

Energy Master XA/Energy Master MI 2884/MI 2883 (HW4.0) **Bedienungsanleitung**

Version 1.6.9, Code Nr. 20 753 201



Händler:

METREL GmbH Orchideenstraße 24 DE-90542 Eckental Deutschland https://www.metrel.de info@metrel.de

Hersteller:

Metrel d.o.o Ljubljanska cesta 77 SI-1354 Horjul Slowenien <u>https://www.metrel.si</u> info@metrel.si



Die Kennzeichnung bestätigt, dass es den Anforderungen aller geltenden EU-Vorschriften entspricht.



Hiermit erklärt Metrel d.o.o., dass der MI 2884, MI 2883 den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse <u>https://www.metrel.si/DoC</u> verfügbar.

© 2023 METREL

Die Handelsnamen Metrel[®], Smartec[®], Eurotest[®] und Auto Sequence[®] sind in Europa und anderen Ländern eingetragene oder angemeldete Warenzeichen.

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von METREL weder vervielfältigt noch in irgendeiner anderen Form genutzt werden.

1	Einführ	ung	.14
2	Hauptm	erkmale	.16
	2.1	Sicherheitsaspekte	.17
	2.2	Geltende Normen	.17
	2.3	Abkürzungen	.19
2	Boschr	aihuna	21
5		Fibuliy Frantalatta	21
	3.1	Appehlugefold	10.
	ა.∠ ეე	Anschlussielu	.ວ∠ ວວ
	3.3		. 33
	3.4		.33
	3.4.1		.33
	3.4.2	Optionales Zubenor	.33
4	Bedien	ung des Geräts	.34
	4.1	Statusleiste des Geräts	.35
	4.2	Gerätetasten	.36
	4.3	Gerätespeicher (MicroSD-Karte)	.37
	4.4	Hauptmenü des Geräts	.37
	4.4.1	Untermenüs des Geräts	.38
	4.5	U, I, f	.40
	4.5.1	Messgerät	.40
	4.5.2	Oszilloskop	.42
	4.5.3	Trend	.44
	4.6	Leistung	.46
	4.6.1	Messgerät	.47
	4.6.2	Trend	.50
	4.7	Energie	.53
	4.7.1	Messgerät	.53
	4.7.2	Trend	.55
	4.7.3	Effizienz	.56
	4.8	Harmonische / Zwischenharmonische	.59
	4.8.1	Messgerät	.59
	4.8.2	Histogramm (Balken)	.61
	4.8.3	Histogramm für Durchschnitt der Harmonischen (Durchschnitt-Balken).	.63
	4.8.4	Trend	.65
	49	Flicker	67
	4.9.1	Messgerät	.67
	492	Trend	68
	4 10	Phasendiagramm	70
	4 10 1	Phasendiagramm	70
	4 10 2		71
	4 10 3	Trend der Unsymmetrie	73
	4.10.0	Temperatur	74
	4 11 1	Messgerät	74
	1 11 2	Trend	75
	4 12	Unterabweichung und Überabweichung	75
	л. т.∠ // 10 1	Meegarät	75
	ד. ו∠. ו ∦ 10 0	Trond	.13
	4.12.Z	Notzsianalo	.// 70
	4.10 / 10 1	Netzoiyilale Messgerät	.10
	4.13.1	ivicəəycial Trand	.19
	4.13.2		.00

4.13.3	Tabelle	81
4.14	Allgemeiner Rekorder	82
4.15	Wellenform-/Einschaltstromrekorder (nur am Energy Master XA verfü 86	igbar.)
4.15.1	Einrichtung	86
4.15.2	Erfassen einer Wellenform	89
4.15.3	Erfasste Wellenform	90
4.16	Transientenrekorder (nur am Energy Master XA verfügbar.)	91
4.16.1	Einrichtung	92
4.16.2	Erfassung von Transienten	93
4.16.3	Erfasste Transienten	95
4.17	Ereignistabelle	97
4.18	Alarmtabelle	101
4.19	Tabelle für Schnelle Spannungsänderungen (RVC)	103
4.20	Speicherliste	105
4.20.1	Allgemeine Aufzeichnung	106
4.20.2	Momentaufnahme von der Wellenform	109
4.20.3	Wellenform-/Einschaltstromaufzeichnung (nur am Energy Master XA verfügbar)	111
4.20.4	Transientenaufzeichnung (nur am Energy Master XA verfügbar)	111
4.21	Untermenü Messeinstellungen	111
4.21.1	Anschlusseinrichtung	112
4.21.2	Ereigniseinrichtung	118
4.21.3	Alarmeinrichtung	120
4.21.4	Netzsignaleinrichtung	121
4.21.5	Einrichtung Schnelle Spannungsänderungen (RVC)	122
4.21.6	Einrichtung der Messverfahren	123
4.22	Untermenü Allgemeine Einstellungen	124
4.22.1	Zeit und Datum	125
4.22.2	Sprache	126
4.22.3	Angaben zu dem Gerät	126
4.22.4	Sperren/Entsperren	127
4.22.5	Farbmodell	128
4.22.6	Hintergrundbeleuchtung	130
5 Aufzeic	chnungspraxis und Geräteanschluss	131
5.1	Messkampagne	131
5.2	Anschlusseinrichtung	135
5.2.1	Anschluss an Niederspannungssysteme	135
5.2.2	Anschluss an Mittel- oder Hochspannungssysteme	140
5.2.3	Auswahl der Stromzangen und Einstellen des Wandlungsverhältniss	es141
5.2.4	Verbindungsprüfung	146
5.2.5	Anschluss des Temperaturmessfühlers	150
5.3	Verbindung des Remote-Geräts mit PowerView v3.0	150
5.4	Anzahl der gemessenen Parameter und Beziehung mit der Anschlus 158	sarten
6 Theorie	e und interne Funktionsweise	162
6.1	Messverfahren	162
6.1.1	Aggregation der Messungen über Zeitintervalle	162
6.1.2	Spannungsmessung (Ausmaß des Versorgungsspannung)	162
6.1.3	Strommessung (Ausmaß des Versorgungsstroms)	163

6.1.4	Frequenzmessung	163
6.1.5	Moderne Leistungsmessung	164
6.1.6	Klassische vektorielle und arithmetische Leistungsmessung	170
6.1.7	Energie	173
6.1.8	Harmonische und Zwischenharmonische	174
6.1.9	Netzsignale	177
6.1.10	Flicker	177
6.1.11	Unsymmetrien bei Spannung und Strom	178
6.1.12	Unterabweichung und Überabweichung	179
6.1.13	Spannungsereignisse	180
6.1.14	Alarme	184
6.1.15	Schnelle Spannungsänderungen (RVC)	185
6.1.16	Datenaggregation in der ALLGEMEINEN AUFZEICHNUNG	186
6.1.17	Markierte Daten	190
6.1.18	WellenformMomentaufnahme	191
6.1.19	Wellenformrekorder (nur am Energy Master XA verfügbar.)	192
6.1.20	Transientenrekorder	195
6.2	Überblick über die Norm E50160	198
6.2.1	Netzfrequenz	198
6.2.2	Schwankungen der Versorgungsspannung	198
6.2.3	Unsymmetrie der Versorgungsspannung	198
6.2.4	THD der Spannung und Harmonische	199
6.2.5	Zwischenharmonische Spannung	199
6.2.6	Netzsignalübertragung auf der Versorgungsspannung	199
6.2.7	Flickerstärke	200
6.2.8	Spannungseinbrüche	200
6.2.9	Spannungsüberhöhungen	201
6.2.10	Kurze Unterbrechungen der Versorgungsspannung	201
6.2.11	Lange Unterbrechungen der Versorgungsspannung	201
6.2.12	Rekorder Einstellungen für die EN 50160Analyse	201
7 Technis	sche Daten	203
7.1	Allgemeine Angaben	203
7.2	Messungen	203
7.2.1	Allgemeine Beschreibung	203
7.2.2	Phasenspannungen	204
7.2.3	Leitungsspannungen	205
7.2.4	Strom	205
7.2.5	Frequenz	209
7.2.6	Flicker	209
7.2.7	Zusammengesetzte Leistung	210
7.2.8	Grundfrequente Leistung	210
7.2.9	Nicht-grundfrequente Leistung	211
7.2.10	Leistungsfaktor (LF)	212
7.2.11	Verschiebungsfaktor (VF) oder Cos φ)	212
7.2.12	Energie	212
7.2.13	Harmonische und THD der Spannung	213
7.2.14	6.2.14 Strom Harmonische, THD und k-Faktor	213
7.2.15	Zwischenharmonische der Spannung	213
7.2.16	Zwischenharmonische des Stroms	214
7.2.17	Netzsignale	214

7040	Unsymmetrie	214
7.2.19	Überabweichung und Unterabweichung	214
7.2.20	Unsicherheit bei Uhrzeit und Dauer	214
7.2.21	TemperaturMessfühler	215
7.2.22	Phasenwinkel	215
7.3	Rekorder	215
7.3.1	Allgemeiner Rekorder	215
7.3.2	Momentaufnahme von der Wellenform	216
7.4	Normen-Einhaltung	218
7.4.1	Übereinstimmung mit der IEC 61557-12	218
7.4.2	Übereinstimmung mit der IEC 61000-4-30	219
8 Wartun	g	220
8.1	Einsetzen der Batteriezellen in das Gerät	220
8.2	Akkus	221
8.3	Firmware Upgrade	222
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.3.1	Anforderungen	
8.3.1 8.3.2	Anforderungen Upgrade Prozedur	
8.3.1 8.3.2 8.4	Anforderungen Upgrade Prozedur Erläuterungen zur Stromversorgung	
8.3.1 8.3.2 8.4 8.5	Anforderungen Upgrade Prozedur Erläuterungen zur Stromversorgung Reinigung	
8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.6	Anforderungen Upgrade Prozedur Erläuterungen zur Stromversorgung Reinigung Regelmäßige Kalibrierung	
8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.6 8.7	Anforderungen Upgrade Prozedur Erläuterungen zur Stromversorgung Reinigung Regelmäßige Kalibrierung Kundendienst.	
8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Anforderungen Upgrade Prozedur Erläuterungen zur Stromversorgung Reinigung Regelmäßige Kalibrierung Kundendienst Fehlerbeseitigung	

Liste der Tabellen:

Tabelle 3.1: Energy Master XA/Energy Master Standardzubehör	33
Tabelle 4.1: Beschreibung der Statusleiste des Geräts	35
Tabelle 4.2: Shortcut-Tasten und sonstige Funktionstasten	36
Tabelle 4.3: Hauptmenu des Gerats	38
Tabelle 4.4: Tasten im Hauptmenu	38
Tabelle 4.5: Tasten in den Untermenus	40
Tabelle 4.6: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	41
Tabelle 4.7: Tasten auf den Messbildschirmen	42
Tabelle 4.8: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	43
Tabelle 4.9: Tasten auf den Oszilloskop-Bildschirm	43 45
Tabelle 4.10: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	45
Tabelle 4.11: Tasten auf den Trend-Bildschirmen	40
Tabelle 4.12: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm (für weite	re 47
Informationen - siene 6.1.5)	47
Tabelle 4.13: Tasten auf den Leistungs(MESSGERAT)-Bildschifmen	49
Tabelle 4.14: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	50
Tabelle 4.15: Tasten auf den Leistungs-(TREND)-Bildschirmen	52
Tabelle 4.16: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	54
Tabelle 4.17: Tasten auf den Energie (MESSGERAT)-Bildschirmen	54
Tabelle 4.18: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	55
Tabelle 4.19: Tasten auf den Energie (TREND)-Bildschirmen	55
Tabelle 4.20: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	56
Tabelle 4.21: Tasten auf den Energie (TREND)-Bildschirmen	58
Tabelle 4.22: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	59
Tabelle 4.23: Tasten auf den (MESSGERAT)-Bildschirmen der Harmonischen	
	60
Tabelle 4.24: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	62
Tabelle 4.25: Tasten auf den (BALKEN)-Bildschirmen für die Harmonischen	/
Zwischenharmonischen	62
Tabelle 4.26: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	64
Tabelle 4.27: Tasten auf den (AVG)-Bildschirmen für die Harmonischen	/
Zwischenharmonischen	64
Tabelle 4.28: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	66
Tabelle 4.29: Tasten auf den (TREND)-Bildschirmen für die Harmonischen	/
Zwischenharmonischen	66
Tabelle 4.30: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	68
Tabelle 4.31: Tasten auf dem Flicker(MESSGERAT)-Bildschirm	68
Tabelle 4.32: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	69
Tabelle 4.33: Tasten auf den Flicker(TREND)-Bildschirmen	70
Tabelle 4.34: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	71
Tabelle 4.35: Tasten auf dem Bildschirm des Phasendiagramms	71
Tabelle 4.36: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	72
Tabelle 4.37: Tasten auf dem Bildschirm des Unsymmetriediagramms	72
Tabelle 4.38: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	73
Tabelle 4.39: Tasten auf dem Bildschirm mit den Unsymmetrietrends	73
Tabelle 4.40: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	74
Tabelle 4.41: Tasten auf dem Bildschirm mit den Temperaturmessungen	74
Tabelle 4.42: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	75

Tabelle 4.43: Tasten auf den Bildschirmen mit den Temperaturtrends	.75
Tabelle 4.44: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.76
Tabelle 4.45: Tasten auf dem Unterabweichungs- und Uberabweichung- (MESSGER/	AT)
Bildschirm	.76
Tabelle 4.46: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.78
Tabelle 4.47: Tasten für Unterabweichung und Uberabweichung auf den (TREN	D)-
Bildschirmen	.78
Tabelle 4.48: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.79
Tabelle 4.49: Tasten auf dem Netzsignale- (MESSGERAT) Bildschirm	.79
Tabelle 4.50: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.80
Tabelle 4.51: Tasten auf dem Netzsignale- (TREND) Bildschirm	.80
Tabelle 4.52: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.81
Tabelle 4.53: Tasten auf dem Netzsignale- (TABELLEN) Bildschirm	.82
Tabelle 4.54: Beschreibung der Einstellungen des Allgemeinen Rekorders und	der
Bildschirmsymbole	.83
Tabelle 4.55: Tasten auf dem Bildschirm mit den Einstellungen des Allgemeir	nen
Rekorders	.85
Tabelle 4.56: Beschreibung der Einstellungen des Wellenformrekorders und	der
Bildschirmsymbole	.86
Tabelle 4.57: Tasten auf dem Bildschirm für den Wellenformrekorder	.87
Tabelle 4.58: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	.89
Tabelle 4.59: Tasten auf dem Wellenformrekorder-Erfassungsbildschirm	.89
Tabelle 4.60: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	.90
Tabelle 4.61: Tasten auf den Rekorder-Bildschirmen für die erfasste Wellenform	.91
Tabelle 4.62: Beschreibung der Einstellungen des Transientenrekorders und	der
Bildschirmsymbole	.92
Tabelle 4.63: Tasten auf dem Bildschirm für den Transientenrekorder	.93
Tabelle 4.64: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	.94
Tabelle 4.65: Tasten auf dem Transientenrekordererfassungs-Bildschirm	.94
Tabelle 4.66: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	.95
Tabelle 4.67: Tasten auf den Rekorder-Bildschirmen für die erfasste Transiente	.95
Tabelle 4.68: Symbole und Abkurzungen auf dem Geratebildschirm	.97
Tabelle 4.69: Tasten auf dem Bildschirm mit der Ereignisgruppenubersicht	.98
Tabelle 4.70: Symbole und Abkurzungen auf dem Geralebildschiff	
Tabelle 4.71: Tasten auf den Bildschifmen mit der Obersicht der Phasenereignisse	
Tabelle 4.72: Symbole und Abkurzungen auf dem Geralebildschirm	
Tabelle 4.73: Tasten auf den Bildschirmen mit der Alarmtabelle	102
Tabelle 4.74: Symbole und Abkurzungen auf dem Geralebildschiff	04
Tabelle 4.75: Tasten auf dem Bildschiff mit der RVC-Ereignisgruppenubersicht	104
Tabelle 4.76. Symbole und Abkurzungen auf dem Geralebildschilft	
Tabelle 4.77. Tasten auf dem blidschifft mit der Speicheniste	
Tabelle 4.70. Descriteiburg der Rekorder Einsteilungen	00
Tabelle 4.79. Tasteri auf dem bildschifft der Titelseite der aligemeinen Aufzeichnit	ing Ing
Tabollo 1 80: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	
Tabelle 4.80. Symbole und Abkurzungen auf dem Geralebildschirme für den LLL f-TRE	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Tabelle 4 82: Beschreibung der Rekorder Finstellungen	110
Tabelle 4.83 [°] Tasten auf dem Rildschirm der Titelseite der Momentaufnahme ei	ner
Aufzeichnung	110
, ta zeren ta tg	10

Tabelle 4.84: Beschreibung der Optionen zu den Messeinstellungen	112
Tabelle 4.85: Tasten auf dem Bildschirm für das Untermenü Messeinstellungen	112
Tabelle 4.86: Beschreibung der Anschlusseinrichtung	113
Tabelle 4.87: Tasten im Menü für die Anschlusseinrichtung	117
Tabelle 4.88: Beschreibung der Ereigniseinrichtung	118
Tabelle 4.89: Tasten auf dem Bildschirm der Ereigniseinrichtung	119
Tabelle 4.90: Beschreibung der Alarmeinrichtung	120
Tabelle 4.91: Tasten auf den Bildschirmen der Alarmeinrichtung	121
Tabelle 4.92: Beschreibung der Netzsignaleinrichtung	122
Tabelle 4.93: Tasten auf dem Bildschirm zur Netzsignalseinrichtung	122
Tabelle 4.94: Beschreibung der RVC-Einrichtung	123
Tabelle 4.95: Tasten auf dem Bildschirm zur RVC-Einrichtung	123
Tabelle 4.96: Beschreibung der Einrichtung der Messverfahren	124
Tabelle 4.97: Tasten auf dem Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren	124
Tabelle 4.98: Beschreibung der Optionen zu den allgemeinen Einstellungen	124
Tabelle 4.99: Tasten im Untermenü Allgemeine Einstellungen	124
Tabelle 4.100: Beschreibung des Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit	125
Tabelle 4.101: Tasten auf dem Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit	125
Tabelle 4.102: Tasten auf dem Bildschirm zur Einstellung der Sprache	126
Tabelle 4.103: Tasten auf dem Bildschirm mit den Geräteinformationen	127
Tabelle 4.104: Beschreibung des Sperren/Entsperren-Bildschirms	127
Tabelle 4.105: Tasten auf dem Sperren/Entsperren-Bildschirm	127
Tabelle 4.106: Funktionsweise des gesperrten Geräts	128
Tabelle 4.107: Tasten auf den Bildschirmen des Farbmodells	129
Tabelle 4.108: Bildschirm Beschreibung zur Hintergrundbeleuchtung	130
Tabelle 4.109: Tasten auf dem Bildschirm Backlight	130
Tabelle 5.1: Tasten im Dialogfenster für die Smart-Stromzangen	146
Tabelle 5.2: Beschreibung von Verbindungsprüfung und Bildschirmsymbole	147
Tabelle 5.3: Tasten auf dem Bildschirm für die Verbindungsprüfung	149
Tabelle 5.4: Vom Gerät gemessene Größen	158
Tabelle 5.5: Vom Gerät aufgezeichnete Größen	159
Tabelle 5.6: Vom Gerät aufgezeichnete Größen (Begrenztes Profil)	160
Tabelle 6.1: Zusammenfassung und Gruppierung der Phasenleistungsgrößen	164
Tabelle 6.2: Zusammenfassung und Gruppierung der Gesamtleistungsgrößen	165
Tabelle 6.3: Zusammenfassung und Gruppierung der Phasenleistungsgrößen	170
Tabelle 6.4: Zusammenfassung und Gruppierung der Gesamtleistungsgrößen	171
Tabelle 6.5: Parameter der Alarmfestlegung	184
Tabelle 6.6: Alarmsignaturen	185
Tabelle 6.7: Methoden der Datenaggregation	187
Tabelle 6.8: Überblick über die LV-Grenzwerte der Norm EN 50160 (Kontinuierli	che
Erscheinungen)	198
Table 6.9: Werte der individuellen harmonischen Spannungen an der Versorgung	199
Tabelle 6.10: Klassifizierung von Spannungseinbrüchen	200
Tabelle 6.11: Klassifizierung von Spannungsüberhöhungen	201
Tabelle 7.1: Maximale Dauer der allgemeinen Aufzeichnung	215

Liste der Abbildungen:

Abbildung 1.1: Das Gerät Energy Master XA	14
Abbildung 1.2: Frontplatten und Markierungsschilder	15
Abbildung 3.1: Frontplatte	31
Abbildung 3.2: Oberes Anschlussfeld	32
Abbildung 3.3: Seitliches Anschlussfeld	32
Abbildung 3 4 [.] Ansicht der Rückseite	33
Abbildung 4 1: Beschreibung der Symbole auf dem Display und der Tasten	
Abbildung 4.2. Gemeinsame Display-Symbole und -beschriftungen während	einer
Messkampagne	.34
Abbildung 4 3: Statusleiste des Geräts	35
Abbildung 4 4 [.] Finstecken der MicroSD-Karte	
Abbildung 4.5. HALIPTMENÜ"	38
Abbildung 4.6: Intermenü Messungen	30
Abbildung 4.7: Untermenü Rekorder – MI 2884	20
Abbildung 4.8: Untermenü Rekorder – MI 2883	30
Abbildung 4.0: Untermenü Messeinstellungen	30
Abbildung 4.9. Untermenü Allgemeine Einstellungen	40
Abbildung 4.10. Ontermend Aligemeine Linstendugen	40
Abbildung 4.11. Didschiffte mit U, I, I-Fridsehiffesslabelle (L1, L2, L3, N)	40
Abbildung 4.12: Nur Wollenform der Spoppung	41
Abbildung 4.13. Nur Wellenform des Stroms	42
Abbildung 4.14. Nur Weilenionn des Stromwellenform (Einzel Medue)	42
Abbildung 4.15. Spannungs- und Stromwellenform (Einzei-Modus)	43
Abbildung 4.16: Spannungs- und Stromweileniorm (Dual-Modus)	43
Abbildung 4.17: Spannungstrend (alle Spannungen)	45
Abbildung 4.18: Spannungstrend (einzelne Spannung)	45
Abbildung 4.19: Spannungs- und Stromtrend (Einzel-Modus)	45
Abbildung 4.20: Spannungs- und Stromtrend (Duai-Modus)	45
Abbildung 4.21: Trends aller Strome	45
Abbildung 4.22: Trend der Frequenz	45
Abbildung 4.23: Zusammenfassung der Leistungsmessungen (zusammengesetzt)	47
Abbildung 4.24: Zusammenfassung der Leistungsmessungen (grundfrequent)	47
Abbildung 4.25: Ausführliche Leistungsmessungen an Phase L1	47
Abbildung 4.26: Ausführliche Messungen der Gesamtleistung	47
Abbildung 4.27: Bildschirm Leistungstrend	50
Abbildung 4.28: Bildschirm mit den Energiezählern (Allgemeiner Rekorder läuft)	54
Abbildung 4.29: Bildschirm mit den Energiezählern (Allgemeiner Rekorder läuft nic	nt) 54
Abbildung 4.30: Bildschirm Energietrend	55
Abbildung 4.31: Bildschirm Energieeffizienz	56
Abbildung 4.32: (MESSGERAT)-Bildschirme mit den Harmonischen	und
Zwischenharmonischen	59
Abbildung 4.33: (MESSGERÄT)-Bildschirme mit den Harmonischen und Leist	ungs-
Harmonischen	59
Abbildung 4.34: Bildschirm mit den Histogrammen der Harmonischen	61
Abbildung 4.35: Bildschirm mit dem Durchschnittshistogramm der Harmonischen	63
Abbildung 4.36: Bildschirm mit dem Trend der Harmonischen	und
Zwischenharmonischen	66
Abbildung 4.37: Bildschirm mit Flickertabelle	68
Abbildung 4.38: Bildschirm mit dem Flickertrend	69

Abbildung 4.39: Bildschirm des Phasendiagramms	71
Abbildung 4.40: Bildschirm des Unsymmetriediagramms	72
Abbildung 4.41: Bildschirm mit dem Symmetrietrend	73
Abbildung 4.42: Bildschirm der Temperaturmessung	74
Abbildung 4.43: Bildschirm mit dem Temperaturtrend	75
Abbildung 4.44: Tabelle Unterabweichung und Überabweichung auf	dem
Gerätebildschirm	76
Abbildung 4.45: Unterabweichung und Überabweichung auf dem TREND-Bildschirr	n .77
Abbildung 4.46: Bildschirm für die Messung der Netzsignale	79
Abbildung 4.47: Bildschirm mit dem Trend der Netzsignale	80
Abbildung 4.48: Bildschirm mit der Tabelle Netzsignale	81
Abbildung 4.49: Bildschirm mit den Einstellungen des Allgemeinen Rekorders	82
Abbildung 4.50: Auslösung in Wellenformaufzeichnung	86
Abbildung 4.51: Bildschirm mit den Einstellungen des Wellenformrekorders	86
Abbildung 4.52: Wellenformrekordererfassungs-Bildschirm	89
Abbildung 4.53: Rekorder-Bildschirm für aufgenommene Wellenform	90
Abbildung 4.54: Bildschirm mit den Einstellungen des Transientenrekorders	92
Abbildung 4.55: Transientenrekordererfassungs-Bildschirm	94
Abbildung 4.56: Rekorder-Bildschirm für erfasste Transienten	95
Abbildung 4.57: Bildschirm mit der Gruppenansicht der Spannungsereignisse	97
Abbildung 4.58: Bildschirm mit der Detailansicht zum Spannungsereignis	97
Abbildung 4.59: Bildschirm mit den Spannungsereignissen	100
Abbildung 4.60: Bildschirm mit der Alarmliste	102
Abbildung 4.61: Bildschirm der Gruppenansicht der RVC-Ereignistabelle	103
Abbildung 4.62: Bildschirm mit der Speicherliste	105
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL	ISTE
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL	ISTE 106
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND	ISTE 106 108
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE	ISTE 106 108 109
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna	ISTE 106 108 109 ahme
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung	ISTE 106 108 109 ahme 111
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN.	ISTE 106 108 109 ahme 111
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung.	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN. Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung.	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120 122
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120 122 123
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren.	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 113 120 122 123 123
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.74: Untermenü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120 122 123 123 124
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN . Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG"	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 113 120 122 123 123 124 125
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.74: Untermenü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120 122 123 123 124 125 126
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.77: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.77: Bildschirm mit den Geräteinformationen	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 118 120 123 123 123 124 125 126 126
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.69: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur RVC-Einrichtung Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.74: Untermenü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.77: Bildschirm mit den Geräteinformationen Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 123 123 124 125 126 126 127
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren Abbildung 4.75: Bildschirm zur RVC-Einrichtung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.77: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 122 123 123 124 125 126 126 127 128
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.69: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur RVC-Einrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.73: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit. Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.77: Bildschirm mit den Geräteinformationen Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm. Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts. Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts. Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen	ISTE ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 122 123 123 124 125 126 126 127 128 129
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.69: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit. Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit. Abbildung 4.77: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm. Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts. Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts. Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen. Abbildung 4.81: Bildschirmoptionen für die Hintergrundbeleuchtung	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 123 123 123 123 124 125 126 126 127 128 129 130
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einstichtung der Messverfahren Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.77: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen Abbildung 4.81: Bildschirmoptionen für die Hintergrundbeleuchtung Abbildung 5.1: Empfohlenes Messverfahren	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 123 123 123 123 124 125 126 126 127 128 129 130 132
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung. Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.73: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.77: Bildschirm mit den Geräteinformationen Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen Abbildung 4.81: Bildschirmotionen für die Hintergrundbeleuchtung Abbildung 5.1: Empfohlenes Messverfahren	ISTE ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 132 130
Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERL Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE. Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufna einer Aufzeichnung. Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN Abbildung 4.68: Bildschirm "ANSCHLUSSEINRICHTUNG" Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung. Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung. Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren. Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit Abbildung 4.77: Bildschirm zur Einstellung der Sprache Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm. Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts. Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen Abbildung 4.81: Bildschirm optionen für die Hintergrundbeleuchtung Abbildung 5.1: Empfohlenes Messverfahren Abbildung 5.2: Menü Anschlusseinrichtung Abbildung 5.3: Auswählen des dreiphasigen 4-Leitersystem auf dem Gerät.	ISTE 106 108 109 ahme 111 112 113 112 113 120 122 123 123 123 123 125 126 126 126 127 128 129 130 136 136 136

Abbildung 5.5: Auswählen des dreiphasigen 3-Leitersystem auf dem Gerät	137
Abbildung 5.6: Dreiphasiges 3-Leitersystem	137
Abbildung 5.7: Auswählen des offenen Dreieck-3-Leitersystems auf dem Gerät	138
Abbildung 5.8: Offenes Dreieck-3-Leitersystem (Aaronschaltung)	138
Abbildung 5.9: Auswählen des einphasigen 3-Leitersystem auf dem Gerät	138
Abbildung 5.10: Einphasiges 3-Leitersystem	139
Abbildung 5.11: Auswählen des zweiphasigen 4-Leitersystem auf dem Gerät	139
Abbildung 5.12: Zweiphasiges 4-Leitersystem	140
Abbildung 5.13: Beispiel für das Spannungsverhältnis eines 11 kV / 110 V-Wandlers	140
Abbildung 5.14: Anschließen des Geräts an einen vorhandenen Stromwandler	im
Mittelspannungssystem	141
Abbildung 5.15: Auto-Bereich-Auswahl für Smart-Stromzangen	142
Abbildung 5.16: Parallele Einspeisung bei großen Lasten	143
Abbildung 5.17: Auswahl der Stromzange für eine indirekte Strommessung	144
Abbildung 5.18: Auswählen von 10 % des Strombereichs der Stromzange	144
Abbildung 5.19: Automatisch erkannte Einstellungen für die Stromzangen	145
Abbildung 5.20: Automatisch erkannter Stromzangenstatus	146
Abbildung 5.21: USB Kommunikationseinstellungen in PowerView	150
Abbildung 5.22: Feststellung des Gerätetyps	152
Abbildung 5.23: Herunterladen der Liste mit den Aufzeichnungen	153
Abbildung 5.24: Auswahl von Aufzeichnungen aus einer Liste zum Download	154
Abbildung 5.25. Fenster des Echtzeit-Oszilloskops mit verschiedenen ausgewähl	Iten
Kanälen	154
Abbildung 5.26: Formular zur Konfiguration des Remote-Geräts	155
Abbildung 5.27: Remote-Rekorderkonfiguration	156
Abbildung 5.28: Aufzeichnung läuft	157
Abbildung 6.1: Phasen- und (Außen)Leiterspannung	162
Abbildung 6.2: IEEE 1459 Organisation der Phasenleistungsmessung (Phase)	164
Abbildung 6.3: IEEE 1459 Organisation der Phasenleistungsmessung (Gesamt)	165
Abbildung 6.4: Vektordarstellung der Gesamtleistungs-Berechnungsmethode	170
Abbildung 6.5: Arithmetische Darstellung der Gesamtleistungs-Berechnungsmethe	ode
	170
Abbildung 6.6 [.] Energiezähler und Quadrantenverhältnis	174
Abbildung 6.7: Energiezähler des Geräts	174
Abbildung 6.8: Strom- und Spannungsharmonische	175
Abbildung 6.9: Darstellung der Untergruppe von Harmonischen / Zwischenharmonisch	nen
für eine 50 Hz-Versorgung	176
Abbildung 6 10: Spannungsschwankung	178
Abbildung 6 11:1 Ipmo(1/2) 1-7/klus-Messung	180
Figure 6 12 Definition der Spannungsereignisse	181
Abbildung 6 13 Bildschirme für den Spannungseinbruch an dem Gerät	182
Abbildung 6 14 Bildschirme für Spannungsunterbrechungen an dem Gerät	184
Abbildung 6 15: RVC-Freignisbeschreibung	186
Abbildung 6 16: Synchronisierung und Aggregation von 10/12 Zyklusintervallen	187
Abbildung 6 17: Avg vs. Avgon Schaltlaststrom	189
Abbildung 6.18: Phasen-/Polaritätsdiagramm zu Verbraucht/Frzeugt	und
Induktiv/Kapazitiv	190
Abbildung 6 19: Markierte Daten zeigen, dass der angregierte Wert unzuverlässig s	ein
könnte	191
Abbildung 6 20. Beschreibung von Auslösung und Pre-Triggering	102
Assireing 0.20. Decomensarig for Adologing and The Higgering	102

Abbildung 6.21: Auslösung durch Spannungsereignisse	193
Abbildung 6.22: Auslösung durch Spannungsniveau	193
Abbildung 6.23: Auslösung durch Stromniveau (Einschaltstrom)	194
Abbildung 6.24: Einrichtung des Wellenformrekorders zum Auslösen	bei
Spannungsereignissen	194
Abbildung 6.25: Niveauauslösung	195
Abbildung 6.26: Triggergradient	195
Abbildung 6.27: Transientenrekorder-Einstellung für die Auslösung	bei
Spannungsereignissen	196
Abbildung 6.28: Transientenauslöserdetektion (Hüllkurve)	196
Abbildung 6.29: Transientenauslöserdetektion (Hüllkurve)	196
Abbildung 6.30: Spannungsgrenzwerte bei der Signalübertragung im Versorgungs	netz
gemäß EN50160	200
Abbildung 6.31: Vordefinierte Konfiguration des Rekorders nach EN 50160	202
Abbildung 7.1: Einrichtung des allgemeinen Rekorders, um den Neustart	der
automatischen Aufzeichnung zu ermöglichen, wenn diese die maximale Dateilä	nge
erreicht	216
Abbildung 8.1: Batteriefach	220
Abbildung 8.2: Schließen der Batteriefachabdeckung	221
Abbildung 8.3: PowerView-Update-Funktion	223
Abbildung 8.4: Auswahl USB-Kommunikation	223
Abbildung 8.5: Menü Prüfung auf Firmware	223
Abbildung 8 6. Menű Prütung aut Firmware	~~~
	224
Abbildung 8.7: Neue Firmware steht zum Download bereit	224 224 224
Abbildung 8.7: Neue Firmware steht zum Download bereit Abbildung 8.8: FlashMe Software für das Firmware-Upgrade	224 224 225
Abbildung 8.7: Neue Firmware steht zum Download bereit Abbildung 8.8: FlashMe Software für das Firmware-Upgrade Abbildung 8.9: FlashMe Konfigurationsbildschirm	224 224 225 226

1 Einführung

Hinweis:

Die Firmware- und die Hardware-Plattform (HW4.0) sind beim Energy Master XA MI 2884 und beim Energy Master MI 2883 jeweils gleich. Manche Funktionen, wie Wellenform- und Transientenrekorder, sind am Energy Master MI 2883 nicht verfügbar.

Der Energy Master XA/Energy Master ist ein mulfifunktionelles Handgerät für die Netzqualitätsanalyse und für Messungen der Energieeffizienz.



Abbildung 1.1: Das Gerät Energy Master XA

Produktdifferenzierung:

MI 2884/2883 teilen dieselbe Hardware- und Firmware-Plattform für Messungen.

MI 2884 – Klasse S Stromqualitätsgerät mit Transientenmessung an der Messkarte mit Abtastzeitraum von 30,6 kHz und Wellenregistrierungsmöglichkeit

MI 2883 – Klasse S Stromqualitätsgerät mit Basisdatenaufzeichnung und Registrierungsmöglichkeit

Hinweis:

Äußerlich sind die Produkte gleich. Sie unterscheiden sich nur in den Markierungsschildern und den Frontplatten.



Abbildung 1.2: Frontplatten und Markierungsschilder

2 Hauptmerkmale

- Vollständige Übereinstimmung mit der Norm über die Netzqualität IEC 61000-4-30 Klasse S.
- Einfacher und leistungsfähiger Rekorder mit MicroSD-Speicherkarte (es werden Karten bis zu 32 GB unterstützt).
- 3 Spannungskanäle mit breitem Messbereich: bis zu 1000 Vrms, CAT III / 1000 V, mit Unterstützung für Mittel- und Hochspannungssysteme.
- Gleichzeitige Spannungs- und Stromabtastung (7 Kanäle), 16-Bit-AD-Wandlung für genaue Leistungsmessungen und minimale Phasenverschiebungsfehler.
- 4 Stromkanäle mit Unterstützung für automatische Stromzangenerkennung und Messbereichswahl.
- Erfüllt die Anforderungen der IEC 61557-12 und IEEE 1459 (zusammengesetzte, grundfrequente, nicht grundfrequente Leistung) und IEC 62053-21 (Energie).
- 4,3 Zoll TFT-Farbdisplay.
- Wellenform-/Einschaltstromrekorder, der bei Ereignissen oder Alarmen ausgelöst werden kann und der gleichzeitig mit einem General-Rekorder läuft. **Hinweis:** Verfügbar am MI 2884 (Energy Master XA)!
- Wirksame Fehlersuchwerkzeuge: Transientenrekorder mit Hüllkurven- und Niveauauslösung. **Hinweis:** Verfügbar am MI 2884 (Energy Master XA)!
- Unterstützung von 50 Hz- und 60 Hz-Messungen
- Die PC-Software **PowerView v3.0** ist ein wesentlicher Teil des Messsystems und gestattet es, die Messdaten auf einfachste Weise herunterzuladen, anzuschauen und zu analysieren oder Berichte zu drucken.
 - Der PowerView v3.0 Analyser stellt eine einfache, aber leistungsfähige Schnittstelle dar, um die Gerätedaten herunterzuladen und schnelle, intuitive und aussagekräftige Analysen zu erhalten. Die Schnittstelle wurde so organisiert, dass sie eine schnelle Datenauswahl gestattet, indem sie, wie der Windows-Explorer, eine Baumansicht verwendet.
 - Der Benutzer kann die aufgezeichneten Daten einfach herunterladen und in mehreren Standorten mit vielen Unterstandorten oder Plätzen organisieren.
 - Erzeugt Diagramme, Tabellen und Grafiken für Ihre hochqualitative Datenanalyse und erstellt professionelle Druckberichte.
 - Für weitere Analysen können die Daten in andere Anwendungen (z. B. Tabellenkalkulation) exportiert oder kopiert werden bzw. von dort eingefügt werden.
 - $\circ~$ Es können mehrere Datenaufzeichnungen gleichzeitig angezeigt und analysiert werden.
 - Fügt verschiedene erfasste Messdaten zu einer Messung zusammen, synchronisiert die mit verschiedenen Geräten aufgezeichneten Daten mit Zeitausgleich, splittet die erfassten Daten in mehrere Messungen oder extrahiert relevante Daten.

2.1 Sicherheitsaspekte

Um die Sicherheit des Bedieners während der Benutzung des Energy Master XA/Energy Master-Geräts zu gewährleisten und die Risiken einer Beschädigung des Geräts zu minimieren, beachten Sie bitte folgende Warnhinweise:



Das Gerät wurde so konstruiert, dass ein Maximum an Sicherheit für den Bediener gewährleistet wird. Eine Verwendung auf andere Weise als in diesem Handbuch vorgegeben, kann ein Verletzungsrisiko für den Betreiber beinhalten!



Verwenden Sie das Gerät und/oder das Zubehör nicht, wenn eine sichtbare Beschädigung festgestellt wurde!



Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer zu warten sind. Service oder Einstellungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Händler durchgeführt werden!

Es sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags während der Arbeiten an elektrischen Anlagen zu vermeiden!



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör, das bei ihrem Händler erhältlich ist!



Das Gerät enthält wiederaufladbare NiMH-Akkus. Die Akkus dürfen nur durch denselben Typ ersetzt werden, der auf dem Schild des Batteriefachs oder in diesem Handbuch angegeben ist. Verwenden Sie keine normalen Akkus, während der Netzteiladapter/das Ladegerät angeschlossen ist, anderenfalls könnten diese explodieren!



Im Inneren des Geräts herrschen gefährliche Spannungen. Trennen Sie alle Messleitungen, entfernen Sie das Netzkabel und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Batteriefachdeckel entfernen.



Die Nennspannung zwischen einem Phasenleiter- und dem Neutralleitereingang beträgt 1000 V_{RMS} . Die maximale Nennspannung zwischen Phasenleitern beträgt 1730 V_{RMS} .



Schließen Sie immer die ungenutzten Spannungseingänge (L1, L2, L3) mit dem Neutralleitereingang (N) kurz, um Messfehler und falsche Ereignisauslösung aufgrund von Rauschkopplungen zu vermeiden.



Entfernen Sie die MicroSD-Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten aufzeichnet oder liest. Anderenfalls können Schäden an der Aufzeichnung und Kartenfehler auftreten.

2.2 Geltende Normen

Der Energy Master XA/Energy Master wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und erprobt:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EN	1C)
EN 61326-2-2: 2021	Elektrische Geräte für Mess-, Steuer-, Regel- und La-
	borzwecke - EMV-Anforderungen -
	Teil 2-2: Besondere Anforderungen - Prüfanordnung,
	Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für

	ortsveränderliche Prüf-, Mess- und Überwachungsge- räte für den Gebrauch in Niederspannungs-Stromver- sorgungsnetzen
	• Emission: Gerät der Klasse A (für industrielle Zwecke)
	 Störfestigkeit für Geräte, die in Industriebetrie- ben genutzt werden sollen
Sicherheit (LVD)	
EN 61010-1: 2010 + A1:2019	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborzwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61010-2-030: 2021 + A11:2021	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborzwecke - Teil 2-030: Besondere Anforderungen an Prüf- und
	Messstromkreise
EN 61010-031: 2015 + A1:2021 + A11:2021	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborzwecke - Teil 031: Sicherheitsbestimmungen für handgehalte-
	nes Messfühlerzubehör für elektrische Messungen und Prüfungen.
EN 61010-2-032: 2021 +A11:2021	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborzwecke Teil 031: Besondere Anforderungen für handgehal- tene und handbediente Stromsensoren für elektrische
	Prüfungen und Messungen
Messverfahren	Prüfungen und Messungen
<i>Messverfahren</i> IEC 61000-4-30: 2015 + A1:2021 Class S	Prüfungen und Messungen Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität
Messverfahren IEC 61000-4-30: 2015 + A1:2021 Class S IEC 61557-12: 2018 + A1:2021	Prüfungen und Messungen Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität Elektrische Sicherheit in Niederspannungsverteilersys- temen bis zu 1 000 V AC und 1 500 V DC. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnah- men – Teil 12: Geräte zur Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens (PMD)
Messverfahren IEC 61000-4-30: 2015 + A1:2021 Class S IEC 61557-12: 2018 + A1:2021 IEC 61000-4-7: 2002 + A1: 2008	Prüfungen und Messungen Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität Elektrische Sicherheit in Niederspannungsverteilersys- temen bis zu 1 000 V AC und 1 500 V DC. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnah- men – Teil 12: Geräte zur Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens (PMD) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-7: Prüf- und Messverfahren - Allgemeiner Leitfa- den für die Messung von Harmonischen und Zwischen- harmonischen in Stromversorgungsnetzen und ange- schlossenen Geräten
Messverfahren IEC 61000-4-30: 2015 + A1:2021 Class S IEC 61557-12: 2018 + A1:2021 IEC 61000-4-7: 2002 + A1: 2008 IEC 61000-4-15: 2010/ISH1:2017	Prüfungen und Messungen Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität Elektrische Sicherheit in Niederspannungsverteilersys- temen bis zu 1 000 V AC und 1 500 V DC. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnah- men – Teil 12: Geräte zur Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens (PMD) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-7: Prüf- und Messverfahren - Allgemeiner Leitfa- den für die Messung von Harmonischen und Zwischen- harmonischen in Stromversorgungsnetzen und ange- schlossenen Geräten Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Teil 4-15: Prüf- und Messverfahren - Flickermeter - Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikatio- nen

IEC 62053-23: 2020	Elektrizitätsmessungsgerät (AC) – Besondere Anforde- rungen - Teil 23: Statische Blindverbrauchszähler (Klassen 1 und 2)
IEEE 1459: 2010	IEEE-Standardfestlegungen für die Messung von elektrischen Energiemengen unter sinusförmigen, nicht sinusförmigen, symmetrischen oder nicht-sym- metrischen Bedingungen
EN 50160: 2010	Spannungskennlinien der Elektrizität aus öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
GOST R 54149: 2010	Elektrische Energie. Elektromagnetische Verträglich- keit von technischen Geräten. Netzqualitätsgrenzen in öffentlichen Stromversorgungssystemen

2.2.1.1 Hinweis zu EN- und IEC-Normen:

Der Text dieses Handbuchs enthält Verweise auf europäische Normen. Alle Normen der Serie EN 6XXXX (z. B. EN 61010) entsprechen den IEC-Normen mit der gleichen Nummer (z. B. IEC 61010) und unterscheiden sich nur durch die ergänzten Teile, welche durch das europäische Harmonisierungsverfahren notwendig sind.

2.3 Abkürzungen

In diesem Dokument werden folgenden Symbole und Abkürzungen verwendet:

CF ₁	Stromscheitelfaktor, einschließlich SF _{<i>lp</i>} (Stromscheitelfaktor der Phase p) und SF _{<i>lN</i>} (Stromscheitelfaktor des Neutralleiters). Siehe 6.1.3 für Definitionen.
CFu	Spannungsscheitelfaktor, einschließlich SF _{Upg} (Spannungsschei- telfaktor, Phase p - Phase g) und SF _{Up} (Spannungsscheitelfaktor, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.2 für Definitionen.
	Momentaner Phasenverschiebungsfaktor (grundfrequent) oder cos φ , einschließlich $\pm VFp_{ind}$ (Phasenverschiebung Phase p).
±VF _{ind/kap}	Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen in- duktiven/kapazitiven Charakter.
	Aufgezeichneter Phasenverschiebungsfaktor (grundfrequent) oder cos φ , einschließlich $VFp_{ind/kap}^{\pm}$ (Phasenverschiebung Phase p).
VF _{ind} /kap [±]	Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zu- satz <i>ind/kap</i> steht für einen induk- tiven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden 90^{0} II DPF_{cap} DPF_{ind} DPF_{cap} III DPF_{cap} DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap} III DPF_{cap}

	Quadranten separat Siehe 6.1.5 für Definitionen.	aufgezeichnet.
+1/Eq	Momentaner Gesamtleistungsfakto schiebung (grundfrequent).	r der arithmetischen Ver-
±VFageskap	Ein Minuszeichen weist auf erzeugt verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz duktiven/kapazitiven Charakter. Sieł	e und ein Pluszeichen auf <i>ind/kap</i> steht für einen in- ne 6.1.6 für Definitionen.
	Aufgezeichneter arithmetischer gru tungsfaktor.	indfrequenter Gesamtleis-
VFa _{gesind} ± VFa _{geskap} ±	Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird die- ser Parameter separat aufgezeichne nen.	+Q +Q 180 ⁰ DPFatotrap- DPF
+VFV accord	Gesamtleistungsfaktor (grundfreque schiebung der momentanen positive	ent) der vektoriellen Ver- en Sequenz.
±VFvgeskapEin Minuszeichen weist auf erzeugte verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz i duktiven/kapazitiven Charakter. Siehe	e und ein Pluszeichen auf ind/kap steht für einen in- ne 6.1.6 für Definitionen.	
	Aufgezeichneter grundfrequenter tungsfaktor.	vektorieller Gesamtleis-
VFv _{gesind} ± VFv _{geskap} ±	Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird die- ser Parameter separat aufgezeichne nen.	+Q +Q 1800 DPFViotap- DPFViotap- DPFViotap- DPFViotap- 00 UI 100 DPFViotap- 00 00 UV 2700 t. Siehe 6.1.6 für Definitio-
+VF ⁺ assind	Grundfrequenter Leistungsfaktor de Sequenz.	er momentanen positiven
±VF ⁺ geskap	Ein Minuszeichen weist auf erzeugt verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz duktiven/kapazitiven Charakter. Sieł	e und ein Pluszeichen auf <i>ind/kap</i> steht für einen in- ne 6.1.5 für Definitionen.
$VF^{+}_{gesind}^{\pm}$ $VF^{+}_{geskap}^{\pm}$	Aufgezeichneter grundfrequenter (positiven Sequenz.	Gesamtleistungsfaktor der

	Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter separat aufgezeichnet. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Di	Stromverzerrungsleistung der Phase, einschließlich Dıp (Strom- verzerrungsleistung der Phase p). Siehe 6.1.5 Abschnitt: Mo- derne Leistungsmessung (moderne Leistungsmessung) für die Definition.
Dei	Gesamte effektive Stromverzerrungsleistung. Siehe 6.1.5 Ab- schnitt: Moderne Leistungsmessung (moderne Leistungsmes- sung für die Definition.
DH	Verzerrungsleistung aus Harmonischen der Phase, einschließ- lich DHp (Verzerrungsleistung aus Harmonischen der Phase p). Siehe 6.1.5 Abschnitt: Moderne Leistungsmessung (moderne Leistungsmessung) für die Definition.
Deн	Gesamte effektive Verzerrungsleistung aus Harmonischen. Siehe 6.1.5 Abschnitt: Messungen der nicht grundfrequenten Gesamtleistung (nicht-grundfrequente Leistungsmessungen) für die Definition.
Dv	Spannungsverzerrungsleistung der Phase, einschließlich Dvp (Spannungsverzerrungsleistung der Phase p). Siehe 6.1.5 Ab- schnitt: Moderne Leistungsmessung (moderne Leistungsmes- sung) für die Definition.
Devges	Gesamte effektive Spannungsverzerrungsleistung. Siehe 6.1.5 Abschnitt: Moderne Leistungsmessung (moderne Leistungsmes- sung) für die Definition.
Ep±	Aufgezeichnete, zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Wirkenergie der Phase, einschließlich Ep _p ^{+/-} (Wirkenergie der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.7 für Definitionen.
<i>Ep</i> ges [±]	Aufgezeichnete, gesamte zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Wirkenergie. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leis- tung hin. Siehe 6.1.7 für Definitionen.
Eq [±]	Aufgezeichnete grundfrequente Blindenergie der Phase, ein- schließlich $Eq_p^{+/-}$ (Blindenergie der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leis- tung hin. Siehe 6.1.7 für Definitionen.

$Eq_{ges}{}^{\pm}$	Aufgezeichnete, gesamte grundfrequente Blindenergie. Ein Mi- nuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Siehe 6.1.7 für Definitionen.
f, freq	Frequenz, einschließlich freq $_{U12}$ (Spannungsfrequenz an U_{12}), freq $_{U1}$ (Spannungsfrequenz an U1 und freq $_{I1}$ (Stromfrequenz an I_1). Siehe 6.1.4 für Definitionen.
i	Gegenstromanteil (%). Siehe 6.1.11 für Definitionen.
i ⁰	Nullstromanteil (%). Siehe 6.1.11 für Definitionen.
<i>I</i> *	Mitkomponente des Stroms in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
ľ	Gegenkomponente des Stroms in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
10	Nullstromkomponenten in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
I _{Rms(1/2)}	Über 1 Zyklus gemessener Effektivstrom, beginnend an einem Nulldurchgang des Grundfrequenzzyklus auf einem zugehöri- gen Spannungskanal, und nach jedem halben Zyklus aufge- frischt, einschließlich <i>Ip_{Rms(1/2)}</i> (Strom der Phase p), <i>I_{NRms(1/2)}</i> (Ef- fektivstrom des Normalleiters)
lfund	Grundfrequenter Effektivstrom Ih ₁ (auf der 1. Harmonischen), einschließlich <i>Ifundp</i> (grundfrequenter Effektivstrom der Phase p) und <i>IfundN</i> (grundfrequenter Effektivstrom des Neutrallei- ters). Siehe 6.1.8 für Definitionen
Ih _n	n-te effektive harmonische Stromkomponente, einschließlich I_ph_n (n-te effektive harmonische Stromkomponente; Phase p) und I_Nh_n (n-te effektive harmonische Stromkomponente, Neutralleiter). Siehe 6.1.8 für Definitionen
lihn	n-te effektive zwischenharmonische Stromkomponente, ein- schließlich I_pih_n (n-te effektive zwischenharmonische Strom- komponente; Phase p) und I_Nih_n (n-te effektive zwischenharmo- nische Stromkomponente, Neutralleiter) Siehe 6.1.8 für Defini- tionen
I _{Nenn}	Nennstrom. Strom am Stromfühler der Stromzange für 1 Vrms am Ausgang.
I _{Pk}	Spitzenstrom, einschließlich <i>I_pPk</i> (Strom der Phase p) ein- schließlich <i>INPk</i> (Spitzenstrom des Neutralleiters)
I _{Rms}	Effektivstrom, einschließlich <i>IpRms</i> (Strom der Phase p) ein- schließlich <i>INRms</i> (Effektivstrom des Neutralleiters). Siehe 6.1.3 für Definitionen.

±Ρ	Momentane zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grund- frequente) Wirkleistung der Phase, einschließlich $\pm P_p$ (Wirkleistung der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
P±	Aufgezeichnete Wirkleistung der Phase (grundfrequente und nicht grundfrequente), einschließlich P_p^{\pm} (Wirkleistung der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±P _{ges}	Momentane zusammengesetzte Gesamtwirkleistung (grundfre- quente und nicht grundfrequente). Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
$P_{ges}{}^{\pm}$	Aufgezeichnete Gesamtwirkleistung (grundfrequente und nicht grundfrequente). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Defi- nitionen.
±Pfund	Momentane grundfrequente Wirkleistung, einschließlich \pm Pfund _p (grundfrequente Wirkleistung der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Pfund⁺	Aufgezeichnete grundfrequente Wirkleistung der Phase, ein- schließlich <i>Pfund</i> _p ^{\pm} (grundfrequente Wirkleistung der Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±P ⁺ , ±P ⁺ ges	Momentane positive Sequenz der grundfrequenten Gesamt- wirkleistung. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Plus- zeichen auf verbrauchte Leistung hin.
	Siehe 6.1.5 für Definitionen.
${\cal P}^{+}{}_{ges}{}^{\pm}$	Aufgezeichnete positive Sequenz der grundfrequenten Ge- samtwirkleistung. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin.
	Siehe 6.1.5 für Definitionen.
± P _H	Momentane Wirkleistung einer Harmonischen der Phase, ein- schließlich $\pm P_{Hp}$ (Wirkleistung einer Harmonischen, Phase p).

	Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
PH [±]	Aufgezeichnete Wirkleistung einer Harmonischen der Phase, einschließlich P_{Hp}^{\pm} (Wirkleistung einer Harmonischen, Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±₽ _{Hges}	Momentane Gesamtwirkleistung einer Harmonischen. Ein Mi- nuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
${\it P_{Hges}}^{\pm}$	Aufgezeichnete Gesamtwirkleistung der Harmonischen. Ein Mi- nuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Wirkleistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±LF _{ind} ±LF _{kap}	Momentaner zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grund- frequenter) Leistungsfaktor der Phase, einschließlich $\pm LFpind/kap$ $\square LFpind/kap$ (Leistungsfaktor, Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/kapazitiven Charak- ter.
	Hinweis: Hinweis: LF = VF, wenn keine Harmonischen vorhan- den sind. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
	Aufgezeichneter zusammenge- setzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) Leistungs- faktor der Phase.
LF_{ind}^{\pm} LF_{kap}^{\pm}	Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zu- satz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für je- den Quadranten separat aufgezeichnet.
H Faccine	Momentaner, zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) arithmetischer Gesamtleistungsfaktor.
<u></u> <i></i>	Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen in- duktiven/kapazitiven Charakter. Siehe 6.1.6 für Definitionen.

LFa _{gesina} ± LFa _{geskap} ±	Aufgezeichneter, zusammenge- setzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) arithmetischer Gesamtleistungsfaktor. Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufgezeichnet.
土Fe _{gesind} 土Fe _{geskap}	Momentaner, effektiver, zusammengesetzter (grundfrequen- ter und nicht grundfrequenter) Gesamtleistungsfaktor. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen in- duktiven/kapazitiven Charakter. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
LFegesind [±] LFegeskap [±]	Aufgezeichneter, effektiver, zu- sammengesetzter (grundfrequen- ter und nicht grundfrequenter) Gesamtleistungsfaktor. Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zu- satz <i>ind/kap</i> steht für einen induk- tiven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufgezeichnet.
土FV _{gesind} 土FV _{geskap}	Momentaner, zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) vektorieller Gesamtleistungsfaktor. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen in- duktiven/kapazitiven Charakter. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
LFvgesind [±] LFvgeskap [±]	Aufgezeichneter, zusammenge- setzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) vektorieller Ge- samtleistungsfaktor. Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Leistung hin. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufge- zeichnet.

P _{lt}	Langzeitflicker der Phase (2 Stunden), einschließlich <i>P_{ltpg}</i> (Lang- zeitflicker der Spannung, Phase p - Phase g) und <i>P_{ltp}</i> (Langzeit- flicker der Spannung, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.10 für Definitionen.
P _{st}	Kurzzeitflicker (10 Minuten), einschließlich Pstpg (Kurzzeitfli- cker der Spannung, Phase p - Phase g) und <u>P_{stp}</u> (Spannungsfli- cker, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.10 für Definitionen.
Pst(1min)	Kurzzeitflicker (1 Minute), einschließlich <i>P_{st(1min)pg}</i> (Kurzzeitfli- cker der Spannung, Phase p - Phase g) und <i>P_{st(1min)p}</i> (Spannungs- flicker, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.10 für Definitionen.
Pinst	Momentaner Flicker, einschließlich <i>P_{instpg}</i> (momentaner Span- nungsflicker, Phase p - Phase g) und <i>P_{instp}</i> (momentaner Span- nungsflicker, Phase p zu). Siehe 6.1.10 für Definitionen.
±N	Momentane zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Blindleistung der Phase, einschließlich $\pm N_{p}$ (Blindleistung, Phase p). Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Blindleistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Nind [±] Nkap [±]	Aufgezeichnete zusammenge- setzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Blindleistung der Phase, einschließlich $N_{kap/indp}$ (Pha- senblindleistung, Phase p). Der Zu- satz <i>ind/kap</i> steht für einen induk- tiven/kapazitiven Charakter. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte grundfrequente Blindleis- tung hin. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parame- ter für jeden Quadranten separat aufgezeichnet. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±N _{ges}	Momentane zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) gesamte vektorielle Blindleistung. Ein Minus- zeichen weist auf erzeugte und ein Plus Zeichen auf ver- brauchte Blindleistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Ngesind [±] Ngeskap [±]	Aufgezeichnete gesamte vektorielle zusammengesetzte (grundfrequente) Blindleistung. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/kapazitiven Charakter. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte zusammengesetzte Blindleistung hin. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufgezeichnet. Siehe 6.1.5 für Definitionen.

±Na _{ges}	Momentane zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) gesamte arithmetische Blindleistung. Ein Mi- nuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte Blindleistung hin. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Na _{gesind} ± Na _{geskap} ±	Aufgezeichnete gesamte arithmetische zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Blindleistung. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte zusammengesetzte Blindleistung hin. Dieser Parame- ter wird für erzeugte und für verbrauchte Blindleistung jeweils separat aufgezeichnet.
±Qfund	Momentane grundfrequente Blindleistung der Phase, ein- schließlich $\pm Q_{\rho}$ (Phasenblindleistung, Phase p). Ein Minuszei- chen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte grundfrequente Blindleistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Qfund _{ind} ± Qfund _{kap} ±	Aufgezeichnete grundfrequente Blindleistung der Phase. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Ein Mi- nuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte grundfrequente Blindleistung hin. Wie in der Abbildung dargestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufge- zeichnet. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
±Qvfund _{ges}	Momentane grundfrequente gesamte vektorielle Blindleistung. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte grundfrequente Blindleistung hin. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Qvfund _{gesind} ± Qvfund _{geskap} ±	Aufgezeichnete gesamte grundfre- quente vektorielle Blindleistung. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/kapazitiven Charakter. Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf ver- brauchte grundfrequente Blindleis- tung hin. Wie in der Abbildung dar- gestellt, wird dieser Parameter für jeden Quadranten separat aufgezeichnet. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Qafund _{ges}	Momentane grundfrequente gesamte arithmetische Blindleis- tung. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Qafund _{ges} Qafund _{ges}	Aufgezeichnete grundfrequente gesamte arithmetische Blind- leistung. Siehe 6.1.6 für Definitionen.

$\pm Q^{+}_{geskap}$ $\pm Q^{+}_{gesind}$	Momentane positive Sequenz der gesamten grundfrequenten Blindleistung. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen induktiven/ka- pazitiven Charakter. Ein Minuszeichen weist auf erzeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Blindleistung hin. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
$Q^+_{gesind}^{\pm}$ $Q^+_{geskap}^{\pm}$	Aufgezeichnete positive Sequenz der gesamten grundfrequen- ten Blindleistung. Der Zusatz <i>ind/kap</i> steht für einen indukti- ven/kapazitiven Charakter. Ein Minuszeichen weist auf er- zeugte und ein Pluszeichen auf verbrauchte Blindleistung hin. Dieser Parameter wird für jeden Quadranten separat aufge- zeichnet.
S	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfre- quente) Phasenscheinleistung, einschließlich <i>Sp</i> (Scheinleis- tung, Phase p). Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Sages	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfre- quente), arithmetische Gesamtscheinleistung. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Seges	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfre- quente), effektive Gesamtscheinleistung. Siehe 6.1.5 für Defini- tionen.
Sv _{ges}	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfre- quente), vektorielle Gesamtscheinleistung. Siehe 6.1.6 für Defi- nitionen.
Sfund	Grundfrequente Scheinleistung der Phase, einschließlich <i>Sfundp</i> (Grundfrequente Scheinleistung, Phase p). Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Safund _{ges}	Grundfrequente, arithmetische Gesamtscheinleistung. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
Svfund _{ges}	Grundfrequente, vektorielle Gesamtscheinleistung. Siehe 6.1.6 für Definitionen.
S ⁺ ges	Positive Sequenz der gesamten, effektiven grundfrequenten Scheinleistung. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Sufund _{ges}	Unsymmetrische grundfrequente Scheinleistung. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
SN	Nicht grundfrequente Phasenscheinleistung, einschließlich SNp (nicht grundfrequente Scheinleistung, Phase p). Siehe 6.1.5 für Definitionen.
Sen	Gesamte, effektive, nicht grundfrequente Scheinleistung. Siehe 6.1.5 für Definitionen.

Ѕн	Phasenscheinleistung der Harmonischen, einschließlich <i>Sнр</i> (Scheinleistung der Harmonischen, Phase p). Siehe 6.1.5 für De- finitionen.
Seнges	Effektive Gesamtscheinleistung der Harmonischen. Siehe 6.1.5 für Definitionen.
THD	Gesamte harmonische Stromverzerrung (in % oder A), ein- schließlich <i>THD</i> _{Ip} (THD des Stroms, Phase p) und <i>THD</i> _{IN} (THD des Stroms, Neutralleiter). Siehe 6.1.8 für Definitionen
THD _U	Entsprechende gesamte harmonische Spannungsverzerrung (in % oder V), einschließlich THD_{Upg} (THD der Spannung, Phase p - Phase g) und THD_{Up} (THD der Spannung, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.11 für Definitionen.
<i>u</i> ⁻	Gegenspannungsanteil (%). Siehe 6.1.11 für Definitionen.
u ⁰	Nullspannungsanteil (%). Siehe 6.1.11 für Definitionen.
U, U _{Rms}	Effektivspannung, einschließlich U_{pg} (Spannung Phase p - Phase g) und Up (Spannung Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.2 für Definitionen.
U ⁺	Mitspannungskomponente in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
U [.]	Gegenspannungskomponente in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
U ^o	Nullspannungskomponente in einem Dreiphasensystem. Siehe 6.1.11 für Definitionen.
U _{Dip}	Kleinste <i>U_{Rms(1/2)}-Spannung,</i> die während eines Einbruchs ge- messen wird.
Ufund	Grundfrequente Effektivspannung (Uh ₁ auf der 1. Harmoni- schen), einschließlich Ufund _{pg} (grundfrequente Effektivspan- nung, Phase p - Phase g) und <i>Ufundp</i> (grundfrequente Effektiv- spannung, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.8 für Definitionen.
Uh _N ,	n-te effektive harmonischen Spannungskomponente, ein- schließlich $U_{pg}h_N$ (n-te effektive harmonische Spannungskom- ponente, Phase p - Phase g) und U_ph_N (n-te effektive harmoni- sche Spannungskomponente, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.8 für Definitionen.
Uih _N	n-te effektive zwischenharmonische Spannungskomponente, einschließlich $U_{pg}ih_N$ (n-te effektive zwischenharmonische Spannungskomponente, Phase p - Phase g) und $U_{p}ih_N$ (n-te ef- fektive zwischenharmonische Spannungskomponente, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.8 für Definitionen.
U _{int}	Kleinste <i>U_{Rms(1/2)}-S</i> pannung, die während einer Unterbrechung gemessen wird.

U _{Nenn}	Nennspannung - üblicherweise die Spannung, mit der das Netz bestimmt oder bezeichnet wird.
U _{Over}	Spannungsüberabweichung, Differenz zwischen dem gemesse- nen Wert und dem Sollwert einer Spannung, nur dann, wenn der Messwert größer ist als der Nennwert. Spannungsüberab- weichung, gemessen über ein aufgezeichnetes Intervall, ausge- drückt in % der Nennspannung einschließlich der $U_{pgÜber}$ (Span- nung Phase p - Phase g) und $UpÜber$ (Phase p - Neutralspan- nung). Siehe 6.1.12 für Details.
U _{Pk}	Spitzenspannung, einschließlich U _{pgPk} (Spannung zwischen Phase p und Phase g) und UpPk (Spannung zwischen Phase p und Neutralleiter)
U _{Rms(1/2)}	Effektivspannung, die nach jedem Halbzyklus aktualisiert wird, einschließlich $U_{pgRms(1/2)}$ (Halbzyklusspannung, Phase p - Phase g) und $Up_{Rms(1/2)}$ (Halbzyklusspannung, Phase p - Neutralleiter). Siehe 6.1.12 für Definitionen.
Uswell	Höchste <i>U_{Rms(1/2)}-Spannung,</i> die während einer Überhöhung ge- messen wird.
USig	Effektivwert der Netzsignalspannung, einschließlich U _{sigpg} (Halbzyklussignalspannung, Phase p - Phase g) und U _{sig} p (Halbzyklussignalspannung, Phase p - Neutralleiter). Die Signal- gebung besteht aus einer Häufung von Signalen, oft auf einer nicht harmonischen Frequenz, mit denen Ausrüstungen fern bedient werden. Siehe 6.2.6 für Details.
U _{Unter}	Spannung-Unterabweichung, Differenz zwischen dem gemes- senen Wert und dem Sollwert einer Spannung, nur dann, wenn die Spannung niedriger ist als der Nennwert. Spannung-Unter- abweichung, gemessen über ein aufgezeichnetes Intervall, aus- gedrückt in % der Nennspannung einschließlich $U_{pgUnter}$ (Span- nung Phase p - Phase g) und U_{pUnter} (Phase p - Neutralspan- nung). Siehe 6.1.12 für Details.
ΔU _{max}	Maximale absolute Differenz zwischen beliebigen $U_{RMS(1/2)}$ Werten während des RVC Ereignisses und dem endgültigen arithmetischen Mittelwert 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ Wert kurz vor dem RVC-Ereignis. Bei Mehrphasen-Systemen, ist die ΔU_{max} die größte ΔU_{max} auf einem beliebigen Kanal. Siehe 6.1.15 für Details.
ΔU _{ss}	Absolute Differenz zwischen dem letzten arithmetische Mittel- wert 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ kurz vor dem RVC-Ereignis und dem ers- ten arithmetischen Mittelwert 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ nach dem RVC- Ereignis. Bei Mehrphasen-Systemen ist die ΔU_{SS} die größte ΔU_{SS} auf einem beliebigen Kanal. Siehe 6.1.15 für Details.

3 Beschreibung

3.1 Frontplatte



Abbildung 3.1: Frontplatte

Anordnung der Frontplatte:

1.	LCD	Farbiges TFT-Display, 4,3 Zoll, 480 x 272 Pixel.
2.	F1 — F4	Funktionstasten
3.	PFEIL-Tasten	Zum Bewegen des Cursors und Auswählen von Parametern.
4.	ENTER-Taste	Wechselt in das Untermenü.
5.	ESC-Taste	Beendet einen Vorgang, bestätigt neue Einstellungen.
6.	SHORTCUT-Tasten	Schnellzugriff auf Hauptmerkmale des Geräts.
7.	LICHT-Taste (PIEPTON AUS)	Einstellen der LCD-Hintergrundbeleuchtung hell/gedämpft//aus Durch Drücken der LICHT-Taste länger als 1,5 Sekunden wird der Summer deaktiviert. Für die Aktivierung erneut drücken und hal- ten.
8.	EIN-AUS-Taste	Schaltet das Gerät ein/aus.
9.	ABDECKUNG	Schutz der Kommunikationsschnittstellen und des MicroSD-Kar- tensteckplatzes.

3.2 Anschlussfeld



▲ Warnhinweise!

- ▲ Verwenden Sie nur sicherheitsgeprüfte Leitungen!
- ▲ Die maximal zulässige Nennspannung zwischen den Spannungseingängen und Erde beträgt 1000 V_{RMS}!
- ▲ Die maximal kurzzeitig zulässige Spannung des externen Netzteils beträgt 14 V!

Abbildung 3.2: Oberes Anschlussfeld

Aufbau des oberen Anschlussfelds:

- 1 Eingangsanschlüsse des Zangenstromwandlers (I₁, I₂, I₃, I_N).
- 2 Eingangsanschlüsse Spannung (L₁, L₂, L₃, N).
- 3 12 V-Anschlussbuchse der externen Stromversorgung.



Abbildung 3.3: Seitliches Anschlussfeld

Aufbau des seitlichen Anschlussfelds:

- 1 Steckplatz der MicroSD-Karte.
- 2 Serieller Anschluss.
- 3 Ethernet Anschluss wird nicht verwendet.
- 4 USB-Anschluss.

3.3 Ansicht der Rückseite



Abbildung 3.4: Ansicht der Rückseite

Aufbau der Rückseite:

- 1. Abdeckung des Batteriefachs.
- 2. Schraube des Batteriefachs (Bei Wechsel der Akkus herausschrauben).
- 3. Seriennummernschild.

3.4 Zubehör

3.4.1 Standardzubehör

Tabelle 3.1: Energy Master XA/Energy Master Standardzubehör

Beschreibung	Teile
Flexible Stromzange 3000 A / 300 A / 30 A (A 1227 oder A 1502)	3
Farbcodierte Prüfspitze	4
Farbcodierte Krokodilklemme	4
Farbcodierte Spannungsmessleitung	4
USB Kabel	1
12 V / 1,2 A-Netzteiladapter	1
Wieder aufladbarer NiMH-Akku, Typ HR 6 (AA)	6
Gepolsterte Tragetasche	1
Compact Disc (CD) mit PowerView v3.0 und Benutzerhandbüchern	1

3.4.2 Optionales Zubehör

Eine Liste des optionalen Zubehörs, das auf Anfrage bei Ihrem Händler erhältlich ist, finden Sie im Anhang.

4 Bedienung des Geräts

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Gerät bedient wird. Die Vorderseite des Geräts besteht aus einem farbigen LCD-Display und einem Tastenfeld. Auf dem Display werden die gemessenen Daten und der Gerätestatus angezeigt. Die Beschreibung der wesentlichen Symbole auf dem Display und Tasten ist in der Abbildung unten dargestellt.



Abbildung 4.1: Beschreibung der Symbole auf dem Display und der Tasten

Während einer Messkampagne können verschiedene Bildschirme angezeigt werden. Die meisten Bildschirme nutzen gemeinsame Beschriftungen und Symbole. Diese sind in der Abbildung unten dargestellt.



Abbildung 4.2: Gemeinsame Display-Symbole und -beschriftungen während einer Messkampagne

4.1 Statusleiste des Geräts

Die Statusleiste des Geräts ist auf dem Bildschirm oben platziert. Sie zeigt verschiedene Gerätezustände an. Beschreibungen der Icons sind in der Tabelle unten ersichtlich.



Abbildung 4.3: Statusleiste des Geräts

Tabelle 4.1: Beschreibung der Statusleiste des Geräts

(Zeigt den Ladezustand der Batterie an.
Û	Zeigt an, dass das Ladegerät an das Gerät angeschlossen ist. Die Akkus wer- den automatisch geladen, wenn das Ladegerät vorhanden ist.
~	Gerät ist gesperrt (siehe Abschnitt 4.22.4 für weitere Details).
\mathbf{r}	AD-Wandler außerhalb des Bereichs. Die gewählte Nennspannung oder der Bereich der Stromzange ist zu klein.
09:19	Aktuelle Uhrzeit
*	Eine der Stromzangen weist eine der Erwartung entgegengesetzte Richtung auf.
	Rekorder-Status:
G	Der allgemeine Rekorder ist aktiv und wartet auf Auslöser.
G	Der allgemeine Rekorder ist aktiv und Aufzeichnung läuft.
W	Wellenformrekorder ist aktiv, wartet auf Auslöser; verfügbar nur für MI 2884
W	Wellenformrekorder ist aktiv, Aufzeichnung läuft; verfügbar nur für MI 2884
T	Transientenrekorder ist aktiv, wartet auf Auslöser; verfügbar nur für MI 2884
T	Transientenrekorder ist aktiv, Aufzeichnung läuft; verfügbar nur für MI 2884
R	Abruf der Speicherliste. Der angezeigte Bildschirm wurde vom Gerätespei- cher abgerufen.
F	Gekennzeichnet mit Datenmarke. Während der Aufzeichnung der Daten zeigt diese Markierung an, dass die aufgezeichneten Messergebnisse für das vorge- gebene Zeitintervall, aufgrund von Unterbrechung, Spannungseinbruch oder Spannungsüberhöhung beeinträchtigt werden können. Siehe Abschnitt 6.1.17 für weitere Erläuterungen.
((~ 11)	Signalspannung ist bei überwachten Frequenzen auf Leitung vorhanden. Siehe Abschnitte 4.13 und 4.21.4 für weitere Erläuterungen.

??	Eine der Stromzangen weist eine entgegengesetzte Richtung auf als erwartet.
ب	USB-Stick Kommunikationsmodus. In diesem Modus kann eine ausgewählte Aufzeichnung von MikroSD-Karte auf USB-Stick übertragen werden. Die USB- Kommunikation mit dem PC ist in diesem Modus außer Kraft gesetzt. Siehe Abschnitt 4 20 für Details

4.2 Gerätetasten

Die Gerätetastatur unterteilt sich in vier Untergruppen:

- Funktionstasten •
- Shortcut-Tasten
- Menü/Zoom-Bedientasten: Cursors, Enter, Escape
- Sonstige Tasten: Tasten zum Ein-/Ausschalten von Licht und Stromversorgung •

	F1	E2	E3	
sten			13	IT4
JUCH				

Funktionsta sind multifunktionell. Ihre aktuelle Funktion wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt und hängt von der Gerätefunktion ab.

Die Shortcut-Tasten sind in der Tabelle unten dargestellt. Sie bieten schnellen Zugriff auf die gebräuchlichsten Gerätefunktionen.

Tabelle 4.2: Shortcut-Tasten und sonstige Funktionstasten

Ulf	Zeigt den UIF-Messbildschirm aus dem Untermenü MESSUNG.
PQS	Zeigt den Leistungsmessbildschirm aus dem Untermenü MESSUNG.
llu.	Zeigt den Bildschirm für die Messungen der Harmonischen aus dem Unter- menü MESSUNG.
0	Zeigt den Bildschirm für die Anschlusseinrichtung aus dem Untermenü MES- SUNG.
<u>ل</u>	Zeigt den Bildschirm mit dem Phasendiagramm aus dem Untermenü MES- SUNG.
Ó	Halten Sie die • - Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die MOMENTAUF- NAHME DER WELLENFORM auszulösen. Das Gerät zeichnet alle gemessenen Parameter in einer Datei auf, die danach mit PowerView analysiert werden kann.
*	Einstellen der LCD-Hintergrundbeleuchtung hell/gedämpft/aus
×	Halten Sie die 🍪 -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die akustischen Signale zu deaktivieren/aktivieren.
٥	Messgerät Ein / Aus schalten. Hinweis: Schalten Sie das Gerät nicht aus, wenn ein Rekorder aktiv ist. Hinweis: Halten Sie die Taste im Fehlerfall für 5 Sekunden, um das Gerät zu- rückzusetzen.
Die Cursor-, Enter- und Escape-Tasten werden für die Navigation durch das Menü des Geräts und die Eingabe der verschiedenen Parameter verwendet. Zusätzlich dienen die Cursor-Tasten für das Zoomen und die Cursorbewegungen in Grafiken.

4.3 Gerätespeicher (MicroSD-Karte)

Der Energy Master XA/Energy Master verwendet eine MicroSD-Karte, um Aufzeichnungen zu speichern. Vor der Benutzung des Geräts muss die MicroSD-Karte so formatiert werden, dass sie eine einzige Partition mit FAT32-Dateisystem aufweist, sie in der Abbildung unten.



microSD Card

Abbildung 4.4: Einstecken der MicroSD-Karte

- 1. Öffnen Sie die Abdeckung des Geräts
- 2. Führen Sie die MicroSD-Karte in einen Steckplatz des Geräts ein (wie in der Abbildung dargestellt, muss die Oberseite der Karte nach unten gedreht werden)
- 3. Schließen Sie die Abdeckung des Geräts

Hinweis: Schalten Sie das Gerät nicht aus, wenn auf die MicroSD-Karte zugegriffen wird:

- während einer Aufzeichnung
- während der Betrachtung der aufgezeichneten Daten im Menü SPEICHERLISTE
- Anderenfalls können Daten beschädigt werden und dauerhaft verloren gehen.

Hinweis: Die SD-Karte darf nur eine einzige FAT32-Partition haben. Verwenden Sie keine SD-Karten mit mehreren Partitionen.

4.4 Hauptmenü des Geräts

Nach dem Einschalten des Geräts wird das "HAUPTMENÜ" angezeigt. In diesem Menü können alle Gerätefunktionen ausgewählt werden.



Abbildung 4.5: "HAUPTMENÜ"

Tabelle 4.3: Hauptmenü des Geräts

	Untermenü MESSUNG. Bietet Zugang zu mehreren Messbildschirmen des Ge- räts
	Untermenü REKORDER. Bietet Zugang zur Konfiguration der Geräterekorder und Speicherung.
	Untermenü MESSEINSTELLUNGEN. Bietet Zugang zu den Einstellungen für Messungen.
- St	Untermenü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN. Bietet Zugang zu verschiedenen Geräteeinstellungen.

Tabelle 4.4: Tasten im Hauptmenü



4.4.1 Untermenüs des Geräts

Durch Drücken der Taste ENTER im Hauptmenü kann der Benutzer eins der vier Untermenüs auswählen:

- Messungen eine Reihe von wesentlichen Messbildschirmen,
- Rekorder Einstellung und Ansicht verschiedener Aufzeichnungen,
- Messeinstellungen Einstellung von Messparametern,
- Allgemeine Einstellungen Konfiguration der gebräuchlichen Geräteeinstellungen.

Eine Auflistung aller Untermenüs mit den verfügbaren Funktionen ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.





Abbildung 4.6: Untermenü Messungen.



Abbildung 4.7: Untermenü Rekorder – MI 2884



Abbildung 4.8: Untermenü Rekorder – MI 2883



Abbildung 4.9: Untermenü Messeinstellungen



Abbildung 4.10: Untermenü Allgemeine Einstellungen

Tabelle 4.5: Tasten in den Untermenüs

	Wählt in jedem Untermenü die Funktion aus
ENTER	Öffnet die gewählte Funktion.
ESC	Kehrt zum "HAUPTMENÜ" zurück.

4.5 U, I, f

Die Parameter für Spannung, Strom und Frequenz können auf den "U, I, f"-Bildschirmen beobachtet werden. Die Messergebnisse können in tabellarischer Form (MESSGERÄT) oder in grafischer Form (OSZILLOSKOP, TREND) betrachtet werden. Die Ansicht TREND ist nur im Modus AUF-ZEICHNUNG aktiv. Siehe Abschnitt 4.14 für Details.

4.5.1 Messgerät

Beim Öffnen der U, I, f-Option wird der tabellarische Bildschirm U, I, f - MESSGERÄT angezeigt (siehe Abbildungen unten).

U,I,f:L1		G i 💷 22:00
	U1	•
RMS	230.2v	201.4A
THD	0.11%	0.09%
CF	1.41	1.42
PEAK	325.5v	285.0A
MAX	230.2v	201.5A
MIN	230.1v	201.2A
f	49.996Hz	j
HOLD	RESET 1 2 3 N 🙏	△ SCOPE

Abbildung 4.11: Bildschirme mit U, I, f-Phasenmesstabelle (L1, L2, L3, N)

0,1,11.00				ų 🛄 🛄 10
	L1	L2	L3	N
UL	230.1	229.8	230.2v	
ThdU	0.10	0.11	0.12%	
IL	100.6	100.6	100.6A	2.493 A
Thdl	0.14	0.14	0.14%	466.5%
f	49.996		Hz	
HOLI U,I,f:ME		1	2 3 N 👗 🛆	SCOPE
HOLI U,I,f:ME		1	2 3 N Å A	SCOPE
HOLI U,I,f:ME UL		1 12 8.4	2 3 N Å A	SCOPE
HOL U,I,f:ME UL ThdU	D TER A 391	12) 8.4 .17	2 3 N Å △ L23 398.4 0.17	SCOPE
HOLI U,I,f:ME UL ThdU IL	D TER A (1) 391 0. 4.9	12 8.4 17 96	2 3 N A A L23 398.4 0.17 3.996	SCOPE (17) (13) 398.4v 0.17% 4.578A
HOL U,I,f:ME UL ThdU IL ThdI	D TER A 391 0. 4.9 0.	12) 8.4 .17 96 .09	2 3 N Å A L23 398.4 0.17 3.996 0.09	SCOPE () (17) (13) 398.4v 0.17% 4.578A 0.08%

Abbildung 4.12: Bildschirme mit zusammenfassender U, I, f-Messtabelle

Auf diesen Bildschirmen werden die Online-Messungen der Spannung und des Stroms angezeigt. Beschreibungen für die Symbole und Abkürzungen, die in diesem Menü verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

RMS	
UL	Echter Effektivwert U _{Rms} und I _{Rms}
IL	
THD	
ThdU	Gesamte harmonische Verzerrung THDu und THD
ThdI	
CF	Scheitelfaktor CF_U und CF_I
SPITZENWERT	Spitzenwerte U _{Pk} und I _{Pk}
MAX	Maximale $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung und maximaler $I_{Rms(1/2)}$ -Strom, gemessen nach
	einem RESET (Taste: F2)
MIN	Minimale U _{Rms(1/2)} -Spannung und minimaler I _{Rms(1/2)} -Strom, gemessen nach
	einem RESET (Taste: F2)
f	Frequenz auf dem Referenzkanal

Tabelle 4.6: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Hinweis: Bei einem Überlaststrom oder einer Überspannung am AD-Wandler wird das Icon in der Statusleiste des Geräts angezeigt.

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.
F2	RESET	Setzt die MAX- und MIN-Werte zurück ($U_{Rms(1/2)}$ und $I_{Rms(1/2)}$).
	1 2 3 N Å Δ	Zeigt die Messungen für die Phase L1.
	1 2 3 N ▲ Δ	Zeigt die Messungen für die Phase L2.
	1 2 3 N Å ∆	Zeigt die Messungen für die Phase L3.
	1 2 3 N ሖ ∆	Zeigt die Messungen für den neutralen Kanal.
	1 2 3 N 📥 🛆	Zeigt die Messungen für alle Phasen.
F3	1 2 3 N Å ∆	Zeigt die Messungen für alle Leiterspannungen.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Messungen für die Leiterspannung L12.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Messungen für die Leiterspannung L23.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Messungen für die Leiterspannung L31.
	12 23 31 D	Zeigt die Messungen für alle Leiterspannungen.
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
F4	OSZILL.	Wechselt zur Ansicht OSZILLOSKOP.
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
Ó		Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.
ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.

Tabelle 4.7: Tasten auf den Messbildschirmen

4.5.2 Oszilloskop

Wie unten dargestellt, können auf dem Gerät verschiedene Kombinationen von Spannungs- und Stromwellenformen angezeigt werden.





Abbildung 4.13: Nur Wellenform der Spannung





Abbildung 4.15: Spannungs- und Stromwellenform (Einzel-Modus)



Tabelle 4.8: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

U1, U2, U3	Echter Effektivwert der Phasenspannung: U ₁ , U ₂ , U ₃
U12, U23, U31	Echter Effektivwert der (Außen)Leiterspannung: U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁
l1, l2, l3, ln	Echter Effektivwert des Stroms: I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N

Tabelle 4.9: Tasten auf den Oszilloskop-Bildschirm

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm.		
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.		
		Wählt aus, welche Wellenformen angezeigt werden sollen:		
	U I U,I U/I	Zeigt die Wellenform der Spannung.		
F2	ט ו ט,ו ט/ו	Zeigt die Wellenform des Stroms.		
	ט ו U,I ט/ו	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenform (ein einziges Dia- gramm).		
	ט ו ט, ו U/I	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenform (zwei Grafiken).		
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Leiteran- sicht aus:		
	1 2 3 N Å Δ	Zeigt die Wellenformen für die Phase L1.		
	1 2 3 N ▲ Δ	Zeigt die Wellenformen für die Phase L2.		
	1 2 3 N Å ∆	Zeigt die Wellenformen für die Phase L3.		
F3	1 2 3 N ▲ ∆	Zeigt die Wellenformen für den neutralen Kanal.		
	1 2 3 N 📥 🛆	Zeigt die Wellenformen für alle Phasen.		
	1 2 3 N Å ∆	Zeigt alle Wellenformen von Phase zu Phase.		
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Phase L12.		
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Phase L23.		
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Phase L31.		

	12 23 31 D	Zeigt die Wellenformen für alle Phasen.	
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	OSZILL.	Wechselt zur Ansicht OSZILLOSKOP.	
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung verfüg- bar).	
ENTER	Wählt aus, welche Wellenform gezoomt werden soll (nur in U/I oder U+I).		
	Stellt den vertikalen Zoom ein.		
	Stellt den horizontalen Zoom ein.		
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.		
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.5.3 Trend

Während der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist, steht die Ansicht TREND zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Start des Rekorders).

4.5.3.1 Trends bei Strom und Spannung

Strom- und Spannungstrends können mit der Durchlauffunktionstaste F4 (MESSGERÄT-OSZIL-LOSKOP-TREND) beobachtet werden.



Abbildung 4.17: Spannungstrend (alle Spannungen)



Abbildung 4.19: Spannungs- und Stromtrend (Einzel-Modus)



Abbildung 4.21: Trends aller Ströme



Abbildung 4.18: Spannungstrend (einzelne Spannung)



Abbildung 4.20: Spannungs- und Stromtrend (Dual-Modus)



Abbildung 4.22: Trend der Frequenz

U1, U2, U3,	Maximaler (조), durchschnittlicher (조) und minimaler (조) Wert der Phasenef-		
U12, U23,	fektivspannung U1, U2, U3 oder der Leiterspannung U12, U23, U31 für das Zeit-		
U31	intervall, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.		
l1, l2, l3, ln	Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert des Stroms I ₁ ,		
	I₂, I₃, Iℕ für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.		

f	Maximaler (▲), aktiv-durchschnittlicher (ᆂ) und minimaler (ᆂ) Wert der Fre- quenz auf dem Synchronisierungskanal für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
10.Mai.20131 2:02:00	Zeitstempel des Zeitintervalls (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
32m 00s	Aktuelle Zeit des ALLGEMEINEN REKORDERS
	(a - Tage, n - Stunden, m - Minuten, s - Sekunden)

Tabelle 4.11: Tasten auf den Trend-Bildschirmen

		Wählt zwischen folgenden Optionen:	
	U I f U,I U/I	Zeigt den Spannungstrend.	
Fo	∪ f∪,i∪/i	Zeigt den Stromtrend.	
FZ	ט ו f ט,ו ט/ו	Zeigt den Trend der Frequenz.	
	∪ I f U,I ∪/I	Zeigt den Spannungs- und Stromtrend (Einfach-Modus).	
	∪ f ∪, I U/I	Zeigt den Spannungs- und Stromtrend (Dual-Modus).	
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralkanal- und All-Phasenansicht aus:	
	1 2 3 N 🔺	Zeigt den Trend für die Phase L1.	
	1 2 3 N 🛧	Zeigt den Trend für die Phase L2.	
	1 2 3 N 🙏	Zeigt den Trend für die Phase L3.	
F 3	1 2 3 N 🔺	Zeigt den Trend für den neutralen Kanal.	
	1 2 3 N 👗	Zeigt den Trend für alle Phasen.	
	12 23 31 ∆	Zeigt den Trend für die Phasen L12.	
	12 23 31 ∆	Zeigt den Trend für die Phasen L23.	
	12 23 31 ∆	Zeigt den Trend für die Phasen L31.	
	12 23 31 Δ	Zeigt alle Trends von Phase zu Phase.	
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	OSZILL.	Wechselt zur Ansicht OSZILLOSKOP.	
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND.	
	Bewegt den C	ursor und wählt das Zeitintervall (IP) für die Überwachung aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.6 Leistung

Auf den Bildschirmen LEISTUNG des Geräts werden die gemessenen Leistungsparameter angezeigt. Die Ergebnisse können in tabellarischer (MESSGERÄT) oder in grafischer Form (TREND) betrachtet werden. Die Ansicht TREND ist nur aktiv, wenn der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Start des Rekorders. Zum vollen Verständnis der einzelnen Leistungsparameter - siehe Abschnitte 6.1.5.

4.6.1 Messgerät

Beim Öffnen der Option LEISTUNG im Untermenü Messungen wird der tabellarische Bildschirm LEISTUNG (MESSGERÄT) angezeigt (*siehe Abbildung unten*). Welche Messung gerade auf dem Display angezeigt wird, hängt von den folgenden Einstellungen ab:

- Leistungsmessverfahren: Modern (IEEE 1459), Klassisch (Vektor) oder Klassisch (Arithmetisch)
- Anschlusstyp: 1W, 2W, 3W...
- Ausgewählte ANSICHT: Zusammengesetzt, Grundfrequent oder Nicht Grundfrequent

Combine	d Mor			
		dern (IEEE	1459)	
	L1	L2	(L3)	тот.
Р	44.77	44.70	44.76	134.2 кw
N	16.84	16.77	16.83	50.44 kvar
S	47.83	47.74	47.82	142.6 kVA
PF	0.94i	0.94i	0.94i	0.94i

Abbildung 4.23: Zusammenfassung der Leistungsmessungen (zusammengesetzt)

PO	WER:L1				17:34
L1)				
Com	bined	Funda	amental	Nonf	undamental
P	188.0 kw	P	188.0 kw	SN	92.29 kVA
N	-98.33 kvar	Q	-33.84 kvar	DI	89.86 kvar
S	212.1 KVA	S	191.0 kva	DV	0.201 kvar
PF	0.89c	DPF	0.98c	PH	-0.011 kw
Harmonic pollut.: 48.3%					
	HOLD		1 2 3 Å	т) (

Abbildung 4.25: Ausführliche Leistungsmessungen an Phase L1

Fundamental Modern (IEEE 1459)					
	L1	L2	(<u>L3</u>)	тот.	
P	44.59	44.54	44.65	133.8 kW	
Q	11.85	11.83	11.89	35.57 kvar	
s	46.14	46.08	46.21	138.4 kVA	
DPF	0.97i	0.97i	0.97i	0.97i	

Abbildung 4.24: Zusammenfassung der Leistungsmessungen (grundfrequent)

POW	/ER:				22:25
тот	Modern	IEEE 14	59)		
Comk	oined	Funda	nental	Nonfu	Indamental
P	134.2 kw	P+	133.8 kw	Sen	34.30 kVA
N	50.46 kvar	Q+	35.57 kvar	Dei	8.254 kvar
Se	142.6 kVA	S+	138.4 kVA	Dev	33.30 kvar
PFe	0.94i	DPF+	0.97i	PH	0.429 kW
Harn	nonic pollut.	: 24.8%	Load un	balanc	e: 0.15%
Н					

Abbildung 4.26: Ausführliche Messungen der Gesamtleistung

Beschreibungen für die Symbole und Abkürzungen, die auf den Bildschirmen LEISTUNG (MESS-GERÄT) verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 4.12: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm (für weitere Informationen - siehe 6.1.5)

	г
	L
	г
	•

Hängt von der Bildschirmposition ab:

	In der Spalte Zusammengesetzt : Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Wirkleistung (<i>±P</i> 1, <i>±P</i> 2, <i>±P</i> 3, <i>±P</i> ges,)
	In der Spalte Grundfrequent : Grundfrequente Wirkleistung der Pha- sen (<i>±Pfund₁, ±Pfund₂, ±Pfund₃</i>)
N	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Pha- sen-Blindleistung ($\pm N_1$, $\pm N_2$, $\pm N_3$) und Blindleistungs-Gesamtvektor ($\pm N_{ges}$)
Na	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) arith- metische Blindleistung insgesamt (<i>±Na_{ges}</i>)
Q	Grundfrequente Phasen-Blindleistung (<i>±Qfund1, ±Qfund2, ±Qfund3</i>)
Qa	Grundfrequente gesamte arithmetische Blindleistung (Qafund _{ges})
Qv	Grundfrequente gesamte vektorielle Blindleistung (<i>±Qvfund</i> ges)
	Hängt von der Bildschirmposition ab:
S	In der Spalte Zusammengesetzt : Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) Phasen-Scheinleistung (S ₁ , S ₂ , S ₃) In der Spalte Grundfrequent : Grundfrequente Phasen-Scheinleistung (<i>Sfund</i> ₁ , <i>Sfund</i> ₂ , <i>Sfund</i> ₃)
	Hängt von der Bildschirmposition ab:
Sa	In der Spalte Zusammengesetzt : Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) arithmetische Gesamtscheinleistung (Sa _{ges})
	In der Spalte Grundfrequent : Grundfrequente arithmetische Gesamt- scheinleistung (Safund _{ges})
	Hängt von der Bildschirmposition ab:
Sv	In der Spalte Zusammengesetzt : Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente) vektorielle Gesamtscheinleistung (Sv _{ges})
	In der Spalte Grundfrequent : Grundfrequente vektorielle Gesamt- scheinleistung (Svfund _{ges})
P+	Positive Sequenz der gesamten grundfrequenten Wirkleistung ($\pm P^{+}_{ges}$)
Q+	Positive Sequenz der gesamten grundfrequenten Blindleistung ($\pm Q^+_{ges}$)
S+	Positive Sequenz der gesamten grundfrequenten Scheinleistung (<i>±S⁺_{ges}</i>)
VF+	Leistungsfaktor des Mitsystems (grundfrequent, Gesamt)
Se	Zusammengesetzte (grundfrequente und nicht grundfrequente), ef- fektive Gesamtscheinleistung (Seges).
SN	Nicht grundfrequente Phasenscheinleistung (SN1, SN2, SN3)
Sen	Effektive nicht grundfrequente Gesamtscheinleistung (Senges)
Di	Stromverzerrungsleistung der Phase (DI1, DI2, DI3)
Dei	Gesamte effektive Stromverzerrungsleistung (Deiges)

Dv	Spannungsverzerrungsleistung der Phase (Dv ₁ , Dv ₂ , Dv ₃)			
Dev	Gesamte effektive Spannungsverzerrungsleistung (Devges)			
Рн	Phasen- und Gesamtwirkleistung der Harmonischen $(P_{H1}^+, P_{H2}^+, P_{H3}^+, \pm P_{Hges})$			
LF	Zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) Phasen-Leistungsfaktor ($\pm F_1$, $\pm F_2$, $\pm F_3$)			
LFa	Arithmetischer, zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) Gesamtleistungsfaktor (±LFa)			
LFe	Zusammengesetzter (grundfrequenter und nicht grundfrequenter) Wirkleistungsfaktor ($\pm LFe$)			
LFv	Zusammengesetzter vektorieller Gesamtleistungsfaktor (±LFv).			
VF	Grundfrequenter Leistungsfaktor der Phasen ($\pm VF_1$, $\pm VF_2$, $\pm VF_3$,) und positiver Gesamtleistungsfaktor ($\pm VF^+$)			
VFa	Arithmetischer grundfrequenter Gesamtleistungsfaktor (±VFa).			
VFv	Vektorieller grundfrequenter Gesamtleistungsfaktor (±VFv).			
Harmonische Verun- reinigung	Harmonische Verunreinigung gemäß Norm IEEE 1459			
Lastunsymmetrie	Lastunsymmetrie gemäß Norm IEEE 1459			

Tabelle 4.13: Tasten auf den Leistungs(MESSGERÄT)-Bildschirmen

_			
F1	F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
		STARTEN	Startet die gehaltene Messung.
	F2	ANSICHT	Schaltet zwischen den Ansichten Zusammengesetzt, Grundfrequent und Nicht grundfreqent um.
		1 2 3 Å T	Zeigt die Messungen für die Phase L1.
		1 2 3 ▲T	Zeigt die Messungen für die Phase L2.
	F3	1 2 3 ∧ T	Zeigt die Messungen für die Phase L3.
		1 2 3 🛦 T	Zeigt einen kurzen Überblick über die Messungen an allen Phasen in einem einzigen Bildschirm.
		1 2 3 ↓ T	Zeigt die Messergebnisse der GESAMT-Leistungsmessungen.
		MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
	Ó		Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.
	ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.
-			

4.6.2 Trend

Während einer Aufzeichnung ist die Ansicht TREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie der ALLGEMEINE REKORDER zu starten ist).

POWER:1	TREND 👗	GC 17:53
07.Jul.2013 21:18:40	1.0kW/div	
P1+X		
188.0 kW		
P2+X		
189.6 kW		
(<u>P3+</u> ¥)		
192.2 kW		
01m 35s	1min/div	
VIEW	P Ni Ne S PFi PFe 1 2 3	κ τ METER

Abbildung 4.27: Bildschirm Leistungstrend

P1±, P2±, P3±, Pt±	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{X}) Wert der ver- brauchten (P_1^+ , P_2^+ , P_3^+ , P_{ges}^+) oder erzeugten (P_1^- , P_2^- , P_3^- , P_{ges}^-) zusam- mengesetzten Wirkleistung für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
P1±, P2±, P3±, P+±	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{X}) Wert der ver- brauchten (<i>Pfund</i> ₁ ⁺ , <i>Pfund</i> ₂ ⁺ , <i>Pfund</i> ₃ ⁺ , <i>P</i> + _{ges} ⁺) oder erzeugten (<i>Pfund</i> ₁ ⁻ , <i>Pfund</i> ₂ , <i>Pfund</i> ₃ , <i>P</i> + _{ges} ⁻) grundfrequenten Wirkleistung für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
Ni1±, Ni2±, Ni3±, Nit±	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{X}) Wert der ver- brauchten (N _{1ind} ⁺ , N _{2ind} ⁺ , N _{3ind} ⁺ , N _{gesind} ⁺) oder erzeugten (N _{1ind} ⁻ , N _{2ind} ⁻ , N _{3ind} ⁻ , N _{gesind} ⁻) induktiven zusammengesetzten Blindleistung für das Zeit- intervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
Nc1±, Nc2±, Nc3±, Nct±	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{X}) Wert der ver- brauchten (N_{1kap}^+ , N_{2kap}^+ , N_{3kap}^+ , N_{geskap}^+) oder erzeugten (N_{1kap}^- , N_{2kap}^- , N_{3kap}^- , N_{geskap}^-) kapazitiven, zusammengesetzten Blindleistung für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
S1, S2, S3, Se	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der zu- sammengesetzten Blindleistung (S_1 , S_2 , S_3 , Se_{ges}) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
S1, S2, S3, S+	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der grundfrequenten Scheinleistung (<i>Sfund</i> ₁ , <i>Sfund</i> ₂ , <i>Sfund</i> ₃ , <i>S</i> ⁺ _{ges}) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
LFi1±, LFi2±, LFi3±, LFit±	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung

Ph1±, Ph2±, Ph3±, Pht±	Ansicht: Nicht Grundfrequente Leistung
Dv1, Dv2, Dv3, Dev	Ansicht: Nicht Grundfrequente Leistung Maximaler (조), durchschnittlicher (조) und minimaler (조) Wert der ver- brauchten oder erzeugten Spannungsverzerrungsleistung der Phase (Dv ₁ , Dv ₂ , Dv ₃ , Dev _{ges}) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor aus- gewählt wurde.
Di1, Di2, Di3, Dei	Ansicht: Nicht-Grundfrequente Leistung Maximaler (조), durchschnittlicher (조) und minimaler (조) Wert der ver- brauchten oder erzeugten Stromverzerrungsleistung der Phase (DI1, DI2, DI3, DeIges) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
Sn1, Sn2, Sn3, Sen	Ansicht: Nicht Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der ver- brauchten oder erzeugten nicht grundfrequenten Scheinleistung (SN_1 , SN_2 , SN_3 , $_{Senges}$) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
VFc1±, VFc2±, VFc3± VF+ct±	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert des kapa- zitiven Verschiebungsleistungsfaktors (4. Quadrant: VF _{1kap} ⁺ , VF _{2kap} ⁺ , VF _{3kap} ⁺ , VF _{geskap} ⁺ und 2. Quadrant: VF _{1kap} ⁻ , VF _{2kap} ⁻ , VF _{3kap} ⁻ VF _{geskap} ⁻ ,) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
VFi1±, VFi2±, VFi3± VF+it±	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (I), durchschnittlicher (I) und minimaler (I) Wert des induk- tiven Verschiebungsleistungsfaktors (1. Quadrant: VF _{1ind} ⁺ , VF _{2ind} ⁺ , VF _{3ind} ⁺ , VF _{gesind} ⁺ , und 3. Quadrant: VF _{1ind} ⁻ , VF _{2ind} ⁻ , VF _{3ind} ⁻ VF _{gesind} ⁻ ,) für das Zeitin- tervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
Qc1±, Qc2±, Qc3±, Q+c±	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der ver- brauchten (Q_{1kap}^+ , Q_{2kap}^+ , Q_{3kap}^+ , Q_{kapges}^+) oder erzeugten (Q_{1kap}^- , Q_{2kap}^- , Q_{3kap}^- , Q_{kapges}^-) kapazitiven grundfrequenten Blindleistung für das Zeitin- tervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
Qi1±, Qi2±, Qi3±, Q+i±	Ansicht: Grundfrequente Leistung Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der ver- brauchten (Q_{1ind}^+ , Q_{2ind}^+ , Q_{3ind}^+ , Q_{gesind}^+) oder erzeugten (Q_{1ind}^- , Q_{2ind}^- , Q_{3ind}^- , Q_{totind}^+) induktiven grundfrequenten Blindleistung für das Zeitin- tervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
LFc1±, LFc2±, LFc3±, LFct±	Ansicht: Zusammengesetzte Leistung Maximaler (▲), durchschnittlicher (★) und minimaler (▼) Wert des kapa- zitiven Leistungsfaktors (4. Quadrant: LF _{1kap} ⁺ , LF _{2kap} ⁺ , LF _{3kap} ⁺ , LF _{geskap} ⁺ und 2. Quadrant: LF _{1kap} ⁻ , LF _{2kap} ⁻ , LF _{3kap} ⁻ , LF _{geskap} ⁻) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
	Maximaler (I), durchschnittlicher (I) und minimaler (I) Wert des induk- tiven Leistungsfaktors (1. Quadrant: LF _{1ind} ⁺ , LF _{2ind} ⁺ , LF _{3ind} ⁺ , LF _{gesind} ⁺ 3. Quadrant: LF _{1ind} ⁻ , LF _{2ind} ⁻ , LF _{3ind} ⁻ , LF _{gesind} ⁻) für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.

Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Wert der verbrauchten (P_{H1}^{+} , P_{H2}^{+} , P_{H3}^{+} , P_{Hges}^{+}) oder erzeugten (P_{H1}^{-} , P_{H2}^{-} , P_{H3}^{-} , P_{Hges}^{-}) Wirkleistung der Harmonischen für das Zeitintervall (IP), das mit dem Cursor ausgewählt wurde.





	P Qi Qc S DPFi DPfc	Zeigt den Trend der grundfrequenten Scheinleistung.	
	P Qi Qc S DPFi DPfc	Zeigt den Trend des induktiven Verschiebungsfaktors.	
	P Qi Qc S DPfi DPFC	Zeigt den Trend des kapazitiven Verschiebungsfaktors.	
		Wenn Nicht grundfrequente Leistung ausgewählt wurde:	
	Sn Di Dv Ph	Zeigt den Trend der nicht grundfrequenten Scheinleistung.	
	Sn Di Dv Ph	Zeigt die nicht grundfrequente Stromverzerrungsleistung.	
	Sn Di DV Ph	Zeigt die nicht grundfrequente Spannungsverzerrungsleis- tung.	
	Sn Di Dv Ph	Zeigt die nicht grundfrequente Wirkleistung.	
		Wählt zwischen Phasen-, All-Phasen- und Gesamtleistungs- ansicht aus:	
	1 2 3 Å T	Zeigt die Leistungsparameter für die Phase L1.	
E2	1 2 3 ▲T	Zeigt die Leistungsparameter für die Phase L2.	
F 3	1 2 3 ∧ T	Zeigt die Leistungsparameter für die Phase L3.	
	1 2 3 📥 T	Zeigt die Leistungsparameter für die Phasen L1, L2 und L3 in derselben Grafik.	
	1 2 3 ↓ T	Zeigt die Gesamtleistungsparameter.	
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
	Bewegt den Cursor un	d wählt das Zeitintervall (IP) für die Überwachung aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.7 Energie

4.7.1 Messgerät

Das Gerät zeigt die Status der Energiezähler im Energiemenü. Die Ergebnisse können in tabellarischer (MESSGERÄT) Form betrachtet werden. Die Messbildschirme sind in den Abbildungen unten dargestellt.

ENE	RGY: 人		G 💶 15:01	ENERGY:TOTAL	⑥ ◯ 15:0 3
		L2	(L3)	TOTAL	
Consi	umed in TOTAL	-		Consumed in LAST INTERVAL	
Ep+	00000633.03	00000618.56	00 000 834.90 kWh	Ep+ 00000026.276 kWh	
Eq+	00000000.00	00000000.00	00 000 000.00 k varh	Eq+ 000000000000 k varh	
Gene	rated in TOTAL	-		Generated in LAST INTERVAL	
Ep-	00 000 000.00	00000000.00	00 000 000.00 kWh	Ep- 00000000000 kwh	
Eq-	00000365.80	00000109.35	00 000 463.28 k varh	Eq- 000000011.815 k varh	
STAR	T: 14.Nov.201	3 13:42 Duration	n: 01h 19m 24s	START: 14.Nov.2013 13:42 Duration: 01	h_21m 09s
H	OLD TOT L	AST CUR 1 2 3 4	K T TREND	HOLD TOTLAST CUR 1 2 3 A T	TREND

Abbildung 4.28: Bildschirm mit den Energiezählern (Allgemeiner Rekorder läuft)

ENER	lgy: 人		22:29	ENER	GY:TOTAL	A	22:30
	L1	L2	L3	TOTA			
Consu	imed in TOTAL			Consu	med in TOTAL		
Ep+	00000000.23	00000000.23	00 000 000.23 kwh	Ep+	000000003.957 kWh		
Eq+	00000000.06	00000000.06	00 000 000.06 kvarh	Eq+	000 000 001.049 kvarh	"J	
Gener	ated in TOTAL			Gener	ated in TOTAL		
Ep-	00000000.00	00000000.00	00 000 000.00 kwh	Ep-	000000000.201 kWh		
Eq-	00000000.00	00000000.00	00 000 000.00 kvarh	Eq-	000 000 000.053 kvarh	Ĵ	
STAR	T: DLD	Duration	RESET	STAR	r: D DLD	uration:	RESET

Abbildung 4.29: Bildschirm mit den Energiezählern (Allgemeiner Rekorder läuft nicht)

Tabelle 4.16: Symbole	und Abkürzungen	auf dem	Gerätebildschirm
,	5		

Ep+	Verbrauchte (+) Phasen- (Ep1 ⁺ , Ep2 ⁺ , Ep3 ⁺) Gesamt- (Ep _{tot} ⁺) Wirkenergie
Ep-	Erzeugte (-) Phasen- (Ep1 ⁻ , Ep2 ⁻ , Ep3 ⁻) oder Gesamt- (Eptot ⁻) Wirkenergie
Eq+	Grundfrequente verbrauchte (+) Phasen- (Eq1 ⁺ , Eq2 ⁺ , Eq3 ⁺) oder Gesamt- (Eq _{tot} ⁺) Blindenergie
Eq-	Grundfrequente erzeugte (-) Phasen- (Eq1 ⁻ , Eq2 ⁻ , Eq3 ⁻) oder Gesamt- (Eq _{tot} ⁻) Blin- denergie
Start	Startzeit und -datum des Rekorders
Dauer	Abgelaufene Zeit des Rekorders

Tabelle 4.17: Tasten auf den Energie (MESSGERÄT)-Bildschirmen

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm.
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.
	GES LAST AKT	Zeigt die Energieregister für die gesamte Aufzeichnung.
F2	GES LAST AKT	Zeigt die Energieregister für das letzte Intervall.
	GES LAST AKT	Zeigt die Energieregister für das aktuelle Intervall.
	1 23 ч т	Zeigt die Energieparameter für die Phase L1.

	1 2 3 ∧ ⊤	Zeigt die Energieparameter für die Phase L2.
	1 2 3 🕹 т	Zeigt die Energieparameter für die Phase L3.
FS	1 2 3 📥 T	Zeigt die Energie aller Phasen.
	1 2 3 ↓ T	Zeigt die Energieparameter insgesamt.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND.
F4	EFF	Wechselt zur Ansicht EFFIZIENZ.
	RESET	Energiezähler zurücksetzen
Ó		Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.
ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.

4.7.2 Trend

Die Ansicht TREND ist nur während einer aktiven Aufzeichnung verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie der ALLGEMEINE REKORDER zu starten ist.

ENERGY:T	REND 🙏 🛛 🌀 💷 08::	22
08.Nev.2013 11:20:00	See.ewh/div	
Ep+1 995.2wh		*****
Ep+2 908.1wh		
Ep+3 940.3wh		
005	Венникански страници Image Image	7

Abbildung 4.30: Bildschirm Energietrend

Tabelle 4.18: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Ep+	Verbrauchte (+) Phasen- (Ep1 ⁺ , Ep2 ⁺ , Ep3 ⁺) Gesamt- (Ep _{tot} ⁺) Wirkenergie
Ep-	Erzeugte (-) Phasen- (Ep1 ⁻ , Ep2 ⁻ , Ep3 ⁻) oder Gesamt- (Eptot ⁻) Wirkenergie
Eq+	Grundfrequente verbrauchte (+) Phasen- (Eq1 ⁺ , Eq2 ⁺ , Eq3 ⁺) oder Gesamt- (Eq _{tot} ⁺) Blindenergie
Eq-	Grundfrequente erzeugte (-) Phasen- (Eq1 ⁻ , Eq2 ⁻ , Eq3 ⁻) oder Gesamt- (Eq _{tot} ⁻) Blin- denergie
EFF	Effizienzdarstellung

Tabelle 4.19: Tasten auf den Energie (TREND)-Bildschirmen

F2	Ep+ Eq+ Ep- Eq-	Zeigt die verbrauchte Wirkenergie für das Zeitintervall (IP) an, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
	Ep+ Eq+ Ep- Eq-	Zeigt die verbrauchte Blindenergie für das Zeitintervall (IP) an, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.

	Ep+ Eq+ Ep- Eq-	Zeigt die erzeugte Wirkenergie für das Zeitintervall (IP) an, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
	Ep+ Eq+ Ep- Eq-	Zeigt die erzeugte Blindenergie für das Zeitintervall (IP) an, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.
	1 2 3 🕹 т	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L1.
	1 2 3 ∧ ⊤	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L2.
F3	1 2 3 ∧ т	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L3.
	1 2 3 📥 T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für alle Phasen.
	1 2 3 ↓ T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für Gesamt.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND.
	EFF	Wechselt zur Ansicht EFFIZIENZ.
ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.

4.7.3 Effizienz

Die Ansicht EFFIZIENZ ist nur während einer aktiven Aufzeichnung verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie der ALLGEMEINE REKORDER zu starten ist.

EFFICIEN	CY:L1		Gi 10:10	EFFICIENC	:Y:A			0	09:41	EFFICIENC	Y:TOTAL	G 1 09:43
Fundamen	ital:	Conductors u	tilisation	Conductor	s crosse	ction uti	lisation			P+ avat	561 Aur	Conductors utilisation
P avg+	179.9 kw						(12)			avg.	202.0	
Qi avq+	131.2 kvar						Lo			QI+ avg+	393.Ukvar	Active
0.0 240-	0.000		Active	Active	-					Qc+ avg-	0.000kvar	Reactive
uc avy-	0.000kvar		Reactive						Su	395.8 KVA	Harmonic	
Sn avg	75.88kVA		Harmonic	• Harmonic						Senava	220 0.04	• Unbalance
Ep+	136.6 kWh			 Unbalance 						Jen avy	220.3KVA	
Fa+	99.62 brach	Maximal Power d	lemand (P+): (3 s)							Ep+	170.0kWh	Maximal Power demand (P+): (3 s)
	0.000	1. 14.May.2019 0	P avg+	181.2	181.2	181.2	kW		Eq+	123.0 kvarh	1. 14.May.2019 09:25:45 - 562.6 kW	
Ed-	U.UUUvarh	2. 14.May.2019 0 3. 14.May.2019 0	Sn avg	59.72	59.70	59.70	IVA	Su: 395.7 WA	Ea-	0.000varh	2. 14.May.2019 09:25:42 - 562.6 kW 3. 14.May.2019 09:25:09 - 562.6 kW	
Lara	Tor		WETER		TOT)(707	
VIEW	I LAST N	IAX 1 2 3 Å T	METER	VIEW	101	LAST MAX	123 🗚	T	METER	VIEW	IUI LASTI	MAX 1 2 3 A I MEIER

Abbildung 4.31: Bildschirm Energieeffizienz

Tabelle 4.20: Symbole	und Abkürzungen	auf dem	Gerätebildschirm
-----------------------	-----------------	---------	------------------

P avg+	Verbrauchte grundfrequente Phasen-Wirkleistung (<i>Pfund</i> ¹⁺ , <i>Pfund</i> ²⁺ , <i>Pfund</i> ³⁺)						
P+ avg+	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten verbrauchten Wirkleistung						
P avg-	(P ⁺ ges ⁺)						
P+ avg-	Erzeugte grundfrequente Phasen-Wirkleistung (<i>Pfund₁⁻, Pfund₂⁻, Pfund₃⁻</i>)						
	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten erzeugten Wirkleistung (P+ges-)						
	Die angezeigte Wirkleistung ist der Durchschnitt über dem ausgewählten Zeitinter-						
	vall (Taste: F2)						
	• GES – zeigt die gesamte durchschnittliche Wirkleistung (für die komplette						
	Aufzeichnung)						
	 LAST – zeigt die durchschnittliche Wirkleistung im letzten Intervall 						
	• MAX - zeigt die durchschnittliche Wirkleistung im Intervall mit <i>Ep</i> maximal.						
Qi avg+	Verbrauchte grundfrequente induktive Phasen-Blindleistung (<i>Qfund_{ind1}⁺, Qfun-</i>						
Qi+ avg+	d _{ind2} ⁺ , Qfund _{ind3} ⁺)						
	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten induktiven verbrauchten Blind-						
Qi avg-	leistung (Q ⁺ _{ges} ⁺)						

Qi+ avg-	Erzeugte grundfrequente induktive Phasen-Blindleistung (<i>Qfund_{ind1}⁻, Qfund_{ind2}⁻, Ofund_{ind2}⁻</i>)
	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten induktiven erzeugten Blindleis- tung $(O^{t} - 1)$
	Anzeige der grundfrequenten induktiven Blindleistung über das ausgewählte Zeit-
	intervall (Taste: F2)
	 GES – zeigt die gesamte durchschnittliche grundfrequente induktive Blind- leistung (f ür die komplette Aufzeichnung)
	 LAST – zeigt die durchschnittliche grundfrequente induktive Blindleistung im letzten Intervall
	 MAX – zeigt die durchschnittliche grundfrequente induktive Blindleistung im Intervall mit <i>Ep</i> maximal.
Qc avg+	Verbrauchte grundfrequente kapazitive Phasen-Blindleistung (Qfundkap1+, Qfund-
Qc+ avg+	$_{kap2}^{+}$, $Ofund_{kap3}^{+}$)
Ος ανσ-	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten kapazitiven verbrauchten Blind- leistung ($Q^{+}_{aes}^{+}$)
Qc+ avg-	Erzeugte grundfrequente kapazitive Phasen-Blindleistung ($Qfund_{kap1}$, $Qfund_{kap2}$, $Qfund_{kap3}$)
	Mitkomponente der gesamten grundfrequenten kapazitiven erzeugten Blindleis- tung (Q^{+}_{aes})
	Anzeige der grundfrequenten kapazitiven Blindleistung über das ausgewählte Zeit- intervall (Taste: F2)
	• GES– zeigt die gesamte durchschnittliche grundfrequente kapazitive Blind- leistung (für die komplette Aufzeichnung)
	LAST – zeigt die durchschnittliche grundfrequente kapazitive Blindleistung im letzten Intervall
	 MAX – zeigt die durchschnittliche grundfrequente kapazitive Blindleistung im Intervall mit <i>Ep</i> maximal.
Sn avg	Nicht grundfrequente Phasenscheinleistung (Sn1, Sn2, Sn3)
Sen avg	Effektive nicht grundfrequente Gesamtscheinleistung (Senges).
	Die gezeigte nicht grundfrequente Scheinleistung wird über dem ausgewählten Zeitintervall gemittelt (Taste: F2)
	• GES- zeigt die gesamte durchschnittliche, nicht grundfrequente Blindleis- tung (für die komplette Aufzeichnung)
	 LAST – zeigt die durchschnittliche, nicht grundfrequente Blindleistung im letzten Intervall
	• MAX – zeigt die durchschnittliche, nicht grundfrequente Blindleistung im Intervall mit <i>Ep</i> maximal.
Su	Grundfrequente unsymmetrische Leistung, nach IEEE 1459-2010
Ep+	Verbrauchte Phasen- (Ep_1^+ , Ep_2^+ , Ep_3^+) oder Gesamt- (Ep_{tot}^+) Wirkenergie
Ep-	Erzeugte Phasen- (<i>Ep1⁻, Ep2⁻, Ep3⁻</i>) oder Gesamt- (<i>Eptot⁻</i>) Wirkenergie
	Anzeige der Wirkenergie abhängig vom gewählten Zeitintervall (Taste: F2)
	GES– zeigt die akkumulierte Energie für die komplette Aufzeichnung
	 LAST – zeigt die akkumulierte Energie im letzten Intervall MAX – zeigt die maximal akkumulierte Energie in indem Intervall
	 IVIAA – Zeigi üle maximai akkumullerte Energie in jedem intervall

Grundfrequente verbrauchte (+) Phasen- (Eq_1^+, Eq_2^+, Eq_3^+) oder Gesamt- (Eq_{ges}^+) Eq+ Blindenergie Eq-Grundfrequente erzeugte (-) Phasen- (Eq1, Eq2, Eq3) oder Gesamt- (Eqges) Blindenergie Anzeige der Blindenergie abhängig vom gewählten Zeitintervall (Taste: F2) GES– zeigt die akkumulierte Energie f
ür die komplette Aufzeichnung • LAST – zeigt die akkumulierte Energie im letzten Intervall • MAX - zeigt die akkumulierte Blindenergie im Intervall mit *Ep* maximal. Zeigt die Auslastung des Leiterquerschnitts für das gewählte Zeitintervall (GES / LAST / MAX): GRÜN - stellt den Teil des Leiterquerschnitts (Draht) dar, der für die • Leitungs-Übertragung der Wirkenergie (*Ep*) benutzt wird. auslastung ROT - stellt den Teil des Leiterguerschnitts (Draht) dar, der für die Übertragung der grundfrequenten Blindenergie (*Eq*) benutzt wird. BLAU - stellt den Teil des Leiterguerschnitts (Draht) dar, der für die Übertragung der nicht grundfrequenten (harmonischen) Scheinenergie (SN) benutzt wird. BRAUN - stellt den Teil der unsymmetrischen Leistung (S_U) in Mehrphasensystemen in Bezug zu den einzelnen Phasen dar. Datum Endezeit des gezeigten Intervalls. Max. Leis-Zeigt drei Intervalle, wo die gemessene Wirkleistung maximal war. tungsbedarf

Tabelle 4.21: Tasten auf den Energie (TREND)-Bildschirmen

F 1	ANSICHT	Schaltet zwischen Verbrauchter (+) und Erzeugter (-) Energie-An- sicht hin und her.
	GES LAST MAX	Zeigt Parameter für die komplette Aufzeichnungsdauer
F2	TOT GES MAX	Zeigt die Parameter für das letzte (komplette) aufgezeichnete In- tervall
	GES LAST MAX	Zeigt die Parameter für das Intervall, mit der maximalen Wir- kenergie.
	1 2 3 🔺 т	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L1.
	1 2 3 ▲T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L2.
F 3	1 2 3 ⊀ T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für die Phase L3.
	1 2 3 📥 T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für alle Phasen.
	1 2 3 ↓ T	Zeigt die Energieaufzeichnungen für Gesamt.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND.
	EFF	Wechselt zur Ansicht EFFIZIENZ.
ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.

4.8 Harmonische / Zwischenharmonische

Harmonische stellen Spannungs- und Stromsignale als eine Summe von Sinuskurven der Netzfrequenz und deren ganzzahligen Vielfachen dar. Eine sinusförmige Welle mit einer Frequenz, die um ein k-faches höher ist, als die Grundfrequenz (k ist eine ganze Zahl), wird Harmonische genannt und ist durch eine Amplitude und eine Phasenverschiebung (Phasenwinkel) gegenüber einem Grundfrequenzsignal gekennzeichnet. Wenn aus einer Signalzerlegung mit der Fourier-Transformation eine Frequenz resultiert, die nicht ein ganzes Vielfaches der Grundfrequenz ist, wird diese Frequenz zwischenharmonische Frequenz genannt und die Komponente mit so einer Frequenz heißt Zwischenharmonische. Siehe 6.1.8 für Details.

4.8.1 Messgerät

Beim Öffnen der Option HARMONISCHE im Untermenü Messungen wird der HARMONISCHE (MESSGERÄT)-Bildschirm angezeigt (*siehe Abbildung unten*). Auf diesen Bildschirmen werden Harmonische und Zwischenharmonische von Spannung und Strom sowie die THD dargestellt.

HARM	IONICS:	٨			© į: 🎹	00:06	INTER	RHARM.:	٢			© į. 💷	00:10
V, A	U1	11	U2	12	U3)	13	V, A	U1		U2	12	U3	13
RMS	230.3	497.6	229.9	740.4	229.9	987.2	RMS	230.3	497.6	229.9	740.4	229.9	987.1
THD	14.16	61.43	0.18	0.711	0.18	0.742	THD	14.15	61.45	0.18	0.738	0.17	0.675
k		1.4		1.0		1.0	ih 0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
DC	0.00	1.220	0.02	0.0	1.18	1.095	ih 1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
h 1	229.6	493.3	229.6	739.7	229.6	986.2	ih 2	0.04	0.079	0.04	0.100	0.04	0.141
h 2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	ih 3	0.05	0.100	0.04	0.186	0.05	0.223
н		VIEW	1 :	2 3 N 👗	B /	AR	НС		VIEW	1 2	3 N 👗) В	AR

Abbildung 4.32: (MESSGERÄT)-Bildschirme mit den Harmonischen und Zwischenharmonischen

HARI	NUNICS: L1			12:2
	U1	•	P1	
RMS	230.9v	100.5 _A	22.35 kW	
THD	19.78 v	0.152A	0.074 kw	
k		1.0		
DC	0.0455v	0.315A	0.000 kW	
h 1	229.762v	100.3 _A	22.28 kW	
h 2	0.0214v	0.0 A	0.000 kW	

Abbildung 4.33: (MESSGERÄT)-Bildschirme mit den Harmonischen und Leistungs-Harmonischen

Beschreibungen für die Symbole und Abkürzungen, die auf den MESSGERÄT-Bildschirmen verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 4.22: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

|--|

THD	Gesamte harmonische Spannungs-/Stromverzerrung THD _U und THD _I in % von der Harmonischen der grundfrequenten Spannung/Strom oder als Effektivwert in V, A.
k	K-Faktor (ohne Einheit) zeigt den Anteil von Harmonischen, die ein Verbrau- cher erzeugt
DC	DC-Komponente von Spannung oder Strom in % von der Harmonischen von Grundfrequenz-Spannung/Strom oder als Effektivwert in V, A.
h1 h50	Spannungs- (Uh _n) oder Stromkomponente (Ih _n) der n-ten Harmonischen in % von der Harmonischen von Grundfrequenz-Spannung/Strom oder als Effektivwert in V, A.
ih0 ih50	Spannungs- (Uih _n) oder Stromkomponente (Iih _n) der n-ten Zwischenharmo- nischen in % von der Harmonischen von Grundfrequenz-Spannung/Strom oder als Effektivwert in V, A.

Tabelle 4.23: Tasten auf den (MESSGERÄT)-Bildschirmen der Harmonischen / Zwischenharmonischen

F1	HALTEN	uf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in Ecke angezeigt.					
	STARTEN	Startet die gehalten	ne Messung.				
		Schaltet zwischen d harmonischen um.	en Ansichten der Harmonischen und Zwischen-				
F2		• Effoktivwort					
		% der grund	frequenten Harmonischen				
		Tasten im Fenster A	NSICHT				
	ANSICHT		Wählt die Option.				
		ENTER	Bestätigt die gewählte Option.				
		ESC	Verlässt das Auswahlfenster ohne Änderung.				
		Wählt zwischen Ein harmonischen- und	zelphasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Netz- Zwischenharmonischen-Ansichten aus.				
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten fü die Phase L1.					
13	1 2 3 N Å	Zeigt die Harmonis die Phase L2.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten für				
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Harmonis die Phase L3.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten für				

	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für den Neutralkanal.
	1 2 3 N 👗	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für alle Phasen auf dem Einzel-Bildschirm.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L12.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L23.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L31.
	12 23 31 Δ	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Leiterspannungen.
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	BALKEN	Wechselt zur Ansicht BALKEN.
F4	AVG	Wechselt zur Ansicht AVG (Durchschnitt) (nur während der Aufzeich- nung verfügbar).
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
		Schaltet zwischen den Komponenten der Harmonischen / Zwi- schenharmonischen um.
Ó		Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.
ESC		Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.

4.8.2 Histogramm (Balken)

Der Bildschirm mit den Balken zeigt zwei Balkendiagramme. Das obere Balkendiagramm stellt die Spannungsharmonischen und das untere die Stromharmonischen dar.

HARMON	ICS: L1		G ¢: IIII 00:58
(U1 h07)	•130/div		
4.59∨			
2.00%			
34.58A	125A/div		
7.01%			
HOLD	VIEW	1 2 3 1	N AVG

Abbildung 4.34: Bildschirm mit den Histogrammen der Harmonischen

Beschreibungen für die Symbole und Abkürzungen, die auf den BALKEN-Bildschirmen verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 4.24: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm	

Ux h01 h50	Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponente der momentanen
	Spannung in V _{RMS} und in % der grundfrequenten Spannung
lx h01 h50	Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponente des momentanen
	Stroms in A _{RMS} und in % des grundfrequenten Stroms
Ux DC	Momentane DC-Spannung in V und in % der grundfrequenten Spannung
Ix DC	Momentaner DC-Strom in A und in % des grundfrequenten Stroms
Ux THD	Harmonische Verzerrung THD $_{\ensuremath{U}}$ der momentanen Gesamtspannung in V
	und in % der grundfrequenten Spannung
Ix THD	Harmonische Stromverzerrung THD1 des momentanen Gesamtstroms in
	A _{RMS} und in % des grundfrequenten Stroms

Tabelle 4.25: Tasten auf den (BALKEN)-Bildschirmen für die Harmonischen / Zwischenharmonischen

	ΗΔΙ ΤΕΝ	Hält die Messung auf dem Bildschirm			
F1					
	STARTEN	Startet die gehalte	Startet die gehaltene Messung.		
		Schaltet zwischen o harmonischen um.	den Ansichten der Harmonischen und Zwischen-		
		Tasten im Fenster	ANSICHT		
F2	ANSICHT		Wählt die Option.		
		ENTER	Bestätigt die gewählte Option.		
		ESC	Verlässt das Auswahlfenster ohne Änderung.		
		Wählt zwischen de schenharmonische aus.	n Balkendiagrammen der Harmonischen / Zwi- n für die einzelnen Phasen und den Neutralkanal		
	1 2 3 N	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L1.			
F3	1 2 3 N	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L2.			
	1 2 3 N	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phase L3.			
	1 2 3 N	Zeigt die Harmoni den Neutralkanal.	schen-/Zwischenharmonischenkomponenten für		
	12 23 31	Zeigt die Harmoni die Phase L12.	schen-/Zwischenharmonischenkomponenten für		

	12 23 31	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phasen L23.
	12 23 31	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phasen L31.
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	BALKEN	Wechselt zur Ansicht BALKEN.
F4	DURCH- SCHNITT	Wechselt zur Ansicht AVG (Durchschnitt) (nur während der Aufzeich- nung verfügbar).
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
	Skaliert ein a	ngezeigtes Histogramm nach der Amplitude.
	Scrollt den Cursor für die Auswahl eines einzelnen Balkens der Harmonischen / Zwischenharmonischen.	
ENTER	Schaltet den Cursor zwischen Spannungs- und Stromhistogramm hin und her.	
6	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.	

4.8.3 Histogramm für Durchschnitt der Harmonischen (Durchschnitt-Balken)

Während der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist, ist die AVG-Ansicht des Histogramms für den Durchschnitt der Harmonischen verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen zum Starten des ALLGEMEINEN REKORDERS). In dieser Ansicht werden die Werte der durchschnittlichen Harmonischen von Spannung und Strom angezeigt (ab Beginn der Aufzeichnung bis zum aktuellen Zeitpunkt gemittelt). Der Bildschirm mit dem Durchschnittshistogramm der Harmonischen zeigt Zweibalkendiagramme. Das obere Balkendiagramm stellt die durchschnittlichen Spannungsharmonischen dar und das untere Balkendiagramm stellt die durchschnittlichen Stromharmonischen dar.



Abbildung 4.35: Bildschirm mit dem Durchschnittshistogramm der Harmonischen

Beschreibungen für die Symbole und Abkürzungen, die auf den AVG-Bildschirmen verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 4.26: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm
--

Ux h01 h50	Durchschnittliche Komponente der Spannungsharmonischen/-zwischen- harmonischen in V _{RMS} und in % der grundfrequenten Spannung (ab Beginn der Aufzeichnung)
lx h01 h50	Durchschnittliche Komponente der Stromharmonischen/-zwischenharmo- nischen in A _{RMS} und in % des grundfrequenten Stroms
Ux DC	Durchschnittliche DC-Spannung in V und in % der grundfrequenten Span- nung
Ix DC	Durchschnittlicher DC-Strom in A und in % des grundfrequenten Stroms
Ux THD	Durchschnittliche Verzerrung der gesamten Spannungsharmonischen THD $_{\rm U}$ in V und in % der grundfrequenten Spannung
Ix THD	Durchschnittliche Verzerrung der gesamten Stromharmonischen THD _I in A_{RMS} und in % des grundfrequenten Stroms

Tabelle 4.27: Tasten auf den (AVG)-Bildschirmen für die Harmonischen / Zwischenharmonischen



		Tasten im Fenster ANSICHT		
F2	ANSICHT		Wählt die Option.	
		ENTER	Bestätigt die gewählte Option.	
		ESC	Verlässt das Auswahlfenster ohne Änderung.	
		Wählt zwischen den schenharmonischen aus.	Balkendiagrammen der Harmonischen / Zwi- für die einzelnen Phasen und den Neutralkan	al
F3	1 2 3 N	Zeigt die Harmoniso die Phase L1.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten f	ür
	1 2 3 N	Zeigt die Harmoniso die Phase L2.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten f	ür
	1 2 3 N	Zeigt die Harmoniso die Phase L3.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten f	ür
	1 2 3 N	Zeigt die Harmoniso den Neutralkanal.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten f	ür
	12 23 31	Zeigt die Harmoniso die Phase L12.	chen-/Zwischenharmonischenkomponenten f	ür

	12 23 31	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phasen L23.
	12 23 31	Zeigt die Harmonischen-/Zwischenharmonischenkomponenten für die Phasen L31.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	BALKEN	Wechselt zur Ansicht BALKEN.
F 4	DURCHSCHNITT	Wechselt zur Ansicht AVG (Durchschnitt) (nur während der Aufzeich- nung verfügbar).
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
	Skaliert ein ange	zeigtes Histogramm nach der Amplitude.
	Scrollt den Cursor für die Auswahl eines einzelnen Balkens der Harmonischen / Zwi- schenharmonischen.	
ENTER	Schaltet den Cursor zwischen Spannungs- und Stromhistogramm hin und her.	
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.	

4.8.4 Trend

Während der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist, ist die Ansicht TREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie der ALLGEMEINE REKORDER zu starten ist). Die Anteile der Harmonischen / Zwischenharmonischen von Spannung und Strom können mit der Durchlauffunktionstaste F4 (MESSGERÄT - BALKEN - DURCHSCHNITT - TREND) betrachtet werden.





Abbildung 4.36: Bildschirm mit dem Trend der Harmonischen und Zwischenharmonischen

Tabelle 4.28: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

ThdU	Maximaler (耳) () und durchschnittlicher (王) Intervallwert der gesamten harmonischen Verzerrung THD∪ der Spannung für die ausgewählte Phase
ThdI	Maximaler (▲) und durchschnittlicher (ᆂ) Intervallwert der gesamten har- monischen Verzerrung THDıdes Stroms für die ausgewählte Phase
Udc	Maximaler (▲) und durchschnittlicher (ᆂ) Intervallwert des DC-Spannungs- anteils für die ausgewählte Phase
ldc	Maximaler (耳) und durchschnittlicher (∑) Intervallwert des ausgewählten DC-Stromanteils für die ausgewählte Phase
Uh01Uh50 Uih01Uih50	Maximaler (▲) und durchschnittlicher (ᆂ) Intervallwert für die ausgewählte n-te harmonische / zwischenharmonische Komponente der Spannung für die ausgewählte Phase
lh01lh50 lih01lh50	Maximaler (▲) und durchschnittlicher (ᆂ) Intervallwert für die ausgewählte n-te harmonische / zwischenharmonische Komponente des Stroms für die ausgewählte Phase

Tabelle 4.29: Tasten auf den (TREND)-Bildschirmen für die Harmonischen / Zwischenharmonischen

 Schaltet zwischen den Ansichten der Harmonischen und Zwischenharmonischen um.

 Schaltet die Messeinheiten zwischen RMS in V, A oder % der grundfrequenten Harmonischen um.

 Wählt die Nummer der Harmonischen für die Betrachtung aus.

 F2
 ANSICHT

 Tasten im Fenster ANSICHT

 Vählt die Option.

 ENTER
 Bestätigt die gewählte Option.

		Esc Verlässt das Auswahlfenster ohne Änderung.
		Wählt zwischen den Trends der Harmonischen / Zwischenharmoni- schen für die einzelnen Phasen und den Neutralkanal aus.
	1 2 3 N	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Phase L1.
	1 2 3 N	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Phase L2.
	1 2 3 N	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Phase L3.
F3	1 2 3 N	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für den Neutralkanal.
	12 23 31	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Leiterspannung L12.
	12 23 31	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Leiterspannung L23.
	12 23 31	Zeigt die ausgewählten Harmonischen-/Zwischenharmonischenkom- ponenten für die Leiterspannung L31.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
	BALKEN	Wechselt zur Ansicht BALKEN.
F4	DURCHSCHNITT	Wechselt zur Ansicht AVG (Durchschnitt) (nur während der Aufzeich- nung verfügbar).
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung verfüg- bar).
	Bewegt den Curso	or und wählt das Zeitintervall (IP) für die Betrachtung aus.
ESC	Kehrt zum Unterr	nenü "MESSUNGEN" zurück.

4.9 Flicker

Die Flickermessung misst die menschliche Wahrnehmung des Effekts der Amplitudenmodulation auf die Netzspannung mithilfe einer Glühlampe. Im Menü Flickermessung zeigt das Gerät die gemessenen Flickerparameter. Die Ergebnisse können in tabellarischer (MESSGERÄT) oder in grafischer Form (TREND) betrachtet werden – diese ist nur aktiv, wenn der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung. Zur Erklärung der Bedeutung bestimmter Parameter siehe Abschnitt 6.1.9.

4.9.1 Messgerät

Beim Öffnen der Option FLICKER im Untermenü MESSUNGEN wird der tabellarische Bildschirm FLICKER angezeigt (*siehe Abbildung unten*).

FLICKERS		G	17:53
	E1	L2	L3
Urms	229.0	230.5	230.5 v
Pinst,max	1.04	0.34	0.94
Pst(1min)	1.02	0,54	0.97
Pst	1.07	0.25	0.90
Pit	0,78	1.21	0.60

Abbildung 4.37: Bildschirm mit Flickertabelle

Die Beschreibungen der Symbole und Abkürzungen, die auf dem Bildschirm MESSGERÄT verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt. Beachten Sie, dass die Flickermessintervalle mit der Echtzeituhr synchronisiert werden und daher in Minuten-, 10-Minuten und 2-Stundenintervallen aktualisiert werden.

Tabelle 4.30: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Urms	Echter Effektivwert U ₁ , U ₂ , U ₃ , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁
Pinst,max	Maximaler momentaner Flicker für jede Phase, alle 10 Sekunden aktualisiert
Pst(1min)	Kurzzeitflicker (1 min) P _{st1min} für jede Phase, in der letzten Minute gemessen
Pst	Kurzzeitflicker (10 min) P _{st} für jede Phase, in den letzten 10 Minuten gemessen
Plt	Langzeitflicker (2h) P _{st} für jede Phase, in den letzten 2 Stunden gemessen

Tabelle 4.31: Tasten auf dem Flicker(MESSGERÄT)-Bildschirm

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.	
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.	
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
6	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.		
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.9.2 Trend

Während einer Aufzeichnung ist die Ansicht TREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie die Aufzeichnung. zu starten ist). Flickerparameter können mit der Durchlauffunktionstaste F4 (MESSGERÄT-TREND) betrachtet werden. Beachten Sie, dass die Aufzeichnungsintervalle des Flickermessgeräts in der Norm IEC 61000-4-15 festgelegt sind. Deshalb arbeitet das Flickermessgerät unabhängig vom Aufzeichnungsintervall, das in ALLGEMEINER REKORDER gewählt wurde.

FLICKERS:	TREND L2
07.Sep.2013 03:07:59	2.008/div
Pst2≭	
0.551	
Pst2X	
0.551	
(Pst2x)	
0.551	
13h 00m 00s	testational Anti-March Income
	PSTPLTPSTmin 1 2 3 A METER

Abbildung 4.38: Bildschirm mit dem Flickertrend

Tabelle 4.32: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Pst1m1, Pst1m2, Pst1m3, Pst1m12, Pst1m23, Pst1m31	Maximaler (∡), durchschnittlicher (초) und minimaler (ェ) Wert des 1-Mi- nute-Kurzzeitflickers P _{st(1min)} für Phasenspannungen U ₁ , U ₂ , U ₃ oder Lei- terspannungen U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁
Pst1, Pst2, Pst3, Pst12, Pst23, Pst31	Maximaler (革), durchschnittlicher (¥) und minimaler (▼) Wert des 10- Minuten-Kurzzeitflickers P _{st} für Phasenspannungen U ₁ , U ₂ , U ₃ oder Leiter- spannungen U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁
Plt1, Plt2, Plt3, Plt12, Plt23, Plt31	Maximaler (∡), durchschnittlicher (≵) und minimaler (ヱ) Wert des 2- Stunden-Langzeitflickers P _{lt} für Phasenspannungen U1, U2, U3 oder Leiter- spannungen U12, U23, U31

		Wählt zwischen folgenden Optionen:		
Го	Pst Plt Pstmin	Zeigt den 10-min-Kurzzeitflicker P _{st} .		
F2	Pst Plt Pstmin	Zeigt den Langzeitflicker P _{lt} .		
	Pst Plt Pstmir	Zeigt den 1-min-Kurzzeitflicker P _{st1min} .		
		Wählt zwischen verschiedenen Parametern der Trends aus:		
	123 🔺	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phase L1.		
	1 2 3 👗	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phase L2.		
	1 2 3 👗	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phase L3.		
F3	1 2 3 👗	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für alle Phasen an (nur Mittelwert).		
	12 23 31 ∆	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phasen L12.		
	12 23 31 ∆	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phasen L23.		
	12 23 31 ∆	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für die Phasen L31.		
	12 23 31 D	Zeigt die ausgewählten Flicker-Trends für alle Phasen an (nur Mittelwert).		
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.		
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).		
	Bewegt den Cursor und wählt das Zeitintervall (IP) für die Überwachung aus.			
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.			

Tabelle 4.33: Tasten auf den Flicker(TREND)-Bildschirmen

4.10Phasendiagramm

Das Phasendiagramm stellt grafisch die grundfrequenten Spannungen, Ströme und Phasenwinkel des Netzes dar. Es wird nachdrücklich empfohlen, sich diese Ansicht vor den Messungen anzuschauen, um zu sehen, wo der Anschluss des Gerätes liegt. Beachten Sie, dass die meisten problematischen Messungen von einem falsch angeschlossenen Gerät herrühren (siehe 5.1 für die empfohlene Messmethode). Auf dem Bildschirm des Phasendiagramms sind zu sehen:

- die grafische Darstellung der Phasenvektoren für Spannung und Strom des vermessenen Systems,
- die Unsymmetrie des vermessenen Systems.

4.10.1 Phasendiagramm

Beim Öffnen der Option PHASENDIAGRAMM im Untermenü MESSUNGEN wird der folgende Bildschirm angezeigt (*siehe Abbildung unten*).



Abbildung 4.39: Bildschirm des Phasendiagramms

Taballa 1 21. C	umboloun	d Abkürzungen	auf dam	Carätabildeebirm
TUDEIIE 4.54. 5	ymbole und	i Abkurzungen	uuj uem	Gerulebnuschinn

U1, U2, U3	Grundfrequente Spannungen Ufund ₁ , Ufund ₂ , Ufund ₃ mit relativem Phasen- winkel zu Ufund ₁
U12, U23, U31	Grundfrequente Spannungen Ufund ₁₂ , Ufund ₂₃ , Ufund ₃₁ mit relativem Phasenwinkel zu Ufund ₁₂
1, 2, 3	Grundfrequente Strömungen Ifund ₁ , Ifund ₂ , Ifund ₃ mit relativem Phasenwin- kel zu Ifund ₁ oder Ifund ₁₂

Tabelle 4.35: Tasten auf dem Bildschirm des Phasendiagramms

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.	
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.	
F2	UI	Wählt die Spannung für das Skalieren aus (mit den Cursors).	
	ΙU	Wählt den Strom für das Skalieren aus (mit den Cursors).	
F4	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht PHASENDIAGRAMM.	
	UNSYM.	Wechselt zur Ansicht UNSYMMETRIEDIAGRAMM.	
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
	Skaliert die Spannungs- oder Stromphasoren.		
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.		
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.10.2 Unsymmetriediagramm

Das Unsymmetriediagramm stellt die Strom- und Spannungsunsymmetrie des vermessenen Systems dar. Die Unsymmetrie entsteht, wenn die Effektivwerte oder Phasenwinkel zwischen aufeinanderfolgenden Phasen nicht gleich sind. Das Diagramm ist in der Abbildung unten dargestellt.





		~ .	<u> </u>
Tabelle 4.36: Symbole	und Abkürzunaen	aut dem	Gerätebildschirm

U0	Nullkomponente der Spannung U ⁰
10	Nullkomponente des Stroms I ⁰
U+	Mitkomponente der Spannung U ⁺
+	Mitkomponente des Stroms I ⁺
U-	Gegenkomponente der Spannung U ⁻
l-	Gegenkomponente des Stroms I ⁻
u-	Gegenspannungsanteil u
i-	Gegenstromanteil i ⁻
u0	Nullspannungsanteil u ⁰
i0	Nullkomponente des Stroms i ⁰

Tabelle 4.37: Tasten auf dem Bildschirm des Unsymmetriediagramms

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.	
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.	
F2	UI	Zeigt die Messung der Spannungsunsymmetrie an und wählt die Spannung fürs Skalieren (mit den Cursors) aus	
	ΙU	Zeigt die Messung der Stromunsymmetrie an und wählt den Strom fürs Skalieren (mit den Cursors) aus	
	MESSGE- RÄT	Wechselt zur Ansicht PHASENDIAGRAMM.	
F4	UNSYM.	Wechselt zur Ansicht UNSYMMETRIEDIAGRAMM.	
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
	Skaliert die Spannungs- oder Stromphasoren.		
Ó	Löst die Moi	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		
4.10.3 Trend der Unsymmetrie

Während einer Aufzeichnung ist die Ansicht UNSYMMETRIETREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie der ALLGEMEINE REKORDER zu starten ist).

UNBAL.:1	FREND		G	17:53
08.Sep.2013 06:15:59	2.00%/div			
u.x				
0.20% u- <u>¥</u>				
0.16%				
0.11%	ويرفعه أفتادة فتخذ سأنزحا ويتأ	Galiffordikul et a		
	U- Uo I+I- Io	u		METER

Abbildung 4.41: Bildschirm mit dem Symmetrietrend

u-	Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{X}) Wert des Gegenspannungsanteils u-
uO	Maximaler (▲), durchschnittlicher (ᆂ) und minimaler (ᆂ) Wert des Nullspan- nungsanteils u ⁰
i-	Maximaler (\mathbf{X}), durchschnittlicher (\mathbf{X}) und minimaler (\mathbf{x}) Wert des Gegenstromanteils i-
iO	Maximaler (▲), durchschnittlicher (ᆂ) und minimaler (ヱ) Wert des Nullstro- manteils i ⁰
U+	Maximaler (耳), durchschnittlicher (閨) und minimaler (I) Mitspannungswert U⁺
U-	Maximaler (耳), durchschnittlicher (耳) und minimaler (耳) Gegenspannungs- wert U ⁻
UO	Maximaler (\mathbf{I}), durchschnittlicher (\mathbf{I}) und minimaler (\mathbf{I}) Nullspannungswert U ⁰
+	Maximaler ($f I$), durchschnittlicher ($f I$) und minimaler ($f I$) Mitstromwert $^+$
l-	Maximaler (耳), durchschnittlicher (閨) und minimaler (耳) Gegenstromwert I⁻
10	Maximaler ($f X$), durchschnittlicher ($f X$) und minimaler ($f X$) Nullstromwert I 0

Tabelle 4.39: Tasten auf dem Bildschirm mit den Unsymmetrietrends

F2	U+ U- U0 I+ I- I0 u+ u0 i+ i0	Zeigt die ausgewählte Messung der Spannungs- und Stromun- symmetrie (U ⁺ , U ⁻ , U ⁰ , I ⁺ , I ⁻ , I ⁰ , u ⁻ , u ⁰ , i ⁻ , i ⁰).
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht PHASENDIAGRAMM.
F4	UNSYM.	Wechselt zur Ansicht UNSYMMETRIEDIAGRAMM.
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung verfügbar).



4.11Temperatur

Das Gerät Energy Master XA/Energy Master ist in der Lage, mit dem Temperaturfühler A 1354¹ Temperaturen zu messen und aufzuzeichnen. Die Temperatur wird in Grad Celsius und Fahrenheit ausgegeben. Anleitungen zum Start der Aufzeichnung finden Sie in den nächsten Abschnitten. Wie der Neutraleingang der Stromzange mit dem Temperaturfühler vorbereitet wird, erfahren Sie im Abschnitt 5.2.5.

¹ Optionales Zubehör

4.11.1 Messgerät



Abbildung 4.42: Bildschirm der Temperaturmessung

Tabelle 4.40: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

⁰ C	Aktuelle Temperatur in Grad Celsius
٥F	Aktuelle Temperatur in Grad Fahrenheit

Tabelle 4.41: Tasten auf dem Bildschirm mit den Temperaturmessungen

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.	
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.	

4.11.2 Trend

Die Ansicht TREND der Temperaturmessung kann während der laufenden Aufzeichnung angeschaut werden. Aufzeichnungen mit Temperaturmessungen können von der Speicherliste und unter Verwendung der PC-Software PowerView v3.0 angesehen werden.



Abbildung 4.43: Bildschirm mit dem Temperaturtrend

Tabelle 4.42: Symbole	und Abkürzunaen	auf dem	Gerätebildschirm
rabelle in indigitio	and ribrar zangen		001000000000000000000000000000000000000

т.	Maximaler (耳), durchschnittlicher (閨) und minimaler (閠) Temperaturwert für
1.	das letzte aufgezeichnete Zeitintervall (IP)

Tahelle 4 43.	Tasten	auf den	Bildschirmen	mit den	Temperaturtrends
1000110 4.45.	rusten	uuj ucn	Dhuschinnen	mit ucn	remperaturtremus

ГО	°C °F	Zeigt die Temperatur in Grad Celsius.
F2	°C	Zeigt die Temperatur in Grad Fahrenheit.
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).
ESC	Kehrt zum Unt	ermenü "MESSUNGEN" zurück.

4.12Unterabweichung und Überabweichung

Die Unterabweichungs- und Überabweichungs-Parameter sind nützlich, wenn es wichtig ist, beispielsweise anhaltende Unterspannungen, die in Daten durch anhaltende Überspannungen aufgehoben werden, zu vermeiden. Die Ergebnisse können in einer tabellarischen (MESSG.) oder grafischen (TREND) Ansicht angezeigt werden - die nur aktiv ist, während der ALLGEMEINE RE-KORDER aktiv ist. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung. Zur Erklärung der Bedeutung bestimmter Parameter siehe Abschnitt 6.1.12.

4.12.1 Messgerät

Durch Eingabe der Option ABWEICHUNG im Untermenü MESSUNGEN wird die UNTER-/ ÜBER-ABWEICHUNG als Tabelle auf dem Gerätebildschirm dargestellt (*siehe Abbildung unten*).

		L2	(L3)
Urms	229.0	230.5	230.5 v
Uunder	1.04	0.34	0.94 _v
	1.02	0.54	0.97 %
Uover	1.07	0.25	0.90 v
	0,78	1.21	0.60 %

Abbildung 4.44: Tabelle Unterabweichung und Überabweichung auf dem Gerätebildschirm

Die Beschreibungen der Symbole und Abkürzungen, die auf dem Bildschirm MESSGERÄT verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Tabelle 4.44: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Urms	Echter Effektivwert U1, U2, U3, U12, U23, U31
Uunter	Momentane Unterabweichungsspannung U _{Unter} ausgedrückt als Spannungswert und % der Nennspannung
Uüber	Momentane Überabweichungsspannung Uüber, ausgedrückt als Spannungswert und % der Nennspannung

Tabelle 4.45: Tasten auf dem Unterabweichungs- und Überabweichung- (MESSGERÄT) Bildschirm

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.		
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.		
		Wählt zwischen verschiedenen Parametern der Trends aus		
F3	۸ ۸	Zeigt Unter-/Überabweichungs-Messerte für alle Phasenspannun- gen		
	~ Δ	Zeigt die Messwerte der Unter-/Überabweichungen für alle Leiter- spannungen		
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.		
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).		
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.			
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.			

4.12.2 Trend

Während einer Aufzeichnung ist die Ansicht TREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie die Aufzeichnung. zu starten ist). Unterabweichungs- und Überabweichungsparameter können mit der Durchlauffunktionstaste F4 (MESSGERÄT-TREND) betrachtet werden.

07.Sep.2013 03:07:59	2.000/div		
Uunder1 ¥			
0.55%			
Uunder2 ¥			
0.55%			
(Uunder 3 Ŧ)		T	
0.55%			
13h 00m 00s		uki n	
	Uunder Uever		METER

Abbildung 4.45: Unterabweichung und Überabweichung auf dem TREND-Bildschirm

UUnter1				
UUnter2	Intervall-Mittelwort (¥) der entsprechenden Unterabweichungssnap-			
Uunter3	nung // // // // // // // // // // // // //			
UUnter12	Nennsnannung			
UUnter22	Nemispannang.			
UUnter31				
Uüber1				
Uüber2	tara allanduat an (▼) da cara tara da cùta ada cùta a tab			
Uüber3	Intervall-Mittelwert (*) der entsprechenden Überabweichungsspannu			
Uüber12	U1über, U2über, U3über, U12über, U23über, U31über, ausgedrückt in % der Nenn-			
Uüber23	spannung.			
Llüher31				
CUDCIDI				

Tabelle 4.46: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Tabelle 4.47: Tasten für Unterabweichung und Überabweichung auf den (TREND)-Bildschirmen

		Wählt zwischen folgenden Optionen:	
F2	Unter Über	Zeigt die Trends der Unterabweichung	
	Unter Über	Zeigt die Trends der Überabweichung	
		Wählt zwischen verschiedenen Parametern der Trends aus::	
F3	Δ	Zeigt die Trends der Unterabweichung/Überabweichung für alle Phasen	
	Δ	Zeigt die Trends der Unterabweichung/Überabweichung für alle Leitungen	
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
	Bewegt den Cursor und wählt das Zeitintervall (IP) für die Überwachung aus.		
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.13Netzsignale

Die Netzsignalspannung, in bestimmten Anwendungen "Rundsteuersignal" genannt, ist eine Anhäufung von Signalen, oft auf einer nicht harmonischen Frequenz, mit der industrielle Ausrüstungen, Ertragsmessgeräte und andere Vorrichtungen fernbedient werden. Vor der Betrachtung der Netzsignalmessungen muss der Benutzer die Signalfrequenzen im Menü "Netzsig. Einrichtung" einstellen (siehe Abschnitt 4.21.4).

Die Ergebnisse können in tabellarischer (MESSGERÄT) oder in grafischer Form (TREND) betrachtet werden – diese ist nur aktiv, wenn der ALLGEMEINE REKORDER aktiv ist. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung. Zur Erklärung der Bedeutung bestimmter Parameter siehe Abschnitt 6.1.9.

4.13.1 Messgerät

Beim Öffnen der Option NETZSIGNALE im Untermenü MESSUNGEN wird der tabellarische Bildschirm NETZSIGNALE angezeigt (*siehe Abbildung unten*).

SIGNALLING				C 💷 13:4
		L2	13	
Sig1	10.06	0.06	3.05v	
316.0Hz	4.37	0.02	1.33%	
Sig2	3.00	0.00	3.00v	
1060.0Hz	1.39	0.00	1.30%	
RMS	229.0	230.5	230.5v	

Abbildung 4.46: Bildschirm für die Messung der Netzsignale

Die Beschreibungen der Symbole und Abkürzungen, die auf dem Bildschirm MESSGERÄT verwendet werden, sind in der Tabelle unten dargestellt.

Sig1 316,0 Hz	Echter Effektivwert der Signalspannung (U _{Sig1} , U _{Sig2} , U _{Sig3} , U _{Sig12} , U _{Sig23} , U _{Sig31}) für eine benutzerspezifische Trägerfrequenz (316.0 Hz im abgebildeten Bei- spiel) ausgedrückt in Volt oder Prozent von der grundfrequenten Spannung
Sig2 1060,0 Hz	Echter Effektivwert der Signalspannung (U _{sig1} , U _{sig2} , U _{sig3} , U _{sig12} , U _{sig23} , U _{sig31}) für eine benutzerspezifische Trägerfrequenz (1060.0 Hz im abgebildeten Bei- spiel) ausgedrückt in Volt oder Prozent von der grundfrequenten Spannung
RMS	Echter Effektivwert der Phasen- oder Leiterspannung U_{Rms} (U ₁ , U ₂ , U ₃ , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁)

Tabelle 4.49: Tasten auf dem Netzsignale- (MESSGERÄT) Bildschirm

F1	HALTEN	Hält die Messung auf dem Bildschirm. Hält die Uhrzeit an, wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.	
	STARTEN	Startet die gehaltene Messung.	
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.	
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
	TABELLE	Wechselt zur Ansicht TABELLE (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).	
Ó	Löst die Momentaufnahme der Wellenform aus.		
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.		

4.13.2 Trend

Während einer Aufzeichnung ist die Ansicht TREND verfügbar (siehe Abschnitt 4.14 für Anweisungen, wie die Aufzeichnung. zu starten ist). Netzsignalparameter können mit der Durchlauffunktionstaste F4 (MESSGERÄT-TREND) betrachtet werden.

SIGNALLING:TREND L1				<mark>G</mark> t 💷 17:02			
03.Dec.2013 17:01:36	1.00V/di/						
(Usig1≭)							
0.14v							
(Usig1X)							
0.05v							
(Usig1x)							
0.01v	-						
255	3d/di	July					
		f1 f2	1	2 3 Å		TABL	E

Abbildung 4.47: Bildschirm mit dem Trend der Netzsignale

Tabelle 4 50. S	vmhole uni	d Ahkürzungen	auf dem	Gerätehildschirm
Tubene 4.50. 5	ynnbore and	a Abkui zungen	uuj ucm	Ocracomasciiiiiii

Usig1, Usig2, Usig3, Usig12, Usig23, Usig31	Maximaler (▲), durchschnittlicher (₹) und minimaler (▼) Wert (U _{Sig1} , U _{Sig2} , U _{Sig3} , U _{Sig12} , U _{Sig23} , U _{Sig31}) der Signalspannung für eine benutzerspezifische Sig1/Sig2-Frequenz (im abgebildeten Bei- spiel Sig1 = 316,0 Hz / Sig2 = 1060,0 Hz).
14.Nov.2013 13:50:00	Zeitstempel des Zeitintervalls (IP), das mit dem Cursor ausge- wählt wurde.
22h 25m 00s	Aktuelle Zeit des ALLGEMEINEN REKORDERS (Tage Stun- den:min:s)

Tabelle 4.51: Tasten auf dem Netzsignale- (TREND) Bildschirm

		Wählt zwischen folgenden Optionen:
F2	f1 f2	Zeigt die Signalspannung für eine benutzerspezifische Netzsig- nalfrequenz (Sig1).
	f1 f2	Zeigt die Signalspannung für eine benutzerspezifische Netzsig- nalfrequenz (Sig2).
		Wählt zwischen verschiedenen Parametern der Trends aus:
	123 🔺	Zeigt die Netzsignale für die Phase 1
	1 2 3 🔺	Zeigt die Netzsignale für die Phase 2
	1 2 3 🔺	Zeigt die Netzsignale für die Phase 3
ГЭ	1 2 3 📥	Zeigt die Netzsignale für alle Phasen an (nur Mittelwert)
	12 23 31 Δ	Zeigt die Netzsignale für die Leiterspannung L12.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Netzsignale für die Leiterspannung L23.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Netzsignale für die Leiterspannung L31.

	12 23 31 Δ	Zeigt die Netzsignale für alle Leiterspannungen (nur Mittel- wert).		
	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.		
F4	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).		
	TABELLE	Wechselt zur Ansicht TABELLE (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).		
	Bewegt den Cursor und wählt das Zeitintervall (IP) für die Betrachtung aus.			
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.			

4.13.3 Tabelle

Während einer aktiven Aufzeichnung steht die Ansicht TABELLE zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung) durch zyklische Betätigung der Taste F4 (MESSG. – TREND – TABELLE). Signalisierungsereignisse nach der Norm IEC 61000-4-30 können hier überwacht werden. Für jedes Signalisierungsereignis erfasst das Gerät die Wellenform, die mit PowerView betrachtet werden kann.

SIGNALLING				GIC	<mark>6</mark> t 💷 10:04		
No	L	F	Sig	START	MAX		
1	1	0	f1	08.Jan.2016 10:03:09.404	13.5V		
2	1	1	f1	08.Jan.2016 10:03:29.405	13.5V		
3	2	1	f1	08.Jan.2016 10:03:49.412	13.5V		
4	1	0	f1	08.Jan.2016 10:04:09.404	13.5V		
5	1	0	f2	08.Jan.2016 10:04:29.405	12.8V		
6	1	0	f2	08.Jan.2016 10:04:40.205	12.9V		
Level=5.0%, Duration=10s, f1=316Hz, f2=1060Hz							
				M	ETER		

Abbildung 4.48: Bildschirm mit der Tabelle Netzsignale

Tabelle 4.52: Symbole	und Abkürzungen	auf dem	Gerätebildschirm
-----------------------	-----------------	---------	------------------

Nr	Nummer des Netzsignalereignisses
L	Phase, auf der das Netzsignalereignis aufgetreten ist
F	 Flaggen-Anzeige 0 – keines der Intervalle durch Flagge markiert 1 – mindestens eines der Intervalle innerhalb der aufgezeichneten Netzsignale ist durch Flagge markiert
Sig	Frequenz bei der das Netzsignalereignis aufgetreten ist, festge- legt als "Netzsign. 1"-Frequenz und "Netzsign. 2"-Frequenz im Menü NETZSIGNALE EINSTELLUNGEN Siehe 4.21.4 für Details.
START	Zeit, zu der die überwachte Netzsignalspannung die Schwellen- grenze überschreitet.

MAX	Maximaler Spannungsniveau, den der Rekorder während eines Netzsignalereignisses erfasst hat
Niveau	Schwellenwert in % der Nennspannung Un, definiert im Menü NETZSIGNALE EINSTELLUNGEN. Siehe 4.21.4 für Details.
Dauer	Dauer der erfassten Wellenform, festgelegt im Menü NETZSIG- NALE EINSTELLUNGEN. Siehe 4.21.4 für Details.
f1	1. beobachtete Netzsignalfrequenz
f2	2. beobachtete Netzsignalfrequenz

Tabelle 4.53: Tasten auf dem Netzsignale- (TABELLEN) Bildschirm

	MESSGERÄT	Wechselt zur Ansicht MESSGERÄT.			
	TREND	Wechselt zur Ansicht TREND (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).			
F4	TABELLE	Wechselt zur Ansicht TABELLE (nur während der Aufzeichnung ver- fügbar).			
	Bewegt den Cursor durch die Netzsignaltabelle.				
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSUNGEN" zurück.				

4.14Allgemeiner Rekorder

Energy Master XA/Energy Master kann die gemessenen Daten im Hintergrund aufzeichnen. Durch Öffnen der Option ALLGEMEINER REKORDER im Untermenü REKORDER können die Parameter für den Rekorder benutzerspezifisch eingestellt werden, um die Kriterien für Intervall, Startzeit und Dauer für die aufgezeichnete Kampagne zu erfüllen. Der Bildschirm mit den Einstellungen für den Allgemeinen Rekorder ist unten dargestellt:

GENERAL REC		14:23			
PROFILE	St	Standard			
INTERVAL	10	Min (EN 50160, 0	30ST 32144)		
INCLUDE EVENTS	On	On			
INCLUDE ALARMS	Of	Off			
INCLUDE SIGNALL	ING On	On			
START TIME	Ma	Manual			
DURATION	12	12 hours (2MB)			
Recommended/ma	ximal record	l duration: 60 day	s /60 days		
Available memory:	00d, 00h (0)	MB)			
START	HELP	CONFIG	CHECK C.		

Abbildung 4.49: Bildschirm mit den Einstellungen des Allgemeinen Rekorders

Die folgende Tabelle gibt eine Beschreibung der Einstellungen des Allgemeinen Rekorders wieder: Tabelle 4.54: Beschreibung der Einstellungen des Allgemeinen Rekorders und der Bildschirmsymbole

G	Der allgemeine Rekorder ist aktiv und wartet darauf, dass die Startbedingung erfüllt werden. Nachdem die Startbedingungen (definierte Startzeit) erfüllt sind, nimmt das Gerät einen Wellen- form-Schnappschuss auf und startet (aktiviert) den Allgemeinen Rekorder.
G	 Der allgemeine Rekorder ist aktiv und die Aufzeichnung läuft Hinweis: Der Rekorder zeichnet solange auf, wie keine der Endebedingung erfüllt ist: STOPP-Taste wurde vom Benutzer gedrückt Vorgegebenes Laufzeitkriterium wurde erfüllt Maximale Aufzeichnungslänge wurde erreicht SD KARTE ist voll Hinweis: Wenn die Startzeit des Rekorders nicht ausdrücklich angegeben wird, startet der Rekorder abhängig von der Echtzeituhr, nach einem Vielfachen des Intervalls. Zum Beispiel: der Rekorder wird um 12:12 mit einem 5-Minuten-Intervall aktiviert. Der Rekorder startet tatsächlich um 12:15. Hinweis: Wenn während der Aufnahme-Sitzung die Geräteakkus leer werden, zum Beispiel wegen einer langen Unterbrechung, wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Nachdem wieder Spannung vorhanden ist, startet das Gerät automatisch eine neue Aufzeichnung.
W	Die Option Spannungsereignisse (mit Wellenform) einbeziehen oder Alarmereignisse (mit Wellenform) einbeziehen wird aus- gewählt. Symbol zeigt, dass der Wellenformrekorder aktiv ist und auf einen Auslöser wartet. Hinweis: Wellenformaufzeichnung nur am Energy Master XA verfügbar.
W	Spannungsereignis- oder Alarmwellenformrekorder ist aktiv, Wellenformaufzeichnungsprozess läuft Hinweis: Wellenformaufzeichnung nur am Energy Master XA verfügbar.
Profil	 Wählt das Aufzeichnungsprofil aus: Standardprofil. Schließt alle Messungen in die Aufzeichnung ein. Geeignet für die meisten PQ-Messungen Beschränktes Profil. Schließt einen begrenzten Satz von Messungen (die wichtigsten) ein. Geeignet für lange Aufzeichnungen mit kurzem Intervall (1-Wochen-Aufzeichnung mit 1-Sekunde-Intervall). Siehe Abschnitt 5.4 für Details.
Intervall	Definiert das gemessene Intervall. Verfügbare Einstellungen lie- gen zwischen 1 Sekunde und 120 Minuten. Verfügbare Intervalle: 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 120 min

	Hinweis: Für den Fall, dass der gemessene Zeitraum kürzer als 10 Sekunden ist, dann raten wir von der simultanen Erkennung der Ereigniswellenformen und Transienten an, was den Analy- sator verlangsamen könnte und zu einem Problem beim spei- chern der Daten auf die SD-Karte (nur MI 2884) führen könnte.
Ereignisse einschließen	 Wählt aus, ob Ereignisse in die Aufzeichnung mit einbezogen werden. Ein: Ereignissignaturen in Tabellenform aufzeichnen (siehe 4.17 für Einzelheiten) Ein (mit Wellenformen): Zeichnet Ereignissignaturen in Tabellenform auf und erfasst eine Ereigniswellenform anhand des Wellenformrekorders mit Ereignistyp-Auslöser und stellt die Dauer ein, die im Wellenformrekorder-Einrichtungsbildschirm definiert ist (siehe 6.1.13 für Einzelheiten). Hinweis: Wellenformaufzeichnung nur am Energy Master XA verfügbar. Aus: Ereignisse werden nicht aufgezeichnet
Alarme einschließen	 Wählt aus, ob Alarme in die Aufzeichnung mit einbezogen werden. Ein: Alarmsignaturen in Tabellenform aufzeichnen (siehe 4.18 für Einzelheiten) Ein (mit Wellenformen): Zeichnet Alarmsignaturen in Tabellenform auf und erfasst die Alarmwellenform anhand des Wellenformrekorders mit dem Alarmtyp-Auslöser und stellt die Dauer ein, die im Wellenformrekorder-Einrichtungsbildschirm definiert ist (siehe 6.1.14 für Einzelheiten). Hinweis: Wellenformaufzeichnung nur am Energy Master XA verfügbar. Aus: Alarme werden nicht aufgezeichnet
Netzsignale einschließen	 Wählen, ob Netzsignalereignisse gemäß IEC 61000-4-30 in die Aufzeichnung eingeschlossen werden sollen. Ein: Netzsignalereignisse in der Aufzeichnung enthalten Aus: Netzsignalereignisse werden nicht aufgezeichnet
Startzeit	 Startzeit der Aufzeichnung festlegen: Manuell, Drücken der Funktionstaste F1 Zu einer festgelegten Zeit und einem festgelegten Datum.
Dauer	 Aufzeichnungsdauer festlegen. Der Allgemeine Rekorder zeichnet die Messungen für eine vorgegebene Zeitdauer auf: Manuell, 1, 6 oder 12 Stunden, oder 1, 2, 3, 7, 15, 30, 60 Tage.

Empfohlene/maximale Aufzeichnungsdauer:	Zeigt die Parameter für die empfohlene und maximale Dauer des vorgegebenen Aufzeichnungsintervalls.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speichers auf der SD-Karte

Tabelle 4.55: Tasten auf dem Bildschirm mit den Einstellungen des Allgemeinen Rekorders

	START	Startet den Rekorder.					
F1	STOPP	Stoppt den Rekorder.					
		Zeigt den Hilfe-Bildschirm, wo erklärt wird, welche Messungen mit Beschränktem und mit Standard-Profil aufgezeichnet werden.					
F2	HILFE	GENERAL REC. HELP RECORD PROFILE Limited Standard U,I,f ////////////////////////////////////					
		TEMPERATURE SIGNALLING UNDER/OVER Siehe Abschnitt 5.4 für Details.					
F3	KONFIG.	Shortcut zur Verbindungseinrichtung. Siehe 5.2 für Details.					
F4	V-PRÜ- FUNG Prüfen der Verbindungseinstellungen Siehe 4.21.1 für Details.						
ENTER	Öffnet die Ei	Öffnet die Einstellung von Startzeit/-datum.					
	Tasten im Fe	enster zur Einstellung der Startzeit:					
	Wählt den zu ändernden Parameter aus.						
	Verändert den Parameter.						
	ENTER	Bestätigt die gewählte Option.					
	ESC	Verlässt das Fenster zur Einstellung der Startzeit ohne Änderungen.					
	Wählt den zu ändernden Parameter aus.						
	Verändert den Parameter.						
ESC	Kehrt zum Untermenü "REKORDER" zurück.						

4.15 Wellenform-/Einschaltstromrekorder (nur am Energy Master XA verfügbar.)

Die Wellenformaufzeichnung ist ein wirkungsvolles Werkzeug für die Fehlersuche und zum Erfassen von Strom- und Spannungswellenformen und Einschaltströmen. Der Wellenformrekorder speichert eine definierte Anzahl von Perioden von Spannung und Strom bei Auftreten eines Auslösers. Jede Aufzeichnung umfasst ein Pre-Trigger-Intervall (vor Auslösung) und ein Post-Trigger-Intervall (nach Auslösung).



Abbildung 4.50: Auslösung in Wellenformaufzeichnung

4.15.1 Einrichtung

Durch Öffnen von WELLENFORMREKORDER aus dem Untermenü REKORDER wird der folgende Einrichtungsbildschirm angezeigt:

WAVEFORM REC.			10:59	WAVEFORM	REC.	(Wi 💷 11:07
TRIGGER	Lev	rel U		TRIGGER	Lev		
LEVEL	109	.9% (252.8V)) ଏ	LEVEL	103		لے
SLOPE	Ris	e		SLOPE	Ris		
DURATION	2 s		DURATION	2 s	2 s		
PRETRIGGER	1 s		PRETRIGGER	1 s			
STORE MODE Continuous (Max. 200 rec.) <		x. 200 rec.) 🖑	STORE MODE	Co		. 200 rec.) 쉬	
Available memory: 22478 records (4095MB)			Available memor	ry: 40223 record	ds (7329MB)		
START	IELP	CONFIG	CHECK C.	STOP	TRIG.		SCOPE

Abbildung 4.51: Bildschirm mit den Einstellungen des Wellenformrekorders

Tabelle 4.56: Beschreibung der Einstellungen des Wellenformrekorders und der Bildschirmsymbole

W	Der Wellenformrekorder ist aktiv und wartet auf Auslöser
W	Der Wellenformrekorder ist aktiv und die Aufzeichnung läuft
Auslöser	 Einrichtung der Auslöserquelle: Ereignisse – ausgelöst durch Spannungsereignis (siehe 4.21.2); Alarme – ausgelöst durch Alarmaktivierung (siehe 4.21.3); Ereignisse und Alarme – ausgelöst durch Alarm oder Ereignis; Niveau U – ausgelöst durch Spannungsniveau; Niveau I – ausgelöst durch Stromniveau (Einschaltstrom).

	 Intervall – periodischer Auslöser f ür einen be- stimmten Zeitraum (beispielsweise alle 10 Minuten) 	
Niveau*	Spannungs- oder Stromniveau der Nennspannung oder des Nennstroms, durch den die Aufzeichnung ausgelöst wird, in % und in (V oder A).	
Gradient*	 Anstieg – Es wird nur ausgelöst, wenn die Spannung oder der Strom über einen bestimmten Niveau steigt. Absinken – Es wird nur ausgelöst, wenn die Spannung oder der Strom unter einen bestimmten Niveau sinkt. 	
	 Beides – Es wird ausgelöst, wenn die Spannung oder der Strom über einen bestimmten Niveau steigt bzw. unter den bestimmten Niveau sinkt. 	
Dauer	Aufzeichnungslänge.	
Pre-Trigger	Aufgezeichnetes Intervall vor Auslösung.	
Intervall	Intervall zwischen zweimal ausgelösten Wellenformen beim Intervallauslösertyp	
Speichermodus	 Intervallauslösertyp Speichermodus Einrichtung: Einzeln – Wellenformaufzeichnung endet nach dem ersten Auslöser; Kontinuierlich (Max. 200 Aufzeichnungen) – konsekutive Wellenformaufzeichnung bis der Benutzer die Messung beendet oder das Gerät keinen Speicherplatz mehr hat. Jede konsekutive Wellenformaufzeichnung wird als separate Aufzeichnung behandelt. Standardmäßig können maximal 200 Datensätze aufgezeichnet werden. Dieser Wert kann geändert werden, falls nötig (höchstens auf 1500 Aufzeichnungen) 	

* Nur verfügbar, wenn Niveau-U- oder Niveau-I-Auslösung ausgewählt ist.

Tabelle 4.57 [.]	Tasten auf d	lem Bildschirm	für den W	llenformrekorder
	ruolon uur u			

	START	Startet die Wellenformaufzeichnung
	STOPP	Stoppt die Wellenformaufzeichnung.
		Hinweis: Wenn der Benutzer einen Stopp des Wellenform-
FI		rekorders erzwingt, bevor eine Auslösung stattfindet, werden
		keine Daten aufgezeichnet. Eine Datenaufzeichnung findet
		nur statt, wenn der Auslöser aktiviert ist.
	TDIC	Erzeugt manuell eine Auslösebedingung und startet die Auf-
F2		zeichnung.
	TILFE	Auslösung-Hilfebildschirme zeigen. Siehe 6.1.19 für Details.

F3



OSZILL.		Wechselt zur Ansicht OSZILLOSKOP. (Nur aktiv, wenn Auf- zeichnung läuft)
F 4	V-PRÜFUNG	Prüfen der Verbindungseinstellungen Siehe 4.21.1 für De- tails.
	Wählt den zu ändernden Parameter aus.	
	Verändert den Parameter.	
ENTER	Öffnen des Untermenüs (🕗).	
ESC	Kehrt zum Untermenü "REKORDER" zurück.	

4.15.2 Erfassen einer Wellenform

Folgebildschirm öffnet sich, wenn ein Benutzer zur OSZILLOSKOP-Ansicht wechselt.



Abbildung 4.52: Wellenformrekordererfassungs-Bildschirm

Tabelle 4.58: Symbole	und Abkürzungen a	auf dem	Gerätebildschirm
-----------------------	-------------------	---------	------------------

W	Der Wellenformrekorder ist aktiv und wartet auf Auslöser
¥	
W	Der Wellenformrekorder ist aktiv und die Aufzeichnung läuft
U1, U2, U3, Un	Echter Effektivwert der Phasenspannung: U1Rms, U2Rms, U3Rms, UN-
	Rms
	Rms Echter Effektivwert der Phase - Phase (Leiter) Spannung:
U12, U23, U31	Rms Echter Effektivwert der Phase - Phase (Leiter) Spannung:
U12, U23, U31	Rms Echter Effektivwert der Phase - Phase (Leiter) Spannung: U128ms, U238ms, U318ms
U12, U23, U31	Rms Echter Effektivwert der Phase - Phase (Leiter) Spannung: U _{12Rms} , U _{23Rms} , U _{31Rms}
U12, U23, U31	Rms Echter Effektivwert der Phase - Phase (Leiter) Spannung: U _{12Rms} , U _{23Rms} , U _{31Rms} Echter Effektivwert des Stroms: I _{1Rms} , I _{2Rms} , I _{3Rms} , I _{NRms}

Tabelle 4.59: Tasten auf dem Wellenf	formrekorder-Erfassungsbildschirm
--------------------------------------	-----------------------------------

F1	TRIG.	Erzeugt manuell eine Auslöserbedingung (nur aktiv, wenn Auf- zeichnung läuft)
F2	U ı u,ı u/ı u I u,ı u/ı u ı U,I u/ı	Wählt aus, welche Wellenformen angezeigt werden sollen: Zeigt die Wellenform der Spannung. Zeigt die Wellenform des Stroms. Zeigt die Spannungs- und Stromwellenformen in einer einzigen Grafik.

	ט ו ט,ו U/I	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenform in separaten Grafi- ken.
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Leiter- ansicht aus:
	1 2 3 N Å	Zeigt die Wellenformen für die Phase L1.
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L2.
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L3.
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für den neutralen Kanal.
F3	1 2 3 N 📥	Zeigt Wellenformen für alle Phasen.
	12 23 31 Δ	Zeigt Wellenformen für die Leiterspannung L12.
	12 23 31 ∆	Zeigt Wellenformen für die Leiterspannung L23.
	12 23 31 ∆	Zeigt Wellenformen für die Leiterspannung L31.
	12 23 31 Δ	Zeigt Wellenformen für alle Leiterspannungen.
	EIN- RICH-	Wechselt zur Ansicht EINRICHTUNG.
Γ4	TUNG	(Nur aktiv, wenn Aufzeichnung läuft)
ENTER	Wählt aus, welche Wellenform gezoomt werden soll (nur in U, I oder U/I).	
	Stellt den	vertikalen Zoom ein.
	Stellt den horizontalen Zoom ein.	
ESC	Kehrt zum	"WELLENFORMREKORDER"-Einrichtungsbildschirm zurück.

4.15.3 Erfasste Wellenform

Erfasste Wellenformen können aus dem Menü Speicherliste heraus betrachtet werden.



Abbildung 4.53: Rekorder-Bildschirm für aufgenommene Wellenform

Tabelle 4.60: Symbole und Abkürzungen	auf dem	Gerätebildschirm
---------------------------------------	---------	------------------

R	Abruf der Speicherliste. Der angezeigte Bildschirm wurde aus dem Speicher abgerufen
t:	Cursor-Position in Sekunden (je nach Auslöserzeit – blaue Li-
	nie in der Grafik)
u1(t), u2(t), u3(t), un(t)	Abtastwert der Phasenspannungen U ₁ , U ₂ , U ₃ , U _N .
u12(t), u23(t), u31(t)	Abtastwert der Leiterspannungen U12, U23, U31.
i1(t), i2(t), i3(t), in(t)	Abtastwerte der Phasenströme I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N .

U1, U2, U3, Un	Echte effektive Halbzyklus-Phasenspannung U _{Rms(1/2)}
U12, U23, U31	Echte effektive Halbzyklus-Leiterspannung $U_{Rms(1/2)}$
l1, l2, l3, ln	Echter Halbzykluseffektivwert U _{Rms(1/2)}

Tabelle 4.61: Tasten auf den Rekorder-Bildschirmen für die erfasste Wellenform

		Wählt zwischen folgenden Optionen:			
UI	U,I U/I	Zeigt die Wellenform der Spannung.			
u I u,	,I U/I	Zeigt die Wellenform des Stroms.			
F2	, l u/i	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenformen (Einfach-Mo- dus).			
UIU,	ı U/I	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenformen (Dual-Mo- dus).			
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Ansicht aus:			
1 2 3	N A	Zeigt die Wellenformen für die Phase L1.			
1 2 3	N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L2.			
1 2 3	N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L3.			
F3 1 2 3	N 🔺	Zeigt die Wellenformen für den neutralen Kanal.			
1 2 3	N 📥	Zeigt die Wellenformen für alle Phasen.			
12 2	3 31 Δ	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L12.			
12 2 3	3 31 ∆	Zeigt Wellenformen für die Leiterspannung L23.			
12 23	31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L31.			
12 23	31 Δ	Zeigt alle Wellenformen von Phase zu Phase.			
Stel	Stellt den vertikalen Zoom ein.				
Bew	Bewegt den Cursor.				
Sch	altet zwiso	chen Abtastwert und echtem Halbzykluseffektivwert an der			
ENTER Sch U/I).	Schaltet Cursor zwischen Spannung und Strom hin und her (nur in U, I od U/I).				
Esc Keh	rt zum Un	termenü "SPEICHERLISTE" zurück.			

4.16 Transientenrekorder (nur am Energy Master XA verfügbar.)

Transiente ist ein Ausdruck für eine **kurze, stark gedämpfte** momentane Spannungsoder Stromstörung. Eine Transientenaufzeichnung ist eine Aufzeichnung mit der Abtastrate von 30,6 k Abtastungen/s. Das Messprinzip ist der Wellenformaufzeichnung ähnlich, aber mit einer höheren Abtastrate. Im Gegensatz zur Wellenformaufzeichnung, wo die Aufzeichnung auf Basis von Effektivwerten ausgelöst wird, basiert ein Auslöser im Transientenrekorder auf Abtastwerten.

4.16.1 Einrichtung

TRANSIENT REC.	Į 14:05		
TRIGGER	Envelope		
TRIGGER TYPE	U		
LEVEL	50V <		
DURATION	10 periods		
PRETRIGGER	2 periods		
STORE MODE	Continuous (Max. 200 rec.) 신		
Available memory: 42673	records (7421MB)		
START HE	LP CONFIG CHECK C.		

Abbildung 4.54: Bildschirm mit den Einstellungen des Transientenrekorders

Tabelle 4.62: Beschreibung der Einstellungen des Transientenrekorders und der Bildschirmsymbole

T	Der Transientenrekorder ist aktiv und wartet auf Auslöser	
1	Der Transientenrekorder ist aktiv und die Aufzeichnung läuft	
Auslöser	Hüllkurve: Der Auslöserwert basiert auf einer erwarteten Hüllkurve innerhalb einer Spannung/eines Stroms Als Be- zug wird eine Spannungs-/Stromwellenform aus einem vo- rangegangenen Zyklus genommen. Falls ein aktueller Ab- tastwert nicht innerhalb der Hüllkurve liegt, findet eine Aus- lösung statt. Siehe 6.1.20 für Details.	
	Niveau: Ein Auslöser tritt auf, wenn irgendein Abtastwert innerhalb der Periode größer ist als ein definierter absolu- ter Auslöserniveau. Siehe 6.1.20 für Details.	
	U: Auslöser bei Transienten auf aktiven (Phasen-/Leiter-) Spannungskanälen Un: Auslöser bei Transienten auf Masse- zu Neutralleiter-	
Тур	Spannungskanal I: Auslöser bei Transienten auf aktiven Phasen-Stromka- nälen In: Auslöser bei Transienten auf Masse- zu Neutralleiter- Stromkanal	
Niveau	Auslöserniveau in Spannung/Strom	
Dauer	Aufzeichnungslänge in Perioden mit Grundfrequenz	
Pre-Trigger	Aufgezeichnetes Intervall vor Auslösung.	

Speichermodus	 Speichermodus Einrichtung: Einzeln – Transientenaufzeichnung endet nach dem ersten Auslöser Kontinuierlich (max. 200 Aufz.) – konsekutive Transientenaufzeichnung bis der Benutzer die Messung beendet oder das Gerät keinen Speicherplatz mehr hat. Jede konsekutive Transientenaufzeichnung wird als separate Aufzeichnung behandelt. Standardmäßig können maximal 200 Datensätze aufgezeichnet werden. Dieser Wert kann geändert werden, falls nötig. (höchstens auf 1500 Aufzeichnungen).
---------------	--

Tabelle 4.63: Tasten auf dem Bildschirm für den Transientenrekorder

	START	Startet den Transientenrekorder.	
F1	STOPP	<i>Hinweis:</i> Wenn der Benutzer einen Stopp des Transientenre- korders erzwingt, bevor eine Auslösung stattfindet, werden	
		nur statt, wenn der Auslöser aktiviert ist.	
F2	AUSL. HILFE	Erzeugt manuell eine Auslösebedingung und startet die Auf- zeichnung. Auslösung-Hilfebildschirme zeigen. Siebe 6.1.20 für Details	
		Ausiosung-Innebiluschime zeigen. Giene 0.1.20 für Details.	
F3	KONFIG.	Shortcut zum Menü VERBINDUNGSEINRICHTUNG Siehe 4.21.1 für Details.	
F4	V-PRÜ- FUNG	Prüfen der Verbindungseinstellungen Siehe 4.21.1 für Details.	
	Wählt den z	zu ändernden Parameter aus.	
	Verändert den Parameter.		
ENTER	Öffnen des Untermenüs (却).		
ESC	Kehrt zum l	Jntermenü "REKORDER" zurück.	

4.16.2 Erfassung von Transienten

Nach dem Start des Transientenrekorders wartet das Gerät darauf, dass eine Auslösung stattfindet. Dies ist auf der Statusleiste zu sehen, wo das Symbol ^① angezeigt wird. Wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind, startet die Aufzeichnung.



Abbildung 4.55: Transientenrekordererfassungs-Bildschirm

Taballa 1 61. S	umbolo und	Abkürzungen	ouf dom	Corätobildechirm
1 abelle 4.04. S	ynnbole unu	ADKUIZUIIYEII	auruem	Geralebiluscriirri

T	Der Transientenrekorder ist aktiv und wartet auf Auslöser
T	Der Transientenrekorder ist aktiv und die Aufzeichnung läuft
U1, U2, U3, Un	Echter Effektivwert der Phasenspannung für 1 Zyklus:
	U1Rms, U2Rms, U3Rms, UNRms
U12, U23, U31	Echter Effektivwert der Leiterspannung für 1 Zyklus:
	U _{12Rms} , U _{23Rms} , U _{31Rms}
11, 12, 13, In	Echter Effektivwert des Stroms für 1 Zyklus: I _{1Rms} , I _{2Rms} ,
	I _{3Rms} , I _{NRms}

Tabelle 4.65:	Tasten auf dem	Transientenr	ekordererfassu	nas-Bildschirm
		i i all'offici il offici	01101 401 0114004	nge Bhaosimin

F1	TRIG.	Erzeugt manuell eine Auslöserbedingung (nur aktiv, wenn Auf- zeichnung läuft)
		Wählt aus, welche Wellenformen angezeigt werden sollen:
	U I U.I U/I	Zeigt die Wellenform der Spannung.
		Zeigt die Wellenform des Stroms
E2	010,10/1	Zoigt die Spannunge und Stremwellenfermen in einer einzigen
F2	יי U,I טיו	Grafik.
	υτυ.ι U/I	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenform in separaten Grafi-
	••••,•••••	ken.
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Leiter-
		ansicht aus:
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L1.
	1 2 3 N Å	Zeigt die Wellenformen für die Phase L2.
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L3.
F3	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für den neutralen Kanal.
	1 2 3 N 📥	Zeigt Wellenformen für alle Phasen.
	12 23 31 Δ	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L12.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L23.
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L31.
	12 23 31 Δ	Zeigt Wellenformen für alle Leiterspannungen.
	EIN-	Schaltot auf die Ansicht SETLIP um (nur aktiv wenn Aufzeich
F4	RICH-	pupe läuft)
	TUNG	nung laur.).

	Stellt den vertikalen Zoom ein.
ENTER	Wählt aus, welche Wellenform gezoomt werden soll (nur in U, I oder U/I).
ESC	Kehrt zum "TRANSIENTENREKORDER"-Einrichtungsbildschirm zurück.

4.16.3 Erfasste Transienten

Aufzeichnungen erfasster Transienten können aus der Speicherliste heraus betrachtet werden, wo erfasste Wellenformen analysiert werden können. Das Auftreten eines Auslösers ist mit einer blauen Linie markiert, während die Linie für die Cursor-Position schwarz markiert ist.



Abbildung 4.56: Rekorder-Bildschirm für erfasste Transienten

Tabelle 4.66: Symbole	und Abkürzungen a	auf dem	Gerätebildschirm
-----------------------	-------------------	---------	------------------

R	Abruf der Speicherliste. Der angezeigte Bildschirm wurde aus dem Speicher abgerufen
t:	Cursor-Position je nach Auslöserzeit (blaue Linie in der Gra- fik)
u1(t), u2(t), u3(t), un(t)	Abtastwert der Phasenspannungen U1, U2, U3, UN.
u12(t), u23(t), u31(t)	Abtastwert der Leiterspannungen U12, U23, U31.
i1(t), i2(t), i3(t), in(t)	Abtastwerte der Phasenströme I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N .

|--|

		Wählt zwischen folgenden Optionen:
	U I U,I U/I	Zeigt die Wellenform der Spannung.
	υ Ι υ,ι υ/ι	Zeigt die Wellenform des Stroms.
F2	υ ι U,I υ/Ι	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenformen (Einfach-Mo- dus).
	ט ו ט,ו U/I	Zeigt die Spannungs- und Stromwellenformen (Dual-Mo- dus).
F3	_	Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Ansicht aus:

	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L1.					
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für die Phase L2.					
	1 2 3 N ▲	Zeigt die Wellenformen für die Phase L3.					
	1 2 3 N 🔺	Zeigt die Wellenformen für den neutralen Kanal.					
	1 2 3 N 📥	N 🔺 Zeigt Wellenformen für alle Phasen.					
	12 23 31 Δ	12 23 31 ^Δ Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L12.					
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L23.					
	12 23 31 ∆	Zeigt die Wellenformen für die Leiterspannung L31.					
	12 23 31 Δ	Zeigt Wellenformen für alle Leiterspannungen.					
F4	ZOOM	Stellt den horizontalen Zoom ein					
	Stellt den vertikalen Zoom ein.						
	Bewegt den Cursor.						
ENTER	Schaltet Curs U/I).	or zwischen Spannung und Strom hin und her (nur in U, I oder					
ESC	Kehrt zum Un	termenü "SPEICHERLISTE" zurück.					

4.17 Ereignistabelle

In dieser Tabelle werden erfasste Spannungseinbrüche, -überhöhungen und -unterbrechungen angezeigt. Beachten Sie, dass die Ereignisse erst nach ihrem Ende in der Tabelle erscheinen, wenn die Spannung auf den normalen Wert zurückgekehrt ist. Alle Ereignisse können gemäß IEC 61000-4-30 gruppiert werden. Zusätzlich können die Ereignisse zu Zwecken der Fehlerbeseitigung pro Phase separiert werden. Hierzu wird mit der Funktionstaste F1 hin und her geschaltet.

4.17.1.1 Gruppenansicht 🔺

In dieser Ansicht sind die Spannungsereignisse gemäß IEC 61000-4-30 in Gruppen unterteilt (siehe Abschnitt 6.1.12 für Einzelheiten). Die Tabelle, in der die Ereignisse zusammengefasst sind, ist unten dargestellt. Jede Zeile in der Tabelle stellt ein Ereignis dar und enthält die Ereignisnummer, die Startzeit des Ereignisses, die Dauer und den Niveau. Zusätzlich werden in der Spalte "T" die Ereignismerkmale (Art) angezeigt (für Einzelheiten - siehe Tabelle unten).

late 0	1.01.2	000			
No	L	START	т	Level	Duration
1	1	02:22:01.240	D	179.92	0h00m4.010s
2	2	02:22:17.247	S	258.83	0h00m9.990s
3	123	02:22:39.240	DI	0.06	0h00m12.013

Abbildung 4.57: Bildschirm mit der Gruppenansicht der Spannungsereignisse

Durch Drücken der Taste "ENTER" bei einem bestimmten Ereignis können wir die Einzelheiten zum Ereignis untersuchen. Das Ereignis ist nach Phasenereignissen unterteilt, die nach Startzeit sortiert sind.

ate 0	1.01.2	000			
No	L	START	т	Level	Duration
3	1	02:22:39.240	D	0.06	0h00m10.010s
4	1	02:22:39.250	I	0.06	0h00m9.990s
5	2	02:22:41.237	D	0.06	0h00m10.010s
6	3	02:22:41.244	D	1.03	0h00m10.010s
7	3	02:22:41.254	I	1.03	0h00m9.980s
8	2	02:22:41.257	I	0.06	0h00m9.980s

Abbildung 4.58: Bildschirm mit der Detailansicht zum Spannungsereignis

Tabelle 4.68: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Datum	Datum, als das ausgewählte Ereignis eintrat

Nr.	Vereinheitlichte Ereignisnummer (ID)
L	Zeigt die Phasen- oder Leiterspannung an, bei der das Ereignis eintrat:
	1 – Ereignis auf Phase U_1
	2 – Ereignis auf Phase U ₂
	3 – Ereignis auf Phase U ₃
	12 – Ereignis bei Spannung U ₁₂
	23 – Ereignis bei Spannung U ₂₃
	31 – Ereignis bei Spannung U ₃₁
	Hinweis: Hinweis: Diese Anzeige wird nur in den Ereignisdetails dargestellt, da
	ein gruppiertes Ereignis viele Phasenereignisse haben kann.
Start	Startzeit des Ereignisses (wenn der erste U _{Rms(1/2)})-Wert den Schwellenwert pas- siert).
Т	Kennzeichnet die Art des Ereignisses oder Übergangs:
	E – Einbruch
	U – Unterbrechung
	S – Überhöhung
Niveau	Minimal- oder Maximalwert im Ereignis U _{Einbr} ., U _{Unterbr} ., U _{Überh} .
Dauer	Ereignisdauer

Tabelle 4.69: Tasten auf dem Bildschirm mit der Ereignisgruppenübersicht

	★ PH	Es wird ("PHASE'	die Gruppenan ' zu wechseln.	sicht	angezeigt	. Drücken, um	zur Ansicht	
	▲ PH	Es wird <i>/</i> <i>"</i> GRUPP	Es wird Ansicht Phasenansicht dargestellt. Drücken, um zur Ansicht "GRUPPE" zu wechseln.					
F2	ALL INT	Zeigt alle werden delt. STA schlosse EVENTS Date 01.0 No L 1 1 2 2 3 12 4 12	e Ereignisarten als Sonderfall o ART-Zeit und D ene Spannungs 5 1.2000 START 02:22:01.240 02:22:17.247 2 3 02:22:39.240 2 3 02:39:45.237	t (Einb des Sp auer i ereigr T D S DI DI	orüche und oannungse n der Tab nis. Level 179.92 258.83 0.06 0.06	d Überhöhung einbruch-Ereig elle verweist a Gt 03:01 Duration 0h00m4.010s 0h00m9.990s 0h00m12.013s 0h00m14.017s	en). Einbrüche nisses behan- luf das abge-	
	all INT	Zeigt nu 61000-4 verweist	r die Mehrpha -30 Anforderu t nur auf die Sp	sensp ngen. bannu	annungsu START-Ze ngsunterk	interbrechung it und Dauer i prechung.	en nach den IEC n der Tabelle	

		EVE	NTS				G (02:4	
		Date 0	1.01.2	000				
		No	L	START	т	Level	Duration	
		3	123	02:22:41.257	1	0.06	0h00m7.983s	
		4	123	02:39:47.254	I	0.06	0h00m7.987s	
		L						
							\	
		<u> </u>	Ph.	ALL IN			STAT	
		Zeigt	die E	reignisstatist	iken (für die P	nasen).	
		EVE	NTS	-			G 17:53	
							_	
						L2	<u>L3</u>	
		U		229.0	2	30.5	230.5 V	
			EVENTS					
	STAT	Swell	•	37		37	37	
F4		Dip:		5		5	5	
		Int		UU		U		
		START: 01.0ct.2013 09:40:05.605						
		Curr.	: 01	.Oct.2013 09:40):37.60	5		
							EVENTS	
	EREIGN.	Kehrt	zur	Ansicht "ERE	GNISS	SE" zuruc	к.	
	Wählt das E	reignis a	aus.					
		U						
	örr i i a		-					
ENTER	Offnet die A	insicht d	er Er	eignisdetails.				
	Kehrt zum E	Bildschiri	m mit	der Ereignis	grup	enübersi	cht zurück.	
ESC	Kohrt zum L	Intormo	nü [urück			
	Kennt zum t	лцение	11U "F	NERORDER Z	UTUCK	•		

4.17.1.2 Phasenansicht

In dieser Ansicht sind die Spannungsereignisse nach Phasen getrennt. Diese Ansicht ist besonders bei der Fehlerbeseitigung zweckdienlich. Außerdem kann der Benutzer Filter anwenden, um nur einen bestimmten Ereignistyp auf einer speziellen Phase zu betrachten. Die erfassten Ereignisse werden in einer Tabelle dargestellt, in der jede Zeile ein Phasenereignis enthält. Jedes Ereignis hat eine Ereignisnummer, Ereignisstartzeit, Dauer und ein Niveau. Zusätzlich wird in der Spalte "T" die Ereignisart angezeigt (für Einzelheiten - siehe die Tabelle unten).

ate 1	3.09.2	013			
No	L	START	Т	Level	Duration
1	1	08:42:18.048	D	135.64	0h00m0.060s
2	1	08:42:20.048	D	135.66	0h00m0.060s
3	1	08:42:28.048	D	135.64	0h00m0.060s
4	12	08:42:30.045	D	135.64	0h00m0.090s
5	12	08:42:32.045	D	135.63	0h00m0.090s
6	12	08:42:34.045	D	135.64	0h00m0.090s
7	2	08:42:36.045	D	160.96	0h00m0.090s

Abbildung 4.59: Bildschirm mit den Spannungsereignissen

Sie können ebenfalls die Einzelheiten für jedes Spannungsereignis und Statistiken für alle Ereignisse sehen. Die Statistiken zeigen für jede individuelle Ereignisart den Zählerstand je nach Phase an.

Tabelle 4.70: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Datum	Datum, als das ausgewählte Ereignis eintrat
Nr.	Vereinheitlichte Ereignisnummer (ID)
L	Zeigt die Phasen- oder Leiterspannung an, bei der das Ereignis eintrat:
	1 – Ereignis auf Phase U_1
	2 – Ereignis auf Phase U ₂
	3 – Ereignis auf Phase U₃
	12 – Ereignis bei Spannung U ₁₂
	23 – Ereignis bei Spannung U ₂₃
	31 – Ereignis bei Spannung U ₃₁
Start	Startzeit des Ereignisses (wenn der erste $U_{Rms(1/2)}$)-Wert den Schwellenwert pas-
	siert).
т	Kennzeichnet die Art des Ereignisses oder Übergangs:
	E – Einbruch
	U – Unterbrechung
	S – Überhöhung
Niveau	Minimal- oder Maximalwert im Ereignis U _{Einbr} ., U _{Unterbr} ., U _{Überh} .
Dauer	Ereignisdauer

Tabelle 4.71: Tasten auf den Bildschirmen mit der Übersicht der Phasenereignisse

F1	🔺 рн	Es wird die Gruppenansicht angezeigt. Drücken, um zur An- sicht "PHASE" zu wechseln.
	▲ PH	Es wird Ansicht Phasenansicht dargestellt. Drücken, um zur Ansicht "GRUPPE" zu wechseln.
F2		Filtert die Ereignisse nach Typ:
	▲ DIP INT SWELL	Zeigt alle Ereignisarten.

	► DIP INT SWELL	Zeigt nur Einbrüche.		
	▲ DIP INT SWELL	Zeigt nur Unterbrechungen.		
		Zeigt nur Überhöhungen.		
		Filtert die Ereignisse nach Phase:		
	1 2 3 т	Zeigt nur Ereignisse auf der Phase L1.		
	1 2 3 т	Zeigt nur Ereignisse auf der Phase L2.		
	1 2 З т	Zeigt nur Ereignisse auf der Phase L3.		
F3	1 2 3 T	Zeigt Ereignisse auf allen Phasen.		
	12 23 31 T	Zeigt nur Ereignisse auf den Phasen L12.		
	12 23 31 т	Zeigt nur Ereignisse auf den Phasen L23.		
	12 23 31 т	Zeigt nur Ereignisse auf den Phasen L31.		
	12 23 31 T	Zeigt Ereignisse auf allen Phasen.		
F4	STAT EREIGN.	Zeigt eine Zusammenfassung der Ereignisse (nach Arten und Phasen). EVENTS G 17:53 U 229.0 230.5 230.5 v EVENTS Swell: 37 37 37 Dip: 5 5 5 5 Int: 0 0 0 0 START: 01.0ct.2013 09:40:05.605 Curr. : 01.0ct.2013 09:40:03.606 EVENTS Kehrt zur Ansicht "EREIGNISSE" zurück.		
•	Wählt das Ereignis	Wählt das Ereignis aus.		
ENTER	Öffnet die Ansicht	der Ereignisdetails.		
ESC	Kehrt zum Bildschi Kehrt zum Unterm	dschirm mit der Übersicht der Phasenereignisse zurück. termenü "REKORDER" zurück.		

4.18Alarmtabelle

Dieser Bildschirm zeigt eine Liste der Alarme, die ausgelöst wurden. Die Alarme werden in einer Tabelle angezeigt, in der jede Zeile einen Alarm darstellt. Jedem Alarm wurden die Startzeit, die Phase, der Typ, der Gradient, der Min./Max.-Wert und die Dauer zugeordnet (siehe 4.21.3 für Einzelheiten zur Alarmeinrichtung und 6.1.14 für Details zu den Alarmmessungen).

F2

ALARMS				G	
Date 13.09.201	3				
START	L	т	Slope	Min/Max	Duration
08:38:31.799	1	L.	Rise	1000 A	22.200 sec
08:38:31.799	т	P+	Rise	681.2 kW	52.400 sec
08:40:00.199	т	P+	Rise	302.0 kW	12.000 sec
08:40:46.199	1	Uh3	Rise	9.83 %	15.800 sec
08:41:16.399	1	I	Rise	900.1 A	15.600 sec
08:41:16.399	т	P+	Rise	260.2 kW	15.800 sec
)
·		He Duny Eliate			
		JITPWFFIICK	31 1 2 3 1		

Abbildung 4.60: Bildschirm mit der Alarmliste

Tabelle 4.72: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

Datum	Datum, als der ausgewählte Alarm ausgelöst wurde
Start	Ausgewählte Startzeit des Alarms (wenn der erste U _{Rms} -Wert den Schwellenwert passiert)
L	Zeigt die Phasen- oder Leiterspannung an, bei der das Ereignis eintrat:
	1 – Alarm auf Phase L ₁
	2 – Alarm auf Phase L ₂
	3 – Alarm auf Phase L₃
	12 – Alarm auf Leitung L ₁₂
	23 – Alarm auf Leitung L ₂₃
	31 – Alarm auf Leitung L ₃₁
Gradient	Gibt die Alarmübergänge an:
	 Anstieg – Parameter hat den Schwellenwert überschritten
	 Abfall – Parameter hat den Schwellenwert unterschritten
Min/Max	Mindest- oder Maximalwert des Parameters während des Auftretens des Alarms
Dauer	Alarmdauer.

Tabelle 4.73: Tasten auf den Bildschirmen mit der Alarmtabelle

	Filtert die Alarme nach folgenden Parametern:
UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Alle Alarme.
► UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Spannungsalarme
→ UIF C. PWr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Alarme der zusammengesetzten Leistung.
UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Alarme der grundfrequenten Leistung.
UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Alarme der nicht grundfrequenten Leistung.
UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr Flick Sym H iH Sig Temp	Flickeralarme.
UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr	Unsymmetrie-Alarme.

	Flick Sym H iH Sig Temp	
	▲ UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr	Alarme der Harmonischen.
	Flick Sym ${f H}$ iH Sig Temp	
	▲ UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr	Alarme der Zwischenharmonischen.
	Flick Sym H iH Sig Temp	
	UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr	Alarme der Netzsignale.
	Flick Sym H iH Sig Temp	
	从 UIF C. Pwr F. Pwr NF. Pwr	Temperaturalarme.
	Flick Sym H iH Sig Temp	
		Filtert die Alarme nach der Phase, auf der sie auf- getreten sind:
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf der Phase L1.
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf der Phase L2.
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf der Phase L3.
Fo	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf dem neutralen Kanal.
F3	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf den Phasen L12.
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf den Phasen L23.
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt nur Alarme auf den Phasen L31.
	1 2 3 N 12 23 31 T 	Zeigt nur Alarme auf Kanälen, die nicht von ande- ren Kanälen abhängen
	1 2 3 N 12 23 31 T 📥	Zeigt alle Alarme.
		Wählt einen Alarm.
ESC		Kehrt zum Untermenü "REKORDER" zurück.

4.19Tabelle für Schnelle Spannungsänderungen (RVC)

In dieser Tabelle werden die erfassten RVC Ereignisse gezeigt. Die Ereignisse erscheinen in der Tabelle nach dem die Spannung im eingeschwungenen Zustand ist. Die RVC Ereignisse werden gemessen und dargestellt nach IEC 61000-4-30. Siehe 6.1.15 für Details.

No	L	START	Duration	dUmax	dUss
1	1	07.Oct.2015 14:30:07.842	0.010s	10.0V	3.3V
2	2	07.Oct.2015 14:33:52.839	0.010s	8.0V	1.17
3	3	07.Oct.2015 14:34:30.835	0.010s	20.0V	20.01
4	3	07.Oct.2015 14:36:10.836	0.010s	15.0V	14.9\
5	1	07.Oct.2015 14:36:28.832	0.010s	20.0V	20.0\

Abbildung 4.61: Bildschirm der Gruppenansicht der RVC-Ereignistabelle

Nr.	Vereinheitlichte Ereignisnummer (ID)
L	Zeigt die Phasen- oder Leiterspannung an, bei der das Ereignis eintrat:
	1 – Ereignis auf Phase U_1
	2 – Ereignis auf Phase U ₂
	3 – Ereignis auf Phase U ₃
	12 – Ereignis bei Spannung U ₁₂
	23 – Ereignis bei Spannung U ₂₃
	31 – Ereignis bei Spannung U ₃₁
Start	Startzeit des Ereignisses (wenn der erste U _{Rms(1/2)})-Wert den Schwellenwert pas- siert).
Dauer	Ereignisdauer
dMax	Δ Umax - maximale absolute Differenz zwischen beliebigen U _{RMS(1/2)} -Werten während des RVC Ereignisses und dem endgültigen arithmetischen Mittelwert 100/120 U _{RMS(1/2)} kurz vor dem RVC-Ereignis.
dUss	Δ Uss - ist die absolute Differenz zwischen dem letzten arithmetische Mittelwert 100/120 U _{RMS(1/2)} kurz vor dem RVC-Ereignis und dem ersten arithmetischen Mittelwert 100/120 U _{RMS(1/2)} nach dem RVC-Ereignis.

Tabelle 4.74: Symbole	und Abkürzungen	auf dem	Gerätebildschirm
nabelle in hoymbole	and rional zangen		0010100011000111111

Tabelle 4.75: Tasten auf dem Bildschirm mit der RVC-Ereignisgruppenübersicht



4.20 Speicherliste

Mit diesem Menü kann der Benutzer durch gespeicherte Aufzeichnungen navigieren und diese anschauen. Bei Öffnen dieses Menüs werden Informationen zu den Aufzeichnungen angezeigt.

MEMORY LIST		
Record No. 1/	3	
FILE NAME	R0001GEN	
ТҮРЕ	GENERAL REC.	
INTERVAL	1 s	
START	30.Sep.2013 15:56	
END	30.Sep.2013 15:56	
SIZE	767kB	
VIEW	CLEAR USB STICK CLR ALL	

Abbildung 4.62: Bildschirm mit der Speicherliste

Tabelle 4 76. S	vmhole und	Ahkürzungen	auf dem	Gerätehildschirm
TUDENE 4.70. 5	ynnbole unu	Abraizungen	uuj uem	Geralebnuschinni

Aufzeichnung Nr.	Gewählte Aufzeichnungsnummer, für die Details angezeigt werden / Num- mer aller Aufzeichnungen	
DATEINAME	 Name der Aufzeichnung auf der SD-Karte Vereinbarungsgemäß werden Dateinamen nach folgenden Regeln erstellt: Rxxxxyy.REC, dabei sind: xxxx für Aufzeichnungsnummern 0000 ÷ 9999 yyy bedeuten den Aufzeichnungstyp SNP – Wellenform Schnappschuss GEN – Allgemeine Aufzeichnung Die Allgemeine Aufzeichnung erzeugt auch AVG-, EVT-, PAR-, ALM-, SIG-, SEL-Dateien, die auf SD-Karte sind und in PowerView importiert werden können. 	
Тур	 Zeigt den Typ der Aufzeichnung an, der sein kann: Momentaufnahme (Schnappschuss), Allgemeine Aufzeichnung. 	
Intervall	Aufzeichnungsintervall für die allgemeine Aufzeichnung (Integrationsperi- ode)	
Trigger	Trigger, der zur Erfassung von Wellenform- und Transientenaufzeichnung verwendet wird.	
Niveau	Triggerniveau	
Gradient	Triggergradient	
Dauer	Aufzeichnungsdauer	
Start	Startzeit der allgemeinen Aufzeichnung.	
Ende	Stoppzeit der allgemeinen Aufzeichnung.	
Größe	Aufzeichnungsgröße in Kilobyte (kB) oder Megabyte (MB).	

F1	ANSICHT	Zeigt Details zur aktuell ausgewählten Aufzeichnung.	
F2	LÖSCHEN	Löscht die ausgewählte Aufzeichnung.	
F3	USB STICK	Aktivieren der USB-Speicher-Stick-Unterstützung	
	KOPIEREN	Kopiert die aktuelle Aufzeichnung auf den USB-Speicher- Stick	
		Öffnet das Fenster zur Bestätigung des Löschens aller ge- speicherten Aufzeichnungen.	
		Tasten im Bestätigungsfenster:	
ΕΛ	ALLE LÖ	Wählt JA oder NEIN.	
		ENTER Bestätigt die Auswahl	
		<i>Esc</i> Verlässt das Bestätigungsfenster ohne Löschen der gespeicherten Aufzeichnungen.	
	Navigiert durc nung).	Navigiert durch die Aufzeichnungen (nächste oder vorherige Aufzeich- nung).	
ESC	Kehrt zum Un	Kehrt zum Untermenü "REKORDER" zurück.	

Tabelle 4.77: Tasten	auf dem	Bildschirm mit	der Speicherliste
----------------------	---------	----------------	-------------------

4.20.1 Allgemeine Aufzeichnung

Dieser Aufzeichnungstyp wird vom ALLGEMEINEN REKORDER erstellt. Wie in der Abbildung unten dargestellt, gleicht die Titelseite der Aufzeichnung dem Einstellungsbildschirm des ALLGMEI-NEN REKORDERS.

MEMORY LIS	ST 17:34
Record No.	1/3
FILE NAME	R0001GEN
ТҮРЕ	GENERAL REC.
INTERVAL	1 s
START	30.Sep.2013 15:56
END	30.Sep.2013 15:56
SIZE	767kB
VIEW	CLEAR CLR ALL

Abbildung 4.63: Titelseite der Allgemeinen Aufzeichnung im Menü SPEICHERLISTE

Tabelle 4.78: Beschreibung der Rekorder Einstellungen

Aufzeichnung Nr.	Gewählte Aufzeichnungsnummer, für die Details angezeigt werden.
DATEINAME	Name der Aufzeichnung auf der SD-Karte
Тур	Gibt den Aufzeichnungstyp an: Allgemeine Aufzeichnung.

Aufzeichnungsintervall für die allgemeine Aufzeichnung (Integrationsperi- ode)	
Startzeit der allgemeinen Aufzeichnung.	
Ende Stoppzeit der allgemeinen Aufzeichnung.	
Aufzeichnungsgröße in Kilobyte (kB) oder Megabyte (MB).	

Tabelle 4.79: Tasten auf dem Bildschirm der Titelseite der allgemeinen Aufzeichnung

F1	ANSICHT	Wechselt zum Bildschirm mit dem Menü EINSTELLUNGEN DER KANÄLE.

Durch Drücken der Taste F1 (ANSICHT) können bestimmte Signalgruppen betrachtet werden.

VIEW	R 💷 17:48
U,I,f	
POWER	
ENERGY	
FLICKERS	
UNBAL.	
HARMONICS	
TEMPERATURE	
SIGNALLING	
\	/ •
VIEW	

Tasten auf dem Menübildschirm EINSTELLUNG DER KA-NÄLE:

			Wählt eine spezielle Signal- gruppe.
		F1 ENTER	Öffnet eine spezielle Signalgruppe (Ansicht TREND).
		ESC	Beendet und kehrt zum Menü SPEI- CHERLISTE zurück.
F2	LÖSCHEN	Löscht die letzte A frei zu machen, lö der anderen.	ufzeichnung. Um den gesamten Speicher schen Sie die Aufzeichnungen eine nach
		Öffnet das Fenster speicherten Aufze Tasten im Bestätig	r zur Bestätigung des Löschens aller ge- ichnungen. zungsfenster:
F4	ALLE LÖ		Wählt JA oder NEIN.
		ENTER	Bestätigt die Auswahl

	ESC	Verlässt das Bestätigungsfenster ohne Löschen der gespeicherten Aufzeich- nungen.
	Navigiert durch die Aufzeichnunge	n (nächste oder vorherige Aufzeichnung).
	Wählt den Parameter aus (nur im I	Menü EINSTELLUNGEN DER KANÄLE).
ESC	Kehrt zum Untermenü "REKORDER	" zurück.

Durch Drücken von **F1 ANSICHT** im Menü EINSTELLUNGEN DER KANÄLE erscheint die Grafik TREND der ausgewählten Kanalgruppe auf dem Bildschirm. Ein typischer Bildschirm ist in der Abbildung unten dargestellt.

U,I,f:TRE	ND 人		R 💷 17:48
10.May.2013 12:08:60	•1000/div		
U1¥			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
252.0v			
U2¥			
304.1v			
(U3¥)			
52.29v		5	
38m 00s	10min/div		
<u></u>	UI	f 123N	

Abbildung 4.64: Ansicht der Rekorder Daten für den U,I,f-TREND

Tabelle 4.80: Symbole und Abkürzungen auf dem Gerätebildschirm

R	Abruf der Speicherliste. Der angezeigte Bildschirm wurde vom Speicher abge- rufen.		
1	Gibt die Cursor-Position auf der Grafik an.		
U1, U2, U3:	Der maximale (\mathbf{I}), durchschnittliche (\mathbf{I}) und minimale (\mathbf{I}) aufgezeichnete Wert der Phasenspannung U _{1Rms} , U _{2Rms} , U _{3Rms} für das Zeitintervall, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.		
U12, U23, U31:	Der maximale (\blacksquare), durchschnittliche (\blacksquare) und minimale (\blacksquare) aufgezeichnete Wert der Leiterspannung U _{12Rms} , U _{23Rms} , U _{31Rms} für das Zeitintervall, das mit dem Cursor ausgewählt wurde.		
lp:	Der maximale (I), durchschnittliche (I) und minimale (I) aufgezeichnete Wert des Stroms I _{1Rms} , I _{2Rms} , I _{3Rms} für das Zeitintervall, das mit dem Cursor aus- gewählt wurde.		
38m 00s	Zeitposition des Cursors in Bezug auf die Startzeit der Aufzeichnung.		
10.May.2013 12:08:50	Zeitstempel an der Curserposition		
		Wählt zwischen folgenden Optionen:	
-----	---	---	--
	U I f U,I U/I	Zeigt den Spannungstrend.	
ГО	ט f ט,ו ט/ו	Zeigt den Stromtrend.	
F2	ט ו f ט,ו ט/ו	Zeigt den Trend der Frequenz.	
	∪ i f U,I ∪/i	Zeigt Spannungs- und Stromtrends (Einfach-Modus).	
	u i f u,i U/I	Zeigt Spannungs- und Stromtrends (Dual-Modus).	
		Wählt zwischen Phasen-, Neutralleiter-, All-Phasen- und Ansicht aus:	
	1 2 3 N 🔺	Zeigt den Trend für die Phase L1.	
	1 2 3 N 🔺	Zeigt den Trend für die Phase L2.	
	1 2 3 N 👗	Zeigt den Trend für die Phase L3.	
F3	1 2 3 N 🔺	Zeigt den Trend für den neutralen Kanal.	
	1 2 3 N 👗	Zeigt den Trend für alle Phasen.	
	12 23 31 Δ	Zeigt den Trend für die Phasen L12.	
	12 23 31 ∆	Zeigt den Trend für die Phasen L23.	
	12 23 31 ∆	Zeigt den Trend für die Phasen L31.	
	12 23 31 D	Zeigt die Trends für Phase zu Phase.	
	Bewegt den (Cursor und wählt das Zeitintervall (IP) für die Betrachtung aus.	
ESC	Kehrt zum Menübildschirm "EINSTELLUNGEN DER KANÄLE" zurück.		

Tabelle 4.81: Tasten bei der Betrachtung der Rekorder-Bildschirme für den U,I,f-TREND

Hinweis: Für die anderen aufgezeichneten Daten (Leistung, Harmonische usw.) ist die Vorgehensweise ähnlich wie in den vorangegangenen Abschnitten dieses Handbuchs beschrieben.

4.20.2 Momentaufnahme von der Wellenform

Diese Art von Aufzeichnung kann mit der Taste 💿 erstellt werden (drücken und halten Sie die Taste •).

MEMORY LIS	ST (17:34
Record No.	4/4
FILE NAME	R0004SNP
ТҮРЕ	SNAPSHOT
START	30.Sep.2013 17:22
SIZE	58.9kB
VIEW	CLEAR CLR ALL

Abbildung 4.65: Titelseite der Momentaufnahme im Menü SPEICHERLISTE

F1

ANSICHT

Aufzeichnung Nr.	Gewählte Aufzeichnungsnummer, für die Details angezeigt werden.
DATEINAME	Name der Aufzeichnung auf der SD-Karte
Тур	Gibt den Aufzeichnungstyp an:Momentaufnahme (Schnappschuss),
Start	Startzeit der Aufzeichnung.
Größe	Aufzeichnungsgröße in Kilobyte (kB).

Tabelle 4.82: Beschreibung der Rekorder Einstellungen

Tabelle 4.83: Tasten auf dem Bildschirm der Titelseite der Momentaufnahme einer Aufzeichnung

Wechselt zum Bildschirm mit dem Menü EINSTELLUNGEN DER KANÄLE.

Durch Drücken der Taste F1 (ANSICHT) kann eine bestimmte Signalgruppe betrachtet werden.

VIEW	R 💷 17:48
U,I,f	
POWER	
ENERGY	
FLICKERS	
UNBAL.	
HARMONICS	
TEMPERATURE	
SIGNALLING	
\	/ •
VIEW	

Tasten auf dem Menübildschirm EINSTELLUNG DER KANÄLE:

			Wählt eine spezielle Signal- gruppe.
		F1 ENTER	Öffnet eine spezielle Signalgruppe (Ansicht MESSGERÄT oder OSZIL- LOSKOP).
		ESC	Beendet und kehrt zum Menü SPEI- CHERLISTE zurück.
F2	LÖSCHEN	Löscht die letzte Au machen, löschen S	ufzeichnung. Um den gesamten Speicher frei zu ie die Aufzeichnungen eine nach der anderen.
		Öffnet das Fenster ten Aufzeichnunge	zur Bestätigung des Löschens aller gespeicher- n.
F4	ALLE LÖ	Tasten im Bestätig	ungsfenster:
			Wählt JA oder NEIN.

 ENTER
 Bestätigt die Auswahl

 Verlässt das Bestätigungsfenster ohne

 ESC
 Löschen der gespeicherten Aufzeichnungen.



Navigiert durch die Aufzeichnungen (nächste oder vorherige Aufzeichnung).

Kehrt zum Untermenü "REKORDER" zurück.

Durch Drücken von **F1 ANSICHT** im Menü EINSTELLUNGEN DER KANÄLE erscheint der Bildschirm MESSGERÄT. Ein typischer Bildschirm ist in der Abbildung unten dargestellt.

		L2	L3	N
UL	220.2	225.2	215.2v	
ThdU	4.54	0.10	0.11%	
IL	500.0	400.0	300.0A	0.858A
Thdl	0.0	0.068	0.083%	7.755%
f	50.00		Hz	

Abbildung 4.66: Bildschirm von der U,I,f-Messung in der aufgerufenen Momentaufnahme einer Aufzeichnung

Hinweis: Weitere Einzelheiten zur Handhabung und Überwachung von Daten finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten dieses Handbuchs.

Hinweis: Die WELLENFORM-MOMENTAUFNAHME wird beim Starten von ALLGEMEINER REKOR-DER automatisch erstellt.

4.20.3 Wellenform-/Einschaltstromaufzeichnung (nur am Energy Master XA verfügbar)

Dieser Aufzeichnungstyp wird vom Wellenformrekorder erstellt. Einzelheiten zur Handhabung und Überwachung von Daten finden Sie Abschnitt Erfasste Wellenform 4.15.3.

4.20.4 Transientenaufzeichnung (nur am Energy Master XA verfügbar)

Dieser Aufzeichnungstyp wird vom Transientenrekorder erstellt. Einzelheiten zur Handhabung und Überwachung von Daten finden Sie Abschnitt 4.16.3.

4.21Untermenü Messeinstellungen

Im Untermenü "MESSEINSTELLUNGEN" können die Messparameter betrachtet, konfiguriert und gespeichert werden.



Abbildung 4.67: Untermenü MESSEINSTELLUNGEN

Tabelle 4.84: Beschreibung der Optionen zu den Messeinstellungen

Anschlusseinrichtung	Einstellung der Parameter für die Messungen
Ereigniseinrichtung	Einstellung der Ereignisparameter.
Alarmeinrichtung	Einstellung der Alarmparameter.
Netzsignaleinrichtung	Einstellung der Parameter zu den Netzsignalen.
RVC-Einrichtung	Einrichtung von Parametern für "Schnelle Spannungsänderungen" (RVC).
Messverfahren	Auswahl von Messverfahren (Modern (IEEE 1459); Klassisch (Vek- tor), Klassisch (Arithmetisch)); Aufzeichnungsorganisation und auf- gezeichnete Startzeit.

Tabelle 4.85: Tasten auf dem Bildschirm für das Untermenü Messeinstellungen



4.21.1 Anschlusseinrichtung

In diesem Menü kann der Benutzer die Verbindungsparameter einstellen, wie Nennspannung, Frequenz, usw. Nachdem alle Parameter verstellt sind, überprüft das Messgerät, ob gegebene Parameter mit den Messungen kompatibel sind. Im Falle einer Inkompatibilität zeigt das Messgerät eine Warnung zur Verbindungsprüfung (\swarrow) an, bevor das Menü verlassen wird.

CONNECTION SETUP	23:44		
Nominal voltage L-N	219V	رې لارې	
Phase Curr. Clamps	A1033 (1000A)	Å	
Neutral Curr. Clamps	None (0.0mA)	ې لې	
Connection	4W	Ś	
Synchronization	U1		
System frequency	50Hz		
Connection check	Z	ې ۲	
Factory reset		Ś	
Save/Recall		শ	



Tabelle 4.86: Beschreibung der Anschlusseinrichtung

Stellen Sie die Nennspannung ein. Wählen Sie die Spannung entsprechend der Netzspannung aus. Wenn die Spannung über einen Spannungswandler gemessen wird, drücken Sie für die Einstellung der Parameter des Spannungswandlers die Taste ENTER:

SETUP				03:02
U1	U2		(U3)	
6.26k	/ 5.431	٢V	6.05kV)
Nominal volta	age L-N	5.80	kV	¢,
Voltage ratio primary		100	00	Ś
Voltage ratio secondary		100		Å
∆ <-> ⋏		1		

Nennspannung

Spannungsverhältnis: Spannungswandler-Verhältnis ∆ ↔ ★:

Wandlerty	р		Zusätzliches
Primär	Sekundär	Symbol	Wandlerverhält-
			nis
Dreieck	Stern	∆→人	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
_			′ <u>√</u> 3
Stern	Dreieck	人→△	$\sqrt{3}$
Stern	Stern	人→人	1
Dreieck	Dreieck	∆→∆	1

Hinweis: Das Gerät kann stets bis zur Höhe von 150 % der gewählten Nennspannung exakt messen.

Phasenstrom- ZangenWählt die Phasen-Stromzangen für die Phasenstrommessun-
gen aus.

nps	11:25
ıps/T	
(1000A, 100A)	
(100A, 10A)	
(5A, 500mA)	
(5A, 500mA)	
(30A, 300A, 3000A)	
	nps ips/T (1000A, 100A) (100A, 10A) (5A, 500mA) (5A, 500mA) (30A, 300A, 3000A)

Hinweis: Wählen Sie für Smart-Stromzangen (A 1502, A 1227, A 1281, ...) immer "Smart-Stromzangen" aus. Sehen Sie im Metrel-Hauptkatalog nach, welche Stromzangen als "Smart-Stromzangen" entwickelt wurden.

Hinweis: Verwenden Sie die Option "Keine" nur für Spannungsmessungen.

Hinweis: Siehe Abschnitt 5.2.3 für Einzelheiten zu weiteren Einstellungen der Stromzangen.

Verfahren für den Anschluss des Geräts an Multi-Phasensysteme (siehe 5.2.1 für Einzelheiten).



Anschluss



• 3L: dreiphasiges 3-Leitersystem;

	Connection	07:56
		13
	11W 2W 3W 4W 0p	uctores.
	Connection	(IIII) 08:03
	• OffenesD dreiphasiges 2-	Leitersystem (offenes Drei-
	eck).	í IIII 08:05
Synchronisierung	Synchronisierungskanal. Dieser K rung des Geräts mit der Netzfrei sem Kanal wird auch eine Frequer Abhängigkeit vom Anschluss kann • 1L, 2L, 4L U1 oder I1.	anal wird zur Synchronisie- quenz verwendet. Auf die- nzmessung durchgeführt. In n der Benutzer auswählen:
	• 3w, OttenesD U12 oder I1	L
Systemfrequenz	Wählt die Systemfrequenz. Entsp wird das 10- oder 12-Zykleninterv wendet (gemäß IEC 61000-4-30):	vrechend dieser Einstellung vall für die Berechnung ver-
	 50 Hz – 10-Zyklenintervall 60 Hz – 12-Zyklenintervall 	

S

Überprüfen Sie, ob die Messergebnisse die vorgegebenen Grenzwerte einhalten.

Connection check 🧹

Die Verbindungsprüfung wird mit einem grünen OK-Zeichen () markiert, wenn das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Messung einer gegebenen Messungseinrichtung entspricht.

Die Verbindungsprüfung wird mit einem gelben OK-Zeichen (✓), das angibt, dass irgendeine Messung am Rand der technischen Daten für das Gerät liegt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber dass die Aufmerksamkeit des Benutzers erforderlich ist, um die Verbindungs- und Geräteeinstellungen nochmals zu überprüfen. Drücken Sie auf F4, um GRENZWERTE zu überprüfen.

Ein Fehler-Zeichen (\checkmark) zeigt an, dass das Gerät nicht richtig angeschlossen ist oder die Messungseinrichtung dem gemessenen Wert nicht entspricht. In diesem Fall ist es notwendig, die Messungseinstellungen anzupassen und den Geräteanschluss zu überprüfen.

Durch Drücken der EINGABE-Taste wird eine detaillierte Anschlussprüfung angezeigt.

Connection: Consumed					
	L1	L2	L3		
U	√ 230.1	oli 229.9 🗸 🖌	/ 230.3		v
I	🧹 100.5	🧹 100.6	🧹 100.6	1.861	A
P	22.35	22.35	22.38		k₩
Phase	🖌 -14.9	🖌 -14.9	🧹 -14.9	1	•
Useq	🖌 1 2 3	Pto	t 6	7.08	ĸ₩
lseq	123	f	1 4	9.996	Hz
CUR. DIR. VIEW AUTOSET I LIMITS					

Siehe Abschnitt 5.2.4 für Einzelheiten zur Nutzung dieses Menüs.

Verbindungsprüfung

	Stellt die werkseitig Dies sind:	eingeste	llten Stai	ndardpa	rameter ein.		
	Nennspannung: 230	V (L-N);					
	Spannungsverhältnis: 1:1;						
	Δ↔ ▲: 1 Phasen-Stromzange; Smart-Stromzangen; Neutralleiter-Stromzangen: Keine;						
	Anschluss: 4L;	U U					
	Synchronisierung: U1						
	Systemfrequenz: 50 Hz.						
	Einbruchsspannung:	90 % U _{Nen}	ın				
Factory-Reset	Einbruchshysterese:	2 % U _{Nenn}					
	Unterbrechungsspan	nung: 5 %	б U _{Nenn}				
	Unterbrechungshyst	erese: 2 %	u U _{Nenn}				
	Überhöhungsspannu	ıng: 110 %	U _{Nenn}				
	Überhöhungshystere	ese: 2 % U	Nenn				
	Netzsignalfrequenz1: 316 Hz						
	Netzsignalfregenz2:	1060 Hz					
	Netzsignal-Aufzeichnungsdauer 10 s						
	Netzsignal-Schwelle 5% der Nennspannung						
	RVC Schwelle: 3 % der Nennspannung						
	RVC-Hysterese 25 % der RVC Schwelle						
	Löscht die Tabelle der Alarmeinstellungen						
	Speichern Sie die \	/erbindun	gseinstell	lungen	unter einem		
	spezifischen Namen auf der SD-Karte ab						
	Rufen Sie die Verbin	dungseins	stellunger	n wiede	r von der SD-		
	Karte auf	_					
	SAVE/RECALL				23:49		
	No Conn. Settings	Unom	Clamp	Freq.	Connection		
Speichern /Wiederaufruf	1 CONN000.PAR	>990kV	1000A	50Hz	4W		
Speicherny wiederadinal	2 CONN001.PAR	1.00kV	1000A	50Hz	4W		
)		

Tabelle 4.87: Tasten im Menü für die Anschlusseinrichtung



	Ändert den gewählten Parameterwert.				
ENTER	Öffnet das Untermenü.				
ENTER	Bestätigt das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.				
	Hängt vom Verbindungsprüfungsstatus ab.				
	Connection check 🧹 🖓				
	Für:				
	• OK-Zeichen (🖌, 🧹) Rückkehr zum Untermenü MESSUNGSEINRICH-				
ESC	TUNG.				
	 Fehler-Zeichen (^X) Öffnen des Untermenüs "VERBINDUNGSPRÜ- 				
	FUNG". Der Benutzer sollte dieses Problem lösen, bevor mit den				
	Messungen fortgefahren wird. Drücken Sie erneut auf Esc , um				
	das Menü "VERBINDUNGSPRÜFUNG" zu verlassen.				

4.21.2 Ereigniseinrichtung

In diesem Menü kann der Benutzer die Spannungsereignisse und ihre Parameter einstellen. Siehe 6.1.12 für weitere Einzelheiten zu den Messverfahren. Erfasste Ereignisse können auf dem Bildschirm EREIGNISTABELLE betrachtet werden. Siehe 4.17 und 6.1.12 für die Einzelheiten.

EVENT SETUP		13:46
Nominal voltage L-N = 230V		
Swell Threshold	110.0%	(253.0V)
Swell Hysteresis	2%	
Dip Threshold	90.0%	(207.0V)
Dip Hysteresis	2%	
Interrupt Threshold	5.0%	(11.5V)
Interrupt Hysteresis	2%	
HELP		

Abbildung 4.69: Bildschirm für die Ereigniseinrichtung

Nennspannung	Angabe des Typs (L-N oder L-L) und des Werts der Nennspan-
	nung.
Überhöhungsschwelle	Stellt Schwellenwert für die Überhöhung in % der Nennspannung
	ein.
Überhöhungshysterese	Stellt die Hysterese für die Überhöhung in % der Nennspannung
	ein.
Einbruchsschwelle	Stellt Schwellenwert für den Einbruch in % der Nennspannung
	ein.
Einbruchshysterese	Stellt die Hysterese für den Einbruch in % der Nennspannung ein.
Unterbrechungsschwelle	Stellt Schwellenwert für die Unterbrechung in % der Nennspan-
	nung ein.
Unterbrechungshysterese	Stellt die Hysterese für die Unterbrechung in % der Nennspan-
	nung ein.



Tabelle 4.89: Tasten auf dem Bildschirm der Ereigniseinrichtung

•	Wählt die Parameter der Spannungsereignis-Einstellungen die geändert wer- den sollen.
	Ändert den gewählten Parameterwert.
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSEINSTELLUNGEN" zurück.

4.21.3 Alarmeinrichtung

Für eine beliebige Messgröße, die das Gerät misst, können bis zu 10 verschiedene Alarme definiert werden. Siehe 6.1.14 für weitere Einzelheiten zu den Messverfahren. Erfasste Ereignisse können auf den Bildschirmen ALARMTABELLE betrachtet werden. Siehe 4.18 und 6.1.14 für die Einzelheiten.

ALARM SE	TUP			17:34		ALARM SE	TUP			I7:34
Quantity	Phase	Cond.	Level	Duration		Quantity	Phase	Select group	rel	Duration
P+	тот	*	230.0 kW	> 200 ms	í	P+	тот		kW	> 200 ms
Uh5	L1	>	8.00 %	> 200 ms		Uh5	L1	Power	%	> 200 ms
L. L.	L1		952.0 A	> 200 ms		1	L1	Flicker	0 A	> 200 ms
								Symetry Harmonics Interharmonics		
ADD	REI	MOVE	EDIT		ĺ	ADD	REI	Temperature MOVE EDI	T	

Abbildung 4.70: Bildschirm für die Alarmeinrichtung

Tabelle 4.90: Beschreibung	der Alarmeinrichtung
----------------------------	----------------------

1. Spalte -	Wählt den Alarm aus der Gruppe der Messungen und dann die Mes-		
Messgröße	sung selbst aus.		
(P+, Uh5, I,	Select group		
in der Abbildung oben)	Power Flicker		
	Symetry Symetry Harmonics Interharmonics SIGNALLING Pst Temperature Pit		
2. Spalte -	Wählt die Phasen für die Erfassung der Alarme		
Phase	 L1 – Alarme auf Phase L₁; 		
(TOT, L1,	 L2 – Alarme auf Phase L₂; 		
in der Abbildung oben)	 L3 – Alarme auf Phase L₃; 		
	 LN – Alarme auf Phase N; 		
	 L12 – Alarme auf Leitung L₁₂; 		
	 L23 – Alarme auf Leitung L₂₃; 		
	 L31 – Alarm auf Leitung L_{31;} 		
	 ALLE – Alarme auf einer beliebigen Phase; 		
	 GES – Alarme f ür die Leistungssummen oder Nicht-Phasen- messungen (Frequenz, Unsymmetrie). 		
3. Spalte -	Wählt das Auslöseverfahren aus:		
Bedingung			

(">" in der Abbildung oben)	< Auslöser, wenn die Messgröße niedriger ist als der Schwellenwert (ABFALL);
	> Auslöser, wenn die Messgröße höher ist als der Schwellenwert (ANSTIEG);
4. Spalte -	Schwellenwert.
Niveau	
5. Spalte -	Mindestalarmdauer. Löst nur aus, wenn der Schwellenwert für eine
Dauer	festgelegte Dauer über- bzw. unterschritten wird.
	Hinweis: Hinweis: Es wird empfohlen, bei Flickermessungen den
	Rekorder auf 10 min einzustellen.

Tabelle 4.91: Tasten auf den Bildschirmen der Alarmeinrichtung

F1	HINZU	Fügt einen neuen Alarm hinzu.	
F2	ENTFERNEN	Löscht den ausgewählten oder alle Alarme: Select option Clear selected Clear all	
F3	BEARB.	Nimmt Änderungen an dem ausgewählten Alarm vor.	
ENTER	Öffnet oder verlässt ein Untermenü für die Einstellung eines Alarms.		
	Cursor-Tasten. Wählt den Parameter aus oder ändert den Wert.		
	Cursor-Tasten. Wählt den Parameter aus oder ändert den Wert.		
ESC	Bestätigt die Ei	nstellungen für einen Alarm.	
ESC	Kehrt zum Unte	ermenü "MESSEINSTELLUNGEN" zurück.	

4.21.4 Netzsignaleinrichtung

Die Netzsignalspannung, in bestimmten Anwendungen "Rundsteuersignal" genannt, ist eine Anhäufung von Signalen, oft auf einer nicht harmonischen Frequenz, mit der industrielle Ausrüstungen, Ertragsmessgeräte und andere Vorrichtungen fernbedient werden.

Es können zwei verschiedene Signalfrequenzen definiert werden. Die Signale können als eine Quelle für den benutzerdefinierte Alarm genutzt und in die Aufzeichnung eingeschlossen werden. Siehe Abschnitt 4.21.3 für Einzelheiten zur Einrichtung von Alarmen. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung.

SIGNALLING SETUP		1
Nominal voltage L-N = 230V		
SIGN. 1 FREQUENCY	130.0 нг	
SIGN. 2 FREQUENCY	110.0 нг	
DURATION	120 s	
TRESHOLD	0.3 %	(0.7V)

Abbildung 4.71: Bildschirm zur Netzsignaleinrichtung

Tabelle 4.92: Beschreibung der Netzsignaleinrichtung

Nennspannung	Angabe des Typs (L-N oder L-L) und des Werts der Nenn-
	spannung.
SIGN. 1 FREQUENZ	1. beobachtete Netzsignalfrequenz
SIGN. 2 FREQUENZ	2. beobachtete Netzsignalfrequenz
DAUER	Dauer der RMS-Aufzeichnung, die erfasst wird, nachdem
	der Schwellenwert erreicht ist.
SCHWELLE	Schwellenwert ausgedrückt in % der Nennspannung, die
	Aufnahme wird vom Signalereignis auslöst.

Tabelle 4.93: Tasten auf dem Bildschirm zur Netzsignalseinrichtung

ENTER	Öffnet oder verlässt ein Untermenü für die Netzsignalfrequenz.
	Schaltet zwischen den Parametern hin und her.
	Ändert den gewählten Parameter.
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSEINSTELLUNGEN" zurück.

4.21.5 Einrichtung Schnelle Spannungsänderungen (RVC)

RVC ist ein schneller Übergang der RMS-Spannung der zwischen zwei stationären Bedingungen stattfindet, und bei dem die RMS-Spannung den Einbruchs-/Überhöhungs-Schwellenwert nicht überschreitet.

Eine Spannung ist in einem eingeschwungenen Zustand, wenn alle unmittelbar vorhergehenden 100/120 $U_{Rms(\%}$ -Werte einen eingestellten RVC-Schwellenwert aus dem arithmetischen Mittel dieser 100/120 $U_{Rms(\%)}$ (100 Werte für 50 Hz nominal und 120 Werte für 60 Hz) einhalten. Der RVC Schwellenwert wird vom Benutzer je nach Anwendung, als Prozentsatz des U_{Nenn} innerhalb 1 ÷ 6 % festgelegt. Siehe Abschnitt 6.1.15 für Einzelheiten in Bezug auf die RVC-Messung. Siehe Abschnitt 4.14 für Anleitungen zum Starten der Aufzeichnung.

RVC SETUP		ĮCIII 15:
Nominal voltage L-N = 230V	1	
RVC Threshold	3.0 %	(6.9∨)
RVC Hysteresis	25 %	(0.8% 5.2V)
RVC Hysteresis	25 %	(0.8% 5.2V)
Hysteresis	25%	(0.8% 5.2V)

Abbildung 4.72: Bildschirm zur RVC-Einrichtung

Tabelle 4.94: Beschreibung der RVC-Einrichtung

Nennspannung	Angabe des Typs (L-N oder L-L) und des Werts der Nennspan-
	nung.
RVC Schwelle:	RVC-Schwellenwert, ausgedrückt in % der Nennspannung für die
	Erkennung der eingeschwungenen Spannung.
RVC-Hysterese	RVC-Hysteresewert, ausgedrückt in % des RVC Schwellenwerts.

Tabelle 4.95: Tasten auf dem Bildschirm zur RVC-Einrichtung



4.21.6 Einrichtung der Messverfahren

In diesem Menü können unterschiedliche Messverfahren ausgewählt werden, je nach den örtlichen Normen und Verfahrensweisen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät unabhängig vom ausgewählten Verfahren alle Messungen (Klassisch und Modern) aufzeichnet.

MEASURING METHODS	12:29
Power Measurement	Modern (IEEE 1459)
Recording Start Time	Rounded
)

Abbildung 4.73: Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren

Leistungsmessungen	Modernes (IEEE 1459) Messverfahren Siehe Abschnitt 6.1.5 für Details.
	Klassisches (Vektorielles) Messverfahren Siehe Abschnitt Na-
	paka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. für Details.
	Klassisches (Arithmetisches) Messverfahren Siehe Abschnitt
	Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. für Details.
Startzeit der Aufzeichnung	Gerundet: Rekorder-Startzeit mit Echtzeit synchronisiert (ganze
_	Zahl von Aufzeichnerperioden in einer Stunde/einem Tag).
	Sofort: Rekorder startet sofort oder in der nächsten Minute.

Tabelle 4.96: Beschreibung der Einrichtung der Messverfahren

Tabelle 4.97: Tasten auf dem Bildschirm für die Einrichtung der Messverfahren

	Schaltet zwischen den Parametern hin und her.
	Ändert den gewählten Parameter.
ESC	Kehrt zum Untermenü "MESSEINSTELLUNGEN" zurück.

4.22Untermenü Allgemeine Einstellungen

Im Untermenü "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" können die Kommunikationsparameter, die Echtzeituhr und die Sprache betrachtet, konfiguriert und gespeichert werden.

GENERAL SETUP		10:38
TIME & DATE	LANGUAGE	
		BACKLIGHT

Abbildung 4.74: Untermenü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Tabelle 4.98: Beschreibung der Optionen zu den allgemeinen Einstellungen

Zeit und Datum	Stellt Uhrzeit, Datum und Zeitzone ein.
Sprache	Wählt die Sprache
Angaben zu dem Gerät.	Informationen über das Gerät
Sperren/Entsperren	Sperrt das Gerät, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.
Farbmodell	Wählt die Farben für die Anzeige der Phasenmessungen aus.

Tabelle 4.99: Tasten im Untermenü Allgemeine Einstellungen

```
Wählt eine Option aus dem Untermenü "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" aus.
```

ENTER	Öffnet die ausgewählte Option.
ESC	Kehrt zum Bildschirm "HAUPTMENÜ" zurück.

4.22.1 Zeit und Datum

In diesem Menü können die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone eingestellt werden.

	ا تي 16:40
Clock source	RTC
Time zone	UTC+01:00
Current Date & Time	24.Nov.2014 16:40:18

Abbildung 4.75: Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit

Tabelle 4.100:	Beschreibuna d	des Bildschirm	zur Einstelluna von	Datum/Uhrzeit
1000110 112001	beseinenbung e		zai Emistenang von	Datany on Zen

Quelle des Zeitsignals	Zeigt die Quelle des Zeitsignals an:	
	RTC – interne Echtzeituhr	
Zeitzone	Wählt die Zeitzone aus.	
Aktuelle Uhrzeit und Datum	Zeigt/ändert die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum SET DATE/TIME 17:34	

Tabelle 4.101: Tasten auf dem Bildschirm zur Einstellung von Datum/Uhrzeit



	Wählt zwischen folgenden Parametern aus: Stunde, Minute, Sekunde, Tag Manat oder Jahr
ENTER	Öffnet das Fenster zum Ändern von Datum/Uhrzeit.
ESC	Kehrt zum Untermenü "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" zurück.

4.22.2 Sprache

In diesem Menü können verschiedene Sprachen ausgewählt werden.

LANGUAGE	〔 17:05
ENGLISH	
英语	
POLSKI	
РУССКИЙ	
Français	
DEUTSCH	
ESPAÑOL	
TÜRKÇE	

Abbildung 4.76: Bildschirm zur Einstellung der Sprache

Tabelle 4.102: Tasten auf dem Bildschirm zur Einstellung der Sprache



4.22.3 Angaben zu dem Gerät.

In diesem Menü können Basisinformationen betrachtet werden (Unternehmen, Benutzerdaten, Seriennummer, Firmware-Version und Hardware-Version).

INSTRUMENT INFO	14:57	
Instrument Name	MBCH3Z 🖉	
Company	Metrel d.d.	
Serial Number	15500277	
FW version	1.0.2367	
HW version	2.0	
SD card size	7560MB	
Calibration date	28.0ct.2019 14:57	

Abbildung 4.77: Bildschirm mit den Geräteinformationen

Tabelle 4.103: Tasten auf dem Bildschirm mit den Geräteinformationen

ESC Kehrt zum Untermenü "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" zurück.

4.22.4 Sperren/Entsperren

Der Energy Master XA/Energy Master ist in der Lage, einen unbefugten Zugriff auf alle wesentlichen Gerätefunktionen durch einfaches Sperren des Geräts zu verhindern. Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum an einem unbeaufsichtigten Messpunkt verbleibt, wird dies zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Stoppens der Aufzeichnung, einer Änderung der Geräte- oder Messeinstellungen usw. empfohlen. Auch wenn die Sperre des Geräts unerlaubte Änderungen seines Betriebsmodus verhindert, werden jedoch zerstörungsfreie Funktionen wie die Anzeige aktueller Messwerte oder Trends nicht unterbunden.

Der Benutzer sperrt das Gerät durch die Eingabe eines geheimen Sperrcodes auf dem Sperren/Entsperren-Bildschirm.



Abbildung 4.78: Sperren/Entsperren-Bildschirm

Pin	Für das Sperren/Entsperren des Geräts wird ein vierstelliger nu- merischer Code verwendet. Drücken Sie die Taste ENTER, um den PIN-Code zu ändern. Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster "PIN eingeben".
	Hinweis: Hinweis: Der PIN-Code ist verborgen (****), wenn das Gerät gesperrt ist.
Sporron	Für das Sperren des Geräts stehen folgende Optionen zur Ver- fügung:
sperren	 Aktiviert

Tabelle 4.105: Tasten auf dem Sperren/Entsperren-Bildschirm

Wählt den zu ändernden Parameter aus. Ändert den Wert der ausgewählten Ziffer im PIN-Eingabefenster
Wählt die Ziffer im PIN-Eingabefenster aus.
Sperrt das Gerät.
Öffnet das PIN-Eingabefenster zum Entsperren.

	Öffnet das PIN-Eingabefenster zur Änderung der PIN.
ENTER	Akzeptiert die neue PIN.
	Entsperrt das Gerät (wenn der PIN-Code korrekt ist).
ESC	Kehrt zum Untermenü "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" zurück.

Die folgende Tabelle zeigt, wie eine Gerätesperre die Funktionsweise des Geräts beeinflusst.

Tabelle 4.106: Funkti	onsweise des	gesperrten	Geräts
-----------------------	--------------	------------	--------

	Zugriff erlaubt.
MESSUNGEN	Die Funktion Momentaufnahme der Wellenform ist blo-
	ckiert.
REKORDER	Kein Zugriff.
MESSEINSTELLUNGEN	Kein Zugriff.
	Kein Zugriff mit Ausnahme des Menüs zum Sperren/Entsper-
ALLGEWIEINE EINSTELLUNGEN	ren.

CONNECTION SETUP		₯₺
Nominal voltage L–N	1.00kV	c,
Phase Curr. Clamps	A1033 (1000A)	رې
Neutral Curr. Clamps	None (0.0mA)	رې
Connection	4W	<u>ل</u> ې
Synchronization	U1	
System frequency	50Hz	
Connection check	X	رې
Factory reset		رې
Save/Recall		رلې للې

Abbildung 4.79: Bildschirm des gesperrten Geräts

Hinweis: Falls der Benutzer den Entsperrcode vergessen hat, kann der allgemeine Entsperrcode "7350" verwendet werden, um das Gerät zu entsperren.

4.22.5 Farbmodell

In dem Menü FARBMODELL kann der Benutzer die farbliche Darstellung der Phasenspannungen und -ströme nach seinen Bedürfnissen ändern. Es gibt einige vordefinierte Farbzusammenstellungen (EU, USA usw.) und einen benutzerspezifischen Modus, in dem der Benutzer sein eigenes Farbmodell einrichten kann.

COLOUR MODEL	. 17:14
Custom	
EU	
нк	
AU	
NZ	
USA	
NO	

Abbildung 4.80: Farbdarstellungen der Phasenspannungen

Tabelle 4.107: Tasten auf den Bildschirmen des Farbmodells



4.22.6 Hintergrundbeleuchtung

Im Menü Hintergrundbeleuchtung kann der Benutzer definieren, ob sich das LCD nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abschalten soll.

- Das LCD wird in zwei Schritten AUS geschaltet:
 - LCD Dimmer-Timer
 - LCD AUS-Timer (gefolgt vom LCD Dimmer-Timer)

	Į. 22:40
Backlight auto	On
Backlight dim	20 Min 쉿
And the second second	1000

Abbildung 4.81: Bildschirmoptionen für die Hintergrundbeleuchtung

Tahelle 4 108	R· Rildschirm	Reschreihung	zur Hinterar	undheleuchtuna
1006116 4.100	. Dhuschinn	Descriteiburig	zui inniteryi	unubereuchtung

Packlight auto	AN – Aktiviert die Dimmer- und Aus-Funktion des LCDs		
	AUS – Deaktiviert die Dimmer- und Aus-Funktion des LCDs		
Daeldight dimmon	Zeit, nach deren Ablauf fas LCD gedimmt wird (AUS, 1120		
Backlight dimmen	min)		
Docklight out	Zeit, nach deren Ablauf das LCD AUS geschaltet wird (nach Akti-		
Backlight aus	vierung der Backlight-Dimmung) (AUS, 1120 min)		

Tabelle 4.109: Tasten auf dem Bildschirm Backlight

	Wählt die Parameter.
	Wählt die Parameter.
ENTER	Geht in den gewählten Parameter / bestätigt den Parameter.
ESC	Kehrt in das Untermenü "ALLGEMEINE EINRICHTUNG" zurück.

5 Aufzeichnungspraxis und Geräteanschluss

Im folgenden Abschnitt wird die empfohlene Mess- und Aufzeichnungspraxis beschrieben.

5.1 Messkampagne

Bei Messungen der Netzqualität handelt es sich um einen spezielle Art von Messungen, die viele Tage dauern können und zumeist nur einmal durchgeführt werden. Gewöhnlich werden Aufzeichnungsmaßnahmen durchgeführt, um:

- einige Punkte im Netz statistisch zu analysieren.
- An einer fehlerhaft funktionierenden Vorrichtung die Fehlersuche und -beseitigung vorzunehmen.

Da die Messungen in den meisten Fällen nur einmal durchgeführt werden, ist es sehr wichtig, dass die Messausrüstung korrekt eingestellt wird. Das Messen mit falschen Einstellungen kann zu falschen oder nicht verwertbaren Ergebnissen führen. Daher müssen Gerät und Benutzer voll und ganz vorbereitet sein, bevor die Messung beginnt.

In diesem Abschnitt wird das empfohlene Aufzeichnungsverfahren dargestellt. Wir empfehlen nachdrücklich, die Anleitungen zu befolgen, um übliche Probleme und Messfehler zu vermeiden. Die Abbildung unten fasst kurz das empfohlene Messverfahren zusammen. Dann wird jeder Schritt detailliert beschrieben.

Hinweis: Die PC-Software PowerView v3.0 bietet Möglichkeiten zur Korrektur (nach durchgeführter Messung) von:

- falschen Echtzeiteinstellungen,
- falschen Skalierungsfaktoren des Stroms und der Spannung.

Ein falscher Anschluss der Geräts (unsaubere Verdrahtung, vertauschte Richtung der Stromzangen) kann im Nachhinein nicht berichtigt werden.



Abbildung 5.1: Empfohlenes Messverfahren

5.1.1.1 Schritt 1: Einstellungen am Gerät

Messungen vor Ort können sehr stressig sein, daher ist es empfehlenswert, die Messausrüstung in einem Büro vorzubereiten. Die Vorbereitung des Power Master beinhaltet folgende Schritte:

- Sichtkontrolle des Geräts und des Zubehörs.
 Warnung: Verwenden Sie keine Ausrüstung, die offensichtlich beschädigt ist!
- Verwenden Sie nur Batteriezellen, die sich in einem guten Zustand befinden und laden Sie diese vor Verlassen des Büros vollständig auf.
 Hinweis: In einer Umgebung mit problematischer Netzversorgung, wo Einbrüche und Unterbrechungen regelmäßig auftreten, hängt die Stromversorgung des Geräts vollständig von den Batteriezellen ab! Halten Sie die Batteriezellen in gutem Zustand.
- Laden Sie alle vorherigen Aufzeichnungen vom Gerät herunter und leeren Sie den Speicher. (Siehe Abschnitt 4.19 für für eine Anleitung zum Löschen des Speichers).
- Stellen Sie Uhrzeit und Datum des Geräts ein. (Siehe Abschnitt 4.22.1 für eine Anleitung zum Einstellen von Zeit und Datum).

5.1.1.2 Schritt 2: Messeinstellungen

Eine Anpassung der Messeinstellungen wird am Messstandort durchgeführt, nachdem wir Einzelheiten zu Nennspannung und -strom, Verdrahtungsart usw. erfahren haben.

5.1.1.3 Schritt 2.1: Synchronisierung und Verdrahtung

- Schließen Sie die Stromzangen und Spannungsprüfspitzen an das "Messobjekt" an (siehe Abschnitt 5.2 für Einzelheiten).
- Wählen Sie den richtigen Anschlusstyp im Menü "Anschlusseinrichtung" (siehe Absatz 4.21.1 für Einzelheiten).
- Wählen Sie den Synchronisierungskanal aus. Es wird eine Synchronisierung mit der Spannung empfohlen, es sei denn, die Messung wird an Lasten mit starken Verzerrungen durchgeführt wie z. B. PWM-Antrieben In solchen Fällen kann eine Synchronisierung mit dem Strom zweckdienlicher sein. (Siehe Abschnitt 4.21.1 für Details).
- Wählen Sie die Systemfrequenz aus. Die Systemfrequenz ist die standardmäßige Systemfrequenz des Versorgungsnetzes. Das Einstellen dieses Parameters wird empfohlen, wenn Messungen der Netzsignale oder Flicker durchzuführen sind.

5.1.1.4 Schritt 2.2: Nennspannung und Verhältnis

• Wählen Sie die Nennspannung des Geräts entsprechend der Nennspannung des Netzes aus.

Hinweis: Für 4L- und 1L-Messungen werden alle Spannungen als Strangspannung (L-N) spezifiziert. Für Messungen an einem 3L-System und einer Offenen Dreiecksschaltung werden alle Spannungen als Leiterspannung (L-L) spezifiziert.

Hinweis: Das Gerät gewährleistet eine korrekte Messung bis zu 150 % der gewählten Nennspannung.

• Bei einer indirekten Spannungsmessung wählen Sie je nach Wandlungsverhältnis das geeignete "Spannungsverhältnis" aus. (Siehe Abschnitt 4.21.1 und 5.2.2 für die Einzelheiten).

5.1.1.5 Schritt 2.3: Einstellungen der Stromzangen

- Wählen Sie mit dem Menü "Stromzangen wählen" die geeigneten Stromzangen für Phasenleiter und Neutralkanal aus (siehe Abschnitte 4.21.1 für Einzelheiten).
- Je nach Anschlussart wählen Sie die richtigen Parameter für die Stromzangen aus (siehe Abschnitt 5.2.3 für Einzelheiten).

5.1.1.6 Schritt 2.4: Ereigniseinrichtung

Wählen Sie die Schwellenwerte aus für: Überhöhungen, Einbrüche und Unterbrechungen (siehe Abschnitte 4.21.2 und 4.17 für Einzelheiten).

5.1.1.7 Schritt 2.5: Alarmeinrichtung

Verwenden Sie diesen Schritt, wenn Sie lediglich prüfen wollen, ob einige Messgrößen einige vordefinierte Grenzlinien über- bzw. unterschritten haben (siehe Abschnitte 4.18 und 4.21.3 für Einzelheiten).

5.1.1.8 Schritt 2.6: Netzsignaleinrichtung

Verwenden Sie diesen Schritt nur, wenn Sie die Netzsignalspannung messen möchten. Siehe Abschnitt 4.21.4 für Details.

5.1.1.9 Schritt 3: Überprüfung

Nach Abschluss der Geräte- und Messeinstellungen muss der Benutzer noch einmal prüfen, ob alles richtig angeschlossen und konfiguriert wurde. Folgende Schritte werden empfohlen:

- Prüfen Sie mithilfe des Menüs PHASENDIAGRAMM, ob die Phasenfolge von Spannung und Strom in Bezug auf das System korrekt ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Stromrichtung korrekt ist.
- Prüfen Sie mit dem U, I, f-Menü, ob Spannung und Strom die richtigen Werte haben.
- Prüfen Sie die THD von Spannung und Strom.
 Hinweis: Eine überhöhte THD kann darauf hindeuten, dass ein zu kleiner Bereich ausgewählt wurde.
 Hinweis: Im Falle einer Überspannung oder eines Überstroms am AD-Wandler wird das Icon Angezeigt.
- Prüfen Sie mithilfe des Menüs LEISTUNG, ob es Anzeichen oder Indizien für eine Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie den Leistungsfaktor gibt.

Wenn einer dieser Schritte Ihnen verdächtige Messergebnisse liefert, kehren Sie zum Schritt 2 zurück und überprüfen Sie noch einmal die Einstellungen der Messparameter.

5.1.1.10 Schritt 4: Online-Messung

Das Gerät ist jetzt für Messungen bereit. Beobachten Sie entsprechend dem Messprotokoll oder den Anforderungen des Kunden die Online-Parameter von Spannung, Strom, Leistung, Harmonischen usw.

Hinweis: Verwenden Sie Wellenform-Momentaufnahmen (), um wesentliche Messungen festzuhalten. Die Wellenform-Momentaufnahme hält alle Signaturen der Netzqualität auf einmal fest (Spannung, Strom, Harmonische, Flicker).

5.1.1.11 Schritt 5: Einstellen des Rekorders und Aufzeichnen

Im Menü ALLGEMEINER REKORDER wählen Sie die Aufzeichnungsart aus und konfigurieren die Aufzeichnungsparameter wie:

- das Zeitintervall für die Datenaggregation (Integrationsperiode)
- Beziehen Sie die erfassten Ereignisse und Alarme ein, sofern erforderlich Hinweis: Wellenformerfassung nur für Energy Master XA verfügbar
- Startzeit der Aufzeichnung (optional)
- Nach dem Einstellen des Rekorders kann mit dem Aufzeichnen begonnen werden. (Siehe Abschnitt 4.14 für Details zum Rekorder).

Hinweis: Bevor mit dem Aufzeichnen begonnen wird, muss in der Rekorder Einrichtung der verfügbare Speicher überprüft werden. Entsprechend den Rekorder-Einstellungen und der Speichergröße werden die max. Aufzeichnungsdauer und die max. Anzahl an Aufzeichnungen automatisch ermittelt.

Hinweis: Normalerweise dauert das Aufzeichnen einige Tage. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Aufzeichnungsvorgangs für unbefugte Personen nicht zugänglich ist. Falls notwendig, verwenden Sie die Funktion SPERREN gemäß Beschreibung im Abschnitt 4.22.4.

Hinweis: Wenn während der Aufnahme-Session die Geräte Akkus leer sind, zum Beispiel wegen einer langen Unterbrechung, wird das Gerät abgeschaltet. Nachdem wieder Spannung vorhanden ist, startet das Gerät automatisch eine neue Aufnahme-Session.

5.1.1.12 Schritt 6: Abschluss der Messung

Vor dem Verlassen des Messortes müssen wir:

- mithilfe der TREND-Bildschirme die aufgezeichneten Daten vorläufig beurteilen.
- den Rekorder stoppen.
- sicherstellen, dass wir alle benötigten Aufzeichnungen und Messungen vorliegen haben.

5.1.1.13 Schritt 7: Berichterstellung (PowerView v3.0)

Laden Sie mithilfe der PC-Software PowerView v3.0 die Aufzeichnungen herunter, führen Sie die Analysen durch und erstellen Sie die Berichte. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch von PowerView v3.0.

5.2 Anschlusseinrichtung

5.2.1 Anschluss an Niederspannungssysteme

Das Gerät kann an ein dreiphasiges oder einphasiges Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Die tatsächliche Anschlussbelegung ist im Menü ANSCHLUSSEINRICHTUNG festzulegen (siehe Abbildung unten).

CONNECTION SETUP	ţ(111 0 01:10	
Nominal voltage L–N	1.00kV	¢,
Phase Curr. Clamps	A1033 (1000A)	ې ۲
Neutral Curr. Clamps	None (0.0mA)	4
Connection	4W	ۍ
Synchronization	U1	
System frequency	50Hz	
Connection check	X	Ś
Factory reset		Ś
Save/Recall		<u>ل</u> ې



Beim Anschließen des Geräts ist es wichtig, dass Strom- und Spannungsanschlüsse korrekt sind. Folgende Regeln sind besonders zu beachten:

Stromzangen / Stromzangenwandler

- Der Pfeil auf dem Stromzangenwandler muss in die Richtung des Stromflusses zeigen: von der Versorgungsquelle zur Last.
- Wenn der Stromzangenwandler umgekehrt angeschlossen ist, wird die gemessene Leistung dieser Phase normalerweise negativ angezeigt.

Phasenverhältnisse

• Der an den Stromeingang I₁ angeschlossene Stromzangenwandler hat den Strom in dem Phasenleiter zu messen, der mit der Spannungsprüfspitze von L₁ verbunden ist.

5.2.1.1 Dreiphasiges 4-Leitersystem

Für die Auswahl dieses Anschlussschemas wählen Sie auf dem Gerät folgenden Anschluss:



Abbildung 5.3: Auswählen des dreiphasigen 4-Leitersystem auf dem Gerät

Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden:



Abbildung 5.4: Dreiphasiges 4-Leitersystem

5.2.1.2 Dreiphasiges 3-Leitersystem

Für die Auswahl dieses Anschlussschemas wählen Sie auf dem Gerät folgenden Anschluss:



Abbildung 5.5: Auswählen des dreiphasigen 3-Leitersystem auf dem Gerät

Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden.



Abbildung 5.6: Dreiphasiges 3-Leitersystem

5.2.1.3 Offenes Dreieck-3-Leitersystem (Aaronschaltung)

Für die Auswahl dieses Anschlussschemas wählen Sie auf dem Gerät folgenden Anschluss:



Abbildung 5.7: Auswählen des offenen Dreieck-3-Leitersystems auf dem Gerät

Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden.



Abbildung 5.8: Offenes Dreieck-3-Leitersystem (Aaronschaltung)

5.2.1.4 Einphasiges 3-Leitersystem

Für die Auswahl dieses Anschlussschemas wählen Sie auf dem Gerät folgenden Anschluss:



Abbildung 5.9: Auswählen des einphasigen 3-Leitersystem auf dem Gerät



Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden.

Abbildung 5.10: Einphasiges 3-Leitersystem

Hinweis: Bei der Erfassung von Ereignissen wird empfohlen, nicht genutzte Spannungseingänge mit dem Spannungseingang N zu verbinden.

5.2.1.5 Zweiphasiges 4-Leitersystem

Für die Auswahl dieses Anschlussschemas wählen Sie auf dem Gerät folgenden Anschluss:



Abbildung 5.11: Auswählen des zweiphasigen 4-Leitersystem auf dem Gerät

Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden.



Abbildung 5.12: Zweiphasiges 4-Leitersystem

Hinweis: Bei der Erfassung von Ereignissen wird empfohlen, nicht genutzte Spannungseingänge mit dem Spannungseingang N zu verbinden.

5.2.2 Anschluss an Mittel- oder Hochspannungssysteme

In Systemen, in denen die Spannung auf der Sekundärseite eines Spannungswandlers (sagen wir 11 kV / 110 V) gemessen wird, muss das Spannungsverhältnis des Spannungswandlers zuerst eingegeben werden. Danach kann die Nennspannung eingestellt werden, um ein korrekte Messung zu gewährleisten. In der nächsten Abbildung sind die Einstellungen für dieses spezielle Beispiel dargestellt. Siehe 4.21.1 für Details.

U1 U2		U3	
5.80kV 6.54	κV	5.80kV	
Nominal voltage L–N	5.80kV		ъ
Voltage ratio primary	10000		ឯ
Voltage ratio secondary	100	•	ឯ
∆ <-> ⋏	1		

Abbildung 5.13: Beispiel für das Spannungsverhältnis eines 11 kV / 110 V-Wandlers

Das Gerät muss entsprechend der Abbildung unten an das Netz angeschlossen werden.



Abbildung 5.14: Anschließen des Geräts an einen vorhandenen Stromwandler im Mittelspannungssystem

5.2.3 Auswahl der Stromzangen und Einstellen des Wandlungsverhältnisses

Die Auswahl der Stromzangen kann anhand zweier typischer Anwendungsfälle erklärt werden: **direkte Strommessung und indirekte Strommessung**. Im nächsten Abschnitt wird die empfohlene Methode für beide Fälle vorgestellt.

5.2.3.1 Auto-Bereich-Stromzangenbetrieb

Der größte Teil der Metrel-Stromzangen wurde als Smart-Stromzangen entwickelt. Sie werden von dem Gerät automatisch erkannt. Die meisten Stromzangen unterstützen mehrere unterschiedliche Strombereiche, beispielsweise 30/300/3000 A. (Stromzangen A 1501/ 1502/A 1227/A 1445/A 1528). Der Stromqualitätsmesser könnte in einem sogenannten "**Auto**"-Bereich arbeiten, wo das Instrument den am besten geeigneten Stromzangenbereich automatisch auswählt. In diesem Fall sind die exaktesten Strommessungen gewährleistet.

Hinweis 1: Für den Fall, dass "Auto-Bereich" ausgewählt wird, sind Messungen von Einschaltströmen nicht zuverlässig.

Hinweis 2: Für den Fall, dass "Auto-Bereich" ausgewählt wird, kann keine Synchronisierung mit Strom ausgewählt werden.

Hinweis 3: Stromzangen, bei denen der Strombereich extern ausgewählt wird (Bereichsauswahl an den Zangen selbst), unterstützen "Auto-Bereich" nicht.

Hinweis 4: Die Stromzange benötigt eine bestimmte Zeit während der Strombereichsänderung, um die Messungen zu stabilisieren (die Stabilisierungszeit dauert bei flexiblen Zangen länger als

bei Eisenzangen). Während der Stabilisierungszeit werden die Stromwerte nicht angezeigt (bei Registrierungszeiten unter 1 Minute).

Hinweis 5: Während der Bereichseinstellung der Stromzangen (I1/I2/I3 oder In) werden Energie und Verbrauch nicht gemessen; daher entspricht die Gesamtmenge von Energie/Bedarf für diese Intervalle nicht der/dem tatsächlich verbrauchten/erzeugten Energie/Bedarf. Es gibt möglicherweise aufgrund verschiedener Algorhythmen für die Phasen-/Gesamtenergie-/Bedarfsberechnung abhängig von der Bereichseinstellung von I1/I2/I3 oder In im Stromkanal eine Differenz für diese Intervalle zwischen den Energiemessungen und der aus den Bedarfsmessungen errechneten Energie.

SETUP			12:12
1	12	13	In
51.90A	63.81A	0.741A	0.243A
Clamps selected Status	A150 Clam)2 ip 1 2 3 0K	
Clamps range	Auto		Autoset 쉬
Measuring range	100.	0% (3000A)	
CURRENT TRANSF	ORMER		
Primary current	1A		¢2
Secondary current	t 1A		Ś

Abbildung 5.15: Auto-Bereich-Auswahl für Smart-Stromzangen

5.2.3.2 Direkte Strommessung mit Stromzangenwandler

Bei dieser Art von Messung wird der Last-/Generatorstrom direkt mit einem der Stromzangenwandler gemessen. Die Strom-Spannungswandlung wird **direkt** von der Stromzange durchgeführt.

Die direkte Strommessung kann mit jedem Stromzangenwandler durchgeführt werden. Wir empfehlen besonders Smart-Stromzangen: beispielsweise die flexiblen Stromzangen A 1502, A 1227 und die Eisen-Stromzangen A 1281, A1588. Es können auch andere Stromzangenmodelle von Metrel verwendet werden: A1783 (200 A), A1069 usw. Nähere Einzelheiten zu den Stromzangen finden Sie im Metrel-Hauptkatalog.

Bei großen Lasten können mehrere parallele Zuleitungen vorhanden sein, die von einer einzigen Stromzange nicht umfasst werden können. Wie in der Abbildung unten dargestellt, können wir in diesem Fall den Strom nur von einer Zuleitung messen.



Abbildung 5.16: Parallele Einspeisung bei großen Lasten

Beispiel: Eine Last über 2700 A wird über 3 gleich dimensionierte Parallelkabel gespeist. Für die Strommessung können wir nur ein Kabel mit der Stromzange umfassen und wählen aus: Stromwandler, Primärstrom: 1 A, Sekundärstrom: 3A im Stromzangen-Menü Das Gerät geht davon aus, dass wir nur ein Drittel des Stroms messen.

Hinweis: Während der Einrichtung kann der Strombereich mithilfe der Zeile "Messbereich: 100 % (3000 A/V)" betrachtet werden.

5.2.3.3 Indirekte Strommessung

Eine indirekte Strommessung mit dem primären Stromwandler wird vorausgesetzt, wenn der Benutzer die 5 A-Stromzangen wählt: A 1588 oder A 1037. In diesem Fall wird der Laststrom **indirekt** über den zusätzlichen, primären Stromwandler gemessen.

In dem **Beispiel** unten haben wir einen Primärstrom von 100 A, der durch einen Primärwandler mit einem Verhältnis von 600 A: 5 A fließt. Die Einstellungen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

nart Clamps istom 1033 (1000A, 100A) 1069 (100A, 10A) 1122 (5A, 500mA) 1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22	Definition of the second secon
Istom 10 1033 (1000A, 100A) 1069 (100A, 10A) 1122 (5A, 500mA) 1037 (5A, 500mA) 1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22	Definition of the second secon
1033 (1000A, 100A) 1069 (100A, 10A) 1122 (5A, 500mA) 1037 (5A, 500mA) 1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 13 10 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22	Dimer: Current clamps: A1122 (5A/1V) Discrete Current clamps: Discrete Current clamps: Dis
1069 (100A, 10A) 1122 (5A, 500mA) 1037 (5A, 500mA) 1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 13 in 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22	Domer: Current clamps: A1122 (5A/1V) D Selected: A 1122 D Range: 5 A
1122 (5A, 500mA) 1037 (5A, 500mA) 1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 287.2A 287.2A 287.2A 287.2A	ormer: Current clamps: A1122 (5A/1V) o Selected: A 1122 o Range: 5 A
1037 5A, 500mA) 600A : 5A 1120 (30A, 300A, 3000A) Clam 1099 (30A, 300A, 3000A) Clam TUP 11:40 Meas 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22 Sec	• A1122 (5A/1V) • Selected: A 1122 • Range: 5 A
1120 (30A, 300A, 3000A) 1099 (30A, 300A, 3000A) TUP 11:40 11 12 287.2A 287.2A 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1<22	o Selected: A 1122 o Range: 5 A
1099 (304, 300A, 3000A) Clam TUP 11 11:40 11 12 13 In 287.2A 287.2A 0.0kA mps selected A1 22	o Range: 5 A
TUP In 11:40 11 12 13 In 287.2a 287.2a 0.0ka Outro mps selected A1 22 Sector	5
Image: TUP Image: TUP Image: TUP Image: Tup Image: Tup Image: Tup Image: Tup Image: Tup 287.2A 287.2A 287.2A 287.2A 0.0kA Prime: Sec: Tup Sec: Tup	
I1 I2 I3 In Measure 287.2A 287.2A 287.2A 0.0kA Prima mps selected A1 22 Sector Sector	
287.2A 287.2A 287.2A 0.0kA Curre mps selected A1 22 Sec: Sec:	suring range: 100%
mps selected A1 22 Prim.	ent transformer:
Sec	100 A
itus N/A	5 A
mps range 5.000	
asuring range 100.0% (100.0A/V) Autoset 쉬	$ \downarrow $
RRENT TRANSFORMER	\checkmark
mary current 100A 데이지 (기)	
condary current 5A 리기	rumont dianlow

Abbildung 5.17: Auswahl der Stromzange für eine indirekte Strommessung

5.2.3.4 Überdimensionierter Stromwandler

Vor Ort installierte Stromwandler sind üblicherweise überdimensioniert, damit "in Zukunft weitere, neue Lasten hinzugefügt werden können". In so einem Fall kann der Strom im Primärwandler weniger als 10 % des Bemessungsstroms vom Wandler betragen. Für solche Fälle wird empfohlen, den 10 %-Strombereich zu wählen, wie es in der Abbildung unten dargestellt ist.

SETUP			12:36
11	12	13	In
935.8A	935.8A	935.8A	0.0kA
Clamps selected	A1122		
Status	N/A		
Clamps range	5.000A		
Measuring range	10% (30	0.0A)	
Primary current	600A		
Secondary current	: 1A		

Abbildung 5.18: Auswählen von 10 % des Strombereichs der Stromzange

Beachten Sie: Wenn wir eine direkte Strommessung mit einer 5 A-Stromzange durchführen möchten, muss das Verhältnis des Primärwandlers auf 5 A: 5 A eingestellt werden.

M WARNHINWEISE!

• Die Sekundärwicklung eines Stromwandlers darf nicht offen sein, wenn dieser an einen spannungsführenden Stromkreis angeschlossen ist.
• Ein offener Sekundärkreis kann zu gefährlich hohen Spannungen zwischen den Anschlüssen führen.

5.2.3.5 Automatische Erkennung der Stromzangen

Metrel hat eine Produktfamilie von Smart-Stromzangen entwickelt, um die Auswahl der Stromzangen und deren Einrichtung zu vereinfachen. Smart-Stromzangen sind schalterlose Mehrbereichs-Stromzangen, die vom Gerät automatisch erkannt werden. Um die Erkennung der Smart-Stromzangen zu aktivieren, muss beim ersten Mal folgende Prozedur durchgeführt werden:

- 1. Schalten Sie das Messgerät ein.
- 2. Schließen Sie die Stromzange (zum Beispiel A 1227) an Energy Master XA/Energy Master an.
- 3. Öffnen Sie: das Menü Messeinstellungen → Anschlusseinrichtung → Phase / Neutralleiter im Stromzangenmenü
- 4. Wählen Sie: Smart-Stromzangen
- 5. Der Stromzangentyp wird vom Gerät automatisch erkannt.
- 6. Der Benutzer muss dann den Stromzangenbereich wählen und die Einstellungen bestätigen.

CONNECTION SETUP		01:13
Nominal voltage L-N	230V	4
Phase Curr. Clamps	A1502 (30.00A)	Å
Neutral Curr. Clamps	A1588 (50.00A)	Ę,
Connection	4W	십
Synchronization	U1	
System frequency	50Hz	
Connection check	X	ې ا
Factory reset		Ś
Save/Recall		4J

Abbildung 5.19: Automatisch erkannte Einstellungen für die Stromzangen

Beim nächsten Mal wird sich das Gerät an die Stromzangeneinstellungen erinnern. Deshalb muss der Benutzer lediglich:

- 1. Die Stromzangen in die Stromeingangsanschlüsse des Geräts einstecken
- 2. Das Messgerät einschalten

Das Gerät erkennt die Stromzangen automatisch und stellt die Bereiche ein, die bei der vorherigen Messung eingerichtet wurden. Wenn die Stromzangen abgetrennt waren, erscheint auf dem Bildschirm das folgende Dialogfenster (siehe folgende Abbildung). Mit den Cursor-Tasten wählen Sie den Strombereich der Smart-Stromzangen aus.

MAIN ME	NU		Ć	14:24
	Smart clam	ips status	5	
	Phase	TYPE	Range	
ME	L1	A1227	300.0A	
	<> L2	A1227	300.0A	
	L3	A1227	300.0A	
	N	A1227	30.00A	
	3		3	
MEAS	UREMENT SETUP		GENERAL SET	UP



Tabelle 5.1: Tasten im Dialogfenster für die Smart-Stromzangen



Das Menü Stromzangenstatus zeigt an, dass die gegenwärtig im Menü Stromzangeneinrichtung definierte Stromzange nicht mit der momentan vorhandenen Stromzange übereinstimmt. **Hinweis:** Trennen Sie die Smart-Stromzangen während einer laufenden Aufzeichnung nicht ab.

5.2.4 Verbindungsprüfung

Menü Verbindungsprüfung in VERBINDUNGSEINRICHTUNG. Prüfen Sie, ob die Gerätemessung mit der Geräteeinrichtung und dem Anschluss kompatibel ist.

CONNECTION SETUP		01:14
Nominal voltage L-N	230V	ත
Phase Curr. Clamps	A1033 (1000A)	Ś
Neutral Curr. Clamps	None (0.0mA)	¢J
Connection	4W	Ś
Synchronization	U1	
System frequency	50Hz	
Connection check	1	Ś
Factory reset		Ś
Save/Recall		<u>ل</u> ې

Eine Verbindungsprüfung kann mit einem Zeichen OK (🖌) oder Fehler (送) markiert werden und einen Gesamtverbindungsstatus angeben:

 Die Verbindungspr
üfung wird mit einem gr
ünen OK-Zeichen (
) markiert, wenn das Ger
ät ordnungsgem
äß angeschlossen ist und die gemessenen Werte mit der gegebenen Messungseinrichtung kompatibel sind.

- Die Verbindungsprüfung wird mit einem gelben OK-Zeichen (✓), das angibt, dass irgendeine Messung nicht den Erwartungen entspricht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber dass die Aufmerksamkeit des Benutzers erforderlich ist, um die Verbindungs- und Geräteeinstellungen nochmals zu überprüfen.
- Ein Fehler-Zeichen () zeigt an, dass das Gerät nicht richtig angeschlossen ist oder die Messungseinrichtung dem gemessenen Wert nicht entspricht. In diesem Fall ist es notwendig, die Messungseinstellungen anzupassen und den Geräteanschluss zu überprüfen.

Durch Drücken der EINGABE-Taste wird eine detaillierte Anschlussprüfung angezeigt.

Connection: Consumed									
	L1	L2	(L3	N				
U	🖌 230.1	229.	9 🧹	230.3		v			
I	🧹 100.5	🧹 100.	6 🧹	100.6	1.861	A			
Р	22.35	22.3	5	22.38		ĸ₩			
Phase	🧹 -14.9	🧹 –14.:	9 🧹	-14.9		•			
Useq	123		Ptot	67.	.08	k₩			
lseq	123		f	🧹 49.	.996	Hz			
CUR. DIR. VIEW AUTOSET I LIMITS									



Beschrei- bung des Messsta- tus			Aktion zur Problemlösung
U	1	Gemessene Spannung liegt innerhalb eines Bereichs von 90 % ÷ 110 %. Alle Spannungsmessungen (RMS, Harmoni- sche, Spannungsereignisse) sind va- lide.	
U	x	Gemessene Spannung liegt nicht in- nerhalb eines Bereichs von 90 % ÷ 110 % der Nennspannung. Alle Spannungs- messungen (RMS, Harmonische, Span- nungsereignisse) können falsch sein.	Korrekten Nennspannungswert einstellen und Spannungsleiter überprüfen.
I	1	Gemessener Strom liegt innerhalb von 10 % ÷ 110 % des ausgewählten Stromzangen-Messbereichs. Alle Strommessungen (RMS, Harmonische, Spannungsereignisse) sind valide.	

I	1	Gemessener Strom liegt innerhalb von 5% ÷ 10% des ausgewählten Stromzan- gen-Messbereichs.	Falls während einer Rekorder- Kampagne ein höherer Strom- wert erwartet wird, kann diese Warnung ignoriert werden. An- dernfalls wird empfohlen, den Strombereich zu senken.
I	×	Gemessener Strom ist weniger als 5 % des Stromzangen-Messbereichs. Die Genauigkeit der Strommessungen (RMS, Harmonische,) kann unsicher sein.	Gehen Sie zu den Stromzangen- einstellungen und ändern Sie den Stromzangen-Messbereich oder drücken Sie die Taste AU- TOSET I und lassen Sie das Ge- rät den optimalen Strombe- reich wählen.
Phase	1	Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom beträgt weniger als 90°. Dies weist darauf hin, dass der gemessene Strom in derselben Richtung fließt wie die Spannung. Leistungsmessungen sind valide.	
Phase	×	Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom beträgt mehr als 90°. Dies weist darauf hin, dass der gemessene Strom entgegengesetzt zur Spannung fließt. Leistungsmessungen sind fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Stromzan- genrichtung (Icon wird in Statusleiste angezeigt) und se- hen Sie nach, ob der Stromka- nal dem Spannungskanl ent- spricht (ob der Strom I ₁ an der Spannung U ₁ gemessen wird)
Useq	/ 123	Spannungssequenz nicht korrekt. Un- symmetrie- und Leistungsmessung sind valide.	
Useq	X 321	Spannungssequenz umgekehrt. Un- symmetrie- und Leistungsmessung fehlerhaft.	Vertauschen Sie die Span- nungsleiter U ₂ und U ₃ , um die richtige Sequenz zu erhalten.
Useq	X -	Phasenwinkel zwischen Spannungen beträgt nicht 120 ⁰ ± 30 ⁰ . Unsymmet- rie- und Leistungsmessung fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Spannungs- leiter und überprüfen Sie, ob der ausgewählte Anschluss tat- sächlich dem Netz entspricht.
lseq	123	Aktuelle Sequenz korrekt, Phasenwin- kel zwischen Strömen beträgt weniger als 120 ⁰ ± 60 ⁰ . Unsymmetrie- und Leis- tungsmessung sind valide.	
lseq	√ 123	Aktuelle Sequenz korrekt, aber Pha- senwinkel zwischen Strömen beträgt mehr als 120 ⁰ ± 60 ⁰ .	Situation valide, wenn eine große induktive/kapazitive Last im Stromnetz vorhanden ist. Dies kann jedoch auch durch ei- nen falschen Anschluss des Ge- räts verursacht werden.

			Überprüfen Sie die Stromzan-
			genrichtung (Icon 🔂 wird in
			Statusleiste angezeigt) und se-
			hen Sie nach, ob der Stromka-
			nal dem Spannungskanl ent- spricht (ob der Strom I1 an der Spannung U1 gemessen wird).
lseq	× 321	Stromsequenz umgekehrt. Unsymmet- rie- und Leistungsmessung fehlerhaft.	Vertauschen Sie an der Stromzange I ₂ und I ₃
lseq	X .	Phasenwinkel zwischen Strömen be- trägt nicht 120 ⁰ ± 60 ⁰ . Unsymmetrie- und Leistungsmessung fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Spannungs- leiter und überprüfen Sie, ob der ausgewählte Anschluss tat- sächlich dem Netz entspricht.

Tabelle 5.3: Tasten auf dem Bildschirm für die Verbindungsprüfung

		Sollte eine f	alsche Strom	zangeninst	allation v	orliegen, kehren Sie	
		den Strom p	ro Phase um		02.5	0	
				12		0	
		200.0A	200.1A	200.3A	0.364A		
		14			Inverted		
	STROM-	12			Default		
F1	RICHT.	13			Default		
		In			Default		
			<u> </u>				
		Beispiel: Die	Stromrichtur	ng in Phase	L1 wird c	lurch die Analysator-	
		Firmware un	ngekehrt, so o	lass eine pl	nysische S	Stromzangenumkeh-	
		rung nicht n	otwendig ist.				
F2	ANSICHT	Wählt aus, welche Messeinstellung betrachtet werden soll.				et werden soll.	
		Verbraucht oder Erzeugt.					
E2	AUTOSET I	Autoset des	Autoset des Strombereichs der Stromzangen.				
13						_	
		Überprüfen	Sie die Grenz	werte für g	emessen	e Parameter:	
		LIMITS			ſ II	13:33	
			0/_ 440 0/_llm	250.2	497.0.		
		0 90	5%-40% lp	350.2-	.90 00.	·····	
	GRENZ-		0%-440% In	20.00-	.30.00A	····	
F4	WERTE		0%=150% In	30.00-	.450.0A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		f 8	5%-115% f	51,000-6	400.0д 9_ЛЛЛµ-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Phase	±90°	011000 0		·····	
		(
				-			
ESC	Kehrt zum Un	ermenu "REK	JRDER" zurüc	CK.			

5.2.5 Anschluss des Temperaturmessfühlers

Eine Temperaturmessung wird mithilfe des Smart-Temperaturmessfühlers¹ durchgeführt, der an den neutralen Stromeingang angeschlossen wird. Um die Erkennung der Smart-Temperaturmessfühlers zu aktivieren, muss beim ersten Mal folgende Prozedur durchgeführt werden:

- 1. Das Messgerät einschalten
- 2. Schließen Sie den Temperaturmessfühler an den neutralen Stromeingangsanschluss des Power Master an
- 3. Öffnen Sie: Messeinstellungen → Anschlusseinrichtung → Phase / Neutralleiter im Stromzangenmenü
- 4. Wählen Sie: Smart-Stromzangen
- 5. Der Temperaturmessfühler sollte jetzt vom Gerät automatisch erkannt werden.

Das Gerät wird sich die Einstellungen für das nächste Mal merken. Deshalb muss der Benutzer lediglich den Temperaturmessfühler an das Gerät anschließen.

¹Optionales Zubehör

5.3 Verbindung des Remote-Geräts mit PowerView v3.0

Die aufgezeichneten Daten können mit PowerView v3.0, der zugehörigen Software, heruntergeladen und ausgewertet werden. Zusätzlich kann PowerView für die Erstellung von Berichten, Überwachung der Daten in Echtzeit und für die Gerätekonfiguration verwendet werden. Vor der Verwendung muss das Gerät mit USB-Kabel am PC angeschlossen werden. Der USB-Anschluss muss nun im Menü PowerView \rightarrow Tools \rightarrow Optionen ausgewählt werden. Das Gerät wird dann automatisch als "Messgerät USB"-Gerät erkannt.

Settings	×
Instrument Con Connection Connection	nnection Environment Troubleshooting
USB port pa	arameters Measurement Instrument USB VCom Port (COM3)
Baud Rate	921600 ~
	Apply Ok Cancel

Abbildung 5.21: USB Kommunikationseinstellungen in PowerView

5.3.1.1 Daten Download mit der MicroSD Card

Die schnellste Möglichkeit, die Daten in die PC-Software zu importieren / herunterladen, ist, die MicroSD-Karte aus dem Gerät zu nehmen und sie direkt in den Kartenleser des Computers einzustecken; falls ein solcher nicht installiert ist, verwenden Sie den im Standard-Set mitgelieferten.

Das Herunterladen von Daten über USB-Anschluss dauert viel länger und wird deshalb nicht empfohlen. Um die Daten von MicroSD-Karte oder von einer bestimmten Stelle auf Ihrem HD-Laufwerk zu importieren, sind folgende Schritte erforderlich:

• Wählen Sie: Tools / Import / aus dem Verzeichnis oder klicken Sie auf das Icon "Importieren aus Verzeichnis"



Alternativ kann der Anwender unter Verwendung des USB-Anschlusses Daten direkt vom Gerät importieren/herunterladen.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Herunterladen der Daten die Kommunikationsparameter \rightarrow Tools / Optionen ein oder Klicken Sie auf das Icon



• Wählen Sie: Tools / Import / aus dem Gerät oder klicken Sie auf das Icon "Herunterladen"

The second secon
File Tools View Help
🗄 🗋 📸 🛃 🍏 🐟 🔍 旝 🔍 🔍 🌱 🍽 💁 Download 🍬 Import from directory 📴 Remote 🔤 Real-time Scope 🚳 🖹 🇰
· L 🛞 Α Τ 196 Σ φ 🗉 🖼 🞇 🜌 🜌 🛃 🖬 🖬
Welcome ×
Metrel PowerView Quick Start To get you started quickly, we have provided some links to the most important features

Das Download-Fenster wird geöffnet und PowerView v3.0 versucht sofort, sich mit dem Gerät zu verbinden und das Gerätemodell sowie die Firmware-Version festzustellen.

Download								-		×
	Instrument nan Serial No.: 160 Company: Unił Firmware versi Hardware vers	ne:Energy XA 120167. ks S.r.I. on:2.0.3405 ion:8.0								
		Turne		Start Time	Eila Siza	Download To				_
Id	Icon	Name		End Time	Download Pange	Download To		- ±	Download	8
		TVGITIC.		chu nine	bowniodd Range		-			
4									Cancel	
2	-	U/I/F		10/23/2019 12:40:00 PM	81.55 kB	<create a="" new="" site=""></create>	÷			
	_	R0001SNP		10/23/2019 12:40:01 PM			_			
3		Triggered		10/25/2019 11:30:39 AM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ŧ			
		R0002WAV		10/25/2019 11:30:41 AM						
4		Triggered		10/29/2019 12:33:07 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ψ			
		R0003WAV		10/29/2019 12:33:09 PM						
5	5 🔤	Triggered		10/29/2019 12:33:25 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	·			
	_	R0004WAV		10/29/2019 12:33:27 PM						
6		Triggered		10/29/2019 12:34:49 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ψ			
		R0005WAV		10/29/2019 12:34:51 PM						
7		Triggered		10/29/2019 12:34:55 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ψ			
		R0006WAV		10/29/2019 12:34:57 PM						
8		Triggered		10/29/2019 12:35:08 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ψ			
	_	R0007WAV		10/29/2019 12:35:10 PM						
9		Triggered		10/29/2019 12:35:19 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ŧ			
		R0008WAV		10/29/2019 12:35:21 PM						
10		Triggered		10/29/2019 12:35:39 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ψ			
		R0009WAV		10/29/2019 12:35:42 PM						
11		Triggered		10/29/2019 12:38:08 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ŧ			
		R0010WAV		10/29/2019 12:38:11 PM						
12		Triggered		10/29/2019 12:39:09 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	Ŧ	ĩ	Delete	
	_	R0011WAV		10/29/2019 12:39:11 PM			-		•	
		Show records								
Group b	oy session	General	Waveform							
Select/	Deselect all	Transient	Snapshot							
		- manadric								

Abbildung 5.22: Feststellung des Gerätetyps

Nach einem Augenblick sollte der Gerätetyp festgestellt sein oder es wird eine Fehlermeldung empfangen, zusammen mit einer entsprechenden Erläuterung. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie bitte Ihre Verbindungseinstellungen.

Download						- 🗆	×
	Instrument n Serial No.: 1 Company: U Firmware ve Hardware ve	ame: Energy XA 6020167 nNe S 51 inn: 2.03405 raion: 8.0					
		Туре	Start Time	File Size	Download To		_
Id	Icon	Name	End Time	Download Pance	Domination to	📩 Downla	bad
		Nome	chu nhie	Download Range			
4						Cancel	(
	2 🔽	U/I/F	10/23/2019 12:40:00 PM	81.55 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0001SNP	10/23/2019 12:40:01 PM				
	3 🖂	Triggered	10/25/2019 11:30:39 AM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>		
		R0002WAV	10/25/2019 11:30:41 AM				
	4 📑	Triggered	10/29/2019 12:33:07 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0003WAV	10/29/2019 12:33:09 PM				
	5 📑	Triggered	10/29/2019 12:33:25 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0004WAV	10/29/2019 12:33:27 PM				
	6 📑	Triggered	10/29/2019 12:34:49 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0005WAV	10/29/2019 12:34:51 PM				
	7 🔤	Triggered	10/29/2019 12:34:55 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>		
		R0006WAV	10/29/2019 12:34:57 PM				
	8 🖂	Triggered	10/29/2019 12:35:08 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0007WAV	10/29/2019 12:35:10 PM				
	9 🖂	Triggered	10/29/2019 12:35:19 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0008WAV	10/29/2019 12:35:21 PM				
1	0 🖂	Triggered	10/29/2019 12:35:39 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0009WAV	10/29/2019 12:35:42 PM				
1	1 🖂	Triggered	10/29/2019 12:38:08 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>		
		R0010WAV	10/29/2019 12:38:11 PM				
1	2 📑	Triggered	10/29/2019 12:39:09 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""> *</create>	盲 Delet	le
	-	R0011WAV	10/29/2019 12:39:11 PM		Y	-	_
		Show records					
Group	by session	General Waveform					
Select	/Deselect all	Transient Spanshot					
		E manaronic E ostapanoc					

Abbildung 5.23: Herunterladen der Liste mit den Aufzeichnungen

Wenn das Gerätemodell festgestellt wurde, lädt PowerView v3.0 eine Liste mit den Aufzeichnungen vom Gerät herunter. Auf dieser Liste kann eine beliebige Aufzeichnung durch einfaches Anklicken ausgewählt werden. Außerdem steht das Auswahlkästchen "Alle aus-/abwählen" zur Verfügung, um alle Aufzeichnungen auf der angezeigten Seite aus- oder abzuwählen. Die ausgewählten Aufzeichnungseinträge erhalten einen grünen Hintergrund.

Vor dem Download kann für jede Aufzeichnung ein Knoten mit dem Bestimmungsstandort festgelegt werden. Jeder Eintrag in einer Liste enthält eine Dropdown-Liste mit den Standorten aus allen Dokumenten, die gegenwärtig in PowerView v3.0 geöffnet sind. Wenn kein Dokument geöffnet ist, werden die Aufzeichnungen für einen neuen Standort und in einer neuen Datei gespeichert.

Downlo	٩d										-		×
	In: Se Co Fir Ha	strument name: Energy XA srial No.: 16020167 mmpany: Uniks Sr.1. mware version: 2.0.3405 ardware version: 8.0 tty imported 0/135 records											
Tel	Icon	Туре	Start Time	File Size	Download To		Progress		ETA				
Id	Icon	Name	End Time	Download Ran	ge		Step Info		Download Speed		Ľ		
127		Triggered	10/29/2019 3:17:13 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	-		0%		-		Canad	
127		R0126WAV	10/29/2019 3:17:15 PM									Jancei	
128		Triggered	10/29/2019 3:17:32 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	-		0%					
120		R0127WAV	10/29/2019 3:17:34 PM										
129		Triggered	10/29/2019 3:18:49 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	-		0%					
		R0128WAV	10/29/2019 3:18:52 PM										
130		Triggered	10/29/2019 3:19:03 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
100		R0129WAV	10/29/2019 3:19:05 PM										
131		Triggered	10/29/2019 3:19:08 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
		R0130WAV	10/29/2019 3:19:10 PM										
132		Triggered	10/29/2019 3:21:09 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
		R0131WAV	10/29/2019 3:21:11 PM										
133		Triggered	10/29/2019 3:22:24 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
	-	R0132WAV	10/29/2019 3:22:26 PM										
134		Triggered	10/29/2019 3:22:51 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
		R0133WAV	10/29/2019 3:22:53 PM										
135		Triggered	10/29/2019 3:22:57 PM	423.29 kB	<create a="" new="" site=""></create>	*		0%					
	-	R0134WAV	10/29/2019 3:23:00 PM										
⊿ Ru	aning Re	ecord											
1		General	10/23/2019 12:40:00 PM	35.64 MB	<create a="" new="" site=""></create>	*		4%	6 minutes and 38 seconds				
-	-	REC	10/29/2019 3:30:00 PM	10/23/2019 12	2:40:00 PM - 10/29/2019 3:30:00 PM	*	Downloading		58.20 kB/s				
										•	Î	Delete	

Abbildung 5.24: Auswahl von Aufzeichnungen aus einer Liste zum Download

Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel, in dem die ersten beiden Aufzeichnungen ausgewählt wurden. Zum Start des Downloads klicken Sie auf den Button "Import starten".

5.3.1.2 Echtzeit-Oszilloskop

klicken Sie auf den Button Real-Time Scope, um das Fenster des Echtzeit-Oszilloskops zu öffnen. Es öffnet sich ein neues Dokumentenfenster, wie auf dem Bild unten dargestellt.



Abbildung 5.25: Fenster des Echtzeit-Oszilloskops mit verschiedenen, ausgewählten Kanälen

Die Abbildung oben zeigt ein Online-Fenster mit verschiedenen ausgewählten Kanälen. Solange die Online-Ansicht aktiv ist, werden die Daten automatisch aktualisiert. Wie schnell die Aktualisierung geht, hängt von Ihrer Verbindungsgeschwindigkeit ab, und um die schnellstmögliche Aktualisierungsrate zu gewährleisten, wird jedes neue Update initiiert, sobald das vorherige heruntergeladen wurde. Während das Echtzeit-Oszilloskop aktiv ist, wird der Button Real-Time Scope grün angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Verbindung aktiv ist.

Zum Schließen der Online-Ansicht klicken Sie erneut auf den Button Real-Time Scope oder schließen das Online-Fenster.

5.3.1.3 Konfiguration des Geräts

Das Werkzeug zur Gerätekonfiguration unterstützt Sie beim Ändern von Geräteeinstellungen, dem Verwalten von Aufzeichnungseinstellungen, dem Starten oder Stoppen von Aufzeichnungen und bei der Remote-Speicherverwaltung. Um zu beginnen, wählen Sie im PowerView v3.0-Menü "Werkzeuge" die Option "Konfiguration des Geräts" aus. Auf dem Bildschirm sollte nun das in der Abbildung unten dargestellte Formular erscheinen.

Hinweis: Die in 5.3 beschriebene Fernverbindungsprozedur sollte erfolgreich durchgeführt worden sein, bevor eine Remote-Gerätekonfiguration gestartet wird.

Hinweis: MI 2884XA sollte nicht remote-angeschlossen werden, sondern das Gerät sollte über den USB-Port verwaltet werden.

Instrument Configuration	-		×
File			
Instrument Configuration Tool This windows allows you to change instrument configuration settings, manage recording settings, s and manage instrument's record/event/alarm memory.	start/stop th	ne recordin	g,
General setup			
MBCH3Z 10/29/2019 3:39:20 PM UTC+0:0 Use system time	Set tir	ne	
Connection setup Connection setup Connection setup 230 V @ Potential transformer ratio Voltage ratio 1		Read	
Event Signalling RVC Measuring Methods			
Threshold (%) Hysteresis (%)			
Swell 110 🔃 (253.00 V) 2 😜 (4.60 V)			
Dip 90 🖨 (207.00 V) 2 🖨 (4.60 V)			
Interrupt 5 (11.50 V) 2 (4.60 V)			
Settings status : Done. 10/29/2019 2:39:03 PM			

Abbildung 5.26: Formular zur Konfiguration des Remote-Geräts

Klicken Sie bitte auf den Button "Lesen" um die derzeitigen Geräteeinstellungen zu erhalten. Nach dem Empfang der Daten vom Gerät sollte das Formular mit Daten ausgefüllt sein, so wie in der Abbildung unten dargestellt. Geänderte Parameter werden durch Klicken auf den Button "Schreiben" an das Gerät zurückgesendet.

Um die Rekorder des Geräts zu bedienen, drücken Sie bitte auf den Knoten "Rekorder" gemäß der Abbildung unten. Der Benutzer kann jeden der Geräterekorder auswählen und die dazu gehörenden Parameter konfigurieren. Für eine Beschreibung der einzelnen Rekorder Einstellungen schauen Sie bitte in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs nach. Geänderte Parameter werden durch Klicken auf den Button "Schreiben" an das Gerät zurückgesendet.

Instrument Configuration	– 🗆 ×
File	
Instrument Configuration Tool This windows allows you to change instrument configuration settings, manage r and manage instrument's record/event/alarm memory.	ecording settings, start/stop the recording,
General setup	
MBCH3Z 10/29/2019 3:40:08 PM UTC +0:0	Use system time Set time
General Recorder Profile Standard Interval 10 min Include events Include signalling Duration 7 days Start time Manual Time trigger 29 okt. 2019 14:39:47	Read Write
Settings status : Done. 10/29/2019 2:39:03 PM	

Abbildung 5.27: *Remote-Rekorderkonfiguration*

Durch Klicken auf den Button "Start" startet das Gerät den ausgewählten Rekorder genauso, als ob der Benutzer diesen Rekorder direkt am Gerät starten würde. Ein grünes Icon zeigt an, dass der Rekorder aktiv ist, während ein rotes Icon darauf hinweist, dass der Rekorder gestoppt wurde.

Außerdem deaktiviert PowerView v3.0 während der Aufzeichnung das Ändern von Parametern. Die Aufzeichnung kann durch Drücken des Buttons "Stopp" beendet werden, oder sie endet automatisch, nachdem bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. nach einer vorgegebenen Zeit oder nach dem Erfassen eines Ereignisses. Durch Drücken auf den Button "Lesen" kann der Benutzer jederzeit den Gerätestatus abrufen.

Instrument Configuration	-		\times
File			
Instrument Configuration Tool This windows allows you to change instrument configuration settings, manage recording settings, and manage instrument's record/event/alarm memory.	start/stop ti	he recordir	ıg,
General setup			
Instrument name Last known instrument time Iime zone MBCH3Z [10/29/2019 3:40:44 PM ~] [UTC+0:0 ~] Use system time	Set ti	me	
Measurement Setup General Recorder Openeral Recorder Profile Standard V		Read	
Interval 10 min V		Write	
Duration 7 days			
 Manual 			
◯ Time trigger 29 okt. 2019 14:39:47 🔄			
O Start			
C Stop			
Settings status : Done.			.:

Abbildung 5.28: Aufzeichnung läuft

5.4 Anzahl der gemessenen Parameter und Beziehung mit der Anschlussarten

Die vom Energy Master XA/Energy Master gemessenen und angezeigten Parameter hängen hauptsächlich von der Art des Netzes ab und sind im Menü ANSCHLUSSEINRICHTUNG - Art des Anschlusses definiert. Wenn beispielsweise der Benutzer ein einphasiges Anschlusssystem wählt, sind nur die Messungen verfügbar, welche mit dem Einphasensystem zusammenhängen. Die Tabelle unten zeigt die Abhängigkeiten zwischen den Messparametern und der Art des Netzes.

											An	schlus	styp:											
Mer	ıü	1	L			2L				3	L			Offe	nesD						4L			
		L1	N	L1	L2	Ν	L12	Ges	L12	L23	L31	Ges	L12	L23	L31	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	•	Γ	•	•		•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	
	THD	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Scheitelfaktor	•		•	•		•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	
	Frequenz	•		•					•				•				•							
gunu	Harmonische (0÷50)	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
Span	Zwischenharm. (0÷50)	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Unsymmetrie							•				•				•								•
	Flicker	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Netzsignale	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Ereignisse	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L1	L2	L3	Ges	L12	L23	L31	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	THD	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
Strom	Harmonische (0÷50)	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Zwischenharm. (0÷50)	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
	Unsymmetrie							•				•				•								•
	Zusammenge- setzt	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
tung	Grundfrequent	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
br. Leis	Nicht-grundfre- quent	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
Ver	Energie	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
	Leistungsfakto- ren	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
	Zusammenge- setzt	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
istung	Grundfrequent	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
igte Lei	Nicht-grundfre- quent	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
Erzeu	Energie	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•
	Leistungsfakto- ren	•		•	•			•				•				•	•	•	•					•

Tabelle 5.4: Vom Gerät gemessene Größen

Hinweis: Frequenzmessungen hängen vom Synchronisierungs- (Referenz)-Kanal ab, der entweder Spannung oder Strom sein kann.

Gleichermaßen hängen die aufzuzeichnenden Größen auch von der Anschlussart ab. Die Signale im Menü ALLGEMEINER REKORDER und die für eine Aufzeichnung ausgewählten Kanäle werden entsprechend der Anschlussart gemäß nachstehender Tabelle ausgesucht.

												Ans	schluss	typ:										
Mer	nü	1	L			2L				3	BL			Offe	nesD					4	ŧL			
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	L23	L31	Ges	L12	L23	L31	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	+ ++ →		₩ 1	₩ ₩		₩₩		₩ ₩	► <mark>++</mark> +	► <mark>**</mark> *		₩ ₩	₩ ₩	* * *		₩ ₩ ₩	₩ ₩	► * ×		<u>►</u> × ×	₩ ₩ ₩	₩ ₩	
	THD	₩		₩	₩ +		+ →		▼ ¥	+ →	+ →		₩	► ¥	+ →		₩₩	+ →	+ →					
	Scheitelfaktor	+ ++ +		+ ++ +	+ ++ +		+ ++ +		+ + +	+ ++ +	+ ++ +		+ ++ +	+ ++ +	+ ++ +		+ ++ +	+ ++ +	+ ++ +		+ ++ +	₩ ₩	₩ ₩	
	Frequenz	l+ He H		⊢ +द +I					► 14				┣ +┫ +				┣ +┺┫ →┨							
Bunu	Harmonische (0+50)	₩		₩	₩		₩		₩	₩	₩		₩ ₩	* *	++ →		++	₩	₩					
Span	Zwischenharm. (0+50)	₩ ₩		₩ ₩	**		* *		₹ *	₩ ₩	**		₩ ₩	₩ ₩	** *		₩ ₩	* *	₩ ₩					
	Unsymmetrie							▼ ≭ ±				▼ * ×				▼ * ±	9							▼ * ×
	Flicker	▼ * ±		₩ ₩ 1	► * +				► ** *	▼ * ±	▼ * ±		₩ ₩ 4	₩ ₩	₩ 1		₩ ₩ ₩	₩ ₩	▼ * ±					
	Netzsignale	₩ ₩ 4		₩ ₩ 1	₩ ₩ ₩				₩ ₩ ₩	▼ * *	▼ * ×		₩ ₩	₩ ₩ 4	₩ ₩		₩ ₩ ₩	₩ ₩ ₩	▼ * *					
	Ereignisse	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	L1	L2	L3	Ges	L2	L3	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	▼ 売 ± *	▼ ੈ ↓ ×	┡╶┺┫╶┩╄╸	▼ 売 ± *	▼ 売 ± *			▼ Å ××	▼ 売 ± *	▼ Å ×		► = =	▶ ₩ ₩	▼ ੈ ↓ ×		► = =	▼ Å ±	▼ 売 ± *	▼ 売 ± *				
	THD	₩₩₩	► F	₩ ₩	下市井	* 1			► ₩	► T T T T	► T T T T		<mark>⊩ He</mark> ₩	<mark>⊩ He</mark> ₩	► ħ*		<mark>⊩ He</mark> ₩	► ħ*	► T T T T	<u>+</u> + + +				
Strom	Harmonische (0+50)	⊬स्	⊬स्	<mark>⊬ </mark> ₩	₩₩	₩₩₩			⊬स्	₩₩	⊬स्		<mark>⊬ +E</mark> ++	<mark>⊬ </mark> ₩	⊩ щ ₩		<mark>⊬ </mark> ₩	⊬स्	₩₩	₩₩₩				
	Zwischenharm. (0+50)	⊬स्	⊬स्	<mark>⊬ </mark> ₩	₩₩	₩₩₩			⊬स्	₩₩	⊬स्		<mark>⊬ +E</mark> ++	<mark>⊬ +E</mark> ++	⊩ ¤ ₩		<mark>⊬ </mark> ₩	⊬स्	₩₩	₩₩₩				
	Unsymmetrie							<u>₩</u> ₩				<mark>₩ <mark>₩</mark> ₩</mark>				┡┝╋								<mark>₩ <mark>₩</mark> ₩</mark>
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	L1	L2	L3	Ges	L2	L3	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
Bun	Zusammenge- setzt	下市 土米		► 14 +	▼ ★ ± +			▼ ★ × ×				<u>▼</u> ★ ×				<u>►</u> <u>+</u> <u>+</u> <u>+</u> <u>+</u> <u>+</u>	► • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>▼</u> * <u>₹</u>	下声を来					<u>►</u> <u>+</u> <u>+</u> <u>+</u>
Leisti	Grundfrequent	► 14 1 1+		₩ ₩ ₩	▼ ★ ×			► ¥ ×				► ╊ × ¥				► ► ►	 ► 1 	▼ ★ × *	▼ Å × *					₩ ₩ ₩

Tabelle 5.5: Vom Gerät aufgezeichnete Größen

Nicht-grundfre- quent	ार <mark>स्त</mark> ्रि भ	<u>►</u> • <u>द</u> •	<mark>।</mark> सि भ । भ		* * *		** **		<u>► 1</u> + 1	<mark>► </mark> • € • 1 • 1	<u>►</u> • <u>द</u> •	<u> </u>			<mark>₩ </mark> ₩ ₩
Wirkenergie	***				*		***		*	***	***	***			÷ ≮
Blindenergie	***				+ +		+ +		*	*	***	***			*
Leistungsfakto- ren	► ₩ +				* * *		** * *		* * *	 ← + <mark>4</mark> + +	► • •	┝┝╋┥			► ₩ ₩

												An	schluss	typ:										
Men	ü	1	LL			2L				3	BL			Offe	nesD					4	ŧL			
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	L23	L31	Ges	L12	L23	L31	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	₩ ₩ 4		₩ 1	★ ★ ★		₩ ₩ +		₩ 1	k ** *	₩ 1		⊦ ₩ ≯	k 🙌	₩ +		⊦ 1	₩ ₩ 1	₩ ₩ 1		₩ ₩ 4	₩ ₩ +	ŀ ₩	
	THD	₩		++	++ →		₩ ₩		++	₩	₩		₩	++	₩		++	₩	₩					
	Scheitelfaktor	₩ ₩ ₩		₩ ₩ ₩	▼ * ×		▼ * ×		₩ ₩	▼ * ×	₩ ₩		₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩		₩ ₩	► ** +	▼ ≭ ±		₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩	
	Frequenz	⊬स्व		H HE H					₩ ₩				₩ ₩ 1				₩ ₩ 1							
Bunuu	Harmonische	**		*	*		*		*	*	*		***	**	*		***	*	*					
Spa	(0+50)																							
	Unsymmetrie							₩ ₩ ₩				▶ ₩ 4				► ₩ 1								₩ ₩ 1
	Flicker	₩ ₩ 4		₩ ₩ ₩	₩ ₩ ₩				₩ 1	► * *	► * *		k 👭 🕂	₩ 1	₩ ₩ ₩		H +	₩ 1	₩ ₩ 4					
	Netzsignale	₩ ₩ ₩		* * *	▼ * *				* * *	▼ * ×	► * +		<mark>₩</mark> 1	* * *	<mark>₩</mark> 1		<mark>₩</mark> 1	* * *	▼ * ×					
	Ereignisse	•		•	•				•	•	•		•	•	•		•	•	•					
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	11	L2	L3	Ges	L2	L3	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
	RMS	下声上来	下声上来	下声上来	▼ 売 × ∓	▼ Â × *			▼ Â × *	下声上来	▼ 乱 ± 未		<u>► R ×</u>	► LA ×	▼ 乱 ± 未		► 4 4	下声上	下声上	下声上来				
E	THD	₩₩	₩₩	₩₩	₩₩	₩₩			₩₩	₩₩	₩₩		<mark>⊬ \स</mark> ₩	₩₩	₩₩		<mark>₩</mark> ₩	₩₩	₩₩	₩₩				
Stror	Harmonische (0+50)	퐈	围	甬	革	퐈			乱	祵	퐈		썐	썐	퐈		썐	袛	袛	祵				
	Zwischenharm.																							
	Unsymmetrie							* *				* *				* * *								<mark>₩ ₩</mark> ₩
		L1	N	L1	L2	N	L12	Ges	L12	L1	L2	L3	Ges	L2	L3	Ges	L1	L2	L3	N	L12	L23	L31	Ges
gung	Zusammenge- setzt	ŧ		ŧ	ŧ			*				*				*	*	ŧ	ŧ					
Leist	Grundfrequent	*		*	*			*				**				*	***	*	*					**

Tabelle 5.6: Vom Gerät aufgezeichnete Größen (Begrenztes Profil)

Nicht-grundfre- quent	¥	*	*		*		*		*	*	¥	*			*
Wirkenergie	₩				*		*		*	*	***	***			*
Blindenergie	₩				₩		+ +		+l+	*	₩	₩			₩
Leistungsfakto- ren	┝┝┺┫┥╋				* * *		 +] + +		++ + → →	 ⊷ + <mark>4</mark> +	। × । • • • • • • • • • • • • • • • • •	। ► । । K । → → +			₩₩

Legende:

• - Enthaltene Größe.

Intervall aufgezeichnet.

■ - RMS- oder arithmetischer Mittelwert für jedes Intervall aufgezeichnet (siehe 6.1.15 für Einzelheiten).

Intervall aufgezeichnet.

i → Aktiver RMS- oder arithmetischer (AvgON) Mittelwert für jedes Intervall aufgezeichnet (siehe 6.1.15 für Einzelheiten).

6 Theorie und interne Funktionsweise

Dieser Abschnitt enthält die grundlegende Theorie der Messfunktionen sowie technische Informationen zur internen Funktionsweise des Geräts Energy Master XA/Energy Master, einschließlich der Beschreibung von Messverfahren und Protokollrichtlinien.

6.1 Messverfahren

6.1.1 Aggregation der Messungen über Zeitintervalle

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 4.4)

Das grundlegende Messzeitintervall für:

- Spannung
- Strom
- Leistung
- Harmonische
- Zwischenharmonische
- Netzsignale
- Unsymmetrie

ist ein 10/12-Zyklenintervall. Gemäß der IEC 61000-4-30 Klasse A wird die 10/12-Zyklenmessung bei jedem Tick des Intervalls erneut synchronisiert. Die Messverfahren basieren auf digitaler Abtastung der Eingangssignale, synchronisiert mit der Grundfrequenz. Jeder Eingang (4 Spannungsund 4 Stromeingänge) wird gleichzeitig abgetastet.

6.1.2 Spannungsmessung (Ausmaß des Versorgungsspannung)

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.2)

Alle Spannungsmessungen stellen Effektivwerte der Spannungsgröße über ein 10/12-Zyklenintervall dar. Jedes Intervall ist angrenzend und nicht überlappend mit den angrenzenden Intervallen.



Abbildung 6.1: Phasen- und (Außen)Leiterspannung

Die Spannungswerte werden nach folgender Gleichung gemessen:

$$U_{p} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} u_{p_{j}}^{2}} [V], p: 1, 2, 3, N$$
(1)

Phasenspannung

$$Upg = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} (u_{p_j} - u_{g_j})^2}$$
 [V], pg.: 12,23,31 (2)

Leitungsspannung

$$CF_{Up} = \frac{U_{pPk}}{U_{p}}$$
, p: 1,2,3,N (3)

Phasenspannungs-Scheitelfaktor:

$$CF_{U_{pg}} = \frac{U_{pg^{Pk}}}{U_{pg}}$$
, pg: 12, 23, 31 (4)

Leiterspannungs-Scheitelfaktor:

Das Gerät hat intern 4 Spannungsmessbereiche, die je nach Nennspannung automatisch gewählt werden.

6.1.3 Strommessung (Ausmaß des Versorgungsstroms)

Einhaltung der Norm: Klasse S (Abschnitt 5.13)

Alle Strommessungen stellen Effektivwerte der Abtastungen der Stromgröße über ein 10/12-Zyklenintervall dar. Jedes 10/12-Zyklenintervall ist angrenzend und nicht überlappend. Die Stromwerte werden nach folgender Gleichung gemessen:

$$I_{p} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} I_{p_{j}}^{2}}$$
 [A], p: 1,2,3,N (5)

Phasenstrom:

$$Ip_{cr} = \frac{Ip_{max}}{Ip}$$
, p: 1,2,3,N (6)

Phasenstrom-Scheitelfaktor:

Das Gerät hat intern zwei Strombereiche: einen 10 %- und einen 100 %-Bereich vom Nennstrom des Wandlers. Zusätzlich bieten die Smart-Stromzangenmodelle einige Messbereiche und eine automatische Erkennung.

6.1.4 Frequenzmessung

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 5.1)

Während der AUFZEICHNUNG mit einem Aggregationsintervall: 210 s wird eine Frequenzablesung alle 10 s durchgeführt. Der Grundfrequenz-Output ist der Anteil der Anzahl ganzer Zyklen, die während des 10 s-Zeitintervalls gezählt wurden, geteilt durch die kumulierte Dauer ganzer Zyklen. Harmonische und Zwischenharmonische werden mit einem digitalen Filter gedämpft, um die Effekte von multiplen Nulldurchgängen zu minimieren.

Die gemessenen Zeitintervalle sind nicht überlappend. Einzelne Zyklen, die die 10 s-Zeituhr überlappen, werden nicht berücksichtigt. Jedes 10 s- Intervall beginnt mit einer absoluten 10 s-Zeituhr, mit der Unsicherheit, die angegeben ist in Abschnitt 7.2.19.

Für eine AUFZEICHNUNG mit Aggregationsintervall: <a>[<10 sec und Online-Messungen wird der Frequenzmesswert von der 10/12-Zyklenfrequenz bezogen. Die Frequenz ist der Anteil von 10/12 Zyklen, geteilt durch die Dauer der ganzen Zyklen.

Die Frequenzmessung wird auf dem Synchronisierungskanal durchgeführt, der im Menü AN-SCHLUSSEINRICHTUNG gewählt wurde.

6.1.5 Moderne Leistungsmessung

Einhaltung der Norm: IEEE 1459-2010

Für die Vorgehensweise bei der Auswahl des modernen Leistungsmessverfahrens siehe Abschnitt **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**. Bitte beachten Sie, dass das Gerät unabhängig vom ausgewählten Verfahren alle Messungen (Klassisch und Modern) aufzeichnet.

Das Gerät ist voll-kompatibel mit einer Leistungsmessung wie sie in der neuesten IEEE 1459 Norm definiert ist. Die alten Festlegungen zu Wirk-, Blind- und Scheinleistung bleiben so lange gültig, wie die Wellenformen von Strom und Spannung nahezu sinusförmig bleiben. Heutzutage trifft dies dort nicht zu, wo verschiedene leistungselektronische Ausrüstungen wie regelbare Antriebe, gesteuerte Gleichrichter, Frequenzumrichter, Lampen zum Einsatz kommen. Diese machen den stark wachsenden Hauptanteil an nicht linearen und parametrischen Lasten bei den Industrieund Gewerbekunden aus. Die neue Leistungstheorie unterteilt die Leistung in grundfrequente und nicht grundfrequente Komponenten, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Abbildung 6.2: IEEE 1459 Organisation der Phasenleistungsmessung (Phase)

Die Tabelle unten zeigt eine Übersicht aller Leistungsmessungen.

Tabelle 6.1: Zusammenfassung und	d Gruppierung der	[•] Phasenleistungsgrößen
----------------------------------	-------------------	------------------------------------

Messgröße	Zusammen-	Grundfre-	Nicht-grundfre-
	gesetzte	quente	quente
	Leistungen	Leistungen	Leistungen
Scheinleistung (VA)	S	S _{fund}	S _N , S _H
Wirkleistung (W)	P	P _{fund}	P _H



Wie in der Abbildung unten dargestellt, unterscheidet sich die Leistungsmessung in Dreiphasensystemen leicht.



Abbildung 6.3: IEEE 1459 Organisation der Phasenleistungsmessung (Gesamt)

Tabelle 6.2: Zusammenfassung und Gruppierung der Gesamtleistungsgrößen

Messgröße	Zusammen- gesetzte Leistungen	Grundfrequente Leistungen	Nicht-grundfre- quente Leistungen
Scheinleistung (VA)	Se	Se _{fund} , S ⁺ , Su	Se _N , Se _H
Wirkleistung (W)	Р	P ⁺ ges	P _H
Blindleistung (var)	Ν	Q ⁺ ges	De _l , De _v , De _H
Leitungsauslastung	VL _{ind/kap}	LF ⁺ ges ind/kap	-
Harmonische Verunreini- gung (%)	-	-	Se_N/S_{fund}

6.1.5.1 usammengesetzte Phasenleistung - Messungen

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Alle Messungen der zusammengesetzten (grundfrequenten + nicht grundfrequenten) Wirkleistung stellen Effektivwerte der Abtastungen der momentanen Leistung über ein 10/12-Zyklenintervall dar. Jedes 10/12-Zyklenintervall ist angrenzend und nicht überlappend.

Zusammengesetzte Phasenwirkleistung:

$$P_{p} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} p_{p_{j}} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} U_{p_{j}} * I_{p_{j}}$$
 [W], p: 1,2,3 (7)

Die zusammengesetzte Schein- und Blindleistung und der Leistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen ermittelt:

Zusammengesetzte Phasenscheinleistung:

$$S_p = U_p * I_p \qquad [VA], p: 1,2,3$$
(8)

Zusammengesetzte Phasenblindleistung:

$$N_{p} = Sign(Q_{p}) \cdot \sqrt{S_{p}^{2} - P_{p}^{2}}$$
 [var], p: 1,2,3 (9)

$$PF_{p} = \frac{P_{p}}{S_{p}} , p: 1, 2, 3$$
 (10)

Phasenleistungsfaktor:

6.1.5.2 Messungen der zusammengesetzten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Die gesamte, zusammengesetzte (grundfrequente + nicht grundfrequente) Wirk-, Blind- und Scheinleistung und der Gesamtleistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen berechnet:

Gesamtwirkleistung: $P_{tot} = P1 + P2 + P3$ [W], (11)

Gesamtblindleistung:
$$N_{tot} = N1 + N2 + N3$$
 [var], (12)

Gesamtscheinleistung (effektiv):

 $Se_{tot} = 3 \cdot Ue \cdot Ie \qquad [VA], \tag{13}$

Gesamtleistungsfaktor (effektiv):

$$PFe_{tot} = \frac{P_{tot}}{Se_{tot}}$$
(14)

In dieser Formel werden U_e und I_e für dreiphasige 4-Leitersysteme (4L) und dreiphasige 3-Leitersysteme (3L) verschiedenartig berechnet.

Effektivspannung Ue und -strom Ie in 4L-Systemen:

$$Ie = \sqrt{\frac{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_N^2}{3}} \quad Ue = \sqrt{\frac{3 \cdot (U_1^2 + U_2^2 + U_3^2) + U_{12}^2 + U_{23}^2 + U_{31}^2}{18}}$$
(15)

Effektivspannung U_e und -strom I_e in 3L-Systemen:

$$Ie = \sqrt{\frac{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2}{3}} \quad Ue = \sqrt{\frac{U_{12}^2 + U_{23}^2 + U_{31}^2}{9}}$$
(16)

6.1.5.3 Messungen der grundfrequenten Phasenleistung

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Alle Messwerte der grundfrequenten Leistung werden mithilfe der grundfrequenten Spannungen und Ströme berechnet, die aus den Analysen der Harmonischen bezogen werden (siehe 6.1.8 für Einzelheiten).

Grundfrequente Phasenwirkleistung:

$$P_{fundP} = U_{fundP} \cdot I_{fundP} \cdot \cos \varphi_{U_p - I_p} \quad [W], p: 1, 2, 3$$
(17)

Die grundfrequente Schein- und Blindleistung und der Leistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen ermittelt:

Grundfrequente Phasenscheinleistung:

$$S_{fundP} = U_{fundP} \cdot I_{fundP}$$
 [VA], p: 1,2,3



(19)

(18)

Grundfrequente Phasenblindleistung:

$$Q_{fundP} = U_{fundP} \cdot I_{fundP} \cdot \sin \varphi_{U_p - I_p} \text{ [var], } p: 1.2.3$$

Phasenverschiebungsfaktor:

$$DPF_p = \cos\varphi_p = \frac{P_p}{S_p}$$
(20)

6.1.5.4 Messungen der (gesamten) grundfrequenten Leistung des Mitsystems

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Laut IEEE STD 1459 kommt den intrinsischen Leistungsmessungen im Mitsystem (P+, Q+, S+) eine immense Bedeutung zu. Sie werden nach folgenden Gleichungen berechnet:

Wirkleistung des Mitsystems:

$$P_{tot}^{+} = 3 \cdot U^{+} \cdot I^{+} \cos \varphi^{+} \quad [W],$$
(21)

Blindleistung des Mitsystems:

$$Q_{tot}^{+} = 3 \cdot U^{+} \cdot I^{+} \sin \varphi^{+} \quad \text{[var]}, \tag{22}$$



Scheinleistung des Mitsystems:

$$S_{tot}^{+} = 3 \cdot U^{+} \cdot I^{+}$$
 [VA], (23)

Leistungsfaktor des Mitsystems:

$$DPF_{tot}^{+} = \frac{P_{tot}^{+}}{S_{tot}^{+}}$$
(24)

U⁺, U⁻, U⁰ und ϕ^+ werden aus der Berechnung der Unsymmetrie erhalten. Siehe Abschnitt 6.1.11 für Details.

6.1.5.5 Messungen der nicht grundfrequenten Phasenleistung

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Messungen der nicht grundfrequenten Leistung werden nach folgenden Gleichungen durchgeführt:

Nicht grundfrequente Scheinleistung:

$$S_{Np} = \sqrt{D_{Ip}^2 + D_{Vp}^2 + S_{Hp}^2}$$
 [VA], p: 1,2,3 (25)

Stromverzerrungsleistung der Phase

$$D_{Ip} = S_{fundP} \cdot THD_{Ip} \qquad [VA], p: 1,2,3$$
(26)

Spannungsverzerrungsleistung der Phase: $D_{Vp} = S_{fundP} \cdot THD_{Up}$ [var], p: 1,2,3 (27)

Phasenscheinleistung der Harmonischen

 $S_{Hp} = S_{fundP} \cdot THD_{Up} \cdot THD_{Ip} \quad \text{[var], } p: 1,2,3$ (28)

Phasenwirkleistung der Harmonischen:

 $P_{Hp} = P_p - P_{fundP} \quad [W], p: 1,2,3$ (29)

Verzerrungsleistung der Harmonischen auf der Phase

$$D_{Hp} = \sqrt{S_{Hp}^2 - P_{Hp}^2}$$
 [var], p: 1,2,3 (30)

(32)

6.1.5.6 Messungen der nicht grundfrequenten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Die Größen der nicht grundfrequenten Gesamtleistung werden nach folgenden Gleichungen berechnet:

Effektive nicht grundfrequente Gesamtscheinleistung:

$$SeN_{tot} = \sqrt{DeI_{tot}^{2} + DeV_{tot}^{2} + SeH_{tot}^{2}}$$
[VA]
(31)

Effektive Gesamtstromverzerrungsleistung:

 $DeI_{tot} = 3 \cdot Ue_{fund} \cdot IeH$

Dabei sind:

$$IeH = \sqrt{Ie^2 - Ie_{fund}^2}$$

[var]

Effektive Gesamtspannungsverzerrungsleistung:

 $DeV_{tot} = 3 \cdot Ue_H \cdot Ie_{fund} \qquad [var]$

Dabei sind:

$$UeH = \sqrt{Ue^2 - Ue_{fund}^2}$$

Effektive Gesamtscheinleistung:

 $SeH_{tot} = Ue_H \cdot Ie_H \qquad [VA]$

Effektive Gesamtleistung der Harmonischen:

$$PH_{tot} = PH_1 + PH_2 + PH_3 \quad [W]$$
(35)

Dabei sind:

 $PH_1 = P_1 - P_{fund1}$, $PH_2 = P_2 - P_{fund2}$, $PH_3 = P_3 - P_{fund3}$

Effektive Gesamtverzerrungsleistung

$$DeH = \sqrt{SeH^2 - PH^2}$$
 [var] (36)

Harmonische Verunreinigung

$$HP = \frac{SeN_{tot}}{Se_{fundtot}} \cdot 100$$
[%] (37)

Dabei sind:

 $Se_{fundtot} = 3 \cdot Ue_{fund} \cdot Ie_{fund}$

Lastunsymmetrie

$$LU = \frac{Su_{fund}}{S_{tot}^+}$$
(38)

6.1.6 Klassische vektorielle und arithmetische Leistungsmessung

Einhaltung der Norm: IEC 61557-12

Für die Vorgehensweise bei der Auswahl des modernen Leistungsmessverfahrens siehe Abschnitt **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**. Bitte beachten Sie, dass das Gerät unabhängig vom ausgewählten Verfahren alle Messungen (Klassisch und Modern) aufzeichnet. Das Gerät ist voll kompatibel mit klassischen vektoriellen und arithmetischen Leistungsmessungen, definiert in der neuesten Norm IEC 61557-12 (Anhang A) und IEEE 1459 (Abschnitt 3.2.2.5 und 3.2.2.6). An verschiedenen Punkten im Netz, wo diese Messalgorithmen zum Messen und Aufzeichnen verwendet werden, wird eine große Zahl von Messgeräten installiert. Um frühere mit aktuellen Messungen zu vergleichen, sollte eine der klassischen Leistungsmessungen verwendet werden. Die Messungen für Wirk-, Blind- und Scheinleistung behalten ihre physikalische Gültigkeit, solange die Wellenformen von Strom und Spannung nahezu sinusförmig bleiben. In der Abbildung unten sind graphische Darstellungen von vektoriellen und arithmetischen Leistungsmessungen gezeigt.



Abbildung 6.4: Vektordarstellung der Gesamtleistungs-Berechnungsmethode



Abbildung 6.5: Arithmetische Darstellung der Gesamtleistungs-Berechnungsmethode

Die Tabelle unten zeigt eine Übersicht aller Leistungsmessungen.

	Tabelle 6.3: Zusamm	enfassung und	Gruppierung de	r Phasenleistungsgrößen
--	---------------------	---------------	----------------	-------------------------

Messgröße	Zusammen- gesetzte Leistungen	Grundfre- quente Leistungen
Scheinleistung (VA)	S	Sfund
Wirkleistung (W)	Р	P _{fund}
Blindleistung (var)	Ν	Qfund
Leitungsauslastung	VL _{ind/kap}	VF _{ind/kap}

Tabelle 6.4: Z	usammenfassuna	und Gruppier	runa der Ges	amtleistunasarößen
	asanninenjassang	and Grappici	ang acr eco	, in ciere te can gegi ejsen

Messgröße	Zusammen- gesetzte Leistungen	Grundfrequente Leistungen
Scheinleistung (VA)	Sv	Sv _{fund}
Wirkleistung (W)	Р	P _{ges}
Blindleistung (var)	Ν	Q _{ges}
Leitungsauslastung	Lv _{ind/kap}	LFv _{ind/kap}

6.1.6.1 Messungen der zusammengesetzten Phasenleistung

Alle klassischen Messungen der zusammengesetzten Phasenleistung sind mit modernen Messungen der zusammengesetzten Phasenleistung identisch.

6.1.6.2 Messungen der vektoriellen zusammengesetzten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEC 61557-12 Annex A und IEEE STD 1459-2010 Abschnitt 3.2.2.6

Die gesamte vektorielle, zusammengesetzte (grundfrequente + nicht grundfrequente) Wirk-, Blind- und Scheinleistung und der Gesamtleistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen berechnet:

Gesamtwirkleistung:
$$P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3$$
 [W], (39)

Gesamtblindleistung (Vektor):

$$N_{tot} = N_1 + N_2 + N_3$$
 [var], (40)

$$Sv_{tot} = \sqrt{P_{tot}^{2} + N_{tot}^{2}}$$
 [VA], (41)

$$PFv_{tot} = \frac{P_{tot}}{Sv_{tot}}$$
(42)

(44)

Gesamtleistungsfaktor (effektiv):

Gesamtwirkleistung:

Gesamtscheinleistung (Vektor):

6.1.6.3 Messungen der arithmetischen zusammengesetzten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEC 61557-12 Annex A und IEEE STD 1459-2010 Abschnitt 3.2.2.5

Die gesamte arithmetische, zusammengesetzte (grundfrequente + nicht grundfrequente) Wirk-, Blind- und Scheinleistung und der Gesamtleistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen berechnet:

$$P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3$$
 [W], (43)

Gesamtscheinleistung (arithmetisch):
$$Sa_{tot} = S_1 + S_2 + S_3$$
 [VA],

Gesamtblindleistung (arithmetisch):
$$Na_{tot} = \sqrt{Sa_{tot}^2 - P_{tot}^2}$$
 [var], (45)

$$PFa_{tot} = \frac{P_{tot}}{Sa_{tot}}$$
(46)

Gesamtleistungsfaktor (arithmetisch):

6.1.6.4 Messungen der grundfrequenten Phasenleistung

Einhaltung der Norm: IEEE STD 1459-2010

Alle klassischen Messungen der grundfrequenten Phasenleistung sind mit modernen Messungen der grundfrequenten Phasenleistung identisch.

6.1.6.5 Messungen der vektoriellen grundfrequenten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEC 61557-12 Annex A und IEEE STD 1459-2010 Abschnitt 3.2.2.6

Die gesamte vektorielle, grundfrequente Wirk-, Blind- und Scheinleistung und der vektorielle Gesamtverzerrungsleistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen berechnet:

Grundfrequente Gesamtwirkleistung:
$$P_{fundtot} = P_{fund1} + P_{fund2} + P_{fund3}$$
[W], (47)

Grundfrequente Gesamtblindleistung (Vektor): $Q_{fundtot} = Q_{fund1} + Q_{fund2} + Q_{fund3}$ [var], (48)

Grundfrequente Gesamtscheinleistung (Vektor):
$$Sv_{fundtot} = \sqrt{P_{fundtot}^2 + Q_{fundtot}^2}$$
 [VA], (49)

Gesamtverzerrungsleistungsfaktor (Vektor):

$$DPFv_{tot} = \frac{P_{fundtot}}{Sv_{fundtot}}$$
(50)

Alle Messwerte der grundfrequenten Leistung werden mithilfe der grundfrequenten Spannungen und Ströme berechnet, die aus den Analysen der Harmonischen bezogen werden (siehe 6.1.8 für Einzelheiten).

6.1.6.6 Messungen der arithmetischen grundfrequenten Gesamtleistung

Einhaltung der Norm: IEC 61557-12 Annex A und IEEE STD 1459-2010 Abschnitt 3.2.2.5

Die gesamte arithmetische, grundfrequente Wirk-, Blind- und Scheinleistung und der arithmetische Gesamtverzerrungsleistungsfaktor werden mit folgenden Gleichungen berechnet:

Grundfrequente Gesamtwirkleistung:
[W],
$$P_{fundtot} = P_{fund1} + P_{fund2} + P_{fund3}$$
(51)

Gesamtscheinleistung (arithmetisch): $Sa_{fundtot} = S_{fund1} + S_{fund2} + S_{3fund}$ [VA], (52)

Gesamtblindleistung (arithmetisch):
$$Qa_{fundtot} = \sqrt{Sa_{fundtot}^2 - P_{fundtot}^2}$$
 [var], (53)

Gesamtleistungsfaktor (arithmetisch):

$$DPFa_{tot} = \frac{P_{fundtot}}{Sa_{fundtot}}$$
(54)

Alle Messwerte der grundfrequenten Leistung werden mithilfe der grundfrequenten Spannungen und Ströme berechnet, die aus den Analysen der Harmonischen bezogen werden (siehe 6.1.8 für Einzelheiten).

6.1.7 Energie

Einhaltung der Norm: IEC 62053-21 Klasse 2, IEC 62053-23 Klasse 3

Die Energiemessung unterteilt sich in zwei Bereiche: WIRK-Energie auf Grundlage der Wirkleistungsmessung und BLIND-Energie auf Grundlage der Messung der grundfrequenten Blindleistung. Jede von ihnen hat zwei Energiezähler für die verbrauchte und für die erzeugte Energie. Die Berechnungen sind unten dargestellt:

Wirkenergie:

$$Ep_{p}^{+} = \sum_{i=1}^{m} P_{p}^{+}(i)T(i)$$
Verbraucht:

$$Ep_{p}^{-} = \sum_{i=1}^{m} P_{p}^{-}(i)T(i)$$
Erzeugt:
[kWh], p: 1,2,3, ges
(55)

Blindenergie:

Verbraucht:

$$Eq_{p}^{+} = \sum_{i=1}^{m} Q_{Iind}^{+}(i)T(i) + \sum_{i=1}^{m} Q_{pCap}^{+}(i)T(i)$$
[kvarh], p: 1,2,3, ges
(56)
$$Eq_{p}^{-} = \sum_{i=1}^{m} Q_{pCap}^{-}(i)T(i) + \sum_{i=1}^{m} Q_{pInd}^{-}(i)T(i)$$
[kvarh], p: 1,2,3, ges



Abbildung 6.6: Energiezähler und Quadrantenverhältnis

Das Gerät hat drei verschiedene Zählereinstellungen:

- 1. Summenzähler werden zum Messen der Energie über einer vollständigen Aufzeichnung verwendet. Wenn der Rekorder startet, rechnet er die Energie zu den vorhandenen Zählerständen hinzu.
- 2. Der Zähler für die letzte Integrationsperiode misst die Energie während der Aufzeichnung über das letzte Intervall. Sie wird am Ende jedes Intervalls berechnet.
- 3. Der Zähler für die aktuelle Integrationsperiode misst die Energie während der Aufzeichnung des aktuellen Zeitintervalls.



Abbildung 6.7: Energiezähler des Geräts

6.1.8 Harmonische und Zwischenharmonische

Einhaltung der Norm:

IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.7) IEC 61000-4-7 Klasse II

Für die Umrechnung eines AD-gewandelten Signals in sinusförmige Komponenten wird die so genannte schnelle Fourier-Transformation (FFT) angewendet. Die folgende Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Eingangssignal und der Frequenzdarstellung.



Abbildung 6.8: Strom- und Spannungsharmonische

$$u(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{1024} c_k \sin\left(\frac{k}{10} \cdot 2\pi f_1 t + \varphi_k\right)$$
(57)

f₁ – Frequenz des grundfrequenten Signals (im Beispiel: 50 Hz)

DC-Komponente $c_0 -$

- $f_{C1} = \frac{1}{T_{N}}$ k – Ordnungszahl (Anordnung der Spektrallinie) in Bezug auf die Frequenzbasis
- TN ist die Breite (oder Dauer) des Zeitfensters ($T_N = N^*T_1$; $T_1 = 1/f_1$). Das Zeitfenster ist T_N die Zeitspanne einer Zeitfunktion, für die die Fourier-Transformation durchgeführt wird.

$$f_{Ck} = \frac{k}{10} f_1$$

- ist die Amplitude der Komponente mit Frequen ist die Phase der Komponente ck $\phi_k -$
- U_{c,k}– ist der Spannungseffektivwert der Komponente ck

ist der Stromeffektivwert der Komponente ck $I_{c,k}-$

Phasenspannung und Stromharmonische werden als Effektivwert der harmonischen Untergruppe (sq) berechnet: Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate des Effektivwerts einer Harmonischen und der beiden unmittelbar angrenzenden Spektralkomponenten.

$$U_{p}h_{n} = \sqrt{\sum_{k=-1}^{1} U_{C,(10\cdot n)+k}^{2}}$$
 p: (58)

1,2,3

C_k —

$$I_{p}h_{n} = \sqrt{\sum_{k=-1}^{1} I_{C,(10,n+k)}^{2}} \qquad (59)$$

n-te Stromharmonische:

n-te Spannungsharmonische:

Die gesamte harmonische Verzerrung wird als Verhältnis des Effektivwerts der harmonischen Untergruppe zum Effektivwert der Untergruppe berechnet, die zur Grundfrequenz gehört:

$$THD_{Up} = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} \left(\frac{U_p h_n}{U_p h_1}\right)^2} , \qquad (60)$$

Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung: p: 1,2,3

$$THD_{Ip} = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} \left(\frac{I_p h_n}{I_p h_1}\right)^2}, p: 1, 2, 3$$
(61)

Gesamte harmonische Stromverzerrung:

Zur Beurteilung der Zwischenharmonischen wird die Spektralkomponente zwischen zwei harmonischen Untergruppen herangezogen. Die n-te Untergruppe der Spannungs- und Stromzwischenharmonischen wird unter Anwendung der Quadratwurzel aus der Quadratsumme (RSS-Prinzip) berechnet:

$$U_{p}ih_{n} = \sqrt{\sum_{k=2}^{8} U_{C,(10n)+k}^{2}}$$
(62)

p: 1,2,3

schenharmonische:

$$I_p i h_n = \sqrt{\sum_{k=2}^{8} I_{C,(10\cdot n+k)}^2} p: 1,2,3$$
(63)

n-te Stromzwis

n-te Spannungszwischenharmonische:



Abbildung 6.9: Darstellung der Untergruppe von Harmonischen / Zwischenharmonischen für eine 50 Hz-Versorgung

Der K-Faktor ist ein Faktor, der entwickelt wurde, um die Menge der Harmonischen anzuzeigen, die von der Last erzeugt werden. Der K-Wert ist sehr nützlich bei dem Entwurf elektrischer Anlagen und bei der Dimensionierung der Komponenten. Er wird wie folgt berechnet:

$$K_{p} = \frac{\sum_{n=1}^{50} (I_{p}h_{n} \cdot n)^{2}}{\sum_{n=1}^{50} I_{p}h_{n}^{2}}, p: 1,2,3$$
(64)
K - Faktor:

6.1.9 Netzsignale

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.10)

Die Signalspannung wird auf Grundlage eines FFT-Spektrums eines 10/12-Zyklenintervalls ermittelt. Der Wert der Netzsignalspannung wird gemessen als:

- Effektivwert einer einzelnen Trägerfrequenz (Bin), wenn die Netzfrequenz gleich der Spektral-Trägerfrequenz ist, oder
- Quadratsumme von vier benachbarten Trägerfrequenzen, wenn die Netzfrequenz von der Trägerfrequenz des Versorgungsnetzes abweicht (zum Beispiel wird ein Rundsteuersignal mit einem Frequenzwert von 218,5 Hz in einem 50-Hz-Versorgungssystem auf der Basis der Effektivwerte der 210-, 215-, 220- und 225-Hz-Trägerfrequenzen gemessen).

Der in jedem 10/12-Zyklenintervall berechnete Netzsignalwert wird in Alarm- und Aufzeichnungsprozeduren verwendet. Für EN50160-Aufzeichnungen werden die Ergebnisse jedoch zusätzlich in einem 3 s-Intervall zusammengefasst. Diese Werte werden zum Vergleich mit den in der Norm festgelegten Grenzwerten herangezogen.

6.1.10 Flicker

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 5.3) IEC 61000-4-15 Klasse F3

Flicker ist das visuelle Empfinden, welches durch das Flackern oder Flimmern eines Lichtes hervorgerufen wird. Der Empfindungsgrad hängt von der Frequenz und dem Ausmaß der Lichtänderung und vom Beobachter ab. Wie in der Abbildung unten dargestellt, kann die Änderung eines Lichtflusses mit einer Spannungshüllkurve in Beziehung gebracht werden.



Abbildung 6.10: Spannungsschwankung

Flicker werden gemäß der Norm IEC 61000-4-15 gemessen. Die Norm legt eine Umwandlungsfunktion fest, die auf einer 230 V/60 W- und einer 120 V/60 W - Glühlampen-Auge-Gehirn-Reaktionskette beruht. Diese bildet die Grundlage für Flickermessgeräte und ist unten dargestellt.

P_{st1min} – ist die Bestimmung des Kurzzeiltflickers auf der Grundlage eines 1-Minutenintervalls. Er wird berechnet, um eine schnelle Vorschau auf den 10-Minuten-Kurzzeitflicker zu bieten.

P_{st} – 10-Minuten-Kurzzeitflicker, wird gemäß IEC 61000-4-15 berechnet

P_{lt} – 2-Stunden-Langzeitflicker, wird nach folgender Gleichung berechnet:

$$P_{ltp} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_i^3}{N}} p: 1, 2, 3$$
(65)

6.1.11 Unsymmetrien bei Spannung und Strom

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.7)

Die Unsymmetrie der Versorgungsspannung wird anhand des Verfahrens mit symmetrischen Komponenten beurteilt. Zusätzlich zur Mitkomponente U+ existieren unter unsymmetrischen Bedingungen auch noch die Gegenkomponente U- und die Nullkomponente U₀. Sie werden nach folgenden Gleichungen berechnet:

$$\vec{U}^{+} = \frac{1}{3}(\vec{U}_{1} + a\vec{U}_{2} + a^{2}\vec{U}_{3})$$

$$\vec{U}_{0} = \frac{1}{3}(\vec{U}_{1} + \vec{U}_{2} + \vec{U}_{3})$$
,
$$\vec{U}^{-} = \frac{1}{3}(\vec{U}_{1} + a^{2}\vec{U}_{2} + a\vec{U}_{3})$$
,
(66)

a =
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j\sqrt{3} = 1e^{j120^{\circ}}$$

Dabei sind 2 2

Für die Berechnung der Unsymmetrie verwendet das Gerät die grundfrequente Komponente des Spannungseingangssignals (U_1 , U_2 , U_3), gemessen über ein 10/12-Zyklenintervall.

Der Gegenspannungsanteil u⁻, als Prozentsatz ausgedrückt, wird ermittelt mit:

$$u^{-}(\%) = \frac{U^{-}}{U^{+}} \times 100 \tag{67}$$

Der Nullspannungsanteil u⁰, als Prozentsatz ausgedrückt, wird ermittelt mit:

$$u^{0}(\%) = \frac{U^{0}}{U^{+}} \times 100$$
(68)

Hinweis:

In einem Dreileitersystem (3L) sind die Nullkomponenten U_0 und I_0 per Definition null.

Die Unsymmetrie des Versorgungsstroms wird auf die dieselbe Art ermittelt.

6.1.12 Unterabweichung und Überabweichung

Messverfahren für Unterabweichung U_{Unter}) und Überabweichung (U_{Über}) *Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 5.12)*

Die Grundlegende Messung für die Unterabweichung und Überabweichung ist die Höhe der RMS-Spannung, gemessen über einem Zeitintervall von 10/12-Zyklen. Jede *Höhe (i)* der RMS-Spannung, erhalten durch eine Aufnahmekampagne, wird mit der Nennspannung U_{Nenn} verglichen, aus der wir zwei Vektoren nach folgenden Formeln bestimmen:

$$U_{Under,i} = \begin{cases} U_{RMS(10/12),i} \text{ if } U_{RMS(10/12)} \le U_{Nom} \\ U_{Nom} \text{ if } U_{RMS(10/12)} > U_{Nom} \end{cases}$$
(69)

$$U_{Over,i} = \begin{cases} U_{RMS(10/12),i} \text{ if } U_{RMS(10/12)} \ge U_{Nom} \\ U_{Nom} \text{ if } U_{RMS(10/12)} < U_{Nom} \end{cases}$$
(70)

Die Aggregation wird am Ende des Aufzeichnungsintervall durchgeführt als:

$$U_{Under} = \frac{U_{Nom} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} U_{Under,i}^{2}}{n}}}{U_{Nom}} [\%]$$
(71)

$$U_{Over} = \frac{U_{Nom} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} U_{Over,i}^{2}}{n}}}{U_{Nom}} [\%]$$
(72)

Die Unterabweichungs- und Überabweichungs-Parameter können nützlich sein, wenn es wichtig ist, beispielsweise anhaltenden Unterspannungen, die in Daten durch anhaltende Überspannungen aufgehoben werden, zu vermeiden.

Hinweis: Unterabweichungs- und Überabweichungsparameter sind immer positive Werte.

6.1.13 Spannungsereignisse

6.1.13.1 Messverfahren

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.4)

Die Grundlage für Ereignismessungen ist $U_{Rms(1/2)}$. $U_{Rms(1/2)}$ ist der Wert der Effektivspannung, der über 1 Zyklus gemessen wird, beginnend bei einem grundfrequenten Nulldurchgang und mit Aktualisierung nach jedem halben Zyklus.

Die Zyklusdauer für $U_{Rms(1/2)}$ hängt von der Frequenz ab, die bei der letzten 10/12-Zyklen-Frequenzmessung ermittelt wurde. Der $U_{Rms(1/2)}$ -Wert schließt per Definition die Harmonischen, die Zwischenharmonischen, die Netzsignalspannung usw. ein.



Abbildung 6.11:U_{Rms(1/2)} 1-Zyklus-Messung


Figure 6.12 Definition der Spannungsereignisse

6.1.13.2 Spannungseinbruch

Einhaltung der Norm: Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitte 5.4.1 und 5.4.2)

Der **Dip-Schwellenwert** für den Einbruch ist ein Prozentsatz von der Nennspannung, der im Menü ANSCHLUSS festgelegt wird. Der Schwellenwert und die Hysterese für den Einbruch können vom Benutzer entsprechend der Verwendung eingestellt werden. Die **Dip-Hysterese** ist der Unterschied der Größe zwischen den Dip-Start- und Dip-Ende-Schwellenwerten. Die Ereignisauswertung des Geräts auf dem Bildschirm Ereignistabelle, hängt von der Anschlussart ab:

- Auf Einphasensystemen (Anschlussart: 1W), beginnt ein Spannungseinbruch, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung unter den Schwellenwert für den Spannungseinbruch fällt, und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung gleich oder größer als der Schwellenwert für den Spannungseinbruch plus Hysterese Spannung ist (siehe *Figure 6.12 und* Abbildung 6.11),.
- Auf Mehrphasensystemen (Anschlussart: 2W, 3W, 4W, Offenes Dreieck) können zwei verschiedene Ansichten gleichzeitig zur Auswertung herangezogen werden:
 - Gruppenansicht ▲ mit ausgewählter Ansicht ALL INT (gemäß IEC 61000-4-30 Klasse S): ein Spannungseinbruch beginnt, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung von einem oder mehreren Kanälen unter den Schwellwert für den Spannungseinbruch fällt und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf allen gemessenen Kanälen gleich oder größer als der Schwellwert für den Spannungseinbruch plus Hysteresespannung ist.
 - Phasenansicht Ph. (zur Fehlersuche): Ein Spannungseinbruch beginnt, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf einem Kanal unter den Schwellenwert für den Spannungseinbruch fällt und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf derselben Phase gleich

oder größer als der Schwellenwert für den Spannungseinbruch plus der Hysteresespannung ist.

EVENT SETUP			10:13	3 EVENTS		0		<mark>@</mark> į: 02:24	
Nominal voltage L-N = 2	230V			Date (1.01.2	000			
				No	L	START	т	Level	Duration
Swell Threshold		110.0%	(253.0V)	1	1	02:22:01.240	D	179.92	0h00m4.010s
Swell Hysteresis		2%		2	2	02:22:17.247	S	258.83	0h00m9.990s
Dip Threshold		90.0%	(207.0V)	3	123	02:22:39.240	DI	0.06	0h00m12.013s
Dip Hysteresis		2 %							
Interrupt Threshol	ld 🛛	5.0 %	(11.5V)						
Interrupt Hysteres	is	2%		` <u> </u>					
Н	ELP				Ph.		т		STAT

Abbildung 6.13:Bildschirme für den Spannungseinbruch an dem Gerät

Ein Spannungseinbruch wird durch folgende Daten gekennzeichnet: **Dip-Startzeit**, Niveau (**U**_{Dip}) und **Dip-Dauer**:

- U_{Dip} die Rest-Einbruchsspannung, ist der niedrigste U_{Rms(1/2)} -Wert, der auf einem beliebigen Kanal während des Einbruchs gemessen wird. Sie wird in der Spalte Niveau in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.
- Dip-Startzeit ist die Zeit, die mit der Zeit für den Beginn von U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgelöst hat. Sie wird in der Spalte START in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt. Die Dip-Endzeit ist die Zeit, die mit der Zeit für das Ende von U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgelöst hat, festgelegt von dem Schwellenwert.
- **Dip-Dauer** ist die Zeitdifferenz zwischen der **Dip-Startzeit** und der **Dip-Endezeit**. Sie wird in der Spalte **Dauer** in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.

6.1.13.3 Spannungsüberhöhung

Einhaltung der Norm: Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitte 5.4.1 und 5.4.3)

Der **Swell-Schwellenwert** für die Überhöhung ist ein Prozentsatz von der Nennspannung, der im Menü ANSCHLUSS festgelegt wird. Der Überhöhungsschwellenwert kann vom Benutzer entsprechend der Verwendung eingestellt werden. **Swell-Hysterese** ist der Unterschied der Größe zwischen den Überhöhungsstart- und Überhöhungsende-Schwellenwerten. Die Ereignisauswertung des Geräts auf dem Bildschirm Ereignistabelle, hängt von der Anschlussart ab:

- Auf Einphasensystemen (Anschlussart: 1W), beginnt eine Spannungsüberhöhung, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung über den Schwellenwert für die Spannungsüberhöhung steigt, und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung gleich oder kleiner als der Überhöhungsschwellenwert plus Hysteresespannung ist (siehe *Figure 6.12 und* Abbildung 6.11),
- Auf Mehrphasensystemen (Anschlussart: 2W, 3W, 4W, Offenes Dreieck) können zwei verschiedene Ansichten gleichzeitig zur Auswertung herangezogen werden:
 - Gruppenansicht → mit der gewählten Ansicht: ALL INT: Eine Spannungsüberhöhung beginnt, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung von einem oder mehreren Kanälen über den Schwellwert für die Spannungserhöhung steigt, und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf allen gemessenen Kanälen gleich oder kleiner als der Schwellwert für die Spannungserhöhung plus Hysteresespannung ist.

Phasenansicht Ph.: Eine Spannungsüberhöhung beginnt, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf einem Kanal über den Schwellenwert für die Spannungsüberhöhung steigt, und endet, wenn die U_{Rms(1/2)}-Spannung auf der gleichen Phase gleich oder kleiner ist als der Schwellenwert für die Spannungsüberhöhung plus Hysteresespannung.

Eine Spannungsüberhöhung wird durch folgende Daten gekennzeichnet: **Swell-Startzeit**, Niveau **(U**_{Swell}**)** und **Swell-Dauer**:

- U_{swell} die maximale Überhöhungsspannung, ist der größte U_{Rms(1/2)}-Wert, der auf einem beliebigen Kanal während der Überhöhung gemessen wird. Sie wird in der Spalte Niveau in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.
- Swell-Startzeit ist die Zeit, die mit der Zeit f
 ür den Beginn von U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgel
 öst hat. Sie wird in der Spalte START in der Ereignistabelle auf dem Ger
 ät angezeigt. Die Überh
 öhungs-Endzeit ist die Zeit, die mit der Zeit f
 ür U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgel
 öst hat, festgelegt von dem Schwellenwert.
- Die **Dauer** einer Spannungsüberhöhung ist die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn und dem Ende der Überhöhung. Sie wird in der Spalte **Dauer** in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.

6.1.13.4 Spannungsunterbrechung

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.5)

Das Messverfahren zur Erkennung von Spannungsunterbrechungen ist das gleiche wie für Einbrüche und Überhöhungen und ist in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben.

Der **Unterbrechungsschwellenwert** ist ein Prozentsatz von der Nennspannung, der im Menü AN-SCHLUSS festgelegt wird. Die **Unterbrechungshysterese** ist der Unterschied der Größe zwischen den Unterbrechungsstart- und Unterbrechungsende-Schwellenwerten. Der Unterbrechungsschwellenwert kann vom Benutzer entsprechend der Verwendung eingestellt werden. Die Ereignisauswertung des Geräts auf dem Bildschirm Ereignistabelle, hängt von der Anschlussart ab:

- Bei Einzelphasensystemen (1W) beginnt eine Spannungsunterbrechung, wenn die $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung unter den Spannungsunterbrechungs-Schwellenwert sinkt, und endet, wenn der $U_{Rms(1/2)}$ -Wert dem Spannungsunterbrechungs-Schwellenwert plus Hysterese gleich ist oder diesen übersteigt (siehe *Figure 6.12 und* Abbildung 6.11),
- Nur bei Mehrphasensystemen (2W, 3W, 4W, Offenes Dreieck) können zwei verschiedene Ansichten gleichzeitig zur Auswertung herangezogen werden:
 - o Gruppenansicht \blacktriangle mit der Ansicht ALL INT ausgewählt: eine Spannungsunterbrechung beginnt, wenn die $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung auf allen Kanälen unter den Schwellwert für die Spannungsunterbrechung fällt, und endet, wenn die $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung auf einem beliebigen gemessenen Kanal, gleich oder größer als der Schwellwert für die Spannungsunterbrechung plus Hysteresespannung ist.
 - Phasenansicht Ph.: eine Spannungsunterbrechung beginnt, wenn die $U_{Rms(1/2)}$ $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung auf einem Kanal unter den Schwellenwert für die Spannungsunterbrechung fällt, und endet, wenn die $U_{Rms(1/2)}$ -Spannung gleich oder größer als der Schwellenwert für die Spannungsunterbrechung plus der Hysteresespannung auf dem gleichen Kanal ist.

EVENT SETU	IP		15:12	EVE	NTS				G I O 2:48
Nominal voltage L.N = 238V				Date (1.01.2	000			
			<u></u>	No	L	START	т	Level	Duration
Swell Thresh	old	110.0%	(253.0V)	3	123	02:22:41.257	I	0.06	0h00m7.983s
Swell Hyster	esis	2%		4	123	02:39:47.254	I	0.06	0h00m7.987s
Dip Threshol	d	90.0%	(207.0V)						
Dip Hysteres	is	2%							
Interrupt Thr	eshold	5.0%	(11.5V)						
Interrupt Hys	teresis	2%							
	HELP)()()		Ph.		r		STAT

Abbildung 6.14:Bildschirme für Spannungsunterbrechungen an dem Gerät

Eine Spannungsunterbrechung wird durch folgende Daten gekennzeichnet: Startzeit der Unterbrechung, Niveau (U_{Unt}) und Dauer der Unterbrechung:

- UUnterbr. der minimale Wert der Unterbrechungsspannung, ist der niedrigste U_{Rms(1/2)}
 -Wert, der auf einem beliebigen Kanal während der Unterbrechung gemessen wird. Sie wird in der Spalte Niveau in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.
- Die Unterbrechungsstartzeit ist die Zeit, die mit der Zeit für den Beginn von U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgelöst hat. Sie wird in der Spalte START in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt. Die Unterbrechungsendzeit ist die Zeit, die mit der Zeit für das Ende von U_{Rms(1/2)} des Kanals gestempelt ist, der das Ereignis ausgelöst hat, festgelegt von dem Schwellenwert.
- Die **Unterbrechungsdauer** ist die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn und dem Ende der Unterbrechung. Sie wird in der Spalte **Dauer** in der Ereignistabelle auf dem Gerät angezeigt.

6.1.14 Alarme

Allgemein kann ein Alarm als ein Ereignis mit beliebiger Größe angesehen werden. Alarme werden in der Alarmtabelle festgelegt (für die Einstellungen in der Alarmtabelle - siehe Abschnitt 4.21.3 für die Einrichtung der Alarmtabelle). Das Basis-Messzeitintervall für: Alarme der Spannung, des Stroms, der Wirk-, Blind- und Scheinleistung, der Harmonischen und der Unsymmetrie ist ein 10/12-Zyklenintervall.

Jeder Alarm hat Merkmale, die in der Tabelle unten beschrieben sind. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der 10/12-Zyklen-Messwert auf den mit **Phase** definierten Phasen den **Schwellenwert** gemäß des festgelegten **Triggergradienten** mindestens für den Wert der **Mindestdauer** über- bzw. unterschreitet.

Messgröße	• Spannung
	• Strom
	• Frequenz
	 Wirk-, Blind- und Scheinleistung
	 Harmonische und Zwischenharmonische
	Unsymmetrie
	• Flicker

Tabelle 6.5: Parameter der Alarmfestlegung

	Netzsignale
Phase	L1, L2, L3, L12, L23, L31, Alle, Ges., N
Triggergradient	< - Senkung, > - Anstieg
Schwellenwert	[Nummer]
Minimale Dauer	200 ms ÷ 10 min

Jeder erfasste Alarm wird durch folgende Parameter beschrieben:

Tabelle	6.6:	Alarmsignaturen
---------	------	-----------------

Datum	Datum, als der ausgewählte Alarm ausgelöst wurde
Start	Startzeit des Alarms - zu der der erste Wert den Schwellenwert unter- bzw. überschreitet.
Phase	Phase, auf der der Alarm ausgelöst wurde
Niveau	Mindest- oder Maximalwert des Parameters während des Alarms
Dauer	Alarmdauer

6.1.15 Schnelle Spannungsänderungen (RVC)

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 5.11)

Eine schnelle Spannungsänderung (RVC) ist im allgemeinen ein abrupten Übergang zwischen zwei "stationären Zuständen" der RMS Spannungsniveau. Sie wird als Ereignis (ähnlich wie Spannungseinbruch oder Überhöhung) mit Startzeit und Dauer zwischen stationären Zustandsebenen betrachtet. Allerdings übersteigen diese stabilen Zustandsniveau nicht Einbruchs- oder Überhöhungsschwellenwerte.

6.1.15.1 RVC Ereigniserkennung

Die Umsetzung der Geräte-RVC-Ereigniserkennung erfolgt streng nach den Anforderungen der Norm IEC 61000-4-30. Es beginnt damit, eine Spannung im stationären Zustand zu finden. Die RMS-Spannung ist in einem stabilen Zustand, wenn die 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ -Werte innerhalb eines RVC-Schwellenwerts aus dem arithmetischen Mittel dieser 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ -Werte bleiben (dieser Wert wird durch den Benutzer im MESSEINSTELLUNG \rightarrow RVC-Setup-Bildschirm eingestellt) Jedes Mal, wenn ein neuer $U_{RMS(1/2)}$ -Wert zur Verfügung steht, wird das arithmetische Mittel der vorherigen 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ -Werte, einschließlich des neuen Werts, berechnet. Wenn ein neuer $U_{RMS(1/2)}$ -Wert die RVC-Schwelle überschreitet, wird ein RVC-Ereignis erkannt. Nach der Erkennung wartet das Gerät für 100/120 Halbzyklen, bevor es die nächste Spannung im stationären Zustand sucht.

Wenn ein Spannungseinbruch bzw. Spannungsüberhöhung während eines RVC-Ereignis erkannt wird, dann wird das RVC-Ereignis verworfen, da das Ereignis kein RVC-Ereignis ist.

6.1.15.2 RVC-Ereignischarakterisierung

Ein RVC Ereignis wird von vier Parametern gekennzeichnet: Startzeit , Dauer, ΔUmax und ΔUss.



Abbildung 6.15: RVC-Ereignisbeschreibung

- **Startzeit** eines RVC-Ereignisses ist der Zeitstempel, wenn der *U_{RMS(1/2)}*-Wert den RVC-*Schwellenwert* überschreitet.
- Die **Dauer** des RVC-Ereignisses ist um 100/120 Halbzyklen kürzer als die Dauer zwischen benachbarten Spannungen im stationären Zustand.
- $\Delta Umax$ ist die maximale absolute Differenz zwischen beliebigen $U_{RMS(1/2)}$ -Werten während des RVC-Ereignisses und dem endgültigen arithmetischen Mittelwert 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ kurz vor dem RVC-Ereignis. Bei Mehrphasen-Systemen, ist die $\Delta Umax$ die größte $\Delta Umax$ auf einem beliebigen Kanal.
- Δ **Uss** ist die absolute Differenz zwischen dem letzten arithmetische Mittelwert 100/120 $U_{RMS(1/2)}$ unmittelbar vor dem RVC-Ereignis und dem ersten arithmetischen Mittelwert

100/120 $U_{RMS(1/2)}$ nach dem RVC-Ereignis. Bei Mehrphasen-Systemen ist die ΔU_{ss} die größte ΔU_{ss} auf einem beliebigen Kanal.

6.1.16 Datenaggregation in der ALLGEMEINEN AUFZEICHNUNG

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 4.5)

Der Aggregationszeitraum (IP) während der Aufzeichnung wird definiert mit dem Parameter Intervall: 🛛 x min im Menü ALLGEMEINER REKORDER festgelegt.

Ein neues Aufzeichnungsintervall beginnt mit einem Takt der Echtzeituhr (10 Minuten ± Halbzyklus, für Intervall: 10 min) und dauert bis zum nächsten Takt zuzüglich der Zeit, die für die Beendigung der laufenden 10/12-Zyklen-Messung benötigt wird. Wie in der nächsten Abbildung dargestellt, wird in derselben Zeit eine neue Messung gestartet. Gemäß der Abbildung unten werden die Daten für das IP-Zeitintervall von den 10/12-Zyklen-Zeitintervallen zusammengefasst. Das aggregierte Intervall wird mit der absoluten Zeit markiert. Die Zeitmarkierung ist die Zeit des Intervallabschlusses. Wie in der Abbildung unten ersichtlich, gibt es während der Aufzeichnung eine Überlappung.



Abbildung 6.16: Synchronisierung und Aggregation von 10/12 Zyklusintervallen

In Abhängigkeit von der Messgröße errechnet das Gerät für jedes Aggregationsintervall den durchschnittlichen, minimalen, maximalen und/oder aktiven Mittelwert. Dies kann der quadratische Mittelwert (RMS) oder der arithmetische Mittelwert sein. Die Gleichungen für beide Mittelwerte sind unten dargestellt.

$$A_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} A_j^2}$$
(73)

RMS-Mittelwert

Dabei sind:

A_{RMS} – Durchschnitt der Messgröße über ein gegebenes Aggregationsintervall

A – 10/12-Zyklen-Messgrößenwert

N – Anzahl der 10/12-Zyklen-Messungen pro Aggregationsintervall.

$$A_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} A_j \tag{74}$$

Arithmetischer Mittelwert:

Dabei sind:

 A_{avg} – Durchschnitt der Messgröße über ein gegebenes Aggregationsintervall

A – 10/12-Zyklen-Messgrößenwert

N – Anzahl der 10/12-Zyklen-Messungen pro Aggregationsintervall.

In der nächsten Tabelle ist die Durchschnittsmethode für jede Messgröße angegeben:

Tabelle 6.7: Methoden	der Datenaggregation
-----------------------	----------------------

Gruppe	Wert	Aggregationsmethode	Aufgezeichnete Werte
Spannung	U _{Rms}	RMS-Mittelwert	Min, Avg, Max

	THDU	RMS-Mittelwert	Avg, Max
	CFu	RMS-Mittelwert	Min, Avg, Max
	I _{Rms}	RMS-Mittelwert	Min, Avg, AvgOn, Max
Strom	THD	RMS-Mittelwert	Min, Avg, AvgOn, Max
	CFI	RMS-Mittelwert	Min, Avg, AvgOn, Max
Frequenz	f(10s)	-	
Frequenz	f(200ms)	RMS-Mittelwert	Min, AvgOn, Max
	Zusammengesetzt	Arithmetischer Mittel- wert	Min, Avg, AvgOn, Max
Leistung	Grundfrequent	Arithmetischer Mittel- wert	Min, Avg, AvgOn, Max
5	Nicht-grundfre-	Arithmetischer Mittel-	Min, Avg, AvgOn, Max
	quent	wert	
	U ⁺	RMS	Min, Avg, Max
	U-	RMS	Min, Avg, Max
	U ⁰	RMS	Min, Avg, Max
	u-	RMS	Min, Avg, Max
Uncummotrio	u0	RMS	Min, Avg, Max
Unsymmetrie	 +	RMS	Min, Avg, AvgOn, Max
	⁻	RMS	Min, Avg, AvgOn, Max
	l ₀	RMS	Min, Avg, AvgOn, Max
	i-	RMS	Min, Avg, AvgOn, Max
	iO	RMS	Min, Avg, AvgOn, Max
Harmonischo	DC, Uh _{0÷50}	RMS	Avg, Max
паппопізсне	DC, Ih _{0÷50}	RMS	Avg, AvgOn, Max
Zwischenharmoni-	Uh _{0÷50}	RMS	Avg, Max
sche	Ih _{0÷50}	RMS	Avg, AvgOn, Max
Netzsignale	U _{Sig}	RMS	Min, Avg, Max

Ein aktiver Mittelwert wird nach demselben Prinzip (arithmetisch oder quadratisch) wie der Mittelwert berechnet, es werden jedoch nur Messungen berücksichtigt, deren Messwert nicht Null ist:

Aktiver quadratischer Mittelwert (RMS)

$$A_{RMSact} = \sqrt{rac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}A_j^2} \; ; \; M \leq N$$

Dabei sind:

A_{RMSact} – Durchschnitt der Messgröße für den aktiven Teil des vorgegebenen Aggregationsintervalls,

A – 10/12 - als "aktiv" markierter 10/12-Zyklen-Messgrößenwert,

M – Anzahl der 10/12-Zyklen-Messungen mit aktivem Wert (nicht Null).

$$A_{avgact} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} A_j; M \le N$$
(76)

Aktiver arithmetischer Mittelwert:

(75)

Dabei sind:

A_{avgact} – Messgrößendurchschnitt für den aktiven Teil des vorgegebenen Aggregationsintervalls, A – 10/12-Zyklen-Messgrößenwert im "aktiven" Teil des Intervalls,

M – Anzahl der 10/12-Zyklen-Messungen mit aktivem Wert (nicht Null).

6.1.16.1 Differenz zwischen Standardmittelwert (Avg) und aktivem Mittelwert (AvgOn)

Beispiel: Angenommen, wir messen Strom an einem Wechselstrommotor, der alle 10 Minuten für 5 min eingeschaltet wird. Der Motor verbraucht 100 A. Der Benutzer stellt das Aufzeichnungsintervall auf 10 Minuten ein.



Abbildung 6.17: Avg vs. Avgon, Schaltlaststrom

Nach 10 Minuten sind die Werte wie folgt:

Irms (rms-Mittelwert) = 50 A Irms (rms-AvgOn) = 100 A AvgOn berücksichtigt nur solche Messungen, wo der Strom höher ist als null.

6.1.16.2 Leistungs- und Energieaufzeichnung

Die Wirkleistung wird aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Mengen zusammengefasst: Import (positiv - verbraucht P+) und Export (negativ - erzeugt P-). Blindleistung und Leistungsfaktor sind in vier Teilen zusammengefasst: positiv induktiv (+i), positiv kapazitiv (+c), negativ induktiv (-i) und negativ kapazitiv (-c).

Die Abbildung unten stellt ein Phasen-/Polaritätsdiagramm zu Verbraucht/Erzeugt und Induktiv/Kapazitiv dar:



Abbildung 6.18: Phasen-/Polaritätsdiagramm zu Verbraucht/Erzeugt und Induktiv/Kapazitiv

6.1.17 Markierte Daten

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 4.7)

Bei einem Spannungseinbruch, einer Spannungsüberhöhung oder -unterbrechung könnte der Messalgorithmus für andere Parameter (zum

Beispiel Frequenzmessung) einen unzuverlässiger Wert erzeugen. Das Markierungs-Konzept vermeidet, das ein einzelnes Ereignis mehr als einmal in verschiedenen Parametern gezählt wird (zum Beispiel ein einziger Einbruch als Einbruch und als Spannungsänderung gezählt wird), und zeigt an, dass ein Gesamtwert unzuverlässig sein könnte.

Markieren wird nur durch Spannungseinbrüche und -erhöhungen und Unterbrechungen ausgelöst. Die Erkennung von Spannungseinbrüchen und Spannungsüberhöhungen ist abhängig von der Schwelle die durch den Benutzer ausgewählt wurde, die Auswahl beeinflusst, welche Daten "markiert" werden.



Abbildung 6.19: Markierte Daten zeigen, dass der aggregierte Wert unzuverlässig sein könnte

6.1.18 WellenformMomentaufnahme

Während der Messkampagne kann das Energy Master Momentaufnahmen von der Wellenform anfertigen. Dies ist besonders für das Speichern von vorübergehenden Merkmalen oder des Netzwerkverhaltens zweckmäßig. Die Momentaufnahme speichert alle Netzwerksignaturen und Wellenform-Abtastungen für 10/12 Zyklen. Der Benutzer kann mit der Funktion SPEICHERLISTE (siehe 4.19) oder der Software PowerView v3.0 die gespeicherten Daten überwachen. Die Wellenform-Momentaufnahme wird durch Starten des ALLGEMEINEN Recorders oder durch Drücken

für 3 Sekunden in jedem der MESSUNG-Unterbildschirme aufgezeichnet.



0

Ein langes Drücken auf löst die MOMENTAUFNAHME DER WELLEN-FORM aus. Das Gerät speichert alle gemessenen Parameter in einer Datei.

Hinweis: Die WELLENFORM-MOMENTAUFNAHME wird beim Starten von ALLGEMEINER REKOR-DER automatisch erstellt.

6.1.19 Wellenformrekorder (nur am Energy Master XA verfügbar.)

Der Wellenformrekorder kann verwendet werden, um die Wellenform eines bestimmten Netzereignisses zu erfassen: beispielsweise Spannungsereignis, Einschaltstrom oder Alarm In der Wellenformaufzeichnung werden Abtastwerte von Spannung und Strom für eine bestimmte Dauer gespeichert. Der Wellenformrekorder startet, wenn der voreingestellter Auslöser auftritt. Der Speicherpuffer ist in Pre-Trigger- und Post-Trigger-Puffer aufgeteilt. Pre- und Post-Trigger-Puffer werden von Wellenform-Momentaufnahmen gebildet, die vor und nach dem Auftreten eines Auslösers erstellt werden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

WAVEFORM RE	EC.		15:10
TRIGGER	Eve	ents	
DURATION	2 s		
PRETRIGGER	1 s		
STORE MODE	Cor	ntinuous (ma>	. 200 rec.)
START	HELP	CONFIG	CHECK C.
F	Record Durat	ion = 2 sec	
< <u>F</u> < <u>PreTrig</u>	Record Durat Iger = 1 sec	ion = 2 sec ≯< ^{PostTrigger}	<u>→</u> =1sec
<mark>← F</mark> ← PreTrig	Record Durat ger = 1 sec	ion = 2 sec	

Abbildung 6.20: Beschreibung von Auslösung und Pre-Triggering

Es sind mehrere Auslöserquellen möglich:

- Manueller Auslöser der Benutzer löst die Wellenformaufzeichnung manuell aus.
- Spannungsereignisse das Gerät startet den Wellenformrekorder, wenn ein Spannungsereignis eintritt. Spannungsereignisse werden im Menü EREIGNIS-EINRICHTUNG eingestellt (siehe 4.21.2 für Details), wo der Benutzer Schwellen-Grenzwerte für jeden Ereignistyp definiert: Einbruch, Überhöhung und Unterbrechung. Der Wellenformrekorder beginnt die Aufzeichnung jedes Mal, wenn ein Ereignis eintritt. Das Gerät erfasst dann $U_{Rms(1/2)}$ - und $I_{Rms(1/2)}$ -Werte in einer RxxxxINR.REC-Datei und Wellenform-Abtastwerte für alle Spannungen und Ströme in einer RxxxXWAV.REC-Datei. Wenn der Parameter PRETRIGGER größer ist als null, startet die Aufzeichnung für eine definierte Zeit vor dem Ereignis und endet, wenn die Länge der Aufzeichnungs-DAUER erreicht ist. In der folgenden Abbildung ist ein Spannungseinbruch gezeigt, wo die Spannung vom Nennwert fast auf null sinkt. Wenn die Spannung unter den Einbruchs-Schwellenwert sindk, löst dies den Rekorder aus, der Spannungs- und Stromabtastwerte von einer Sekunde vor Einbruch bis eine Sekunde nach Eintritt des Einbruchs erfasst. Man beachte, dass dann, wenn während dieses Zeitraums ein anderes Ereignis eintritt (beispielsweise eine Unterbrechung, wie in der Abbildung unten), dieses in der gleichen Datei erfasst wird. In dem Fall, dass ein Spannungsereignis länger andauert, beginnt eine neue Aufzeichnung, nachdem die erste Aufzeichnung

geendet hat, sobald irgendein neues Ereignis eintritt (als Beispiel ist in der Abbildung unten ein Spannungsrampenereignis gezeigt).



Abbildung 6.21: Auslösung durch Spannungsereignisse

 Spannungsniveau – das Instrument startet den Wellenformrekorder, wenn die gemessene RMS-Spannung einen bestimmten Spannungsschwellenwert erreicht.



Abbildung 6.22: Auslösung durch Spannungsniveau

• Stromniveau - das Instrument startet den Wellenformrekorder, wenn der gemessene Strom einen bestimmten Stromschwellenwert erreicht. In der Regel wird diese Art der Auslösung zum Erfassen von Einschaltströmen verwendet.



Abbildung 6.23: Auslösung durch Stromniveau (Einschaltstrom)

- Alarme das Gerät startet den Wellenformrekorder, wenn irgendein Alarm aus einer Alarmliste detektiert wird. Um zu sehen, wie eine Alarmtabelle einzurichten ist, betrachten Sie bitte Abschnitt 4.21.3.
- Spannungsereignisse und Alarme das Gerät startet den Wellenformrekorder, wenn entweder ein Spannungsereignis oder ein Alarm eintritt.
- Intervall das Gerät startet den Wellenformrekorder periodisch, jedes Mal nach einem bestimmten Zeitintervall. Intervall: [Ablauf von 10 min.
- Der Benutzer kann bis zu 200 einzelne oder kontinuierliche Wellenformaufzeichnungen durchführen. Bei der kontinuierlichen Wellenformaufzeichnung initialisiert der Power Master automatisch die nächste Wellenformaufzeichnung nach Abschluss der vorangehenden.

6.1.19.1 Auslösung durch Spannungsereignisse

Der Wellenformrekorder kann so eingerichtet werden, dass er bei Spannungsereignissen auslöst, wie in der Abbildung unten gezeigt.

EVENT SETUP			į 💷 15:1:
Nominal voltage L-N = 23	0 V		
Swell Threshold		110.0%	(253.0V)
Swell Hysteresis		2%	
Dip Threshold		90.0%	(207.0V)
Dip Hysteresis		2%	
Interrupt Threshold		5.0 %	(11.5V)
Interrupt Hysteresis		2%	
HEI	LP	γ	

Abbildung 6.24: Einrichtung des Wellenformrekorders zum Auslösen bei Spannungsereignissen

6.1.19.2 Einschaltstromrekorder

Zusätzlich zur Wellenformaufzeichnung, die Spannungsabtastwerte darstellt, speichert das Gerät auch die RMS-Spannung $U_{Rms(1/2)}$ und den RMS-Strom $I_{Rms(1/2)}$. Diese Art der Aufzeichnung eigent sich besonders zur Erfassung von Motoreinschaltströmen. Sie liefert eine Analyse der Spannungs- und Stromschwankungen beim Starten des motors oder starker Verbraucher. Für den Strom wird der $I_{Rms(1/2)}$ -Wert gemessen (Halbzyklus-RMS-Strom, nach jedem halben Zyklus aktualisiert), während für die Spannung $U_{Rms(1/2)}$ -Werte für jedes Intervall gemessen werden Vollzyklus-RMS-Spannung, nach jedem halben Zyk-lus aktualisiert). In den folgenden Abbildungen ist die Niveauauslösung gezeigt.



Abbildung 6.25: Niveauauslösung

Triggering slope



Abbildung 6.26: Triggergradient

6.1.20 Transientenrekorder

Der Transientenrekorder ähnelt dem Wellenformrekorder. Er speichert einen auswählbaren Satz von Pre- und Post-Trigger-Abtastwerten bei Aktivierung des Auslösers, aber mit einer 10-fach höheren Abtastrate.

TRANSIENT RI	EC.	12:3				
TRIGGER	Er	ivelope	()			
TRIGGER TYPE	U					
LEVEL	50	50V 선				
DURATION	10	10 periods				
PRETRIGGER	2	2 periods				
STORE MODE		Continuous (Max. 200 rec.) 선				
Available memory:	32650 recor	rds (7546MB)	,			
START	HELP	CONFIG	CHECK C.			

Abbildung 6.27: Transientenrekorder-Einstellung für die Auslösung bei Spannungsereignissen

Der Rekorder kann bei Hüllkurve oder Niveau ausgelöst werden.

Ein Hüllkurvenauslöser wird aktiviert, wenn ein Unterschied zwischen gleichen Abtastwerten bei zwei aufeinanderfolgenden Perioden des Auslösersignals größer ist ein vorgegebener Grenzwert.



Abbildung 6.28: Transientenauslöserdetektion (Hüllkurve)

ein Niveauauslöser wird aktiviert, wenn der Spannungs-/Stromabtastwert größer ist als ein vorgegebener Grenzwert.



Abbildung 6.29: Transientenauslöserdetektion (Hüllkurve)

Hinweis: Eine Speicherung im Datenspeicher des Geräts verursacht eine Totzeit zwischen aufeinanderfolgenden Transientenaufzeichnungen. Die Totzeit ist proportional zur Aufzeichnungsdauer, und im schlimmsten Fall dauert es bei einer Transiente mit einer Länge von 50 s 4 s, bevor eine neue Transiente erfasst werden kann.

6.2 Überblick über die Norm E50160

Die Norm EN 50160 definiert, beschreibt und spezifiziert die Hauptmerkmale einer Spannung an den Versorgungsanschlüssen öffentlicher Nieder- und Mittelspannungsnetze unter normalen Betriebsbedingungen. Diese Norm gibt die Grenzen oder Werte wieder, innerhalb derer erwartet werden kann, dass die Spannungseigenschaften im gesamten öffentlichen Netz gleich bleiben. Sie beschreibt nicht die durchschnittliche Situation eines individuellen Netzbenutzers. Die Tabelle unten enthält einen Überblick über die Grenzwerte der EN 50160.

Tabelle 6.8: Überblick über die LV-Grenzwerte der Norm EN 50160 (Kontinuierliche Erscheinungen)

Erscheinung der Versorgungs- spannung	Zulässige Grenzwerte	Mess- Intervall	Überwa- chungs-	Zulässiger Prozentwert
			zeitraum	
Notzfroquonz	49.5 ÷ 50.5 Hz	10 c	1 Wocho	99,5 %
Netznequenz	47.0 ÷ 52.0 Hz	10.5	I WOULE	100 %
Schwankungen der Verser	230 V ± 10 %			95 %
gungsspannung, U _{Nenn}	230 V +10 %	10 min	1 Woche	100 %
	-15 %			
Flickerstärke Plt	Plt ≤ 1	2 h	1 Woche	95 %
Spappungsunsymmetrie u-	5 ÷ 2 %,	10 min	1 Woche	05 %
Spannungsunsymmetrie u-	gelegentlich 3%	10 11111	IWOCHE	33 78
Gesamte harm. Verzerrung,	8 %	10 min	1 Woche	95 %
THDυ				
Spannungsharmonische, Uhn	Siehe Table 6.9	10 min	1 Woche	95%
Netzsignale	Siehe Abbildung 6.30	2 s	1 Tag	99 %

6.2.1 Netzfrequenz

Für Systeme mit synchronisiertem Anschluss an ein Verbundnetz muss die Nennfrequenz der Versorgungsspannung 50 Hz betragen. Unter normalen Betriebsbedingungen muss der Mittelwert der über 10 s lang gemessenen Grundfrequenz in folgendem Bereich liegen:

50 Hz ± 1 % (49,5 Hz ... 50,5 Hz) während 99,5 % eines Jahres;

50 Hz + 4 % / - 6 % (d.h. 47 Hz ... 52 Hz) während 100 % der Zeit.

6.2.2 Schwankungen der Versorgungsspannung

Unter normalen Betriebsbedingungen muss der 10-Minuten-Mittelwert der U_{Rms}-Werte der Versorgungsspannung während jedes Zeitraums von einer Woche zu 95 % in dem Bereich U_{Nenn} ± 10 % liegen. Außerdem müssen alle U_{Rms} -Werte der Versorgungsspannung in dem Bereich U_{N-enn} + 10 % / - 15 % liegen.

6.2.3 Unsymmetrie der Versorgungsspannung

Unter normalen Betriebsbedingungen müssen die 10-Minuten-Mittelwerte von den Effektivwerten der (grundfrequenten) Gegenkomponente der Phasenversorgungsspannung während jedes Zeitraums von einer Woche zu 95 % innerhalb des Bereichs von 0 % bis 2 % der (grundfrequenten) Mitkomponente der Phase liegen. In einigen Bereichen mit Nutzeranlagen, die teilweise einphasig oder zweiphasig an das Netz angeschlossen sind, treten an den dreiphasigen Versorgungsanschlüssen Unsymmetrien bis zu ca. 3 % auf.

6.2.4 THD der Spannung und Harmonische

Unter normalen Betriebsbedingungen müssen die 10-Minuten-Mittelwerte jeder individuellen harmonischen Spannung während jedes Zeitraums von einer Woche zu 95 % unter dem oder maximal auf der Höhe des in der Tabelle unten aufgeführten Wertes liegen.

Darüber hinaus müssen die THD_U-Werte der Versorgungsspannung (einschließlich aller Harmonischen bis zur 40.) unter 8 % oder maximal auf dieser Höhe liegen.

Ungerade Harmonische			Gerade Harmonische		
Kein Vielfa	ches von 3	Vielfache v	on 3		
Größen-	Relative	Größen-	Relative Span-	Größen-	Relative Span-
ordnung	Spannung	ordnung h	nung (U _N)	ordnung	nung (U _N)
h	(U _N)			h	
5	6,0 %	3	5,0 %	2	2,0 %
7	5,0 %	9	1,5 %	4	1,0 %
11	3,5 %	15	1,0 %	624	0,5 %
13	3,0 %	21	0,75 %		
17	2,0 %				
19	1,5 %				
23	1,5 %				
25	1,5 %				

Table 6.9: Werte der individuellen harmonischen Spannungen an der Versorgung

6.2.5 Zwischenharmonische Spannung

Aufgrund der Entwicklung bei den Frequenzumrichtern und gleichartiger Regeltechnik wächst das Niveau der Zwischenharmonischen. Die Niveaus stehen zur Diskussion, weitere Erfahrungen stehen noch aus. In bestimmten Fällen, auch auf geringen Niveaus, rufen Zwischenharmonische Flicker hervor (siehe 6.2.7) oder verursachen Interferenzen in Rundsteueranlagen.

6.2.6 Netzsignalübertragung auf der Versorgungsspannung

In einigen Ländern kann das öffentliche Verteilernetz vom öffentlichen Versorger für die Übertragung von Signalen genutzt werden. Zu über 99 % eines Tages muss der 3-Sekunden-Mittelwert der Signalspannungen kleiner oder gleich den Werten sein, die in nachstehender Abbildung dargestellt sind.



Abbildung 6.30: Spannungsgrenzwerte bei der Signalübertragung im Versorgungsnetz gemäß EN50160

6.2.7 Flickerstärke

Unter normalen Betriebsbedingungen muss die in einem Zeitraum von 1 Woche durch Spannungsschwankungen verursachte Langzeitflickerstärke für 95 % der Zeit Plt \leq 1 betragen

6.2.8 Spannungseinbrüche

Spannungseinbrüche werden typischerweise durch Fehler verursacht, die im öffentlichen Versorgungsnetz oder in den Netzanlagen der Benutzer auftreten. In Abhängigkeit vom Typ des Versorgungssystems und dem Beobachtungspunkt variiert die jährliche Häufigkeit erheblich. Darüber hinaus kann die Verteilung über das Jahr sehr unregelmäßig sein. Die Mehrzahl der Spannungseinbrüche haben eine Dauer von weniger als 1 s und eine verbleibende Spannung von mehr als 40 %. Üblicherweise beträgt der Schwellenwert für den Beginn eines Spannungseinbruchs 90 % der Nennspannung. Erfasste Spannungseinbrüche werden nach folgender Tabelle klassifiziert.

Restspan-	Dauer (ms)				
nung	10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤	500 < t ≤	1000 < t ≤	5000 < t ≤ 60000
		500	1000	5000	
90 > U ≥ 80	Zelle A1	Zelle A2	Zelle A3	Zelle A4	Zelle A5
80 > U ≥ 70	Zelle B1	Zelle B2	Zelle B3	Zelle B4	Zelle B5
70 > U ≥ 40	Zelle C1	Zelle C2	Zelle C3	Zelle C4	Zelle C5
40 > U ≥ 5	Zelle D1	Zelle D2	Zelle D3	Zelle D4	Zelle D5
U < 5	Zelle E1	Zelle E2	Zelle E3	Zelle E4	Zelle E5

Tabelle 6.10: Klassifizierung von Spannungseinbrüchen

6.2.9 Spannungsüberhöhungen

Spannungsüberhöhungen werden typischerweise durch Schalttätigkeiten und Lastabtrennungen verursacht.

Üblicherweise beträgt der Schwellenwert für den Beginn einer Spannungsüberhöhung 110 % der Nennspannung. Erfasste Spannungsüberhöhungen werden nach folgender Tabelle klassifiziert.

Tabelle 6.11: Klassifizierung	von Spannungsüberh	öhungen
-------------------------------	--------------------	---------

Überhöhungs-	Dauer (ms)			
spannung	10 ≤ t ≤ 500	500 < t ≤ 5000	5000 < t ≤ 60000	
U ≥ 120	Zelle A1	Zelle A2	Zelle A3	
120 > U > 110	Zelle B1	Zelle B2	Zelle B3	

6.2.10 Kurze Unterbrechungen der Versorgungsspannung

Unter normalen Betriebsbedingungen reicht das Auftreten von kurzen Unterbrechungen der Versorgungsspannung von einigen Zehn bis zu einigen Hundert. Die Dauer von ungefähr 70 % der kurzen Unterbrechungen kann kürzer sein eine Sekunde.

6.2.11 Lange Unterbrechungen der Versorgungsspannung

Je nach Region kann unter normalen Betriebsbedingungen die jährliche Häufigkeit von unbeabsichtigten Spannungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten weniger als 10 bis zu 50 betragen.

6.2.12 Rekorder Einstellungen für die EN 50160Analyse

Der Energy Master XA/Energy Master ist in der Lage, für alle in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Werte die EN 50160-Analysen durchzuführen. Zur Vereinfachung des Verfahrens verfügt der Energy Master XA/Energy Master hierfür über eine vordefinierte Konfiguration des Rekorders (EN 50160). Standardmäßig sind auch alle Stromparameter (RMS, THD usw.) in die Untersuchung eingeschlossen, wodurch zusätzliche Analyseinformationen geliefert werden können. Zusätzlich kann der Nutzer während der Analyse der Netzqualität auch gleichzeitig andere Parameter aufzeichnen wie Leistung, Energie und Harmonische des Stroms.

Um Spannungsereignisse während der Aufzeichnung zu sammeln, muss im Rekorder die Option "Schließt Ereignisse ein" aktiviert sein. Siehe Abschnitt 4.21.2 für die Einstellungen zu den Spannungsereignissen.

GENERAL REC.			16:14	
PROFILE	Sta	ndard		
INTERVAL		Min (EN 50160, G	iOST 32144)	
INCLUDE EVENTS	On	On		
INCLUDE ALARMS	Off	Off		
INCLUDE SIGNALLI	NG On			
START TIME	Mar	nual		
DURATION	7 d	7 days (38MB)		
Recommended/max	dimal record	duration: 60 day	s /60 days	
Available memory:	> 1 year (757	OMB)		
START	HELP	CONFIG	CHECK C.	

Abbildung 6.31: Vordefinierte Konfiguration des Rekorders nach EN 50160

Nach Abschluss der Aufzeichnung wird die EN 50160-Analyse mit der Software PowerView v3.0 durchgeführt. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch von PowerView v3.0.

7 Technische Daten

7.1 Allgemeine Angaben

Betriebstemperaturbereich:	-20 °C ÷ +55 °C		
Lagertemperaturbereich:	-20 °C ÷ +70 °C		
Maximale Luftfeuchte:	95 % RH (0 °C ÷ 40 °C), nicht-kondensierend		
Verschmutzungsgrad:	2		
Schutzklasse:	Verstärkte Isolierung		
Messkategorie:	CAT IV / 600 V; CAT III / 1000 V;		
	bis zu 4000 Meter über Meeresspiegel		
Schutzart:	IP 40		
	Innengebrauch		
	IP 65 mit A 1565 wasserdichtem Montagegehäuse		
	Außengebrauch		
Abmessungen:	23 cm x 14cm x 8 cm		
Gewicht (mit Batteriezellen):	0,96 kg		
Display:	4,3 Zoll große, farbige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hin-		
	tergrundbeleuchtung, 480 x 272 Pixel.		
Speicher:	8 GB MicroSD-Karte beiliegend; max. 32 GB unterstützt		
Batteriezellen:	6 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Akkus		
	type HR 6 (AA)		
	Gewährleisten den vollen Betrieb bis zu 6 Stunden*		
Externe DC-Versorgung – Ladege-	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4 A~, CAT II 300 V		
rät:	12 V DC, min 1,2 A		
Maximaler Verbrauch:	12 V / 300 mA – ohne Batteriezellen		
	12 V / 1 A – während des Ladens der Akkus		
Batterieladezeit:	3 Stunden*		
Kommunikation:	USB 2.0 Standard USB Type B		

* Ladezeit und Betriebsstunden sind für Batteriezellen mit einer Nennladung von 2400 mAh angegeben.

7.2 Messungen

7.2.1 Allgemeine Beschreibung

Max. Eingangsspannung (Phase – Neutralleiter):	1000 V _{RMS}
Max. Eingangsspannung (Phase – Phase):	1730 V _{RMS}
Eingangsimpedanz Phase – Neutralleiter:	6 ΜΩ
Eingangsimpedanz Phase – Phase:	6 ΜΩ
AD-Wandler	16 Bit 7 Kanäle, simultane Abtastung
Abtastfrequenz:	
	7 kAbtastungen/sec
	Durchlassband (-3dB): 0 ÷ 3.4 kHz

50Hz / 60 Hz Systemfrequenz Antia- liasing-Filter	Sperrband (-80dB): > 30 kHz		
Übergangsmodus	30,6 k Abtastungen/s		
Antialiasing-Filter	Durchlassband (-3dB) 0 ÷ 8.0 kHz		
Hinweis: Nur beim Energy Master XA	Sperrband (-80dB) > 80 kHz		
Bezugstemperatur	23 °C ± 2 °C		
Temperatureinfluss	75 ppm/°C		
Aufwärmzeit	Empfohlene Aufwärmzeit 30 Minuten		

HINWEIS: Das Gerät hat 3 interne Spannungsbereiche. Entsprechend der Parametereinstellung zur Nennspannung wird der Bereich automatisch ausgewählt. Für Einzelheiten - siehe die Tabellen unten.

Nennphasenspannung (L-N): U _{Nenn}	Spannungsbereich
50 V ÷ 120 V (L-N)	Bereich 1
121 V ÷ 240 V (L-N)	Bereich 2
241 V ÷ 480 V (L-N)	Bereich 3
481 V ÷ 1000 V (L-N)	Bereich 4

Nennleiterspannung (L-L): U _{Nenn}	Spannungsbereich
50 V ÷ 208 V (L-L)	Bereich 1
209 V ÷ 416 V (L-L)	Bereich 2
417 V ÷ 831 V (L-L)	Bereich 3
832 V ÷ 1730 V (L-L)	Bereich 4

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass während der Messung und Protokollierung alle Spannungsklemmen angeschlossen sind. Nicht angeschlossene Spannungsklemmen können elektromagnetische Störungen verursachen und falsche Ereignisse auslösen. Es wird empfohlen, sie mit dem neutralen Spannungseingang des Geräts kurz zu schließen.

7.2.2 Phasenspannungen

7.2.2.1 10/12-Zyklen-Phaseneffektivspannung: U1Rms, U2Rms, U2Rms, AC+DC

Messbereich	Auflösung*	Genauigkeit	Nennspannung U _{NENN}
10 % U _{NENN} ÷ 150 % U _{NENN}	10 mV <i>,</i> 100 mV	$\pm 0.2 \% \cdot U_{NENN}$	50 ÷ 1000 V (L-N)

* - hängt von der gemessenen Spannung ab

7.2.2.2 Halbzyklus-Effektivspannung (Ereignisse, min, max): U_{1Rms(1/2)}, U_{2Rms(1/2)}, U_{3Rms(1/2)}, U_{1Min}, U_{1Min}, U_{1Max}, U_{2Max}, U_{3Max}, AC+DC

Messbereich	Auflösung*	Genauigkeit	Nennspannung U _{NENN}
3% U _{NENN} ÷ 150 % U _{NENN}	10 mV, 100 mV	$\pm 0.4 \% \cdot U_{NENN}$	50 ÷ 1000 V (L-N)

* - hängt von der gemessenen Spannung ab

7.2.2.3 *HINWEIS:* Die Messungen der Spannungsereignisse basieren auf der Halbzyklus-Effektivspannung.

7.2.2.4 Scheitelfaktor: CFu1, CFu2, CFu3, CFuN

Messbereich	Auflösung*	Genauigkeit
1,00 ÷ 2,50	0,01	\pm 5 % \cdot CF _U

* - hängt von der gemessenen Spannung ab

7.2.2.5 Spitzenspannung: U1Pk, U2Pk, U3Pk, AC+DC

Messbereich		Auflösung*	Genauigkeit
Bereich 1:	20,0 ÷ 255,0 Vpk	10 mV, 100 mV	$\pm 1.0 \% \cdot U_{pk}$
Bereich 2:	50,0 V ÷ 510,0 Vpk	10 mV, 100 mV	$\pm 1.0 \% \cdot U_{pk}$
Bereich 3:	110.0 V ÷ 1000.0 Vpk	100 mV, 1V	$\pm 1.0 \% \cdot U_{pk}$
Bereich 4:	200.0 V ÷ 2250.0 Vpk	100 mV, 1V	± 1.0 % · U _{pk}

* - hängt von der gemessenen Spannung ab

7.2.3 Leitungsspannungen

7.2.3.1 10/12-Zyklen-Leitungseffektivspannung: U12Rms, U23Rms, U31Rms, AC+DC

Messbereich	Auflösung*	Genauigkeit	Nennspannungsbereich
10 % U _{NENN} ÷ 150 % U _{NENN}	10 mV, 100 mV	$\pm 0.2 \% \cdot U_{NENN}$	50 ÷ 1730 V (L-L)

7.2.3.2 Halbzyklus-Effektivspannung (Ereignisse, min, max): U_{12Rms(1/2)}, U_{23Rms(1/2)}, U_{31Rms(1/2)}, U_{12Min}, U_{23Min}, U_{12Max}, U_{23Max}, U_{31Max}, AC+DC

Messbereich	Auflösung*	Genauigkeit	Nennspannungsbereich
10 % U _{NENN} ÷ 150 % U _{NENN}	10 mV, 100 mV	$\pm 0.4 \% \cdot U_{NENN}$	50 ÷ 1730 V (L-L)

7.2.3.3 Scheitelfaktor: CFU21, CFU23, CFU31

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
1,00 ÷ 2,50	0,01	$\pm 5 \% \cdot CF_{U}$

7.2.3.4 Spitzenspannung: U12Pk, U23Pk, U31Pk, AC+DC

Messbereich		Auflösung	Genauigkeit
Bereich 1:	35,0 ÷ 440,0 Vpk	10 mV, 100 mV	± 1.0 % · U _{Pk}
Bereich 2:	87.0 V ÷ 880.0 Vpk	10 mV, 100 mV	± 1.0 % · U _{Pk}
Bereich 3:	190.0 V ÷ 1730.0 Vpk	100 mV, 1V	± 1.0 % · U _{Pk}
Bereich 4:	345.0 V ÷ 3700.0 Vpk	100 mV, 1V	± 1.0 % · U _{Pk}

7.2.4 Strom

Eingangsimpedanz: 100 kΩ

Stromzan-	Bereich	Messbereich	Gesamtgenauigkeit des
gen			Stroms
	1000 A	100 A ÷ 1200 A	
	100 A	10 A ÷ 175 A	
A 1281	5 A	0.5 A ÷ 10 A	±1,2 % · I _{RMS}
	0,5 A	50 mA ÷ 1 A	
	50 A	5 A ÷ 100 A	
A 1588	5 A	0.5 A ÷ 10 A	±1.0 % · IRMS
	0,5 A	50 mA ÷ 1 A	
A 1398 PQA	10 A	0,5 A ÷ 20 A	±0,8 % · I _{RMS}
A 1069	100 A	5 A ÷ 200 A	
	10 A	500 mA ÷ 20 A	±1,3 % · I _{RMS}
A 1783	200 A	5 A ÷ 200 A	±0.8 % · I _{BMS}
	20 A	500 mA ÷ 20 A	
A 1391 PQA	100 A	5 A ÷ 200 A	±1.7 % · IRMS
	10 A	500 mA ÷ 20 A	
A 1636	DC: 2000 A	40 A ÷ 2000 A	+2.2 % · IRMS
	AC: 1000 A	20 A ÷ 1000 A	
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1227	300 A	30 A ÷ 600 A	±2.0 % · I _{RMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	,
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1227 5M	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,0 % · I _{BMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	,
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1445	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,0 % · I _{BMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	, - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1582	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,0 % · I _{RMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1501	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,0 % · I _{RMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	
A 1502	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,0 % · I _{RMS}
	30 A	3 A ÷ 60 A	
	6000 A	600 A ÷ 12 000 A	
A 1503	600 A	60 A ÷ 1200 A	±2,0 % · I _{RMS}
	60 A	6 A ÷ 120 A	
	6000 A	600 A ÷ 12 000 A	
A 1446	600 A	60 A ÷ 1200 A	±2,0 % · I _{RMS}
	60 A	6 A ÷ 120 A	
A 1027	6 A	0,5 A ÷ 10 A	
A 1037	0,5 A	10 mA ÷ 10 A	±υ,» % · I _{RMS}

7.2.4.1	10/12-Zyklen-RMS-Strom	11Rms, 12	2Rms, I3Rms,	INRms, AC+DC.
---------	------------------------	-----------	--------------	---------------

Hinweis: Die Gesamtgenauigkeit (in Prozent vom Messwert) dient als Richtlinie. Den genauen Messbereich und Genauigkeit überprüfen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen der betreffenden Stromzangen. Gesamtgenauigkeit wird berechnet als:

OverallAcc uracy = $1,15 \cdot \sqrt{\text{Instrument Accuracy}^2 + \text{ClampAccur acy}^2}$

Stromzan-	Bereich	Messbereich	Gesamtgenauigkeit	des
gen			Stroms	
	1000 A	100 A ÷ 1200 A		
A 1201	100 A	10 A ÷ 175 A		
A 1281	5 A	0,5 A ÷ 10 A	$\pm 1,4 \% \cdot I_{RMS}$	
	0,5 A	50 mA ÷ 1 A		
	50 A	5 A ÷ 100 A		
A 1588	5 A	0,5 A ÷ 10 A	±1,2 % · I _{RMS}	
	0,5 A	50 mA ÷ 1 A		
A 1398 PQA	10 A	0,5 A ÷ 20 A	±1,0 % · I _{RMS}	
A 1069	100 A	5 A ÷ 200 A		
	10 A	500 mA ÷ 20 A	$\pm 1.9 \% \cdot I_{RMS}$	
A 1783	200 A	5 A ÷ 200 A	±0.8 % · I _{RMS}	
	20 A	500 mA ÷ 20 A		
A 1391 PQA	100 A	5 A ÷ 200 A		
	10 A	500 mA ÷ 20 A	$\pm 1,9\% \cdot I_{RMS}$	
A 1636	DC: 2000 A	40 A ÷ 2000 A	±2,4 % · I _{RMS}	
	AC: 1000 A	20 A ÷ 1000 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1227	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1227 5M	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1445	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1582	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1501	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1502	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	6000 A	600 A ÷ 12 000 A		
A 1503	600 A	60 A ÷ 1200 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	60 A	6 A ÷ 120 A		
A 1446	6000 A	600 A ÷ 12 000 A	+2.2.0/ 1	
A 1440	600 A	60 A ÷ 1200 A	⊥∠,∠ 70 · IRMS	

7.2.4.2 Halbzyklen-RMS-Strom (min, max) I_{1Rms(1/2)}, I_{2Rms(1/2)}, I_{3Rms(1/2)}, I_{NRms(1/2)}, AC+DC

	60 A	6 A ÷ 120 A		
A 1037	6 A	0,5 A ÷ 10 A		
	0,5 A	10 mA ÷ 10 A	±1,0 % · IRMS	

Hinweis: Die Gesamtgenauigkeit (in Prozent vom Messwert) dient als Richtlinie. Den genauen Messbereich und Genauigkeit überprüfen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen der betreffenden Stromzangen. Gesamtgenauigkeit wird berechnet als:

OverallAcc uracy = 1,15 $\cdot \sqrt{\text{Instrument Accuracy}^2 + \text{ClampAccur acy}^2}$

Messzubehör		Spitzenwert	Gesamtgenauigkeit Stroms	des
	50 A	5 A ÷ 100 A		
A 1588	5 A	$0.5 \text{ A} \div 10 \text{ A}$	+1.4 % · IRMS	
	0.5 A	50 mA ÷ 1 A) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
A 1398 POA	10 A	0.5 A ÷ 20 A	±1.0 % · I _{BMS}	
A 1069	100 A	5 A ÷ 200 A		
	10 A	500 mA ÷ 20 A	±1,9 % · I _{RMS}	
A 1783	200 A	5 A ÷ 200 A	±0.8 % · IRMS	
	20 A	500 mA ÷ 20 A		
A 1391 PQA	100 A	5 A ÷ 200 A		
	10 A	500 mA ÷ 20 A	±1,9 % · I _{RMS}	
A 1636	DC: 2000 A	40 A ÷ 2000 A		
	AC: 1000 A	20 A ÷ 1000 A	±1,9 % · I _{RMS}	
	3000 A	300 A ÷ 6000 A	±2,4 % · I _{RMS}	
A 1227	300 A	30 A ÷ 600 A	,	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1227 5M	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1445	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1582	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1501	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	3000 A	300 A ÷ 6000 A		
A 1502	300 A	30 A ÷ 600 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	30 A	3 A ÷ 60 A		
	6000 A	600 A ÷ 12 000 A		
A 1503	600 A	60 A ÷ 1200 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	60 A	6 A ÷ 120 A		
	6000 A	600 A ÷ 12 000 A		
A 1446	600 A	60 A ÷ 1200 A	±2,2 % · I _{RMS}	
	60 A	6 A ÷ 120 A		

7.2.4.3 Spitzenv	ert I1Pk, I2Pk	к , І зрк , І лрк,	AC+DC
------------------	----------------	----------------------------------	-------

A 1027	6 A	0,5 A ÷ 10 A	+1.0.%
A 1057	0,5 A	10 mA ÷ 10 A	±1,0 % · I _{RMS}

Hinweis: Die Gesamtgenauigkeit (in Prozent vom Messwert) dient als Richtlinie. Den genauen Messbereich und Genauigkeit überprüfen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen der betreffenden Stromzangen. Gesamtgenauigkeit wird berechnet als:

OverallAcc uracy = 1,15 $\cdot \sqrt{\text{Instrument Accuracy}^2 + \text{ClampAccur acy}^2}$

7.2.4.4 Scheitelfaktor: CF_{1p} p: [1, 2, 3, 4, N], AC+DC

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
1,00 ÷ 10,00	0,01	± 5 % · CF _I

7.2.4.5 Genauigkeit der am Stromeingang gemessenen 10/12-Zyklen-Effektivspannung

Messbereich (gerätegeeignete Genauigkeit)	Genauigkeit
Bereich 1: 10,0 mV _{RMS} ÷ 300,0 mV _{RMS}	+0 E % II
Bereich 2: 50,0 mV _{RMS} ÷ 3,000 V _{RMS}	IU, J 70 · URMS

Messbereich	Genauigkeit	Scheitelfak- tor
Bereich 1: 10,0 mVRMS ÷ 150,0 mVRMS		2.0
Bereich 2: 50,0 mVRMS ÷ 1,500 VRMS	± 0,5 % · ORMS	5,0

U_{RMS} – am Stromeingang gemessene Effektivspannung

7.2.4.6 Genauigkeit der am Stromeingang gemessenen Halbzyklus-Effektivspannung

Messbereich (gerätegeeignete Genauigkeit)	Genauigkeit
Bereich 1: 10,0 mV _{RMS} ÷ 300,0 mV _{RMS}	± 1,0 % · U _{RMS}
Bereich 2: 50,0 mV _{RMS} ÷ 3,0000 V _{RMS}	$\pm 1.0 \% \cdot U_{RMS}$

Messbereich	Genauigkeit	Scheitelfak- tor
Bereich 1: 10,0 mVRMS ÷ 150,0 mVRMS		2.0
Bereich 2: 50,0 mVRMS ÷ 1,500 VRMS	$\pm 1,0\%$ · URIVIS	3,0

7.2.5 Frequenz

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
50 Hz Systemfrequenz: 42,500 Hz ÷ 57,500 Hz	1 mHz	± 10 mHz
60 Hz Systemfrequenz: 51,000 Hz ÷ 69,000 Hz		

7.2.6 Flicker

Flickertyp	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit*
Pinst	0,200 ÷ 10,000		$\pm 5 \% \cdot P_{inst}$
P _{st}	0,200 ÷ 10,000	0,001	± 5 % · P _{st}
Plt	0,200 ÷ 10,000		\pm 5 % \cdot P _{lt}

	Zusammengesetzte Leistung	Messbereich		Genauigkeit
			Ohne Stromzangen (nur Gerät)	± 0,5 % · P
			Mit flexibler	
	Wirkleistung*	0,000 k ÷ 999,9 M	Stromzange	
	(W)		A 1227 / 3000 A	± 2,0 % · P
	P ₁ , P ₂ , P ₃ , P _{ges}	4 Digits	A 1446 / 6000 A	
			Mit Eisenstromzange	
			A 1281 / 1000 A	± 1,0 % · P
ĺ			Ohne Stromzange	+0.8 % . 0
			(nur Gerät)	±0,0 % Q
			Mit flexibler	
	Blindleistung**	0,000 k ÷ 999,9 M	Stromzange	
	(var)		A 1227 / 3000 A	±2,0 % · Q
	N_1, N_2, N_3, N_{ges}	4 Digits	A 1446 / 6000 A	
			Mit Fisenstromzange	
			A 1281 / 1000 A	±1,0 % · Q
			Ohne Stromzangen	
			(nur Gerät)	±0,8 % · S
			Mit flexibler	
			Stromzange	
	Scheinleistung***	0,000 k ÷ 999,9 M	A 1227 / 3000 A	±2,0 % · S
	(VA)		A 1446 / 6000 A	
	S ₁ , S ₂ , S ₃ , Se _{ges}	4 Digits		
			NIIT EISENSTROMZANGE	±1,0 % · S
			A 1281 / 1000 A	

7.2.7 Zusammengesetzte Leistung

*Genauigkeitswerte sind gültig, wenn cos $\varphi \ge 0,80$, l $\ge 10 \%$ l_{Nenn} und U $\ge 80 \%$ U_{Nenn}

** Genauigkeitswerte sind gültig, wenn sin $\varphi \ge 0,50$, I ≥ 10 % I_{Nenn} und U ≥ 80 % U_{Nenn}

*** Genauigkeitswerte sind gültig, wenn cos $\phi \ge 0,50$, I ≥ 10 % I_{Nenn} und U ≥ 80 % U_{Nenn}

7.2.8 Grundfrequente Leistung

Grundfrequente Leistung	Messbereich		Genauigkeit
		Ohne Stromzangen	+0 E % Dfund
Grundfrequente		(nur Gerät)	±0,5 % · Plullu
Wirkleistung* (W)	0,000 k ÷ 999,9 M	Mit flexibler	
		Stromzange	
Pfund ₁ , Pfund ₂ , Pfund ₃ ,	4 Digits	A 1227 / 3000 A	±2,0 % · Pfund
P ⁺ ges		A 1446 / 6000 A	

		Mit Eisen-	
		stromzange	±1.0 % · Pfund
		A 1281 / 1000 A	
		Ohne Stromzange	+0 E 9/ Ofund
		(nur Gerät)	±0,5 % · Qiunu
Grundfroquanta Blind-		Mit flexibler	
leistung** (var)		Stromzange	
	0,000 K . 999,9 W	A 1227 / 3000 A	±2,0 % · Qfund
$Ofund_1 Ofund_2 Ofund_2$	4 Digits	A 1446 / 6000 A	
O^+_{rac}			
		Mit Eisen-	
		stromzange	±1,0 % · Qfund
		A 1281 / 1000 A	
		Ohne Stromzangen	+0 5 % . Sfund
		(nur Gerät)	±0,5 % * 510110
		Mit flexibler	
Grundfrequente Schein-		Stromzange	
leistung*** (VA)	0,000 k ÷ 999,9 M	A 1227 / 3000 A	±2,0 % · Sfund
		A 1446 / 6000 A	
Sfund ₁ , Sfund ₂ , Sfund ₃ ,	4 Digits		
S ⁺ ges		Mit Fisen-	
		stromzange	+1 0 % · Sfund
		Δ 1281 / 1000 Δ	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

^{*}Genauigkeitswerte sind gültig, wenn cos $\varphi \ge 0,80$, I ≥ 10 % I_{Nenn} und U ≥ 80 % U_{Nenn}

** Genauigkeitswerte sind gültig, wenn sin $\varphi \ge 0,50$, I \ge 10 % I_{Nenn} und U \ge 80 % U_{Nenn}

*** Genauigkeitswerte sind gültig, wenn cos $\varphi \ge 0,50$, I ≥ 10 % I_{Nenn} und U ≥ 80 % U_{Nenn}

7.2.9 Nicht-grundfrequente Leistung

Nicht-grundfrequente Leistung	Messbereich	Bedingungen	Genauigkeit
Wirkleistung der Harmo- nischen* (W) Ph1, Ph2, Ph3, Phges	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzangen (nur Gerät) Ph > 1% · P	±1,0% · Ph
Stromverzerrungsleis- tung* (var) D _{I1} , D _{I2} , D _{I3} , De _I ,	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzange (nur Gerät) D _I > 1% · S	±2,0 % · D _I

Spannungsverzerrungs- leistung* (var) D _{V1} , D _{V2} , D _{V3} , De _V	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzange (nur Gerät) Dv > 1% · S	±2.0 % · Dv
Verzerrungsleistung der Harmonischen* (var) D _{H1} , D _{H2} , D _{H3} ,De _H	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzange (nur Gerät) D _H > 1% · S	±2,0 % · D _H
Nicht-grundfrequente Schein- Ieistung* (VA) S _{N1} , S _{N2} , S _{N3} ,Se _N	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzangen (nur Gerät) S _N > 1% · S	±1,0 % · S _N
Scheinleistung der Har- monischen* (VA) S _{H1} , S _{H2} , S _{H3} ,Se _H	0,000 k ÷ 999,9 M 4 Digits	Ohne Stromzangen (nur Gerät) S _H > 1% · S	±2,0% · Sн

* Genauigkeitswerte sind gültig, wenn I \geq 10 % I_{Nenn} und U \geq 80 % U_{Nenn}

7.2.10 Leistungsfaktor (LF)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
-1,00 ÷ 1,00	0,01	± 0.02

7.2.11 Verschiebungsfaktor (VF) oder Cos φ)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
-1,00 ÷ 1,00	0,01	± 0.02

7.2.12 Energie

		Messbereich (kWh, kvarh, kVAh)	Auflösung	Genauigkeit
*	Ohne Stromzange (nur Gerät)	000.000.000,001 ÷ 999.999.999,999		±0,5 % · Ep
kenergie Ep*	Mit A 1227, A 1446 Flexible Stromzange	000.000.000,001 ÷ 999.999.999,999	12 Digits	±2,0 % · Ep
Wirł	Mit A 1281 Mehrbereichs- Stromzange 1000 A	000.000.000,001 ÷ 999.999.999,999		±1,0 % · Ep

 *	Ohne Stromzange (nur Gerät)	000.000.000,001 ÷ 999.999.999,999		±0,5 % · Eq
Blindenergie Eq*	Mit			
	A 1227, A 1446			+2 0 º/
	Flexible	000.000.000,001 - 333.333.333.333	12 Digits	±2,0 % · Eq
	Stromzange			
	Mit A 1281			
	Mehrbereichs-	000.000.000,001 ÷ 999.999.999,999		±1,0 % · Eq
	Stromzange 1000 A			

*Genauigkeitswerte sind gültig, wenn cos $\varphi \ge$ 0,80, l \ge 10 % I_{Nenn} und U \ge 80 % U_{Nenn}

** Genauigkeitswerte sind gültig, wenn sin $\varphi \ge 0,50$, I ≥ 10 % I_{Nenn} und U ≥ 80 % U_{Nenn}

7.2.13 Harmonische und THD der Spannung

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Uh _N < 3 % U _{Nenn}	10 mV	± 0,15 % · U _{Nenn}
3 % U _{Nenn} < Uh _N < 20 % U _{Nenn}	10 mV	$\pm 5 \% \cdot Uh_N$

U_{Nenn}: Nennspannung (RMS)

Uh_N: gemessene Spannung der Harmonischen

N: harmonische Komponente 0. \div 50.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
$0 \% U_{Nenn} < THD_U < 20 \% U_{Nenn}$	0,1 %	± 0,4

U_{Nenn}: Nennspannung (RMS)

7.2.14 6.2.14 Strom Harmonische, THD und k-Faktor

$Ih_N < 10 \% I_{Nenn}$ 10 mV $\pm 0,15 \% \cdot I_{Nen}$ 10 mV $\pm 0,15 \% \cdot I_{Nen}$ 10 mV $\pm 0,15 \% \cdot I_{Nen}$	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
	Ih _N < 10 % I _{Nenn}	10 mV	± 0,15 % · I _{Nenn}
$10 \% I_{Nenn} < In_N < 100 \%$ $10 mV$ $\pm 5 \% \cdot In_N$	$10 \% I_{Nenn} < Ih_N < 100 \%$	10 mV	$\pm 5 \% \cdot Ih_N$

I_{Nenn}: Nennstrom (RMS) der Stromzange

Ih_N: gemessener Strom der Harmonischen

N: harmonische Komponente 0. \div 50.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
$0 \% I_{Nenn} < THD_{I} < 100 \% I_{Nenn}$	0,1 %	± 0.6
100 % I _{Nenn} < THD _I < 200 % I _{Nenn}	0,1 %	± 0.3

I_{Nenn}: Nennstrom (RMS)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0 < k < 200	0,1	± 0,6

7.2.15 Zwischenharmonische der Spannung

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Uih _N < 3 % U _{Nenn}	10 mV	± 0,15 % · U _{Nenn}

$3 \% U_{Nenn} < Uih_N < 20 \% U_{Nenn}$ 10 mV $\pm 5 \% \cdot Uih_N$

U_{Nenn}: Nennspannung (RMS)

Uih_N: gemessene Spannung der Harmonischen

N: zwischenharmonische Komponente 0. ÷ 50.

7.2.16 Zwischenharmonische des Stroms

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
$Ih_N < 10 \% I_{Nenn}$	10 mV	± 0,15 % · I _{Nenn}
$10 \% I_{Nenn} < Ih_N < 100 \%$	10 mV	$\pm 5 \% \cdot lih_N$

I_{Nenn}: Nennstrom (RMS)

lih_N: gemessener Strom der Zwischenharmonischen

N: zwischenharmonische Komponente 0. ÷ 50.

7.2.17 Netzsignale

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
1 % U _{Nenn} < U _{Sig} < 3 % U _{Nenn}	10 mV	± 0,15 % · U _{Nenn}
3 % U _{Nenn} < U _{Sig} < 20 % U _{Nenn}	10 mV	\pm 5 % \cdot U _{Sig}

U_{Nenn}: Nennstrom (RMS)

U_{sig}: Gemessene Signalspannung

7.2.18 Unsymmetrie

	Bereich der Unsymmetrie	Auflösung	Genauigkeit
u ⁻ u ⁰	0,5 % ÷ 5,0 %	0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %
i⁻ i ⁰	0,0 % ÷ 20 %	0,1 %	±1% ±1%

7.2.19 Überabweichung und Unterabweichung

	Messbereich		Genauigkeit
U _{Über}	0 ÷ 50 % U _{Nenn}	0,001 %	± 0,15 %
U _{Unter}	0 ÷ 90 % U _{Nenn}	0,001 %	± 0,15 %

7.2.20 Unsicherheit bei Uhrzeit und Dauer

Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse S (Abschnitt 4.6)

7.2.20.1 Echtzeituhr (RTC) Temperaturungenauigkeit

Betriebsbereich	Gena	uigkeit
-20 °C ÷ 70 °C	± 3,5 ppm	0,3 s/Tag
0 °C ÷ 40 °C	± 2,0 ppm	0,17 s/Tag

7.2.20.2 Ereignisdauer, Zeitstempel und Unsicherheit des Rekorders

Messbereich	Auflösung	Fehler

Ereignisdauer	10 ms ÷ 7 Tage	1 ms	\pm 1 Zyklus
Aufnahme und Ereignis-Zeitstem- pel	N/A	1 ms	\pm 1 Zyklus

7.2.21 TemperaturMessfühler

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
-10,0 °C ÷ 85,0 °C		± 0,5°C
-20,0 °C ÷ -10,0 °C und 85,0 °C ÷ 125,0 °C 0,1 °		± 2,0°C

7.2.22 Phasenwinkel

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
-180,0° ÷ 180,0°	0,1°	± 0,6°

7.3 Rekorder

7.3.1 Allgemeiner Rekorder

Abtastung	Gemäß den Anforderungen nach IEC 61000-4-30 Klasse S. Das Basis-Mess-
-	zeitintervall für die Spannung, Harmonische, Zwischenharmonische und
	Unsymmetrie ist ein 10 Zyklus Zeitintervall für eine 50 Hz Stromversor-
	gungssystem und ein 12-Zyklus Zeitintervall für ein 60 Hz Stromversor-
	gungssystem. Das Gerät führt etwa 3 Messungen pro Sekunde durch, bei
	kontinuierlicher Abtastung. Alle Kanäle werden gleichzeitig abgetastet.
	Die eingehenden Messwerte der Harmonischen werden erneut abgetas-
	tet, um diese Abtastfrequenz zu gewährleisten, wird die Abtastfrequenz
	fortlaufend mit der Netzfrequenz synchronisiert.
Aufzeichnungsgrö-	Spannung, Strom, Frequenz, Scheitelfaktor, Leistung, Energie, 50 Harmo-
ßen	nische, 50 Zwischenharmonische, Flicker, Netzsignale, Unsymmetrie, Un-
	terabweichung und Überabweichung. Siehe Abschnitt 5.4 für Details dazu,
	welche Mindest-, Maximal-, Durchschnitts- und aktiven Durchschnitts-
	werte für jeden Parameter gespeichert werden.
Aufzeichnungsin-	1 s, 3 s (150 / 180 Zyklen), 5 s, 10 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min,
tervall	30 min, 60 min, 120 min.
Ereignisse	In der Aufzeichnung können alle Ereignisse uneingeschränkt gespeichert
	werden.
Alarme	In der Aufzeichnung können alle Alarme uneingeschränkt gespeichert
	werden.
Auslöser	Vordefinierte Startzeit oder manueller Start.

Hinweis: Wenn während der Aufnahmesitzung die Akkus des Geräts leer werden, zum Beispiel wegen einer langen Unterbrechung, wird Gerät automatisch abgeschaltet, und nachdem wieder Spannung anliegt, wird die Aufnahme automatisch neu gestartet.

Tabelle 7.1: Maximale Dauer der allgemeinen Aufzeichnung

Aufzeichnungsintervall	Max. Aufzeichnungsdauer*
1 s	12 Stunden
	045

3 s (150 / 180 Zyklen)	2 Tage
5 s	3 Tage
10 s	7 Tage
1 min	30 Tage
2 min	60 Tage
5 min	
10 min	
15 min	
30 min	> 00 Tage
60 min	
120 min	

*Mindestens 2 GB freier Speicherplatz sollten auf MicroSD-Karte verfügbar sein.

Für den Fall, dass die Aufzeichnungszeit auf "Manuell" eingestellt ist, startet das Messgerät automatisch eine neue Aufzeichnung, nachdem die erste aufgrund des Erreichens der maximalen Dateilänge beendet ist. Das Messgerät führt so viele Messungen durch, wie Speicherplatz auf der SD-Karte zur Verfügung steht.

Auf diese Weise kann eine einzige Mikro-SD-Karte mit einer Speicherkapazität von 7,566 GB (nominell 8 GB) 4 ganze Aufzeichnungssitzungen (wobei jede 12 Stunden lang ist) speichern und zusätzliche 6 Stunden (insgesamt 4x12 Stunden + 6 Stunden, d. h. 2 Tage und 6 Stunden Aufzeichnungen) aufzeichnen. Dieser Ansatz funktioniert auch bei anderen Zeitintervallen (nicht nur 1 Sekunde), was die Nutzung der Speicherkapazität auf der gewählten Mikro-SD-Karte maximiert.

GENERAL REC.			16:26
PROFILE	Star	ndard	
INTERVAL	1 s		
INCLUDE EVENTS	Off		
INCLUDE ALARMS	Off		
INCLUDE SIGNALLING	On		
START TIME	Manual		
DURATION	Manual (12 hours (1666MB))		
Recommended/maximal Available memory: 01d, 0	record 3h (377	duration: 01 hou 70MB)	rs /12 hours
START HE	LP	CONFIG	CHECK C.

Abbildung 7.1: Einrichtung des allgemeinen Rekorders, um den Neustart der automatischen Aufzeichnung zu ermöglichen, wenn diese die maximale Dateilänge erreicht

Hinweis: Im Fall einer Aufzeichnung mit einem Intervall, das kürzer als 5 Sekunden ist, empfehlen wir aufgrund der Speicherung großer Dateien auf die SD-Karte und der vielen Prozesse, die dafür ausgeführt werden müssen, keine zusätzlichen Netzwerkereignisse simultan mit dem Rekorder aufzuzeichnen.

Hinweis: Die Dateigröße des Rekorders ist aufgrund der FAT32 SD-Kartenformatierung auf 2 GB beschränkt.

7.3.2 Momentaufnahme von der Wellenform

Abtastung	7 k Abtastungen / s, fortlaufende Abtastung pro Kanal. Alle Kanäle wer-
	den gleichzeitig abgetastet.
Aufzeichnungs-	Zeitraum von 10/12 Zyklen
----------------	--
zeit	
Aufzeichnungs-	Abtastungen der Wellenform von: U ₁ , U ₂ , U ₃ , (U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁), I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N ,
größen	aller Messungen.
Auslöser	Manuell

7.4 Normen-Einhaltung

7.4.1 Übereinstimmung mit der IEC 61557-12

7.4.1.1 Allgemeine und wesentliche Merkmale

Funktion zur Beurteilung der Netzqua- lität	-A	
	SD	Indirekte Strom- und direkte Spannungs-
	30	messung
Klassinzierung gemäis 4.3		Indirekte Strom- und indirekte Spannungs-
	22	messung
Temperatur	К50	
Feuchtigkeit + Höhe	Stan	dard

7.4.1.2 Messeigenschaften

Funktionssymbole	Klasse gemäß IEC 61557-12	Messbereich
Р	2	2 % ÷ 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
Q	2	2 % ÷ 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
S	2	2 % ÷ 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
Ep	2	2 % \div 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
Eq	3	2 % ÷ 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
eS	2	2 % ÷ 200% I _{Nenn} ⁽¹⁾
LF	0,5	- 1 ÷ 1
I, I _{Nenn}	0,5	2 % I _{Nenn} ÷ 200 % I _{Nenn}
Ih _n	1	0 % ÷ 100 % I _{Nenn}
THD	2	0 % ÷ 100 % I _{Nenn}

(1) – Nennstrom hängt vom Stromfühler ab.

7.4.2 Übereinstimmung mit der IEC 61000-4-30

IEC 61000-4-30 Abschnitt und Parameter	Energy Master XA/Energy Master Messung	Klasse
 4.4 Aggregation von Messungen in Zeitinter- vallen* aggregiert über 150/180 Zyklen aggregiert über 10 min aggregiert über 2 h 	Zeitstempel, Dauer	A
4.6 Unsicherheit der Echtzeituhr (RTC)		S
4.7 Kennzeichnen		А
5.1 Frequenz	Freq	А
5.2 Größenordnung der Versorgungsspan- nung	U	S
5.3 Flicker	P _{st} , P _{lt}	А
5.4 Spannungseinbrüche und -überhöhungen	U _{Einbr} , U _{Überh} ., Dauer	S
5.5 Unterbrechungen	Dauer	S
5.7 Unsymmetrie	u ⁻ , u ⁰	S
5.8 Spannungsharmonische	Uh _{0÷50}	S
5.9 Spannungszwischenharmonische	Uih _{0÷50}	S
5.10 Netzsignalspannung	Usig	S
5.12 Unterabweichung und Überabweichung	U _{Unter} , U _{Über}	A

* Gerät aggregiert die Messergebnisse entsprechend dem gewählten Intervall: Parameter in ALL-GEMEINER-REKORDER. Die aggregierten Messergebnisse werden in TREND-Bildschirmen angezeigt, nur wenn ALLGEMEINER RECORDER aktiv ist.

8 Wartung

8.1 Einsetzen der Batteriezellen in das Gerät

- 1. 1. Bevor Sie die Abdeckung des Batteriefachs öffnen, stellen Sie sicher, dass der Netzteiladapter/das Ladegerät und die Messleitungen abgetrennt sind und das Gerät ausgeschaltet ist (siehe *Abbildung 3.4*).
- 2. Legen Sie die Batteriezellen so ein, wie es in der Abbildung unten dargestellt ist (legen Sie die Batteriezellen richtig ein, sonst funktioniert das Gerät nicht und die Batteriezellen könnten entladen oder beschädigt werden).



3. Drehen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten (*siehe Abbildung unten*) und setzen Sie sie Abdeckung auf die Batteriezellen.



Abbildung 8.2: Schließen der Batteriefachabdeckung

4. 4. Schrauben Sie die Abdeckung am Gerät fest.

Warnhinweise!

- Im Inneren des Geräts herrschen gefährliche Spannungen. Trennen Sie alle Messleitungen, entfernen Sie das Netzkabel und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Batteriefachdeckel entfernen.
- Verwenden Sie nur den Netzteiladapter/das Ladegerät, die vom Hersteller oder Händler für die Ausrüstung geliefert wurden, um einen möglichen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine normalen Akkus, während der Netzteiladapter/das Ladegerät angeschlossen ist, anderenfalls könnten diese explodieren!
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig Batteriezellen verschiedenen Typs, verschiedener Marken, unterschiedlichen Alters oder Ladezustands.
- Wenn die Akkus das erste Mal geladen werden, stellen Sie sicher, dass die Ladezeit mindestens 24 Stunden beträgt, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

Hinweise:

- Es werden wieder aufladbare NiMH-Akkus vom Typ HR 6 (Größe AA) empfohlen. Ladezeit und Betriebsstunden werden für Batteriezellen mit einer Nennladung von 2400 mAh angegeben.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie alle Akkus/Akkus aus dem Batteriefach. Die beiliegenden Batteriezellen können das Gerät für ca. 8 bis 12 Stunden (je nach Batteriestatus, Umgebungsbedingungen, etc.) versorgen.

8.2 Akkus

Das Gerät enthält wiederaufladbare NiMH-Akkus. Diese Akkus dürfen nur durch denselben Typ ersetzt werden, der auf dem Schild des Batteriefachs oder in diesem Handbuch angegeben ist. Wenn der Austausch der Batteriezellen notwendig ist, ersetzen Sie alle sechs. Stellen Sie sicher, dass die Batteriezellen mit korrekter Polarität eingelegt sind; eine falsche Polarität kann die Batteriezellen und/oder das Gerät beschädigen.

8.2.1.1 Vorsicht beim Laden von Akkus, die neu sind oder länger nicht benutzt wurden

Beim Aufladen von Akkus, die neu sind oder länger (mehr als 3 Monate) nicht benutzt wurden, können unvorhersehbare chemische Prozesse auftreten. NiMH- und NiCd-Akkus sind hiervon unterschiedlich betroffen (dieser Effekt wird gelegentlich als Memory-Effekt bezeichnet). Infolgedessen kann die Betriebszeit des Geräts bei den ersten Lade-/Entladezyklen wesentlich verkürzt werden.

Deshalb wird folgendes empfohlen:

- Vollständiges Aufladen der Akkus
- Vollständige Entladung der Akkus (kann bei normaler Arbeit mit dem Gerät erfolgen).
- Mindestens zweimalige Wiederholung des Lade-/Entladezyklus (vier Zyklen werden empfohlen).

Bei Verwendung externer, intelligenter Batterieladegeräte wird automatisch ein vollständiger Entlade-/Ladezyklus durchgeführt.

Nach Durchführung dieses Verfahrens ist die normale Batteriekapazität wieder hergestellt. Die Betriebszeit des Geräts entspricht nun den Angaben in den technischen Daten.

8.2.1.2 Anmerkungen

In das Gerät ist ein Ladegerät für Akkupacks eingebaut. Das bedeutet, dass die Akkus während des Ladens in Serie geschaltet sind. Daher müssen alle Akkus einen gleichartigen Zustand aufweisen (ähnlicher Ladezustand, gleicher Typ und gleiches Alter).

Bereits ein einziger Akku in schlechtem Zustand (oder nur von einem anderen Typ) kann eine nicht ordnungsgemäße Ladung des gesamten Akkupacks verursachen (Erwärmung des Akkupacks, erheblich verkürzte Betriebszeit).

Wenn nach Durchführung mehrerer Lade-/Entladezyklen keine Verbesserung erreicht wird, sollte der Zustand der einzelnen Akkus ermittelt werden (durch Vergleich der Akkuspannungen, deren Überprüfung in einem Zellenladegerät usw.). Es ist sehr wahrscheinlich, dass nur einige der Akkus beschädigt sind.

Die oben beschriebenen Effekte dürfen nicht mit der normalen Abnahme der Akku-Nennladung über die Zeit verwechselt werden. Alle Akkus verlieren etwas an Nennladung, wenn sie wiederholt geladen/entladen werden. Die tatsächliche Abnahme der Nennladung in Abhängigkeit von der Anzahl der Ladezyklen hängt vom Akku-Typ ab und ist in den technischen Daten des Batterieherstellers für diese Akkus angegeben.

8.3 Firmware Upgrade

Metrel als Hersteller fügt ständig neue Funktionen hinzu und verbessert bestehende Funktionen. Um Ihr Gerät auf dem neuesten Stand zu halten, empfehlen wir in regelmäßigen Abständen eine Prüfung, ob Software- und Firmware-Updates verfügbar sind. In diesem Abschnitt ist der Firmware Upgrade-Prozess beschrieben.

8.3.1 Anforderungen

Der Firmware-Upgrade-Prozess hat folgende Anforderungen:

- **PC-Computer** mit installierter neuester Version der PowerView-Software. Wenn Ihr PowerView nicht mehr aktuell ist, aktualisieren Sie es, indem Sie auf "Überprüfung, ob Updates für PowerView vorliegen" im Hilfe-Menü klicken, und folgen Sie den Anweisungen

- USB-Kabel



Abbildung 8.3: PowerView-Update-Funktion

8.3.2 Upgrade Prozedur

- 1. Verbinden Sie den PC und Gerät mit dem USB-Kabel
- 2. Stellen Sie USB-Kommunikation zwischen PC und Gerät her. Gehen Sie in PowerView zum Menü Tools→☑Optionen und stellen Sie die USB-Verbindung ein, wie unten in der Abbildung dargestellt.

Settings		<u>? ×</u>
Instrument Connection	nvironment Troubleshooting	
Connection Type		
Connection type	USB 💌	
USB port parameters		
Port Name	Measurement Instrument USB VCom Port (COM2)	
Baud Rate	921600	
	Apply Ok Cance	

Abbildung 8.4: Auswahl USB-Kommunikation

3. Klicken Sie auf Hilfe \rightarrow Prüfen Sie, ob Firmware-Updates vorliegen.

Netrel PowerView v3				
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>T</u> ools	<u>H</u> el	p		_
🗋 💕 🛃 🎒 🔍 🤇	۲	<u>C</u> ontents	F1	n direc
Welcome	0	Index		
	Q,	Search		
	3	Check for <u>P</u> owerView updat	es	ial
	8	Check for <u>F</u> irmware updates	;	IICK
To ge		<u>A</u> bout		ed sor
-	-			

Abbildung 8.5: Menü Prüfung auf Firmware

4. Das Fenster zur Versionsprüfung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf den Start Button.

Metrel PowerView Version Checker v3.0.0.1789	Metrel PowerView Version Checker v3.0.0.1789
USB Measurement Instrument USB VCom Port (COM2) 921600 Restore mode	USB Measurement Instrument USB VCom Port (COM2) 921600 © C Restore mode V
This utility will check the current version of your firmware. Please connect your instrument and click Start to begin.	Connecting to instrument

Abbildung 8.6: Menü Prüfung auf Firmware

5. Wenn Ihr Gerät eine ältere FW hat, wird PowerView Sie informieren, dass eine neue Version der FW zur Verfügung steht. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.



Abbildung 8.7: Neue Firmware steht zum Download bereit

6. Nachdem das Update heruntergeladen wurde, wird die FlashMe-Anwendung gestartet. Diese Anwendung führt das Upgrade der FW auf dem Gerät durch. Klicken Sie auf RUN um fortzufahren.



Abbildung 8.8: FlashMe Software für das Firmware-Upgrade

7. FlashMe erkennt automatisch das Powermaster-Gerät, das im COM-Port-Auswahlmenü angezeigt wird. Manchmal muss der Benutzer im FlashMe den COM-Port, mit dem das Gerät verbunden ist, manuell eintragen. Klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren.



Abbildung 8.9: FlashMe Konfigurationsbildschirm

8. Nun sollte der Upgrade-Prozess auf dem Gerät beginnen. Bitte warten Sie, bis alle Schritte abgeschlossen sind. Beachten Sie, dass dieser Schritt nicht unterbrochen werden darf; da sonst das Gerät nicht richtig funktioniert. Wenn der Upgrade-Prozess schiefgeht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Metrel. Wir helfen Ihnen, das Problem zu beheben und das Gerät wieder in Stand zu setzen.



Abbildung 8.10: FlashMe-Programmierbildschirm

8.4 Erläuterungen zur Stromversorgung

M Warnhinweise

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät.
- Trennen Sie den Netzteiladapter ab, wenn Sie normale (nicht wieder aufladbare) Batteriezellen verwenden.

Wenn Sie den Original-Netzteiladapter/das Original-Ladegerät verwenden, ist das Gerät nach dem Einschalten sofort vollständig einsatzbereit. Die Batteriezellen werden gleichzeitig geladen und die Ladezeit beträgt 3,5 Stunden.

Die Akkus werden immer dann aufgeladen, wenn der Netzteiladapter/das Ladegerät an das Gerät angeschlossen ist. Eingebaute Schutzschaltkreise steuern den Ladeprozess und gewährleisten eine maximale Lebenszeit der Akkus. Die Akkus werden nur dann geladen werden, wenn die Temperatur unter 40 °C liegt

Wenn das Gerät mehr als 2 Minuten ohne Batteriezellen und ohne Ladegerät bleibt, werden die Einstellungen von Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

8.5 Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche des Geräts oder Zubehörs einen weichen Lappen, der leicht mit Seifenwasser oder Alkohol befeuchtet wurde. Lassen Sie das Gerät vor der Benutzung vollständig abtrocknen.

M Warnhinweise

- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten auf der Basis von Benzin oder Kohlenwasserstoffen!
- Gießen Sie keine Reinigungsflüssigkeit über das Gerät!

8.6 Regelmäßige Kalibrierung

Zur Gewährleistung von korrekten Messungen ist es sehr wichtig, dass das Gerät in regelmäßigen Abständen kalibriert wird. Bei täglicher Benutzung wird eine halbjährliche Kalibrierung empfohlen, anderenfalls ist eine jährliche Kalibrierung ausreichend.

8.7 Kundendienst

Für Reparaturen während oder nach der Garantie wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler.

8.8 Fehlerbeseitigung

Wenn die Taste ESC gedrückt wird, während das Gerät eingeschaltet wird, startet das Gerät nicht. Dann müssen die Akkus entfernt und wieder eingelegt werden. Danach startet das Gerät normal.

9 Dokumentversion

#	Dokumentver- sion	Beschreibung der Änderungen
6	1.6.1	- Entfernung veralteter Stromzangen aus der Liste der vorhandenen
		Stromzangen
5	1.5.1	- Hinzugefügter Hinweis – Energie-/Bedarfsmessung während der au-
		tomatischen Bereichseinstellung der Stromzange
		- Umkehrung der Phasenstromzange
		- Hinzugefügte A 1783 Stromzangen
4	1.4.1	- Aktualisierung der Standard-Definitionen
		- Innen-/Außengebrauch
		- Entfernter Druckerabschnitt 5.2.6
3	1.3.1	- Hinzugefügte Informationen über den Neustart des Rekorders –
		wenn die Aufzeichnungsdatei die maximale Dateilänge erreicht
		- Hinzugefügt A 1398 PQA Stromzangen
		- Hinzugefügter Hinweis in Hinsicht auf die Aufzeichnung mit einem In-
		tegrationszeitraum von weniger als 10 Sekunden
		- Entfernte Organisationsoption für den Rekorder (Messemethoden)
2	1.2.1	- Hinzugefügt Funktion der Hintergrundbeleuchtung
		- Verbesserung des Energierekorders
1	1.1.1	- Erste offizielle Version

Herstelleradresse:

METREL d.o.o. Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slowenien

Tel: +(386) 1 75 58 200 Email: metrel@metrel.si http://www.metrel.si